

Bluetooth-Lautsprecher

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise


Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Lautsprechers genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Lautsprecher an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Der Bluetooth-Lautsprecher ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie den Lautsprecher ausser Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an extrem heissen, kalten oder staubigen Orten.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe der Heizkörper und anderer Wärmequellen.
- Setzen Sie den Lautsprecher nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Kerzen).
- Lassen Sie immer genügend Freiraum rings um den Lautsprecher.
- Decken Sie den Lautsprecher während des Betriebs nicht ab.
- Stellen Sie den Lautsprecher auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.
- Der Lautsprecher darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Reinigen Sie den Lautsprecher nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Lautsprecher unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.

Lieferumfang

- Bluetooth-Lautsprecher BLT-80 GO
- Ladekabel (USB C – USB A)

Teilebezeichnung



1 Taste +

- Lang drücken: Erhöhen des Lautstärkeniveaus
- Kurz drücken: Überspringen von Titeln (vorwärts)
- Zweimal kurz drücken: TWS-Funktion aktivieren und deaktivieren

2 Taste –

- Lang drücken: Verringern des Lautstärkeniveaus
- Kurz drücken: Überspringen von Titeln (rückwärts)

3 Taste ⏻

- Lang drücken: Ein-/Ausschaltung des Lautsprechers
- Kurz drücken: Wiedergabe/Pause; Telefonieren
- Zweimal kurz drücken: Umschaltung zwischen den Betriebsarten «Bluetooth», «USB» und «Micro-SD Card»

4 USB-C-Anschluss für das Ladekabel

5 LED-Lade- und Statusanzeige

6 Steckplatz für Micro-SD-Karten

7 USB-A-Anschluss für USB-Sticks

Akkuaufladung vor dem Gebrauch

1. Der Lautsprecher wird durch einen Lithium-Ion-Akku (3.7V/1200mAh) betrieben.
2. Schliessen Sie zum Aufladen des Akkus den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Ladekabel an eine USB-Stromversorgung an.
3. Die LED über dem Ladeanschluss leuchtet während des Ladevorgangs rot. Die LED erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
4. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2.5 Stunden. Der Lautsprecher kann mit vollständig geladenem Akku ca. 6–8 Stunden bei mittlerer Lautstärke betrieben werden.

Kabellose Musikwiedergabe durch Bluetooth

1. Drücken Sie lang auf die Taste , um den Lautsprecher einzuschalten. Die LED über dem Ladeanschluss blinkt blau und der Lautsprecher befindet sich im Pairing-Modus.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und starten Sie die Gerätesuche. Stellen Sie die Verbindung mit «ITR BLT-80 GO» her.
3. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie einen Signalton und die LED leuchtet konstant in Blau.
4. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone. Die Musik wird durch den Lautsprecher wiedergegeben. Während der Wiedergabe blinkt die LED des Lautsprechers langsam in Blau.
5. Drücken Sie lang auf die Tasten  und , um das Lautstärkeniveau zu erhöhen oder zu verringern.
6. Drücken Sie kurz auf die Tasten  und , um einzelne Titel vorwärts oder rückwärts zu überspringen.
7. Drücken Sie die Taste , um die Musikwiedergabe zeitweilig zu unterbrechen und fortzusetzen.
8. Drücken Sie zum Ausschalten des Lautsprechers wieder lang auf die Taste .
9. Beim Wiedereinschalten verbindet sich der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Smartphone.

Hinweis:

Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn die Bluetooth-Verbindung länger als 10 Minuten unterbrochen wird, um unnötigen Akkuverbrauch zu vermeiden.

Der Lautsprecher schaltet sich ebenfalls aus, wenn die Akkuleistung nicht mehr ausreicht.

Telefonieren

Drücken Sie kurz auf die Taste , um einen Anruf anzunehmen und um das Gespräch zu beenden.

Wiedergabe von USB-Sticks und Micro-SD-Karten

1. Sie können einen USB-Stick und eine Micro-SD-Karte an die Anschlüsse auf der Rückseite des Lautsprechers anschließen und die Musik durch den Lautsprecher anhören.
2. Die Wiedergabefunktionen sind die selben wie im Bluetooth-Modus.
3. Sie können zwischen den Betriebsarten «Bluetooth», «USB-Stick» und «Micro-SD Card» umschalten, indem Sie zweimal kurz auf die Taste  drücken.
4. Das Gerät liest USB-Sticks und Micro-SD-Karten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB, und unterstützt Audiodateien im MP3- und WMA-Format.

TWS (True Wireless Stereo)

Sie können zwei BLT-80 GO miteinander verbinden und die Musik in Stereo anhören.

Die TWS-Funktion ist nur im Bluetooth-Modus möglich.

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass keiner von beiden mit einem Bluetooth-fähigen Audiogerät verbunden ist. Wenn sich beide Lautsprecher im Bluetooth-Modus befinden, verbinden sie sich automatisch miteinander. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie zweimal rasch hintereinander die Taste **+**, um die Verbindung herzustellen.
2. Stellen Sie auf Ihrem Smartphone die Verbindung mit «ITR BLT-80 GO» her und starten Sie die Musikwiedergabe. Der Ton dringt nun aus beiden Lautsprechern.
3. Sie können die Verbindung zwischen den Lautsprechern beenden, indem Sie zweimal kurz hintereinander die Taste **+** drücken. Der Ton dringt nur noch aus einem Lautsprecher.

Abhilfe bei Funktionsstörungen

Konsultieren Sie bei Funktionsstörungen die folgenden Punkte. Lassen Sie den Lautsprecher bei Fortbestand des Problems durch einen Fachmann überprüfen.

1. Problem: Die Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden.

Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher nicht bereits mit einem Bluetooth-fähigen Audiogerät gekoppelt ist. Wenn dies der Fall ist, beenden Sie die Verbindung und versuchen Sie es nochmals. Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann, schalten Sie den Lautsprecher aus und dann wieder ein.

2. Problem: Der Lautsprecher schaltet sich unvermittelt aus.

Um den Akku zu schonen, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, wenn die Bluetooth-Verbindung länger als 10 Minuten unterbrochen wird. Der Lautsprecher schaltet sich auch aus, wenn die verbleibende Akkuleistung zu niedrig ist.

3. Problem: Die Musik vom USB-Stick oder von der Micro-SD-Karte wird nicht abgespielt.

Die Audiodaten werden nicht gefunden, bzw. der Pfad zu den Daten wird nicht erkannt. Speichern Sie die Audiodateien im Root-Verzeichnis des Datenträgers.

Technische Daten

Modell:	BLT-80 GO (BT03) / Art. 13874991
Bluetooth-Version:	V 5.3
Stromversorgung:	Li-Ion-Akku (3.7V, 1200mAh)
Ladezeit:	ca. 2.5 Stunden
Betriebszeit:	ca. 6–8 Stunden (bei mittlerem Lautstärkeniveau)
Ladeanschluss:	USB-C (DC 5V/1A)
Ausgangsleistung:	5W
Frequenzgang:	20 Hz–20 kHz
Bluetooth-Reichweite:	max. 10 m
Unterstützte Audioformate:	MP3, WMA
Max. Kapazität von USB-Sticks und Micro-SD-Karten:	32 GB
Abmessungen:	ca. 12.5 × 6.8 × 4 cm
Gewicht:	ca. 274 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.