

Tournevis électrique

Mode d'emploi


Consignes de sécurité et avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser le tournevis électrique pour la première fois. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le tournevis à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'appareil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- Le tournevis électrique n'est pas un jouet pour enfants. Tenez le tournevis, le câble de recharge et les embouts-tournevis hors de portée des enfants. Eloignez les enfants de l'endroit de travail pendant l'emploi du tournevis électrique.
- N'exposez jamais l'appareil à la pluie ni à l'humidité. Ne plongez jamais le tournevis dans l'eau pour le nettoyer.
- Le câble de recharge est destiné à la charge de l'accu lorsque l'appareil est éteint. Il n'est pas possible d'employer le tournevis pendant la charge de l'accu. Débranchez le câble de recharge lorsque le processus de charge est terminé.
- Au moment de brancher ou débrancher le câble de recharge, saisissez toujours la prise et ne tirez pas sur le câble.
- Déployez le câble de recharge de manière à ce qu'il ne reste pas coincé et ne soit pas endommagé par des objets tranchants.
- Chargez l'accu du tournevis seulement avec le câble de recharge fourni.
- Pour éviter le risque d'accidents, veillez à ce que l'endroit de travail soit propre et suffisamment éclairé.
- Des étincelles peuvent se produire pendant l'emploi du tournevis! N'employez donc pas l'appareil à proximité de matériaux ou substances inflammables ou explosibles.
- Ne mettez pas le tournevis en contact avec des flammes ouvertes. N'employez pas l'appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- Restez toujours attentif et concentré sur le travail. N'employez pas le tournevis rechargeable lorsque vous êtes très fatigué, ni lorsque vous êtes sous influence d'alcool, de médicaments et de drogues.
- Il est recommandé de porter des lunettes de protection, un couvre-chef solide et des chaussures anti-glissantes pendant l'emploi du tournevis.
- Veillez toujours à avoir un maintien sûr. Placez-vous de manière à pouvoir atteindre avec facilité l'objet sur lequel vous souhaitez travailler. Placez les deux pieds sur une surface stable et anti-glissante.
- Habillez-vous toujours de manière adéquate. Evitez les vêtements extrêmement larges, ainsi que les foulards, chaines, cravates etc. Attachez les cheveux longs dans la nuque.
- Il faut que le tournevis soit éteint au moment d'attacher et de détacher les embouts.

- Employez le tournevis sans appuyer trop fort. L'appareil fonctionne le mieux lorsqu'il tourne à sa propre vitesse.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le poser.
- Lorsque vous n'employez pas le tournevis électrique, veillez à ne pas toucher l'interrupteur par mégarde et à ne pas le mettre en contact avec des objets étrangers. Il y a le risque de mettre le tournevis en marche involontairement.
- Gardez le tournevis et les embouts toujours propres.
- Avant d'attacher les embouts au tournevis, vérifiez s'ils sont dans un parfait état et s'ils entrent parfaitement dans le dispositif d'attache. N'utilisez pas l'appareil lorsque les embouts ou le tournevis même sont endommagés.
- Utilisez seulement les embouts qui sont fournis avec le tournevis.
- Evitez de faire tomber l'appareil, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous à du personnel qualifié.

Description des éléments



- 1 Dispositif d'attache pour les embouts-tournevis (mandrin)
- 2 Interrupteur de mise en marche (rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
- 3 Voyant LED de recharge et de fonctionnement
- 4 Interrupteur de mise en marche (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre)
- 5 Prise de recharge (USB-C)

Charger l'accu avant l'emploi

Le tournevis rechargeable est alimenté par un accumulateur au li-ion (3.6 V / 2000 mAh). Il faut charger l'accu comme suit avant de pouvoir utiliser le tournevis électrique:

1. Insérez la fiche USB-C du câble de recharge fourni dans la prise (5) sur le côté inférieur du tournevis.
2. Branchez la fiche USB-A à une source d'alimentation USB avec la tension de sortie de 5VDC (1 A).
3. Le voyant LED (3) est allumé en rouge pendant la charge de l'accu. Le voyant est allumé en vert lorsque le processus de charge est terminé.
4. Le processus de charge dure environ 2 heures. Vous pouvez utiliser le tournevis pendant 2 heures environ lorsque l'accu est entièrement chargé.
5. Débranchez le câble USB lorsque la recharge est terminée.

Utilisation

1. Insérez l'embout-tournevis désiré dans le mandrin (1) sur le côté supérieur de l'appareil.
2. Appuyez sur l'interrupteur (2) ou (4). Le tournevis tourne aussi longtemps que vous appuyez sur l'interrupteur. Le moteur s'éteint automatiquement au moment de lâcher l'interrupteur.
3. Lorsque vous appuyez sur un des interrupteurs, une lampe LED blanche s'allume sur le côté supérieur du tournevis, et le voyant LED (3) est allumé en vert. La lumière et le voyant LED s'éteignent au moment de lâcher l'interrupteur.

Conseils d'entretien

Nettoyez les embouts-tournevis et le tournevis même avec un chiffon doux et sec après l'emploi.

Ne plongez jamais le tournevis rechargeable dans l'eau pour le nettoyer. Vous pouvez enlever les traces de saleté importantes avec un chiffon humide. N'employez ni de produits abrasifs ni de nettoyants chimiques agressifs, car ils peuvent endommager les surfaces.

Spécifications techniques

Modèle:	ML-S002 (art. 14020519)
Alimentation:	Accu rechargeable au li-ion (3.6V / 2000 mAh)
Vitesse du moteur:	220 t/min
Couple de rotation:	max. 3 Nm / min. 1.8 Nm
Embouts-tournevis:	10 pièces (Phillips PH0, PH1, PH2 / plat SL4, SL5 / Allen H3.0, H4.0, H5.0 / Torx T10, T25)
Dimensions:	17.5 × 3.4 cm (sans embout)
Poids:	200 g (sans embout)

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.