

Larm-fläktvakt



PRODUKT: LARM-FLÄKTVAKT

SYSTEM: SUBFLOOR GOLVREGELSYSTEM

Benämning	Artikelnummer	EAN	Förpackningsstorlek
Larm-fläktvakt	414433		1 st

Mått	Material/kvalitet	Vikt/st	Vikt/förp	Övrigt
		0,800 kg	0,800 kg	

PRODUKTBESKRIVNING:

Montera anslutningsnippeln för slangen i nederkant av fläktens sida/gavel, borra ett Ø 6 mm hål och fäst nippeln med en klick silicon/mjukfog. (Detta gäller för fläktpaket 50 och 100, fläktpaket 150 har en färdigmonterad nippel i botten av fläkthuset. På fläktpaket 70 fäster man anslutningsnippeln någonstans på frånluftskanalen).

Montera pressostaten vid fläkten och anslut slangen från pressostatens minus (-) uttag till fläktens anslutnings-nippel. Tag också bort skyddshatten för plus (+) uttaget.

Montera larmlampa/drifflampa på önskad plats och låt en behörig elektriker ansluta denna till 230V via pressostaten som fungerar som en strömbrytare. Observera att larmfunktionen ej skall vara ansluten till sammansäkring som fläkten, då erhålls ej larm om säkringen löst ut.

Larmsatsen kan också kopplas till befintligt larmsystem för installationer (till exempel DUC).