

クイック スタートガイド

Google

Google Nest Cam の設定

-  1 Google Nest Cam のプラグをコンセントに差し込みます。

-  2 Google Home アプリをダウンロードします。

-  3 + アイコンをタップして、カメラを追加します。

同梱品*



Google Nest Cam



マグネットプレート




壁用プレート



壁面取り付け
ネジ



壁用アンカー



充電ケーブル



電源アダプター

必要に応じて、ドライバー、ドリル、踏み台をご用意ください。

防塵・防滴ケーブルまたは屋内用スタンドのご購入および設置については、g.co/nestcam/accessories をご覧ください。

*充電ケーブルと電源アダプターは1パッケージにつき1点ずつ同梱

サポート

オンラインヘルプとサポート: g.co/nest/help

設置方法の動画: g.co/nestcam/setup

ここに QR コードを貼り付けてください。

