


Gitterwagen / Gartenwagen

Mesh Cart / Garden Cart

GMC550-G



**Befördern Sie keine Personen oder Tieren in dem Gartenwagen
Der Gartenwagen ist kein Spielzeug!**

Do not transport people or animals in the garden cart
The garden cart is not a toy!

Gitterwagen / Gartenwagen

Mesh Cart / Garden Cart

GMC550-G



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Gartenwagens.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme und Nutzung aufmerksam die Gebrauchsanweisung und beachten Sie strikt die genannten Hinweise. Die Hinweise dienen Ihrer Sicherheit! Wenden Sie sich bei Unsicherheit und Fragen bitte an Ihren Händler und lassen Sie sich die Bedienung erklären.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen und Schäden, die durch oder in Folge von Missachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen. Heben Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf und händigen Sie diese mit aus, wenn Sie den Gartenwagen an andere Personen weitergeben.

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

- 1** Zu dem Produkt gehören Verpackungsmaterialien und verschluckbare Kleinteile wie Schrauben und Muttern. Wenn Kinder oder Tiere diese in den Mund nehmen, besteht Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder und Haustiere daher unbedingt fern von allen Kleinteilen und Verpackungsmaterial!
- 2** Montieren Sie den Gartenwagen wie in dieser Anleitung beschrieben, nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- 3** Der Gartenwagen ist kein Spielzeug! Lassen Sie den Gartenwagen nicht von Kindern bedienen und stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Wagen oder Einzelteilen spielen. Bewahren Sie den Gartenwagen unzugänglich für Kinder auf.
- 4** Stellen Sie sicher, dass der Gartenwagen sicher und vollständig montiert ist bevor Sie ihn verwenden.
- 5** Befördern Sie keine Personen oder Tieren in dem Gartenwagen, rollen Sie keinesfalls Abhänge herab
- 6** Fahren Sie stets langsam und vorsichtig mit dem Gartenwagen, fangen Sie nicht an zu rennen sie könnten die Kontrolle über den Gartenwagen verlieren und sich verletzen.
- 7** Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass ein ausreichender Reifendruck vorhanden ist der Reifendruck sollte 2 bar nicht überschreiten.
- 8** Überladen Sie den Gartenwagen nicht. Die maximale Zuladung beträgt 550 Kg.
- 9** Transportieren Sie Ihre Ladung immer gesichert. Nutzen Sie ggf. geeignete Zurrgurte und/oder anderes Sicherungsmaterial.
- 10** Transportieren Sie Ihre Ladung nur gesichert im Innenraum des Gartenwagens befestigen Sie keine Ladung an der Deichsel.
- 11** Verteilen Sie die Lasten gleichmäßig im Wagen damit der Wagen nicht in Schiefelage gerät und umkippt Verletzungsgefahr!
- 12** Nutzen Sie den Gartenwagen nicht auf öffentlichen Straßen.
- 13** Nutzen Sie den Gartenwagen bei Last nach Möglichkeit nur auf einem festen, trockenen und eben Untergrund. Nutzen Sie den Wagen nicht an steilen Abhängen oder Neigungen.
- 14** Überprüfen Sie den Gartenwagen vor jedem Einsatz auf Beschädigungen, Korrosion und fehlende Teile, wie z. B. Sicherheitssplinte. Verwenden Sie den Gartenwagen nicht, wenn er beschädigt ist oder Teile fehlen.
- 15** Platzieren Sie den Gartenwagen nicht an abschüssigen Geländen. Sichern Sie den Wagen gegen Wegrollen.
- 16** Witterungseinflüsse wie Regen oder Schnee können den Wagen beschädigen. Lagern Sie den Gartenwagen trocken, gut durchlüftet und fern von Wärmequellen.
- 17** Der Gartenwagen dient ausschließlich zum Transport von Gartenutensilien, Laub, Grünschnitt, Abfällen und sonstigen Materialien für Haus und Garten. Verwenden Sie den Gartenwagen nicht für andere Zwecke. Der Gartenwagen ist für den privaten Gebrauch entwickelt und eignet sich nicht für den gewerbsmäßigen Einsatz.

Gitterwagen / Gartenwagen

Mesh Cart / Garden Cart

GMC550-G



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this garden cart. Before commissioning and use, read the instructions for use carefully and strictly observe the information given. The instructions are for your safety! If you are unsure or have any questions, please contact your dealer and have the operation explained to you.

The manufacturer is not responsible for injuries and damage caused by or as a result of disregarding these operating instructions. Keep these instructions for future reference and hand them over if you pass the garden trolley on to other people.

Safety Instructions and Warnings

- 1** The product includes packaging materials and small parts such as screws and nuts that can be swallowed - if children or animals put them in their mouths, there is a risk of suffocation! It is therefore essential to keep children and pets away from all small parts and packaging material!
- 2** Assemble the garden trolley as described in this manual, do not make any modifications.
- 3** The garden cart is not a toy! Do not allow children to operate the garden cart and ensure that children do not play with the cart or any of its parts. Keep the garden cart out of the reach of children.
- 4** Make sure the garden cart is securely and fully assembled before use.
- 5** Do not transport people or animals in the garden cart, do not roll down slopes.
- 6** Always drive the garden cart slowly and carefully, do not start to run - you could lose control of the garden cart and injure yourself.
- 7** Before use, ensure that the tire pressure is sufficient - the tire pressure should not exceed 2 bar.
- 8** Do not overload the garden cart. The maximum load is 550 kg.
- 9** Always transport your cargo securely. If necessary, use suitable lashing straps and/or other securing material.
- 10** Only transport your load securely inside the garden cart - do not attach any load to the drawbar.
- 11** Distribute the loads evenly in the wagon so that the wagon does not tilt and tip over - risk of injury!
- 12** Do not use the garden cart on public roads.
- 13** If possible, only use the garden trolley with a load on a firm, dry and level surface. Do not use the stroller on steep slopes or inclines.
- 14** Before each use, inspect the garden cart for damage, corrosion and missing parts such as screws or safety cotter pins. Do not use the garden trolley if it is damaged or parts are missing.
- 15** Do not place the garden cart on sloping terrain. Secure the trolley against rolling away.
- 16** Weather conditions such as rain or snow can damage the garden trolley. Store the garden trolley in a dry, well-ventilated place away from heat sources.
- 17** The garden cart is used exclusively for transporting garden utensils, leaves, green waste, waste and other materials for the home and garden. Do not use the garden cart for any other purpose. The garden trolley has been developed for private use and is not suitable for commercial use.

Gitterwagen / Gartenwagen

Mesh Cart / Garden Cart

GMC550-G




SCAN ME

Montageanleitung / Assembly instruction

Gitterwagen / Gartenwagen

Mesh Cart / Garden Cart

GMC550-G




Befestigen Sie mit den Unterlegscheiben M8 und Schrauben M8 die Halterung für die Lenkstange am Vorderachsrahmen.

Befestigen Sie mit den Unterlegscheiben M14 und Muttern M14 den in Schritt 1 fertig gestellt Vorderachsrahmen sowie den Hinterachsrahmen am Bodenrahmen.


Attach the steering rod bracket to the front axle frame using M8 washers and M8 bolts.

Attach the front axle frame completed in step 1 and the rear axle frame to the main frame using M14 washers and M14 nuts.




Stecken Sie die Räder auf die Radbolzen am nun fertigen Untergestell und sichern Sie diese mittels Unterlegscheiben M16 und Sicherungssplinten.

Put the wheels on the wheel bolts on the now finished base and secure them with M16 washers and cotter pins.



Befestigen Sie mit der Schraube M8 x 60, der Unterlegscheibe M8 und der Mutter M8 die Lenkstange an der Halterung für die Lenkstange. Den Handgriff befestigen Sie mit dem Steckbolzen und sichern diesen mit einem Sicherungssplint. Setzen Sie anschließend die Seitenwände, die Vorder- und Rückwand an und befestigen Sie alle Teile jeweils mit den Federsplinten. Nutzen Sie die Verriegelungsgriffe um die Seitenwände jeweils mit der Vorder- bzw. Rückwand zu verriegeln.

Using the M8 x 60 bolt, M8 washer and M8 nut, fasten the Handlebar to the handlebar bracket. Fasten the handle with the locking pin and secure it with a cotter pin. Then attach the side walls, the front and rear walls and fasten all parts with the spring pins. Use the locking handles to lock the side panels to the front or rear panel.





Hängen Sie die Einlegeplane ein und befestigen Sie diese mit den Schlaufen am Wagen. Wahlweise können Sie auch die Ablage in den nun fertigen Gartenwagen einhängen.

Hang the tarpaulin in and attach it to the trolley with the loops. Optionally, you can also hang the shelf in the now finished garden trolley.

Gitterwagen / Gartenwagen

Mesh Cart / Garden Cart

GMC550-G



Inverkehrbringer / Distributor

Talk-Point GmbH

Bahnhofstraße 21 | 04838 Eilenburg

Phone: +49 (0) 3423 70998100 | Fax: +49 (0) 3423-609702

E-Mail: kontakt@talk-point.de | Homepage: www.talk-point.de

Bezeichnung: Gitterwagen / Gartenwagen

Modell: GMC550-G

EG- Richtlinie: EN 1888-1:2018+A1:2022

TALK-POINT GmbH
Bahnhofstr.21 • 04838 Eilenburg
Tel.: 03423 / 70 99 81 00
Fax: 03423 / 70 99 860

15.03.2023

Geschäftsführer: Stefan Georges