



GENERAR ARCHIVO DE INTERCAMBIO

En el panel de Obra en el grupo procesos, en Importar/Exportar, se encuentra la opción **Generar archivo de intercambio**.

Para generar un archivo de intercambio, haga los siguientes pasos:

- 1.- El sistema propone la ruta donde se encuentra el formato de *Archivo de intercambio*.
- 2.- Indique la ruta donde se guardará el archivo de intercambio generado y proponga un nombre para el archivo, el cual será de tipo zip.
- 3.- Elija de las dos opciones que tiene el sistema para guardar el archivo de intercambio:
Con protección: Al seleccionar esta opción el archivo de intercambio se guarda encriptado y no se podrá editar por fuera del sistema.
Sin protección: Con esta opción el archivo de intercambio puede ser extraído para su modificación antes de ser recibido por el sistema.
- 4.- Especifique el tipo de formato para el libro de presupuesto: xls oxlsx.
- 5.- Marque la casilla de las opciones a exportar, las cuales son:


- Insumos.
- Matrices.
- Libro FASAR.
- Libro sobrecosto.
- Libro indirectos.
- Oficios.
- Programa de obra, con esta opción marcada se debe indicar el programa a exportar, en la casilla correspondiente.

Si alguna de estas opciones no es marcada entonces el documento no se incluiría en el paquete de generación de archivo de intercambio.

Ejemplo:

Si el programa de obra no se importa entonces en la hoja de excel de presupuesto no se vería la ficha de ruta, ruta crítica y calendario.

- 6.- Por último indique las monedas que serán tomadas en cuenta en el archivo de intercambio, seleccionelas o haga un clic en el botón de marcar todas, según corresponda. Si el usuario no quisiera enviar costos de materiales entonces no debe marcar ninguna moneda.



7.- Haga un clic en Aceptar para generar el archivo de intercambio o bien en Cancelar para anular la operación.