



## COSTO DESTAJO

En panel de **Control** en el grupo **catálogos** se encuentra la ventana de **Costos de destajo**.

Para asignar costos de destajo considere los siguientes pasos:

1. Seleccione la obra para asignar costos de destajo.
2. Haga clic en el botón **Calcular costo máximo**; con esta acción se actualizarán los costos máximos destajo con respecto al presupuesto.
3. Si quiere tomar los costos máximos de destajo, haga clic en el botón **Actualizar costo destajo**, de otra manera ingrese el costo destajo por concepto sin pasarse del costo máximo.



Para calcular el costo máximo, tiene que haber FASAR.