



ברכותינו על התקנת

דלת חיות המחמד החדשה שלכם!

בחרתם בדלת המתקדמת ביותר בעולם בתחום חיות המחמד הפועלת בטכנולוגיית RFID תוצרת חברת SureFlap.

דלת זו מעוצבת במיוחד לזיהוי השבב הייחודי המושתל בחתולים וכלבים במטרה לאפשר להם כניסה חופשית הביתה ולמניעת כניסה לא רצויה של בעלי חיים זרים. כעת ביתכם יהיה לסביבה מוגנת עבור חיות המחמד, והיא תהיה בטוחה ורגועה יותר.

על מנת להפיק את מלוא התועלת מהמוצר, אנא הקדישו זמן לקריאת ההנחיות הבאות:

○ סוללות

להפעלת הדלת דרושות 4 סוללות בגודל C. יש להמתין כ-10 שניות לאיפוס החיישנים לפני שמניחים לחיית המחמד לעבור בפתח. ע"פ המלצות היצרן יש להשתמש בסוללות אלקליין איכותיות בלבד (רצוי אנרג'יזר או דורסל) על מנת לספק זמן עבודה מרבי. סוללות נטענות מייצרות מתח נמוך מדי ולכן אינן מומלצות. החזיקו בבית בקביעות סוללות מתאימות להחלפה בשעת הצורך.

סוללות אלקליין איכותיות יספיקו בשימוש סביר למשך כחצי שנה לפחות. אם הן מתרוקנות מהר מדי יש לבדוק שהתעלה, הצירים והחיישנים נקיים משומן ושיער.

כאשר הסוללות יתחילו להיחלש יופיע חייווי על המסך. המתקן ימשיך לפעול גם בעת החיווי אולם יש להחליף את הסוללות בהזדמנות הראשונה. יש להימנע מתכנות הזיכרון כשהסוללות חלשות ויש להחליף לפני תכנות שבב חדש. **בכל החלפת סוללות וודאו שהנכם מחליפים את כל ארבעת הסוללות: 2 מכל צד.**

○ ברירת מצבי פתיחה

לחיצה על כפתור החיצים השמאלי מאפשרת בחירת המצב הרצוי על פי החיצים המסומנים: מעבר דו כיווני, מעבר החוצה בלבד, מעבר פנימה בלבד, סגור בשני הכיוונים, או מצב טיימר: תכנות לשעת פתיחה ושעת הדלת סגירה של הדלת. **כאשר תכונה זו אינה נדרשת יש לוודא שהשעון אינו מופיע על הצג למניעת סגירה אוטומטית.**

○ אחריות

למוצרי חברת SureFlap אחריות יצרן על המנגנון האלקטרוני למשך 3 שנים, בכפוף להוכחת מועד הרכישה. **האחריות מוגבלת ע"י היצרן לכל תקלה הנגרמת עקב חומרים או רכיבים פגומים, או תקלת ייצור. אחריות אינה חלה בשום מקרה על מוצרים שהפגם בהם נגרם על ידי בלאי רגיל, שימוש לרעה, הזנחה או פגיעה מכוונת במכשיר. האחריות אינה מכסה נזקי מים ורטיבות.**

האחריות אינה כוללת: ביקור טכנאי בבית הלקוח ו/או דמי נסיעה מיוחדת ו/או דמי משלוח למכשיר חלופי.

במקרה של תקלה יש לפנות: 054-3125501 או למרכז שירות הלקוחות הבינ"ל של חברת SureFlap באנגליה: +44-1-954211664+44-1 שלוחה 2

○ תכנות שבב בזיכרון

- הסירו את מכסי תא הסוללות משני צידי המכשיר והכניסו למקומן 4 סוללות אלקליין איכותיות בגודל C. הכנסת הסוללות תדליק את צג המסך העליון, הכולל חייווי של מצב הדלת והסוללה.
- הסירו את מכסה הכפתורים הסמוך לצג. לחצו לחיצה קצרה על הכפתור הימני עם סמל החתול למשך כשנייה אחת, ושחררו. פעולה זו תגרום לפתיחת הבריה ולהבהוב המסך. זהו מצב המתנה לקליטת שבב.
- כדי לתכנת את השבב בזיכרון יש לאפשר לחתול/לכלב לעבור בפתח, או להכניס את ראשו לתוך התעלה. השבב נקלט בזיכרון כאשר הבריה ננעל, ההבהוב פוסק, והדלת חוזרת למצב פעולה רגיל. כעת השיבו את מכסה הכפתורים למקומו. מומלץ להימנע מהשארית המכשיר במצב המתנה לקליטת שבב לאורך זמן מכיוון שפעולה זו צורכת חשמל רב מהסוללות.
- עבור יותר מחיית מחמד אחת יש לחזור על התהליך עם כל חיה בנפרד. **יש לוודא שבכל סבב רק בעל חיים אחד נמצא בסביבת המכשיר** למניעת קליטה חוזרת של אותו השבב. המתקן מתאים במיוחד לבתים מרובי חיות מחמד ומאפשר תכנות של עד 32 שבבים בזיכרון.
- כדי לצאת ממצב תכנות (אם הכפתור נלחץ בטעות) יש ללחוץ על אותו הכפתור פעם נוספת למשך שנייה. הדלת תחזור למצב פעולה רגיל.

○ תחזוקה כללית למניעת תקלות - חשוב!

לתפקוד תקין לאורך זמן יש לשמור על ניקיון כללי של המכשיר ולטפל בו אחת למספר שבועות באופן הבא:

- **פעולת ניקוי מתוך הבית:** שיער בעלי חיים עשוי להיתקע באזור הציר העליון של הדלתית. דחפו את הדלתית כלפי חוץ והסירו את השיער שהצטבר בצידה העליון.
- **פעולת ניקוי מחוץ לבית:** על תקרת התעלה ממוקמים שני חיישנים אופטיים, המדליקים את המכשיר עם זיהוי נוכחות בעל חיים בתעלה. שומן, לכלוך ושיער באזור זה עשויה לבלבל את המכשיר, לגרום לו להישאר דולק באופן רציף ולרוקן את הסוללות במהירות. פעולת החיישנים מבוססת גם על השתקפות מרצפת התעלה, לכן יש לשמור על ניקיון סביר בכל האזור ולנגב את עדשות החיישנים ואת היקף התעלה עם מטלית יבשה או מעט לחה.

במכשירים בצבע חום: המדבקה הכסופה ברצפת התעלה משמשת כרפלקטור לחיישנים. אם התקלפה - צרו עמנו קשר ונספק חדשה.

○ שימוש בדלת ללא מנגנון בקרת כניסה

- במידה ותרצו להשתמש במכשיר כדלת פשוטה ללא בקרת כניסה, או להרגיל את החתול לעבור בדלת ללא הרעש האלקטרוני:
- הסירו את מכסה הסוללות ולחצו על כפתור הזיכרון עם סמל החתול פעם אחת. הבריה יפתח והמסך יבהב.
 - הוציאו סוללה אחת והחזירו את המכסה למקומו. הבריה יישאר פתוח והדלת יכולה לשמש כעת כדלת פשוטה ללא סינון.

○ התקנה – דגשים חשובים:

ניתן להתקין את המכשיר בכל חומר קשיח, אך יש להימנע ממגע ישיר של מתכת בגוף התעלה. מגע כזה מקצר את טווח קריאת האנטנה ופוגם ביעילותה. **בהתקנה בדלתות מתכת ופלדלת:** יש להשתמש במתאם מקורי של היצרן. **בהתקנה בדלתות הנפתחות החוצה:** יש להיזהר ממגע ישיר של מים בצד הפנימי של הדלת. האחריות אינה מכסה נזקי רטיבות. **בהתקנה בקיר חיצוני:** יש להשתמש במאריכים מקוריים של היצרן. **בהתקנה בזכוכית:** יש להיזהר בהתזת נוזל ניקוי בקרבת המכשיר על מנת שלא יחדור למנגנון האלקטרוני. האחריות אינה מכסה נזקי רטיבות. לפני כל התקנה באחריות המשתמש להתייעץ בנוגע לחוקי הבנייה ולהעריך את מידת התאמת ההתקנה. על המשתמש לשקול גורמי סיכון אפשריים מבפנים או מחוץ למתקן. מומלץ כי הערכות אלה יבוצעו בסיועו של איש מקצוע. אין להתקין בדלת אש.