


# *Collection Empereur*

## ***Plume fontaine***

Remplacement de la cartouche ou de la pompe



Dévissez le bout de la plume et retirez la cartouche ou la pompe.  
Insérez la cartouche dans le porte-plume en la poussant bien à fond.

## ***Stylo bille***

Remplacement de la cartouche rollerball style Schmidt®



Dévissez la pointe du stylo et retirez simplement la cartouche.  
Attention, il y a un petit ressort au fond du stylo.