

Collection Cap-Tourmente

Stylo bille

Remplacement de la cartouche style Parker®



Dévissez la pointe du stylo et retirez simplement la cartouche.
Conservez le ressort et replacez-le au bout de la nouvelle cartouche.