


Collection Duchesse

Stylo bille

Remplacement de la cartouche type Cross®



Tirez fermement le capuchon, dévissez et retirez la cartouche.
Attention aux cristaux autour du capuchon.