

Collection Virage

Stylo bille roulante (Rollerball)

Remplacement de la cartouche rollerball style Schmidt®



Dévissez la pointe du stylo et retirez simplement la cartouche.
Attention, il y a un petit ressort au fond du stylo.