

Aggiornamento del data-base

1. Vasta gamma di colori per tappi scarico acqua

La gamma di colori per i tappi scarichi acqua é stata aumentata (circa 20 colori in totale)



2. Maniglie finestre e copricerniere

Sono inclusi nel Winarhi i seguenti colori:



Titanio
Lucido

Argento

Oro
lucido

Titanio
satinato

Bronzo*
* Secustik

Questi colori di gestione sono disponibili per Windows con i seguenti tipi di aperture:

- a ribalta; Anta-Ribalta Destra
- semplice; Anta-Ribalta Sinistra
- vasistas; Battente Destra
- vasistas; Battente Sinistra
- vasistas; Vasistas

Quando si cambia il colore della ferramenta, il programma cambia automaticamente il colore delle cerniere, che possono essere viste sul disegno.

Se si desidera sostituire la maniglia con un'altro colore (per esempio acciaio) o altro tipo di maniglia (per esempio Secustik, la modifica si deve fare manuale nel kit di ferramenta.


Serie Profili: PERFORMER 74 (Gealan, S8)
 SottoSerie: IT
 Colore: Bianco
 Int.:
 Est.:
 Falt.:
 Rivestimento:
 Ferramenta: Maico man. rib.
 Ferramenta: Bianco
 Maniglia: Bianco, Argento, Ottone, Bronzo, Marrone, Titanio Lucido, Titanio Satinato
 Vetro: 28mm, 4:/18

2. KlimaTec

Per la serie Trocal76 ci sono 2 nuovi kit ferramentache includono KlimaTec.

Questo sistema di aerazione costa 20 Euro (prezzo listino) e ha i seguenti vantaggi:

- riduce l'umidità in eccesso (minor rischio di condensa);
- é autoregolante e garantisce un apporto controllato di aria fresca;
- ha una griglia di protezione per gli insetti;
- puo fornire un isolamento acustico fino a 43 dB;
- é integrato nel telaio e non influisce sull'estetica della finestra.



Il kit di ferramenta é nel *maco_de* per standard e anche per *wk2* si nomina "CLMT".

Si noti che per consentire lo scambio d'aria esterno é necessario che sul lato superiore la guarnizione del telaio e dell'anta vengono tagliati in una determinata posizione (posizionamento del rivestimento della guarnizione e la sua lunghezza é realizzata dal Centri di lavoro secondo uno schema preimpostato cioé dipende dal tipo di finestra e dalla sua larghezza).

Ferramenta
 Batante Oscilante Destra
 Finestra
 Maco_de
 1 anta MC
 1 anta MC
 1 anta MC CLMT
 2 ante MC
 2 ante MC CLMT