Additional Instruction Manual / 補足取扱説明書

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント＆リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)



M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)



M3 x 6 x 1mm Spacer (6)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (6)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)




Separate Suspension Mount (4)
セパレイトサスペンションマウント (4)




4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)




Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)




Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

Front Suspension Arm / フロント･サスアーム

Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。



Additional Instruction Manual / 補足取扱説明書

4. Steering Servo Assembly / サーボの取付け

BAG 4 **BAG 3**



M3 Nut (4)
M3 ナット (4)



4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (1)
4.8mm ボールスタッド L=5 (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (15)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (15)



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)




M3 x 6 x 12mm Spacer (2)
M3 x 6 x 12mm スペーサー (2)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



5mm Servo Spacer (2)
5mm サーボスペーサー (2)



Servo Saver 23T (1)
サーポセイバー 23T (1)




50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)




Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Assembled View
組立図



Note : After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意：ステアリングシステムの取付けが完成しましたら、動きをスムーズすることが必要です。

Additional Instruction Manual / 補足取扱説明書

7. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5

M3 Nut (2)
M3 ナット (2)


4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (4)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (4)



M3 x 6 x 1mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)



M3 x 16mm Set Screw (4)
M3 x 16mm セットスクリュー (4)



M5 x 10 x 4mm Bearing (4)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (4)




KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)




4.8mm x 16mm Ball End (2)
4.8mm x 16mm ボールエンド (2)



4.8 x 16mm Ball Cap - 5mm Offset (2)
4.8 x 16mm ボールキャップ - 5mm オフセット (2)




KPI Steering Block - L (1)
KPIステアリングブロック - L (1)



KPI Steering Block - R (1)
KPIステアリングブロック - R (1)

Front Knuckle / フロント・ナックル

Left / 左側




Additional Instruction Manual / 補足取扱説明書

8. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6 **BAG 4**

BAG 3

- M3 x 8mm Set Screw (2)
  M3 x 8mm セットスクリュー (2)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (3)
  M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (3)
- M3 x 6mm Button Head Screw (1)
  M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (1)
- M5 x 7 x 0.2mm Shim (2)
  M5 x 7 x 0.2mm シム (2)
- M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)
- 3mm Countersink Washer (2)
  M3 カウンターシンクワッシャー (2)
- M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
  M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)



4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)



M8 x 12.5mm Post (2)
M8 x 12.5mm ポスト (2)



25mm Turnbuckle (2)
25mm ターンバックル (2)




M6 x 30.5mm Post (1)
M6 x 30.5mm ポスト (1)




4.8mm x 16mm Ball Cap (4)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (4)



2Ways 20 Degree Multi Mixing Arm (2)
トゥーウェイマルチミキシングアーム - 20度 (2)




Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)




M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)


Front / フロント






Assembled View
組立図






x 2

Assembled View
組立図



Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。



Additional Instruction Manual / 補足取扱説明書

8. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6




4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

Front / フロント



Assembled View
組立図

Rear / リア



Assembled View
組立図