Geometric Climber Play

MODEL:JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODEL:JX-DC-06



INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Geometric Climber Play.
Please read all of the instructions before using it. The information will help you Achieve the best possible results.
The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

1. Safety Instructions

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL WOID WARRANTY.
Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation Of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the Instructions carefully.
Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two capable adults are recommended for this operation.
- Be aware that parts can be damaged by over tightening the screws.
- Wear safety glasses throughout the assembly.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.

BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

Keep the hardware bags and their contents separate.
Identify and inventory all parts and hardware using the parts and hardware lists and identifiers in this document. Test fit all Bolts by inserting them into their

respective holes. Do not scrape away all of the powder coating. Bare metal may rust. You may need to pound some Bolts into place with a hammer or mallet.
Two adults required to complete assembly

Only adults should set up the product. Do not allow children in the setup area until assembly is complete.

INSTALLATION & GROUND PREPARATION INSTRUCTIONS:

▪ Provide enough room so that children can use the equipment safely. For example, for structures with multiple play activities, a slide should not exit in front of aswing.

▪ Separate active and quiet activities from each other. For example, locate sandboxes away from swings or use a guardrail or barrier to separate the sandbox from the movement of the swings.

▪ Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

▪ To prevent serious injury, warn children that they must not use the equipment until properly installed.

▪ Create a site free of obstacles that could cause injuries – such as low overhanging tree branches, overhead wires, tree stumps and/or roots, large rocks, bricks, and concrete.

▪ Choose a level location for the equipment. This can reduce the likelihood of the play set tipping over and loose-fill surfacing materials washing away during heavy rains.

PLAYGROUND AND SURFACE MATERIALS INSTRUCTIONS

▪ Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging.

▪ Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete orasphalt.

▪ Installation of rubber tiles or poured-in-place surfaces (other than loose fill materials) generally requires a professional and are not “do-it-yourself” projects.

▪ Use playground surfacing materials (other than loose fill material) that comply to the safety standard ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

OPERATING INSTRUCTIONS

Observing the following instructions and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury:

▪ On-site adult supervision should be provided for children of all ages.

▪ Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

▪ To prevent entanglement and strangulation, dress children appropriately, using well-fitting shoes and avoiding ponchos, scarves, jackets with neck drawstrings, helmets with straps, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment.

▪ Instruct children not to play when the equipment is wet.

▪ Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard. Do not move the equipment while in use.

▪ Impact surfacing needs to cover the entire recommended play area.

CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS

Select Protective Surfacing:

One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock-absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing.
Ground level equipment – such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing. Loose Fill Materials: Maintain a minimum depth of 9 inches (23 cm) of

loose fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet (244 cm) high; and 9 inches (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet (152 cm) high.

NOTE: An initial fill level of 12 inches (30 cm) will compress to about a 9-inch (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 9-inch (23 cm) depth. Use a minimum of 6 inches (15 cm) of protective surfacing for play equipment less than 4 feet (122 cm) in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 6 inches (15 cm), the protective material is too easily displaced or compacted.) Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage. Check and maintain the depth of the loose fill surfacing material. To maintain the right amount of loose fill materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing. Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

Poured-In-Place surfaces or Premanufactured Rubber Tiles—You may be interested in using surfacing other than loose fill materials – like rubber tiles or poured-in-place surfaces. Installation of these surfaces generally requires a professional and is not a "do-it-yourself" project. Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/manufacturer for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment. Check the protective surfacing frequently for wear.

Placements—Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential.

The protective surfacing must extend at least 2 m (6.6 feet) in all directions beyond

the limits of the device.

SAFE PLAY AREA

SAFETY ZONE - Place the equipment no less than 6.6 ft. (2 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires. The impact surfacing needs to cover the entire recommended play area. Refer to the example below.

Play set dimensions:

6’ (1.83 m) x 6’ (1.83 m)

Recommended play area:

12’ 6” (3.83 m) x 12’ 6” (3.83 m)



2. Intended use

- The article is only suitable for recreational use by people aged 3 andover.
- The article is not suitable for use on public playgrounds.
- The article is not suitable for children under 3 years!

3. Symbols

Read the operating instructions carefully!



The article is not suitable for children under 3 years!

MODEL AND PARAMETERS

Model	JX-DC-06
Weight Capacity	600 lbs (270 kg)
Ages	3-10
Number	4-5kids
Assembled Dimensions	6FT.W x 3FT.H

PART LIST

 A.Long Tube x 4	 B.Short Tube x 20	 L.Medium Tube x24	 C.Black Grip x 12
 E.Long Bolt x 12	 F.Short Bolt x 8	 G.Thin Nut x 12	 H.Normal Washer x 28
 I.Allen Wrench x 2	 J.Double Open-end Wrench x 1	 K.Lock Nut x 8	 D.Long Nut x 12
 M.Supporting Tube x 4	 N.Type H Tube x 2	 O.Type U Tube x 2	

Tips: Part A and B has the same color, they can be identified by its length.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Dome Climber Assembly

Step 1: Bottom Circle Assembly

First, Lay out 4 Long Tubes (A) and 4 Short Tubes (B) in the order illustrated Below.



Second, pick up 1 short pole (B) and 1 medium pole (L), then connect them to one of the joints of the octagon with a short bolt (F), a lock nut (K) and two normal washers (H).

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture.

The outermost pole is pole ①, the second is pole ②, the third is pole ③, and the final one (also the innermost) is pole ④.



Third, repeat the operation at the second step, and you will get the following shape. Now, the bottom circle has been finished.



Tips: Every node at the bottom circle will have four pole ends.

Step 2: Second Circle Assembly

First, pick up four medium tubes (L), one Long bolt (E), one normal washer (H) and one thin nut (G).
Second, choose two medium tubes (L) assembled at the bottom circle, then fix the medium tubes together with tools Part I and Part J.

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture.

The outermost pole is pole ⑥, and the final one (also the innermost) is pole ①.





Note:

The bolt should be threaded from the inside out.

Step 3: Second Circle Assembly

First, pick up one short tube (B), one medium tube (L), one long bolt (E), one normal washer (H) and one thin nut (G).
Second, choose two medium tubes assembled at the bottom circle, then fix the poles together with tools part I and part J.

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture. The outermost pole is pole ⑤, the second is pole ④, the third is pole ③, the fourth is pole ②, and the final one (also the innermost) is pole ①.



NOTE:
The bolt should be threaded from the inside out.

Then, repeat the operation at Step 2 and Step 3, and you will get the following shape. Now, the second circle has been finished.



Step 4: Roof Assembly

First, pick up one Supporting tube (M), two short tubes (B), one long bolt (E), one normal washer (H) and one thin nut (G).
Second, choose one of the nodes at the second circle, then fix the poles together with tools Part I and Part J.

Tips: The order of the poles needs to be the same as the order marked in the following picture.

The outermost pole is pole ⑥, the second is pole ⑤, the third is pole ④, the fourth is pole ③, the fifth is pole ② and the final one (also the innermost) is pole①.



Note:
The bolt should be threaded from the inside out.



.

Third: repeat the above operation for the rest nodes.



Fourth: Type H Tube Installation.





Fifth: Type U Tube Installation.





Step 5: Black Grip Assembly (Important: check all fixed fasteners are fully tightened)

First, fasten the black grip (C) on the node. Please using the tool Part I.

NOTE: All of the nodes will need a grip, except the nodes of the bottom circle.

Tips: The gap of the grip needs to be checked in pole ① and pole ⑤ (or pole ⑥) as show in the following picture.







Second, repeat the above operation for the rest nodes.

Now, the assembly of the dome climber is complete, Congratulations!

MAINTENANCE

▪ Check the poles, handles and screw connections regularly for cracks, damage and material fatigue. If you discover any damage, the scaffolding must not be used. Please contact your seller to replace the damaged items with new ones. Use only original replacement elements!

▪ Never use aggressive cleaning agents for cleaning!

Disposal

The product packaging consists of recyclable materials. Dispose of them in an environmentally friendly manner and in the collection containers provided.

Manufacturer: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU,CHINA
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Juego de escalador geométrico

MODELO: JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODELO: JX-DC-06



INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este juego de escalador geométrico.
Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.
Conseguir los mejores resultados posibles.
Los productos mostrados en este catálogo pueden presentar un color diferente al del artículo real.

4. Instrucciones de seguridad

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.
El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para una operación segura.
Del sistema.

Para garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin seguir las Siga las instrucciones cuidadosamente.
Revise toda la caja y el interior del material de embalaje para ver si hay piezas o instrucciones adicionales. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de hardware y la lista de piezas de este documento. El montaje, el uso y la supervisión correctos y completos son esenciales para un funcionamiento correcto y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este producto no se instala, mantiene y utiliza correctamente.
▪ Si utiliza una escalera durante el montaje, tenga mucho cuidado.
▪ Se recomiendan dos adultos capaces para esta operación.
▪ Tenga en cuenta que las piezas pueden dañarse si aprieta demasiado los tornillos.
▪ Utilice gafas de seguridad durante todo el montaje.

La mayoría de las lesiones se deben al mal uso o al incumplimiento de las instrucciones. Tenga cuidado al utilizar este producto.

ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

Mantenga las bolsas de hardware y sus contenidos separados.
Identificar e inventariar todas las piezas y el hardware utilizando las listas de piezas y hardware
e identificadores en este documento. Pruebe el ajuste de todos los pernos insertándolos en sus
respectivos agujeros. No raspe todo el recubrimiento en polvo. El metal desnudo puede
Óxido. Es posible que tengas que golpear algunos pernos en su lugar con un martillo o mazo.
Se requieren dos adultos para completar el montaje

Solo adultos deben instalar el producto. No permita que los niños estén en el área de instalación hasta que el montaje esté completo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:

▪ Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan usar el equipo de forma segura. Por ejemplo, en estructuras con múltiples actividades de juego, un tobogán no debe estar frente a un columpio.

▪ Separe las actividades activas de las tranquilas. Por ejemplo, coloque los areneros lejos de los columpios o utilice una barandilla o barrera para separar el arenero del movimiento de los columpios.

▪ No instale juegos infantiles sobre concreto, asfalto, tierra compactada, césped, alfombra ni ninguna otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede causar lesiones graves al usuario.

▪ Para evitar lesiones graves, advierta a los niños que no deben utilizar el equipo hasta que esté instalado correctamente.

▪ Cree un sitio libre de obstáculos que puedan provocar lesiones, como ramas bajas de árboles que sobresalgan, cables aéreos, tocones y/o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos y concreto.

▪ Elija una ubicación nivelada para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el juego se vuelque y que el relleno suelto de la superficie se arrastre durante las lluvias intensas.

INSTRUCCIONES PARA MATERIALES DE SUPERFICIE Y PATIO DE

JUEGOS

▪ Utilice contención, como excavar alrededor del perímetro y/o bordear el perímetro con un borde paisajístico.

▪ No instale relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

▪ La instalación de baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar (que no sean materiales de relleno sueltos) generalmente requiere de un profesional y no son proyectos que pueda hacer “usted mismo”.

▪ Utilice materiales para superficies de juegos infantiles (que no sean materiales de relleno sueltos) que cumplan con la norma de seguridad ASTM F1292, Especificación estándar para la atenuación del impacto de materiales de superficie dentro de la zona de uso de equipos de juegos infantiles.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El cumplimiento de las siguientes instrucciones y advertencias reduce la probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales:

▪ Se debe proporcionar supervisión de adultos en el lugar para niños de todas las edades.

▪ Indique a los niños que no deben utilizar el equipo de ninguna manera distinta a la prevista.

▪ Para evitar enredos y estrangulaciones, vista a los niños de manera adecuada, utilizando zapatos que se ajusten bien y evitando ponchos, bufandas, chaquetas con cordones en el cuello, cascos con correas y otras prendas holgadas que sean potencialmente peligrosas mientras se utiliza el equipo.

▪ Indique a los niños que no deben jugar cuando el equipo esté mojado.

▪ Indique a los niños que no fijen a los juegos infantiles objetos que no estén específicamente diseñados para su uso, como cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden causar estrangulamiento. No mueva el juego mientras esté en uso.

▪ La superficie de impacto debe cubrir toda el área de juego recomendada.

HOJA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PARA MATERIALES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES INFANTILES

Seleccione Superficie Protectora:

Una de las medidas más importantes para reducir la probabilidad de lesiones

graves en la cabeza es instalar una superficie protectora que absorba los impactos debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada a la altura del equipo, de acuerdo con la especificación ASTM F1292. Existen diferentes tipos de superficies; sea cual sea el producto que elija, siga estas pautas:

NOTA: No instale juegos infantiles sobre concreto, asfalto ni ninguna otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede causar lesiones graves al usuario. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras, ya que el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su capacidad de absorción de impactos. Las alfombras y los tapetes delgados generalmente no son superficies protectoras adecuadas.
Los equipos a nivel del suelo, como areneros, muros de actividades, casitas de juegos u otros equipos sin superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora. Materiales de relleno sueltos: Mantenga una profundidad mínima de 23 cm (9 pulgadas) de
Materiales de relleno sueltos, como mantillo/astillas de madera, fibra de madera de ingeniería (EWF) o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (244 cm)
alto; y 9 pulgadas (23 cm) de arena o grava para equipos de hasta 5 pies (152 cm) de alto.

NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30 cm (12 pulgadas) se comprimirá con el tiempo hasta alcanzar una profundidad de superficie de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas). La superficie también se compactará, desplazará y asentará, por lo que deberá rellenarse periódicamente para mantener una profundidad de al menos 23 cm (9 pulgadas). Utilice un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) de superficie protectora para equipos de juego de menos de 122 cm (4 pies) de altura. Con un mantenimiento adecuado, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 15 cm (6 pulgadas), el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad). Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro o revestirlo con bordes de jardinería. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua. Compruebe y mantenga la profundidad del material de relleno suelto de la superficie. Para mantener la cantidad correcta de materiales de

relleno sueltos, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esta manera, podrá ver fácilmente cuándo reponer o redistribuir la superficie. No instale relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.
Superficies vertidas in situ o losetas de caucho prefabricadas: Quizás le interese utilizar superficies que no sean materiales de relleno suelto, como losetas de caucho o superficies vertidas in situ. La instalación de estas superficies generalmente requiere un profesional y no es un proyecto de bricolaje. Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de superficie. Solicite al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado según la siguiente norma de seguridad: ASTM F1292, Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juegos infantiles.
Este informe debe indicar la altura específica a la que la superficie está diseñada para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para estar de pie, sentarse o trepar) y la superficie protectora.
Abajo – de su equipo de juego. Revise la superficie protectora con frecuencia para detectar desgaste. Colocación: La correcta colocación y el mantenimiento de la superficie protectora son esenciales.
La superficie protectora debe extenderse al menos 2 metros (6.6 pies) en todas direcciones más allá de los límites del dispositivo.

ZONA DE JUEGOS SEGURA

ZONA DE SEGURIDAD: Coloque el equipo a una distancia mínima de 2 m (6,6 pies) de cualquier estructura u obstáculo, como una cerca, un garaje, una casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos. La superficie de impacto debe cubrir toda el área de juego recomendada. Consulte el ejemplo a continuación.
Dimensiones del juego:
6 ' (1,83 m) x 6 ' (1,83 m)
Zona de juegos recomendada:
1 2 ' 6” (3,83 m) x 1 2 ' 6” (3,83 m)



5. Uso previsto

▪ El artículo sólo es apto para uso recreativo por parte de personas mayores de 3 años.

▪ El artículo no es apto para su uso en parques infantiles públicos.

▪ ¡El artículo no es apto para niños menores de 3 años!

6. Símbolos



¡Lea atentamente las instrucciones de uso!



¡El artículo no es apto para niños menores de 3 años!

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	JX-DC-06
Capacidad de peso	600 libras (27,0 kg)

Siglos	3-10
Número	4 - 5 niños
Dimensiones ensambladas	6 pies de ancho x 3 pies de alto

LISTA DE PIEZAS

 A. Tubo largo x 4	 B.Tubo corto x 20	 L.Tubo mediano x24	 C.Agarre negro x 12
 E. Perno largo x 12	 F.Perno corto x 8	 Tuerca G.Thin x 12	 Arandela H.Normal x 28
 I. Llave Allen x 2	 J.Llave de doble boca x 1	 Tuerca de seguridad K. x 8	 Tuerca larga D x 12
 M.Tubo de soporte x 4	 Tubo tipo N H x 2	 Tubo en U tipo O x 2	

Consejos: La parte A y B tienen el mismo color, pueden ser identificado por su longitud.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Conjunto de trepador de cúpula

Paso 1: Montaje del círculo inferior

Primero, coloque 4 tubos largos (A) y 4 tubos cortos (B) en el orden ilustrado.

Abajo .



En segundo lugar, toma 1 poste corto (B) y 1 poste mediano (L), luego conéctalos a una de las uniones del octágono con un perno corto (F), una contratuerca (K) y dos arandelas normales (H).

Consejos: El orden de los postes debe ser el mismo que el orden marcado en la siguiente imagen.

El polo más externo es el polo ①, el segundo es el polo ②, el tercero es el polo

③ y el último (también el más interno) es el polo ④.



En tercer lugar, repite la operación del segundo paso y obtendrás la siguiente forma. El círculo inferior está terminado.



Consejos: Cada nodo en el círculo inferior tendrá cuatro extremos polares.

Paso 2: Montaje del segundo círculo

Primero, toma cuatro tubos medianos (L), un perno largo (E), una arandela normal (H) y una tuerca delgada (G).
En segundo lugar, elija dos tubos medianos (L) ensamblados en el círculo inferior, luego fije los tubos medianos juntos con las herramientas Parte I y Parte J.

Consejos: El orden de los postes debe ser el mismo que el orden marcado en la siguiente imagen.

El polo más externo es el polo ⑥, y el último (también el más interno) es el polo ①.





Nota:

El perno debe roscarse de adentro hacia afuera.

Paso 3: Montaje del segundo círculo

Primero, toma un tubo corto (B), un tubo mediano (L), un perno largo (E), una arandela normal (H) y una tuerca delgada (G).
En segundo lugar, elija dos tubos medianos ensamblados en el círculo inferior, luego fije los postes juntos con las herramientas parte I y parte J.

Consejos: El orden de los postes debe ser el mismo que el orden marcado en la siguiente imagen.
El polo más externo es el polo ⑤ , el segundo es el polo ④ , el tercero es el polo ③ , el cuarto es el polo ② y el último (también el más interno) es el polo ① .



NOTA:
El perno debe roscarse de adentro hacia afuera.

Luego, repite la operación de los pasos 2 y 3, y obtendrás la siguiente forma. El segundo círculo está terminado.



Paso 4: Montaje del techo

Primero, toma un tubo de soporte (M), dos tubos cortos (B), un perno largo (E), una arandela normal (H) y una tuerca delgada (G).
En segundo lugar, elija uno de los nodos en el segundo círculo, luego fije los postes juntos con las herramientas Parte I y Parte J.

Consejos: El orden de los postes debe ser el mismo que el orden marcado en la siguiente imagen.

El polo más externo es el polo ⑥, el segundo es el polo ⑤, el tercero es el polo ④, el cuarto es el polo ③, el quinto es el polo ② y el último (también el más interno) es el polo ①.



Nota:
El perno debe enroscarse desde la
De adentro hacia afuera.



.

Tercero: repita la operación anterior para el resto de nodos.



Cuarto: Instalación de tubo tipo H.





Quinto: Instalación de tubo tipo U.





Paso 5: Ensamblaje de la empuñadura negra (Importante: verifique que todos los sujetadores fijos estén completamente apretados)

Primero, fije la empuñadura negra (C) al nodo. Utilice la herramienta Parte I.
NOTA: Todos los nodos necesitarán un agarre, excepto los nodos del círculo inferior.

Consejos: Es necesario verificar el espacio de agarre en el poste ① y el poste ⑤ (o poste ⑥) como se muestra en la siguiente imagen.







En segundo lugar, repita la operación anterior para el resto de los nodos.

Ahora el montaje del escalador de cúpula está completo, ¡felicitaciones!

MANTENIMIENTO

▪ Revise regularmente los postes, las manijas y las uniones roscadas para detectar grietas, daños y desgaste del material. Si detecta algún daño, no utilice el andamio. Contacte con su vendedor para reemplazar los elementos dañados por otros nuevos. ¡Utilice únicamente piezas de repuesto originales!

▪ ¡Nunca utilice productos de limpieza agresivos para limpiar!

Desecho

El embalaje del producto está compuesto por materiales reciclables. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente en los contenedores de recogida previstos.

Fabricante: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Dirección: NO.6, PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD DE XINJI, YIZHENG, CIUDAD DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINA
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Geometrisk klättrarlek

MODELL: JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODELL: JX-DC-06



INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna geometriska klätterlek.
Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig
För att uppnå bästa möjliga resultat.
Produkterna i den här katalogen kan ha en annan färg än den faktiska varan.

7. Säkerhetsinstruktioner

UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER MAGENDOMSSKADOR OCH UPPHÖRA GARANTIN.

Ägaren måste se till att alla spelare känner till och följer dessa regler för säker drift Av systemet.

För att garantera säkerheten, försök inte montera denna produkt utan att följa anvisningarna.
Läs instruktionerna noggrant.
Kontrollera hela kartongen och allt förpackningsmaterial för att se om det finns delar och/eller ytterligare instruktionsmaterial. Läs instruktionerna och identifiera delarna med hjälp av hårdvaruidentifieraren och dellistan i detta dokument innan monteringen påbörjas. Korrekt och fullständig montering, användning och övervakning är avgörande för korrekt drift och för att minska risken för olyckor eller skador. Det finns en hög sannolikhet för allvarliga skador om denna produkt inte installeras, underhålls och används korrekt.

- Om du använder en stege under monteringen, var extrem försiktig.
- Två vuxna personer rekommenderas för denna operation.
- Var medveten om att delar kan skadas om skruvarna dras åt för hårt.
- Använd skyddsglasögon under hela monteringen.

De flesta skador orsakas av felaktig användning och/eller att instruktionerna inte följs. Var försiktig när du använder denna produkt.

INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAR

Förvara hårdvarupåsarna och deras innehåll separata.
Identifiera och inventera alla delar och hårdvara med hjälp av reservdels- och hårdvarulistor
och identifierare i detta dokument. Testa att alla bultar passar genom att sätta in dem i sina
respektive hål. Skrapa inte bort all pulverlackering. Bar metall kan
rost. Du kan behöva slå på några bultar med en hammare eller klubba.
Två vuxna krävs för monteringen

Endast vuxna bör installera produkten. Låt inte barn vistas i installationsområdet förrän monteringen är klar.

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION OCH MARKFÖRBEREDELSE:

▪ Se till att det finns tillräckligt med utrymme så att barn kan använda utrustningen på ett säkert sätt. Till exempel, för konstruktioner med flera lekaktiviteter, bör en rutschkana inte komma ut framför en gunga.

▪ Separera aktiva och tysta aktiviteter från varandra. Placera till exempel sandlådor borta från gungor eller använd ett skyddsräcke eller barriär för att separera sandlådan från gungornas rörelser.

▪ Installera inte lekplatsutrustning på betong, asfalt, packad jord, gräs, matta eller någon annan hård yta. Ett fall på en hård yta kan leda till allvarliga skador för användaren av utrustningen.

▪ För att förhindra allvarliga skador, varna barn att de inte får använda utrustningen förrän den är korrekt installerad.

▪ Skapa en plats fri från hinder som kan orsaka skador – såsom låga överhängande trädgrenar, kontaktledningar, trädstubbar och/eller rötter, stora stenar, tegelstenar och betong.

▪ Välj en plan plats för lekredskapet. Detta kan minska risken för att lekstället välter och att lösa ytmaterial spolas bort vid kraftigt regn.

INSTRUKTIONER FÖR LEKPLATS OCH YTMATERIAL

▪ Använd inneslutning, genom att gräva ut runt omkretsen och/eller kanta omkretsen med landskapskant.

▪ Installera inte lösfylld yta ovanpå hårda ytor som betong eller asfalt.

▪ Installation av gummiplattor eller gjutna ytor (förutom lösa fyllnadsmaterial) kräver i allmänhet en professionell installatör och är inte "gör-det-själv"-projekt.
▪ Använd lekplatsbeläggningsmaterial (förutom lösfyllnadsmaterial) som uppfyller säkerhetsstandarden ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

BRUKSANVISNINGAR

Att följa följande instruktioner och varningar minskar risken för allvarliga eller dödliga skador:
▪ Vuxenövervakning på plats bör tillhandahållas för barn i alla åldrar.
▪ Instruera barn att inte använda utrustningen på ett annat sätt än det som är avsett.
▪ För att förhindra intrassling och strypning, klä barn lämpligt, använd välsittande skor och undvik ponchos, halsdukar, jackor med dragsko i halsen, hjälmar med remmar och andra löst sittande kläder som kan vara farliga vid användning av utrustning.
▪ Instruera barn att inte leka när utrustningen är våt.
▪ Instruera barn att inte fästa föremål på lekplatsutrustningen som inte är specifikt utformade för användning med utrustningen, såsom, men inte begränsat till, hopprep, tvättlinor, koppel för husdjur, kablar och kedjor, eftersom de kan orsaka strypningsrisk. Flytta inte utrustningen medan den används.
▪ Slagunderlag måste täcka hela det rekommenderade lekområdet.

KONSUMENTINFORMATIONSBLAD FÖR LEKPLATSBELÄGGNINGSMATERIAL

Välj skyddande yta:

En av de viktigaste sakerna du kan göra för att minska risken för allvarliga huvudskador är att installera stötdämpande skyddande yta under och runt din lekutrustning. Skyddsytan bör appliceras till ett djup som är lämpligt för utrustningens höjd i enlighet med ASTM-specifikation F1292. Det finns olika typer av ytor att välja mellan; oavsett vilken produkt du väljer, följ dessa riktlinjer:

OBS: Installera inte lekplatsutrustning för hemmabruk ovanpå betong, asfalt eller någon annan hård yta. Ett fall på en hård yta kan orsaka allvarliga skador för

användaren. Gräs och smuts betraktas inte som skyddande yta eftersom slitage och miljöfaktorer kan minska deras stötdämpande effekt. Mattor och tunna mattor är i allmänhet inte tillräckliga skyddande ytor.
Utrustning på marknivå – såsom sandlåda, aktivitetsvägg, lekstuga eller annan utrustning som inte har någon upphöjd lekyta – behöver ingen skyddande yta.
Lösa fyllnadsmaterial: Håll ett minsta djup på 23 cm .
lösa fyllnadsmaterial som träflis, konstruerad träfiber (EWF) eller strimlad/återvunnen gummibark för utrustning upp till 2,44 cm hög; och 23 cm sand eller ärtgrus för utrustning upp till 1,52 cm hög.

OBS: En initial fyllningsnivå på 30 cm kommer med tiden att komprimeras till ett djup på cirka 23 cm. Ytan kommer också att komprimeras, förskjutas och sätta sig, och bör regelbundet fyllas på för att bibehålla ett djup på minst 23 cm. Använd minst 15 cm skyddande yta för lekutrustning som är mindre än 1,22 cm hög. Om den underhålls korrekt bör detta vara tillräckligt. (På djup mindre än 15 cm förskjuts eller komprimeras skyddsmaterialet för lätt.) Använd inneslutning, till exempel genom att gräva runt omkretsen och/eller klä ut kanten med landskapskant. Glöm inte att ta hänsyn till vattenavrinning. Kontrollera och bibehåll djupet på det lösa fyllnadsmaterialet. För att bibehålla rätt mängd löst fyllnadsmaterial, markera rätt nivå på stödstolparna för lekutrustningen. På så sätt kan du enkelt se när du ska fylla på och/eller omfördela ytan. Installera inte lös fyllnadsyta på hårda ytor som betong eller asfalt.
Gjutna ytor eller förtillverkade gummiplattor – Du kanske är intresserad av att använda andra ytor än lösa fyllnadsmaterial – som gummiplattor eller gjutna ytor. Installation av dessa ytor kräver i allmänhet en professionell installatör och är inte ett "gör-det-själv"-projekt. Granska ytans specifikationer innan du köper den här typen av yta. Be installatören/tillverkaren om en rapport som visar att produkten har testats enligt följande säkerhetsstandard: ASTM F1292 Standardspecifikation för stötdämpning av ytmaterial inom användningszonen för lekplatsutrustning. Denna rapport ska visa den specifika höjden för vilken ytan är avsedd att skydda mot allvarliga huvudskador. Denna höjd ska vara lika med eller större än fallhöjden – det vertikala avståndet mellan en avsedd lekyta (upphöjd yta för stående, sittande eller klättrande) och skyddsytan.
nedan – av din lekutrustning. Kontrollera skyddsytan ofta för slitage. Placeringar –

Korrekt placering och underhåll av skyddsytan är avgörande.
Skyddsytan måste sträcka sig minst 2 m (6,6 fötter) i alla riktningar utöver enhetens gränser.

SÄKER LEKPLATS

SÄKERHETSZON - Placera utrustningen minst 2 m från alla strukturer eller hinder såsom staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elkablar.
Stötskyddet måste täcka hela det rekommenderade lekytan. Se exemplet nedan.
Mått på lekstället:
1,83 m x 1,83 m
Rekommenderad lekplats:
3,83 m (1 2 ' 6 ") x 3,83 m (1 2 ' 6 ")



8. Avsedd användning

▪ Artikeln är endast lämplig för rekreationsbruk av personer från 3 år.
▪ Artikeln är inte lämplig för användning på offentliga lekplatser.

▪ Artikeln är inte lämplig för barn under 3 år!

9. Symboler



Läs bruksanvisningen noggrant!



Artikeln är inte lämplig för barn under 3 år!

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	JX-DC-06
Viktkapacitet	270 kg
Åldrar	3-10
Antal	4 – 5 barn
Monterade mått	1,8 m B x 90 cm H

DELLISTA

 A. Långt rör x 4	 B. Kort rör x 20	 L.Medium Tube x24	 C. Svart grepp x 12
 E. Lång bult x 12	 F. Kort bult x 8	 G.Tunn mutter x 12	H.  Normal bricka x 28
 Insexnyckel x 2	 J. Dubbel öppen nyckel x 1	 K.Låsmutter x 8	D.  Lång mutter x 12
 M.Stödrör x 4	 N.Typ H-rör x 2	 O-typ U-rör x 2	

Tips: Del A och B har samma färg, de kan vara identifierad genom sin längd.

MONTERINGSANVISNING

Kupolklättrarmontering

Steg 1: Montering av bottencirkeln

Lägg först ut 4 långa rör (A) och 4 korta rör (B) i den ordning som visas. Nedan .



Ta sedan upp 1 kort stång (B) och 1 mellanstor stång (L) och anslut dem sedan till en av oktagonens leder med en kort bult (F), en låsmutter (K) och två vanliga brickor (H).

Tips: Stängernas ordning måste vara densamma som den ordning som är markerad på följande bild.

Den yttersta polen är pol ①, den andra är pol ②, den tredje är pol ③, och den sista (också den innersta) är pol ④.



För det tredje, upprepa operationen i det andra steget, så får du följande form. Nu är den nedre cirkeln klar.



Tips: Varje nod i den nedre cirkeln har fyra poländar.

Steg 2: Andra cirkelmonteringen

Börja med att ta fyra medelstora rör (L), en lång bult (E), en vanlig bricka (H) och en tunn mutter (G).
Välj sedan två medierör (L) monterade i den nedre cirkeln och fäst sedan medierören med verktygen Del I och Del J.

Tips: Stängernas ordning måste vara densamma som den ordning som är markerad på följande bild.

Den yttersta polen är pol ⑥, och den sista (också den innersta) är pol ①.



Notera:

Bulten ska gängas inifrån och ut.

Steg 3: Andra cirkelmonteringen

Börja med att ta ett kort rör (B), ett mellanstort rör (L), en lång bult (E), en vanlig bricka (H) och en tunn mutter (G).
Välj sedan två medelstora rör monterade vid den nedre cirkeln och fäst sedan stolparna med verktygen del I och del J.

Tips: Stängernas ordning måste vara densamma som den ordning som är markerad på följande bild.
Den yttersta polen är pol ⑤ , den andra är pol ④ , den tredje är pol ③ , den fjärde är pol ② , och den sista (också den innersta) är pol ① .



NOTERA:
Bulten ska gängas inifrån och ut.

Upprepa sedan operationen i steg 2 och steg 3, så får du följande form. Nu är den andra cirkeln klar.



Steg 4: Takmontering

Börja med att ta ett stödrör (M), två korta rör (B), en lång bult (E), en vanlig bricka (H) och en tunn mutter (G).
Välj sedan en av noderna vid den andra cirkeln och fäst sedan polerna med verktygen Del I och Del J.

Tips: Stängernas ordning måste vara densamma som den ordning som är markerad på följande bild.

Den yttersta polen är pol ⑥, den andra är pol ⑤, den tredje är pol ④, den fjärde är pol ③, den femte är pol ② och den sista (också den innersta) är pol ①.



Notera:
Bulten ska gängas från ut och in.



.

För det tredje: upprepa ovanstående operation för de övriga noderna.



Fjärde: Installation av typ H-rör.





Femte: Installation av U-rör av typ.





Steg 5: Montering av svart grepp (Viktigt: kontrollera att alla fasta fästelement är ordentligt åtdragna)

Fäst först det svarta greppet (C) på noden. Använd verktyget del I.
OBS: Alla noder behöver ett grepp, förutom noderna i den nedre cirkeln.

Tips: Greppspelet måste kontrolleras i stolpen 1 och stolpen ⑤ (eller stolpen ⑥) enligt följande bild.







För det andra, upprepa ovanstående operation för de återstående noderna.

Nu är monteringen av kupolklättraren klar, grattis!

UNDERHÅLL

▪ Kontrollera regelbundet stänger, handtag och skruvförband för sprickor, skador och materialutmattning. Om du upptäcker några skador får ställningen inte användas. Kontakta din säljare för att byta ut de skadade delarna mot nya. Använd endast originaldelar!
▪ Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel för rengöring!

Förfogande

Produktförpackningen består av återvinningsbart material. Kassera dem på ett miljövänligt sätt och i de avsedda insamlingskärlen.

Tillverkare: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adress: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, KINA
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Geometrische klimmer spelen

MODEL: JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODEL: JX-DC-06



INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze geometrische klimmer hebt gekozen.
Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie zal u helpen.
Om het best mogelijke resultaat te behalen.
De in deze catalogus vermelde producten kunnen qua kleur afwijken van de daadwerkelijke kleur.

10. Veiligheidsinstructies

ALS U DEZE WAARSCHUWINGEN NIET OPVOLGT, KAN DIT ERNSTIG LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN RESULTEREN EN VERVALT DE GARANTIE.

De eigenaar moet ervoor zorgen dat alle spelers deze regels kennen en naleven voor een veilige werking.
Van het systeem.

Om de veiligheid te garanderen, mag u dit product niet proberen te monteren zonder de instructies in de gebruiksaanwijzing te volgen.
Volg de instructies zorgvuldig op.
Controleer de volledige doos en al het verpakkingsmateriaal op onderdelen en/of aanvullende instructies. Lees vóór de montage de instructies en identificeer de onderdelen aan de hand van de hardware-identificatie en de onderdelenlijst in dit document. Correcte en volledige montage, gebruik en toezicht zijn essentieel voor een correcte werking en om het risico op ongevallen of letsel te verminderen. Er bestaat een grote kans op ernstig letsel als dit product niet correct wordt geïnstalleerd, onderhouden en bediend.

- Wees uiterst voorzichtig als u tijdens de montage een ladder gebruikt.
- Voor deze operatie worden twee capabele volwassenen aanbevolen.
- Houd er rekening mee dat onderdelen beschadigd kunnen raken als u de schroeven te vast aandraait.
- Draag tijdens de gehele montage een veiligheidsbril.

De meeste verwondingen worden veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of het niet

opvolgen van de instructies. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit product.

VOORDAT U MET DE MONTAGE BEGINT

Houd de zakken met gereedschap en de inhoud ervan gescheiden.
Identificeer en inventariseer alle onderdelen en hardware met behulp van de onderdelen- en hardwarelijsten
en identificatiegegevens in dit document. Test alle bouten door ze in hun juiste positie te plaatsen.
respectievelijke gaten. Schraap niet alle poedercoating weg. Blank metaal kan roest. Mogelijk moet u enkele bouten met een hamer of houten hamer op hun plaats slaan.
Voor de montage zijn twee volwassenen nodig
Alleen volwassenen mogen het product installeren. Laat kinderen niet in de installatieruimte totdat de montage is voltooid.
INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GRONDVOORBEREIDING:
▪ Zorg voor voldoende ruimte zodat kinderen de toestellen veilig kunnen gebruiken. Bij constructies met meerdere speelmogelijkheden mag een glijbaan bijvoorbeeld niet vóór een schommel uitkomen.
▪ Houd actieve en rustige activiteiten gescheiden. Plaats zandbakken bijvoorbeeld uit de buurt van schommels of gebruik een reling of afscheiding om de zandbak te scheiden van de beweging van de schommels.
▪ Installeer geen speeltoestellen voor thuis op beton, asfalt, aangestampte aarde, gras, tapijt of een andere harde ondergrond. Een val op een harde ondergrond kan ernstig letsel bij de gebruiker van het toestel veroorzaken.
▪ Om ernstig letsel te voorkomen, moet u kinderen waarschuwen dat ze het apparaat niet mogen gebruiken totdat het op de juiste manier is geïnstalleerd.
▪ Zorg voor een locatie die vrij is van obstakels die verwondingen kunnen veroorzaken, zoals laag overhangende takken van bomen, bovenleidingen, boomstronken en/of boomwortels, grote rotsen, bakstenen en beton.
▪ Kies een vlakke plek voor de toestellen. Dit verkleint de kans dat het speeltoestel omvalt en dat losgestorte materialen wegspoelen bij hevige regenval.

INSTRUCTIES VOOR SPEELTUIN- EN OPPERVLAKTEMATERIALEN

▪ Zorg voor indamming, bijvoorbeeld door rondom de omtrek uit te graven en/of de omtrek af te bakenen met landschapsranden.
▪ Plaats geen losse vulmaterialen op harde oppervlakken zoals beton of asfalt.
▪ Voor het installeren van rubbertegels of ter plaatse gestorte oppervlakken (met uitzondering van losse vulmaterialen) is doorgaans een professional nodig en het zijn geen doe-het-zelfprojecten.
▪ Gebruik speelplaatsvloermaterialen (geen los vulmateriaal) die voldoen aan de veiligheidsnorm ASTM F1292 Standaardspecificatie voor schokdemping van vloermaterialen binnen de gebruikszone van speelplaatstoestellen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Door de volgende instructies en waarschuwingen in acht te nemen, verkleint u de kans op ernstig of dodelijk letsel:
▪ Er dient ter plaatse toezicht van een volwassene te zijn voor kinderen van alle leeftijden.
▪ Instrueer kinderen dat ze het apparaat niet op een andere manier mogen gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
▪ Om verstrengeling en wurging te voorkomen, moet u kinderen op de juiste manier kleden. Gebruik goed passende schoenen en vermijd poncho's, sjaals, jassen met trekkoorden bij de nek, helmen met bandjes en andere loszittende kleding die gevaarlijk kan zijn bij het gebruik van de uitrusting.
▪ Instrueer kinderen dat ze niet met het toestel mogen spelen als het nat is.
▪ Instrueer kinderen om geen voorwerpen aan de speeltoestellen te bevestigen die niet specifiek ontworpen zijn voor gebruik met het toestel, zoals, maar niet beperkt tot, springtouwen, waslijnen, hondenriemen, kabels en kettingen, aangezien deze wurgingsgevaar kunnen opleveren. Verplaats het toestel niet tijdens gebruik.
▪ De impactondergrond moet het gehele aanbevolen speelgebied bedekken.

CONSUMENTENINFORMATIEBLAD VOOR SPEELTUINONDERGRONDMATERIALEN

Selecteer beschermende oppervlakte:

Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om de kans op ernstig hoofdletsel te verkleinen, is het aanbrengen van schokabsorberende beschermende oppervlakken onder en rond uw speeltoestellen. De beschermende oppervlakken

moeten worden aangebracht op een diepte die geschikt is voor de hoogte van het toestel, conform ASTM-specificatie F1292. Er zijn verschillende soorten oppervlakken om uit te kiezen; welk product u ook kiest, volg deze richtlijnen:

LET OP: Installeer geen speeltoestellen voor thuisgebruik op beton, asfalt of een andere harde ondergrond. Een val op een harde ondergrond kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker. Gras en vuil worden niet beschouwd als beschermende ondergrond, omdat slijtage en omgevingsfactoren hun schokabsorberende effect kunnen verminderen. Tapijt en dunne matten zijn over het algemeen geen afdoende beschermende ondergrond.
Toestellen op grondniveau – zoals een zandbak, speelmuur, speelhuisje of andere toestellen zonder verhoogd speeloppervlak – hebben geen beschermende ondergrond nodig. Losse vulmaterialen: Houd een minimale diepte van 23 cm aan .
losse vulmaterialen zoals houtsnippers, bewerkte houtvezels (EWF) of versnipperde/gerecyclede rubbermulch voor apparatuur tot 244 cm hoog; en 23 cm zand of grind voor apparatuur tot 152 cm hoog.

OPMERKING: Een eerste vulniveau van 30 cm zal na verloop van tijd inzakken tot een oppervlakte van ongeveer 23 cm. De oppervlakte zal ook verdichten, verdringen en verzakken, en moet periodiek worden bijgevuld om een diepte van ten minste 23 cm te behouden. Gebruik minimaal 15 cm beschermende oppervlakte voor speeltoestellen lager dan 122 cm. Bij goed onderhoud zou dit voldoende moeten zijn. (Bij dieptes lager dan 15 cm kan het beschermende materiaal te gemakkelijk verschuiven of verdichten.) Gebruik inperking, zoals uitgraven rond de omtrek en/of de omtrek bekleden met een rand. Vergeet niet rekening te houden met waterafvoer. Controleer en onderhoud de diepte van het losse vulmateriaal. Om de juiste hoeveelheid los vulmateriaal te behouden, markeert u het juiste niveau op de steunpalen van het speeltoestel. Zo kunt u gemakkelijk zien wanneer u het materiaal moet bijvullen en/of herverdelen. Plaats geen losse vulmaterialen op harde oppervlakken zoals beton of asfalt.
In-situ-oppervlakken of geprefabriceerde rubbertegels: mogelijk bent u geïnteresseerd in het gebruik van andere oppervlaktematerialen dan losse vulmaterialen, zoals rubbertegels of in-situ-oppervlakken. De installatie van deze

oppervlakken vereist doorgaans een professional en is geen doe-het-zelfproject. Controleer de oppervlaktespecificaties voordat u dit type oppervlak koopt. Vraag de installateur/fabrikant om een rapport waaruit blijkt dat het product is getest volgens de volgende veiligheidsnorm: ASTM F1292 Standaardspecificatie voor impactdemping van oppervlaktematerialen binnen de gebruikszone van speeltoestellen.
Dit rapport moet de specifieke hoogte aangeven waarvoor het oppervlak bedoeld is om te beschermen tegen ernstig hoofdletsel. Deze hoogte moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de valhoogte – de verticale afstand tussen een aangewezen speeloppervlak (verhoogd oppervlak om op te staan, te zitten of te klimmen) en de beschermende ondergrond.
Hieronder – van uw speeltoestel. Controleer de beschermende ondergrond regelmatig op slijtage. Plaatsing – Een correcte plaatsing en onderhoud van de beschermende ondergrond is essentieel.
De beschermende oppervlakte moet minimaal 2 cm lang zijn m (6,6 voeten) in alle richtingen voorbij de grenzen van het apparaat.

VEILIGE SPEELPLAATS

VEILIGHEIDSZONE - Plaats het toestel minimaal 2 meter van constructies of obstakels zoals een hek, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden. De impactondergrond moet het gehele aanbevolen speelgebied bedekken. Zie het onderstaande voorbeeld.
Afmetingen speelset:
6 '(1,83 m) x 6 ' (1,83 m)
Aanbevolen speelruimte:
1 2 ' 6 ” (3,83 m) x 1 2 ' 6” (3,83 m)



11. Beoogd gebruik

▪ Het artikel is uitsluitend geschikt voor recreatief gebruik door personen van 3 jaar en ouder.
▪ Het artikel is niet geschikt voor gebruik op openbare speelplaatsen.
▪ Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!

12. Symbolen


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig!



Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!

MODEL EN PARAMETERS

Model	JX-DC-06
Gewichtscapaciteit	600 lbs (27,0 kg)

Leeftijden	3-10
Nummer	4 - 5 kinderen
Geassembleerde afmetingen	1,83 m breed x 0,91 m hoog

ONDERDELENLIJST

 A. Lange buis x 4	 B.Korte buis x 20	 L.Medium buis x24	 C. Zwarte grip x 12
 E. Lange bout x 12	 F.Korte bout x 8	 G.Dunne moer x 12	 H.Normale ring x 28
 I. Inbussleutel x 2	 J.Dubbele steeksleutel x 1	 K. Borgmoer x 8	 D.Lange moer x 12
 M.Ondersteunende buis x 4	 N.Type H-buis x 2	 O.Type U-buis x 2	

Tips: Deel A en B hebben dezelfde kleur, ze kunnen geïdentificeerd door zijn lengte.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Koepelklimmer Montage

Stap 1: Montage van de onderste cirkel

Leg eerst 4 lange buizen (A) en 4 korte buizen (B) neer in de volgorde zoals afgebeeld

Onderstaand .



Neem vervolgens 1 korte paal (B) en 1 middelgrote paal (L) en bevestig deze met een korte bout (F), een borgmoer (K) en twee normale ringen (H) aan een van de verbindingen van de achthoek.

Tip: De volgorde van de palen moet overeenkomen met de volgorde die in de volgende afbeelding is aangegeven.

De buitenste pool is pool ①, de tweede is pool ②, de derde is pool ③ en de laatste (ook de binnenste) is pool ④.



Ten derde, herhaal de handeling in de tweede stap en je krijgt de volgende vorm. De onderste cirkel is nu klaar.



Tips: Elk knooppunt in de onderste cirkel heeft vier pooluiteinden.

Stap 2: Tweede cirkelassemblage

Neem eerst vier middelgrote buizen (L), één lange bout (E), één normale ring (H) en één dunne moer (G).
Kies vervolgens twee middelgrote buizen (L) en monteer deze aan de onderste cirkel. Bevestig de middelgrote buizen vervolgens aan elkaar met gereedschap Deel I en Deel J.

Tip: De volgorde van de palen moet overeenkomen met de volgorde die in de volgende afbeelding is aangegeven.

De buitenste pool is pool ⑥, en de laatste (en ook de binnenste) is pool ①.





Opmerking:

De bout moet van binnen naar buiten worden gedraaid.

Stap 3: Tweede cirkelassemblage

Neem eerst één korte buis (B), één middelgrote buis (L), één lange bout (E), één normale ring (H) en één dunne moer (G).
Kies vervolgens twee middelgrote buizen die u aan de onderste cirkel monteert. Bevestig de palen vervolgens aan elkaar met gereedschap deel I en deel J.

Tip: De volgorde van de palen moet overeenkomen met de volgorde die in de volgende afbeelding is aangegeven.
De buitenste pool is pool ⑤ , de tweede is pool ④ , de derde is pool ③ , de vierde is pool ② en de laatste (ook de binnenste) is pool ① .



OPMERKING:
De bout moet van binnen naar buiten worden gedraaid.

Herhaal vervolgens de bewerking bij stap 2 en stap 3 en je krijgt de volgende vorm. De tweede cirkel is nu klaar.



Stap 4: Dakmontage

Neem eerst één steunbuis (M), twee korte buizen (B), één lange bout (E), één normale ring (H) en één dunne moer (G).
Kies vervolgens één van de knooppunten in de tweede cirkel en bevestig de palen aan elkaar met de gereedschappen Deel I en Deel J.

Tip: De volgorde van de palen moet overeenkomen met de volgorde die in de volgende afbeelding is aangegeven.

De buitenste pool is pool ⑥, de tweede is pool ⑤, de derde is pool ④, de vierde is pool ③, de vijfde is pool ② en de laatste (ook de binnenste) is pool ①.



Opmerking:
De bout moet van de binnenstebuiten.



.

Ten derde: herhaal de bovenstaande handeling voor de overige knooppunten.



Vierde: Installatie van type H-buis.





Vijfde: Installatie van type U-buis.





Stap 5: Montage van de zwarte handgreep (belangrijk: controleer of alle vaste bevestigingsmiddelen goed vastzitten)

Bevestig eerst de zwarte grip (C) aan de knoop. Gebruik hiervoor het gereedschap Deel I. LET OP: Alle knooppunten hebben een grip nodig, behalve de knooppunten van de onderste cirkel.

Tips: Controleer de speling van de grip in pool ① en pool ⑤ (of pool ⑥), zoals weergegeven in de volgende afbeelding.







Herhaal ten tweede de bovenstaande handeling voor de overige knooppunten.
De montage van de koepelklimmer is nu voltooid. Gefeliciteerd!

ONDERHOUD

▪ Controleer de palen, handgrepen en schroefverbindingen regelmatig op scheuren, beschadigingen en materiaalmoeheid. Indien u beschadigingen constateert, mag de steiger niet meer worden gebruikt. Neem contact op met uw verkoper om de beschadigde onderdelen te vervangen door nieuwe. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen!
▪ Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken!

Beschikbaarheid

De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Voer deze op een milieuvriendelijke manier af in de daarvoor bestemde inzamelcontainers.

Fabrikant: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adres: NO.6, INDUSTRIEEL PARK, XINJI STAD, YIZHENG, YANGZHOU STAD, JIANGSU, CHINA
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Jeu d'escalade géométrique

MODÈLE : JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODÈLE : JX-DC-06



INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce Geometric Climber Play.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles.
A obtenir les meilleurs résultats possibles.
Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de celle de l'article réel.

13. Consignes de sécurité

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement en toute sécurité
Du système.

Pour garantir la sécurité, n'essayez pas d'assembler ce produit sans suivre les instructions.
Lisez attentivement les instructions.
Vérifiez l'intégralité du carton et l'intérieur de l'emballage pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces et/ou de notices supplémentaires. Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de l'identifiant matériel et de la liste des pièces figurant dans ce document. Un assemblage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont essentiels au bon fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. Un risque élevé de blessures graves existe si ce produit n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement.

- Si vous utilisez une échelle lors du montage, soyez extrêmement prudent.
- Deux adultes capables sont recommandés pour cette opération.
- Soyez conscient que les pièces peuvent être endommagées en serrant trop les vis.
- Portez des lunettes de sécurité tout au long de l’assemblage.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce produit.

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Gardez les sacs de quincaillerie et leur contenu séparés.
Identifier et inventorier toutes les pièces et le matériel à l'aide des listes de pièces et de matériel
et les identifiants de ce document. Testez l'ajustement de tous les boulons en les insérant dans leurs
trous respectifs. Ne grattez pas toute la peinture en poudre. Le métal nu peut rouille. Vous devrez peut-être enfoncer quelques boulons avec un marteau ou un maillet.
Deux adultes sont requis pour terminer l'assemblage
Seuls les adultes sont autorisés à installer le produit. Ne laissez pas les enfants accéder à la zone d'installation avant la fin de l'assemblage.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PRÉPARATION DU SOL :
▪ Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser les équipements en toute sécurité. Par exemple, pour les structures proposant plusieurs activités ludiques, un toboggan ne doit pas sortir devant une balançoire.
▪ Séparez les activités actives des activités calmes. Par exemple, placez les bacs à sable loin des balançoires ou utilisez une barrière de sécurité pour séparer le bac à sable du mouvement des balançoires.
▪ N'installez pas d'équipement de jeu domestique sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, de la moquette ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur.
▪ Pour éviter des blessures graves, avertissez les enfants qu'ils ne doivent pas utiliser l'équipement tant qu'il n'est pas correctement installé.
▪ Créez un site exempt d'obstacles qui pourraient causer des blessures, tels que des branches d'arbres basses en surplomb, des fils électriques aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, de gros rochers, des briques et du béton.
▪ Choisissez un emplacement plat pour l'équipement. Cela réduira le risque de basculement de l'aire de jeux et d'emportement des matériaux de revêtement en vrac lors de fortes pluies.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE L'AIRE DE JEUX ET DE LA SURFACE

▪ Utiliser des mesures de confinement, comme creuser autour du périmètre et/ou border le périmètre avec des bordures paysagères.

▪ N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

▪ L'installation de dalles en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que les matériaux de remplissage en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et ne constitue pas un projet à faire soi-même.

▪ Utilisez des matériaux de revêtement de terrain de jeu (autres que des matériaux de remblai en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation des impacts des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des équipements de terrain de jeu.

MODE D'EMPLOI

Le respect des instructions et des avertissements suivants réduit le risque de blessures graves ou mortelles :

▪ Une surveillance adulte sur place doit être assurée pour les enfants de tous âges.

▪ Demandez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.

▪ Pour éviter les enchevêtrements et les étranglements, habillez les enfants de manière appropriée, en utilisant des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes, les vestes avec cordon de serrage au cou, les casques avec sangles et autres vêtements amples potentiellement dangereux lors de l'utilisation de l'équipement.

▪ Demandez aux enfants de ne pas jouer lorsque l'équipement est mouillé.

▪ Demandez aux enfants de ne pas attacher aux équipements de jeux des objets non spécifiquement conçus pour cet usage, tels que, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux, des câbles et des chaînes, car ils pourraient présenter un risque d'étranglement. Ne déplacez pas l'équipement pendant son utilisation.

▪ Le revêtement anti-impact doit couvrir toute la zone de jeu recommandée.

FICHE D'INFORMATION CONSOMMATEUR POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TERRAINS DE JEUX

Sélectionnez une surface protectrice :

L'une des mesures les plus importantes pour réduire le risque de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement de protection absorbant les chocs sous et autour de vos équipements de jeu. Ce revêtement doit être appliqué à une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F1292. Il existe différents types de revêtements ; quel que soit le produit choisi, suivez ces instructions :

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de jeu domestique sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur. L'herbe et la terre ne sont pas considérées comme des surfaces protectrices, car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. La moquette et les tapis fins ne constituent généralement pas des surfaces protectrices adéquates.

Les équipements au niveau du sol, tels qu'un bac à sable, un mur d'activités, une maisonnette ou tout autre équipement sans surface de jeu surélevée, ne nécessitent aucune surface de protection. Matériaux de remplissage en vrac : Maintenir une profondeur minimale de 23 cm (9 po)

matériaux de remplissage en vrac tels que paillis/copeaux de bois, fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements jusqu'à 8 pieds (244 cm)

de haut; et 9 pouces (23 cm) de sable ou de gravier pour les équipements jusqu'à 5 pieds (152 cm) de haut.

REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm (12 po) se comprimera pour atteindre une épaisseur de surface d’environ 23 cm (9 po) au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se tassera ; il doit donc être rempli régulièrement pour maintenir une épaisseur d’au moins 23 cm (9 po). Utilisez un minimum de 15 cm (6 po) de revêtement protecteur pour les équipements de jeu de moins de 122 cm (4 pieds) de hauteur. Un entretien adéquat devrait suffire. (À

une profondeur inférieure à 15 cm (6 po), le matériau protecteur se déplace ou se compacte trop facilement.) Utilisez des mesures de confinement, comme creuser autour du périmètre et/ou le délimiter avec des bordures paysagères. N'oubliez pas de tenir compte de l'évacuation de l'eau. Vérifiez et maintenez l'épaisseur du matériau de revêtement en vrac. Pour maintenir la quantité adéquate de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de support des équipements de jeu. Vous pourrez ainsi facilement savoir quand réapprovisionner et/ou redistribuer le revêtement. N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
Surfaces coulées sur place ou dalles en caoutchouc préfabriquées : vous pourriez envisager d'utiliser d'autres matériaux de revêtement que les matériaux en vrac, comme des dalles en caoutchouc ou des surfaces coulées sur place. L'installation de ces surfaces nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et ne nécessite pas de travaux manuels. Consultez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport attestant que le produit a été testé conformément à la norme de sécurité ASTM F1292, Spécification standard pour l'atténuation des impacts des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des équipements de jeux.
Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique à laquelle la surface est conçue pour protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute, c'est-à-dire la distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection.
ci-dessous – de votre équipement de jeu. Vérifiez régulièrement l'usure du revêtement de protection. Emplacements : un emplacement et un entretien corrects du revêtement de protection sont essentiels.
Le revêtement de protection doit s'étendre sur au moins 2 m (6,6 pieds) dans toutes les directions au-delà les limites de l'appareil.

AIRE DE JEU SÉCURISÉE

ZONE DE SÉCURITÉ - Placez l'équipement à au moins 2 m (6,6 pi) de toute structure ou obstacle, comme une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques. La surface d'impact doit couvrir toute la surface de jeu recommandée. Consultez l'exemple ci-dessous.

Dimensions de l'ensemble de jeu :
6 ' (1,83 m) x 6 ' (1,83 m)
Aire de jeux recommandée :
1 2 ' 6 ” (3,83 m) x 1 2 ' 6” (3,83 m)



14. Utilisation prévue

▪ L'article est uniquement adapté à un usage récréatif par des personnes âgées de 3 ans et plus.
▪ L'article n'est pas adapté à une utilisation sur des terrains de jeux publics.
▪ L'article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !

15. Symboles


Lisez attentivement le mode d'emploi !



L'article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	JX-DC-06
Capacité de poids	600 lb (27 0 kg)
Âge	3-10
Nombre	4 à 5 enfants
Dimensions assemblées	6 pi de largeur x 3 pi de hauteur

LISTE DES PIÈCES

 A. Tube long x 4	 B. Tube court x 20	 L.Tube moyen x24	 C.Black Grip x 12
 Boulon E.Long x 12	 F. Boulon court x 8	 Écrou mince G x 12	 Rondelle H.Normal x 28
 I. Clé Allen x 2	 Clé à fourche double J. x 1	 K. Contre-écrou x 8	 D.Long Nut x 12
 M. Tube de support x 4	 Tube N.Type H x 2	 Tube en U de type O x 2	

Conseils: Les parties A et B ont la même couleur, elles peuvent être identifié par sa longueur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemblage du grimpeur de dôme

Étape 1 : Assemblage du cercle inférieur

Tout d'abord, disposez 4 tubes longs (A) et 4 tubes courts (B) dans l'ordre illustré Ci -dessous.



Deuxièmement, prenez 1 poteau court (B) et 1 poteau moyen (L), puis connectez-les à l'un des joints de l'octogone avec un boulon court (F), un contre-écrou (K) et deux rondelles normales (H).

Conseils : L'ordre des pôles doit être le même que l'ordre indiqué dans l'image suivante.
Le pôle le plus extérieur est le pôle 1, le deuxième est le pôle 2, le troisième est le pôle 3 et le dernier (également le plus intérieur) est le pôle ④.



Troisièmement, répétez l'opération à l'étape 2 et vous obtiendrez la forme suivante.
Le cercle du bas est maintenant terminé.



Conseils : chaque nœud du cercle inférieur aura quatre extrémités polaires.

Étape 2 : Assemblage du deuxième cercle

Tout d’ abord, prenez quatre tubes moyens (L), un boulon long (E), une rondelle normale (H) et un écrou fin (G).
Deuxièmement, choisissez deux tubes moyens (L) assemblés au niveau du cercle inférieur, puis fixez les tubes moyens ensemble avec les outils Partie I et Partie J.

Conseils : L'ordre des pôles doit être le même que l'ordre indiqué dans l'image suivante.
Le pôle le plus extérieur est le pôle 6, et le dernier (également le plus intérieur) est le pôle 1.





Note:

Le boulon doit être fileté de l'intérieur vers l'extérieur.

Étape 3 : Assemblage du deuxième cercle

Tout d'abord, prenez un tube court (B), un tube moyen (L), un boulon long (E), une rondelle normale (H) et un écrou fin (G).
Deuxièmement, choisissez deux tubes moyens assemblés au niveau du cercle inférieur, puis fixez les poteaux ensemble avec les outils partie I et partie J.

Conseils : L'ordre des pôles doit être le même que l'ordre indiqué dans l'image suivante.
Le pôle le plus extérieur est le pôle ⑤ , le deuxième est le pôle ④ , le troisième est le pôle ③ , le quatrième est le pôle ② et le dernier (également le plus intérieur) est le pôle ① .



NOTE:
Le boulon doit être fileté de l'intérieur vers l'extérieur.

Répétez ensuite les étapes 2 et 3 pour obtenir la forme suivante. Le deuxième cercle est terminé.



Étape 4 : Assemblage du toit

Tout d’ abord, prenez un tube de support (M), deux tubes courts (B), un boulon long (E), une rondelle normale (H) et un écrou fin (G).
Deuxièmement, choisissez l’ un des nœuds du deuxième cercle, puis fixez les pôles ensemble avec les outils Partie I et Partie J.

Conseils : L'ordre des pôles doit être le même que l'ordre indiqué dans l'image suivante. Le pôle le plus extérieur est le pôle 6, le deuxième est le pôle 5, le troisième est le pôle ④, le quatrième est le pôle ③, le cinquième est le pôle ② et le dernier (également le plus intérieur) est le pôle ①.



Note:
Le boulon doit être fileté à partir du à l'envers.



.

Troisièmement : répétez l’ opération ci-dessus pour les autres nœuds.



Quatrièmement : Installation du tube de type H.





Cinquièmement : Installation de tube de type U.





Étape 5 : Assemblage de la poignée noire (Important : vérifiez que toutes les fixations fixes sont bien serrées)

Tout d'abord, fixez la poignée noire (C) sur le nœud. Veuillez utiliser l'outil Partie I.

REMARQUE : tous les nœuds auront besoin d'une poignée, à l'exception des nœuds du cercle inférieur.

Conseils : L'écartement de la poignée doit être vérifié dans le poteau 1 et le poteau ⑤ (ou le poteau ⑥) comme indiqué dans l'image suivante.







Deuxièmement, répétez l’ opération ci-dessus pour les autres nœuds.

Maintenant, l'assemblage du dôme grimpeur est terminé, félicitations !

ENTRETIEN

▪ Vérifiez régulièrement l'état des poteaux, des poignées et des visseries afin de détecter toute fissure, tout dommage ou toute fatigue du matériau. En cas de dommage, l'échafaudage ne doit plus être utilisé. Veuillez contacter votre vendeur pour remplacer les éléments endommagés. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine !
▪ N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs pour le nettoyage !

Élimination

L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Veuillez les éliminer de manière écologique et dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet.

Fabricant : YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresse : NO.6, PARC INDUSTRIEL, VILLE DE XINJI, YIZHENG, VILLE DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINE

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Geometrisches Kletterspiel

MODELL: JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODELL: JX-DC-06



ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses geometrische Kletterspiel entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen
Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können in der Farbe vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16. Sicherheitshinweise

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE.
Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb kennen und befolgen.
Vom System.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, versuchen Sie nicht, dieses Produkt zusammenzubauen, ohne die
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
Überprüfen Sie den gesamten Karton und das Verpackungsmaterial auf Teile und/oder zusätzliche Anleitungen. Lesen Sie vor Beginn der Montage die Anleitung und identifizieren Sie die Teile anhand der Hardwarekennung und der Teileliste in diesem Dokument. Die ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Überwachung sind für den ordnungsgemäßen Betrieb und zur Verringerung des Unfall- und Verletzungsrisikos unerlässlich. Bei unsachgemäßer Installation, Wartung und Bedienung dieses Produkts besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen.
▪ Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie während der Montage eine Leiter verwenden.
▪ Für diesen Vorgang werden zwei fähige Erwachsene empfohlen.
▪ Beachten Sie, dass durch zu festes Anziehen der Schrauben Teile beschädigt werden können.

▪ Tragen Sie während der gesamten Montage eine Schutzbrille.

Die meisten Verletzungen entstehen durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Nichtbefolgen der Anweisungen. Seien Sie bei der Verwendung dieses Produkts vorsichtig.

VOR DEM MONTAGEBEGINN

Bewahren Sie die Hardware-Taschen und deren Inhalt getrennt auf.
Identifizieren und inventarisieren Sie alle Teile und Hardware mithilfe der Teile- und Hardwarelisten
und Kennungen in diesem Dokument. Testen Sie die Passform aller Bolzen, indem Sie sie in ihre
entsprechenden Löchern. Kratzen Sie nicht die gesamte Pulverbeschichtung ab. Blankes Metall kann
Rost. Möglicherweise müssen Sie einige Schrauben mit einem Hammer oder Holzhammer an ihren Platz schlagen.
Für die Montage sind zwei Erwachsene erforderlich
Der Aufbau darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Kindern ist der Zutritt zum Aufbaubereich erst nach Abschluss der Montage gestattet.
INSTALLATIONS- UND BODENVORBEREITUNGSANLEITUNG:
▪ Sorgen Sie für ausreichend Platz, damit Kinder die Geräte sicher nutzen können. Beispielsweise sollte bei Anlagen mit mehreren Spielaktivitäten eine Rutsche nicht vor einer Schaukel herausragen.
▪ Trennen Sie aktive und ruhige Aktivitäten voneinander. Stellen Sie Sandkästen beispielsweise abseits von Schaukeln auf oder verwenden Sie ein Geländer oder eine Barriere, um den Sandkasten von der Bewegung der Schaukeln abzuschirmen.
▪ Installieren Sie Spielgeräte nicht auf Beton, Asphalt, gestampfter Erde, Gras, Teppich oder anderen harten Oberflächen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Gerätebenutzers führen.
▪ Um schwere Verletzungen zu vermeiden, weisen Sie Kinder darauf hin, dass sie das Gerät erst verwenden dürfen, wenn es ordnungsgemäß installiert wurde.
▪ Sorgen Sie dafür, dass der Standort frei von Hindernissen ist, die Verletzungen

verursachen könnten – wie etwa tief hängende Äste, Oberleitungen, Baumstümpfe und/oder Wurzeln, große Steine, Ziegel und Beton.
▪ Wählen Sie einen ebenen Standort für das Gerät. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das Spielset umkippt und lose Füllmaterialien bei starkem Regen weggespült werden.

ANLEITUNG ZU SPIELPLATZ- UND OBERFLÄCHENMATERIALIEN
▪ Verwenden Sie Eingrenzungsmaßnahmen, z. B. Ausgrabungen rund um den Umfang und/oder die Einfassung des Umfangs mit Landschaftskanten.
▪ Installieren Sie keine lose Füllschicht auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt.
▪ Die Installation von Gummifliesen oder vor Ort gegossenen Oberflächen (mit Ausnahme von losen Füllmaterialien) erfordert im Allgemeinen einen Fachmann und ist kein „Do-it-yourself“-Projekt.
▪ Verwenden Sie Spielplatzbeläge (außer losem Füllmaterial), die der Sicherheitsnorm ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surface Materials innerhalb der Nutzungszone von Spielplatzgeräten entsprechen.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Die Beachtung der folgenden Anweisungen und Warnungen verringert die Wahrscheinlichkeit schwerer oder tödlicher Verletzungen:
▪ Für Kinder jeden Alters sollte vor Ort eine Aufsicht durch Erwachsene gewährleistet sein.
▪ Weisen Sie Kinder an, das Gerät nicht bestimmungsgemäß zu verwenden.
▪ Um ein Verfangen und Strangulieren zu verhindern, sollten Sie die Kinder angemessen kleiden, indem Sie gut sitzende Schuhe tragen und Ponchos, Schals, Jacken mit Kordelzug am Hals, Helme mit Riemen und andere locker sitzende Kleidung vermeiden, die bei der Verwendung der Geräte eine Gefahr darstellen kann.
▪ Weisen Sie Kinder an, nicht mit nassen Geräten zu spielen.
▪ Weisen Sie Kinder an, keine Gegenstände an den Spielgeräten zu befestigen, die nicht speziell für die Nutzung mit diesen Geräten vorgesehen sind, wie z. B. Springseile, Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da diese

Strangulationsgefahr darstellen können. Bewegen Sie die Geräte während der Benutzung nicht.
▪ Der Aufprallbelag muss die gesamte empfohlene Spielfläche abdecken.

Verbraucherinformationsblatt für Spielplatzböden

Schutzbelag auswählen:

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verringerung des Risikos schwerer Kopfverletzungen ist die Installation eines stoßdämpfenden Schutzbelags unter und um Ihre Spielgeräte. Der Schutzbelag sollte gemäß ASTM-Spezifikation F1292 in einer der Gerätehöhe angemessenen Tiefe aufgebracht werden. Es stehen verschiedene Belagsarten zur Auswahl. Beachten Sie bei der Auswahl des Produkts die folgenden Richtlinien:

HINWEIS: Installieren Sie Spielgeräte nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Gerätebenutzers führen. Gras und Erde gelten nicht als Schutzbeläge, da Abnutzung und Umwelteinflüsse ihre stoßdämpfende Wirkung beeinträchtigen können. Teppiche und dünne Matten bieten in der Regel keinen ausreichenden Schutz.
Bodennahe Geräte – wie Sandkästen, Spielwände, Spielhäuser oder andere Geräte ohne erhöhte Spielfläche – benötigen keinen Schutzbelag. Lose Füllmaterialien: Halten Sie eine Mindesttiefe von 23 cm ein .
lose Füllmaterialien wie Holzmulch/Holzschnitzel, Holzwerkstoffe (EWF) oder geschredderter/recycelter Gummimulch für Geräte bis zu 8 Fuß (244 cm) hoch; und 9 Zoll (23 cm) Sand oder Erbsenkies für Geräte mit einer Höhe von bis zu 5 Fuß (152 cm).

HINWEIS: Eine anfängliche Füllhöhe von 30 cm (12 Zoll) wird mit der Zeit auf eine Oberflächentiefe von etwa 23 cm (9 Zoll) komprimiert. Die Oberfläche wird sich außerdem verdichten, verschieben und setzen und sollte regelmäßig nachgefüllt werden, um eine Tiefe von mindestens 23 cm (9 Zoll) aufrechtzuerhalten. Verwenden Sie für Spielgeräte mit einer Höhe von weniger als 122 cm (4 Fuß) eine mindestens 15 cm (6 Zoll) dicke Schutzoberfläche. Bei ordnungsgemäßer Pflege sollte dies ausreichend sein. (Bei Tiefen von weniger als 15 cm (6 Zoll) wird

das Schutzmaterial zu leicht verschoben oder verdichtet.) Treffen Sie Eingrenzungsmaßnahmen, z. B. Ausheben rund um den Umfang und/oder Einfassung des Umfangs mit Landschaftskanten. Vergessen Sie nicht, die Wasserableitung zu berücksichtigen. Überprüfen und halten Sie die Tiefe des losen Füllmaterials für die Oberflächenschicht aufrecht. Um die richtige Menge an losem Füllmaterial beizubehalten, markieren Sie die richtige Höhe auf den Stützpfosten der Spielgeräte. Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, wann die Oberfläche aufgefüllt und/oder neu verteilt werden muss. Installieren Sie keine losen Füllbeläge auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt.
Ortbeläge oder vorgefertigte Gummifliesen – Möglicherweise interessieren Sie sich für andere Beläge als Schüttmaterialien, wie Gummifliesen oder Ortbeläge. Die Installation dieser Beläge erfordert in der Regel einen Fachmann und ist kein Do-it-yourself-Projekt. Überprüfen Sie die Oberflächenspezifikationen vor dem Kauf. Fordern Sie vom Installateur/Hersteller einen Bericht an, der belegt, dass das Produkt nach folgender Sicherheitsnorm geprüft wurde: ASTM F1292 Standardspezifikation für die Stoßdämpfung von Oberflächenmaterialien im Nutzungsbereich von Spielplatzgeräten.
Dieser Bericht sollte die spezifische Höhe angeben, bis zu der die Oberfläche vor schweren Kopfverletzungen schützen soll. Diese Höhe sollte gleich oder größer als die Fallhöhe sein – der vertikale Abstand zwischen einer vorgesehenen Spielfläche (erhöhte Fläche zum Stehen, Sitzen oder Klettern) und der Schutzfläche.
unten – Ihres Spielgeräts. Überprüfen Sie die Schutzoberfläche regelmäßig auf Verschleiß. Platzierung – Die richtige Platzierung und Pflege der Schutzoberfläche ist unerlässlich.
Die Schutzfläche muss mindestens 2 m (6,6 Füße) in alle Richtungen darüber hinaus die Grenzen des Geräts.

SICHERER SPIELBEREICH

SICHERHEITSBEREICH – Platzieren Sie das Gerät mindestens 2 m von jeglichen Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen entfernt. Die Fallschutzfläche muss den gesamten empfohlenen Spielbereich abdecken. Siehe Beispiel unten.

Abmessungen des Spielsets:
6 ' (1,83 m) x 6 ' (1,83 m)
Empfohlener Spielbereich:
1 2 ' 6" (3 , 83 m) x 1 2 ' 6" (3 , 83 m)



17. Anwendungsgebiete

- Der Artikel ist nur für die Freizeitnutzung durch Personen ab 3 Jahren geeignet.
- Der Artikel ist nicht für die Verwendung auf öffentlichen Spielplätzen geeignet.
- Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

18. Symbole


Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!



Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

MODELL UND PARAMETER

Modell	JX-DC-06
Gewichtskapazität	600 lbs (27 0 kg)
Alter	3-10
Nummer	4 - 5 Kinder
Abmessungen (montiert)	6 Fuß B x 3 Fuß H

TEILELISTE

 A. Langes Rohr x 4	 B. Kurzes Rohr x 20	 L. Mittlere Röhre x24	 C.Schwarzer Griff x 12
 E.Lange Schraube x 12	 F.Kurze Schraube x 8	 G.Dünne Mutter x 12	 H.Normale Unterlegscheibe x 28
 I. Inbusschlüssel x 2	 J. Doppelmaulschlüssel x 1	 K.Kontermutter x 8	 D.Lange Mutter x 12
 M.Stützrohr x 4	 N.Typ H Rohr x 2	 O.Typ U-Rohr x 2	

Tipps: Teil A und B haben die gleiche Farbe, sie können anhand seiner Länge identifiziert.

MONTAGEANLEITUNG

Dome Climber Montage

Schritt 1: Zusammenbau des unteren Kreises

Legen Sie zunächst 4 lange Rohre (A) und 4 kurze Rohre (B) in der abgebildeten Reihenfolge aus

Unten .



Nehmen Sie zweitens eine kurze Stange (B) und eine mittlere Stange (L) und verbinden Sie sie dann mit einer kurzen Schraube (F), einer Kontermutter (K) und zwei normalen Unterlegscheiben (H) mit einem der Gelenke des Achtecks.

Tipps: Die Reihenfolge der Pole muss mit der im folgenden Bild markierten

Reihenfolge übereinstimmen.

Der äußerste Pol ist Pol ①, der zweite ist Pol ②, der dritte ist Pol ③ und der letzte (auch der innerste) ist Pol ④.



Drittens: Wiederholen Sie den Vorgang im zweiten Schritt, und Sie erhalten die folgende Form. Jetzt ist der untere Kreis fertig.



Tipps: Jeder Knoten im unteren Kreis hat vier Polenden.

Schritt 2: Zweiter Kreisaufbau

Nehmen Sie zunächst vier mittelgroße Rohre (L), eine lange Schraube (E), eine normale Unterlegscheibe (H) und eine dünne Mutter (G).
Wählen Sie zweitens zwei mittlere Rohre (L) aus, die am unteren Kreis montiert sind, und befestigen Sie dann die mittleren Rohre mit den Werkzeugen Teil I und Teil J aneinander.

Tipps: Die Reihenfolge der Pole muss mit der im folgenden Bild markierten Reihenfolge übereinstimmen.

Der äußerste Pol ist Pol ⑥ und der letzte (auch innerste) ist Pol ①.





Notiz:

Das Gewinde der Schraube sollte von innen nach außen durchbohrt werden.

Schritt 3: Zweiter Kreisaufbau

Nehmen Sie zunächst ein kurzes Rohr (B), ein mittleres Rohr (L), eine lange Schraube (E), eine normale Unterlegscheibe (H) und eine dünne Mutter (G).
Wählen Sie zweitens zwei mittelgroße Rohre aus, die am unteren Kreis montiert sind, und befestigen Sie dann die Stangen mit den Werkzeugen Teil I und Teil J aneinander.

Tipps: Die Reihenfolge der Pole muss mit der im folgenden Bild markierten Reihenfolge übereinstimmen.
Der äußerste Pol ist Pol ⑤ , der zweite ist Pol ④ , der dritte ist Pol ③ , der vierte ist Pol ② und der letzte (auch der innerste) ist Pol ① .



NOTIZ:
Das Gewinde der Schraube sollte von innen nach außen durchbohrt werden.

Wiederholen Sie dann den Vorgang in Schritt 2 und Schritt 3, und Sie erhalten die folgende Form. Jetzt ist der zweite Kreis fertig.



Schritt 4: Dachmontage

Nehmen Sie zunächst ein Stützrohr (M), zwei kurze Rohre (B), eine lange Schraube (E), eine normale Unterlegscheibe (H) und eine dünne Mutter (G).
Wählen Sie zweitens einen der Knoten am zweiten Kreis aus und befestigen Sie dann die Stangen mit den Werkzeugen Teil I und Teil J aneinander.

Tipps: Die Reihenfolge der Pole muss mit der im folgenden Bild markierten Reihenfolge übereinstimmen.

Der äußerste Pol ist Pol ⑥, der zweite ist Pol ⑤, der dritte ist Pol ④, der vierte ist Pol ③, der fünfte ist Pol ② und der letzte (auch der innerste) ist Pol ①.



Notiz:
Das Gewinde der Schraube sollte von der von innen nach außen.



.

Drittens: Wiederholen Sie den obigen Vorgang für die restlichen Knoten.



Viertens: Installation von Rohren Typ H.





Fünftens: Installation des Rohrtyps U.





Schritt 5: Montage des schwarzen Griffs (Wichtig: Überprüfen Sie, ob alle festen Befestigungselemente vollständig festgezogen sind)

Befestigen Sie zunächst den schwarzen Griff (C) am Knoten. Verwenden Sie hierfür bitte das Werkzeug Teil I.
HINWEIS: Alle Knoten benötigen einen Griff, mit Ausnahme der Knoten des unteren Kreises.

Tipps: Der Abstand des Griffs muss an Stange ① und Stange ⑤ (oder Stange ⑥) überprüft werden, wie im folgenden Bild gezeigt.







Zweitens wiederholen Sie den obigen Vorgang für die restlichen Knoten.
Damit ist die Montage des Kuppelklettergerüsts abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch!

WARTUNG

▪ Überprüfen Sie Stangen, Griffe und Schraubverbindungen regelmäßig auf Risse, Beschädigungen und Materialermüdung. Sollten Sie Schäden feststellen, darf das Gerüst nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer, um die beschädigten Teile durch neue zu ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile!
▪ Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!

Entsorgung

Die Produktverpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Hersteller: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresse: Nr. 6, INDUSTRIEPARK, XINJI-STADT, YIZHENG, YANGZHOU-STADT, JIANGSU, CHINA
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Zabawa w wspinaczkę geometryczną

MODELE: JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODELE: JX-DC-06



INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie zabawki Geometric Climber.
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci Osiągnięcie najlepszych możliwych wyników.
Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu.

19. Instrukcje bezpieczeństwa

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI LUB USZKODZENIEM MIENIA; PRODUKT NIE BĘDZIE UZNAWANY ZA GWARANCJĘ.

Właściciel musi zapewnić, że wszyscy gracze znają i przestrzegają tych zasad, aby zapewnić bezpieczną zabawę.
Z systemu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy podejmować prób montażu tego produktu bez przestrzegania poniższych instrukcji.
Przeczytaj uważnie instrukcję.
Sprawdź całe pudełko i cały materiał opakowaniowy w środku pod kątem części i/lub dodatkowych materiałów instruktażowych. Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj instrukcję i zidentyfikuj części za pomocą identyfikatora sprzętu i listy części w tym dokumencie. Prawidłowy i kompletny montaż, użytkowanie i nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia ryzyka wypadku lub obrażeń. Istnieje duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń, jeśli ten produkt nie zostanie zainstalowany, konserwowany i obsługiwany prawidłowo.

- Jeśli podczas montażu używana jest drabina, należy zachować szczególną ostrożność.
- Zaleca się, aby operację tę wykonywały dwie sprawne osoby dorosłe.
- Należy pamiętać, że zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować uszkodzenie części.
- Podczas całego zgromadzenia należy nosić okulary ochronne.

Większość obrażeń jest spowodowana niewłaściwym użyciem i/lub

nieprzestrzeganiem instrukcji. Należy zachować ostrożność podczas używania tego produktu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Trzymaj torby ze sprzętem i ich zawartość oddzielnie.
Zidentyfikuj i zinwentaryzuj wszystkie części i sprzęt, korzystając z list części i sprzętu
i identyfikatory w tym dokumencie. Przetestuj dopasowanie wszystkich śrub, wkładając je do ich
odpowiednie otwory. Nie zdrapuj całej powłoki proszkowej. Goły metal może rdza. Może być konieczne wbicie kilku śrub na miejsce za pomocą młotka lub młotka.
Do montażu wymagane są dwie osoby dorosłe
Tylko dorośli powinni montować produkt. Nie pozwalaj dzieciom przebywać w obszarze instalacji, dopóki montaż nie zostanie ukończony.
INSTRUKCJA INSTALACJI I PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA:
▪ Zapewnij wystarczająco dużo miejsca, aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać ze sprzętu. Na przykład w przypadku konstrukcji z wieloma atrakcjami do zabawy zjeżdżalnia nie powinna wychodzić przed huśtawkę.
▪ Oddzielaj od siebie czynności aktywne i ciche. Na przykład umieść piaskownice z dala od huśtawek lub użyj barierki lub bariery, aby oddzielić piaskownicę od ruchu huśtawek.
▪ Nie instaluj domowego sprzętu do zabaw na betonie, asfalcie, ubitej ziemi, trawie, dywanie ani żadnej innej twardej powierzchni. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia użytkownika sprzętu.
▪ Aby zapobiec poważnym obrażeniom, należy ostrzec dzieci, że nie wolno im korzystać ze sprzętu, dopóki nie zostanie on prawidłowo zainstalowany.
▪ Stwórz miejsce wolne od przeszkód, które mogą spowodować obrażenia – takich jak nisko zwisające gałęzie drzew, przewody napowietrzne, pnie drzew i/lub korzenie, duże głazy, cegły i beton.
▪ Wybierz poziome miejsce dla sprzętu. Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo przewrócenia się zestawu zabaw i wypłukania luźnych materiałów nawierzchniowych podczas ulewnych deszczy.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA MATERIAŁÓW NA PLAC ZABAW I NAWIERZCHNI

▪ Zastosuj środki ograniczające, takie jak wykopanie terenu wokół niego i/lub wyłożenie go obrzeżami ogrodowymi.

▪ Nie należy układać luźnej nawierzchni na twardych powierzchniach, takich jak beton lub asfalt.

▪ Montaż płytek gumowych lub powierzchni wylewanych na miejscu (z wyjątkiem materiałów luźnych) zazwyczaj wymaga zatrudnienia profesjonalisty i nie jest projektem typu „zrób to sam”.

▪ Do budowy nawierzchni placów zabaw należy używać materiałów (z wyjątkiem luźnego materiału wypełniającego), które spełniają wymagania normy bezpieczeństwa ASTM F1292 dotyczącej tłumienia uderzeń materiałów nawierzchniowych w strefie użytkowania wyposażenia placów zabaw.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przestrzeganie poniższych instrukcji i ostrzeżeń zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń:

▪ Dzieciom w każdym wieku należy zapewnić opiekę osoby dorosłej na miejscu.

▪ Poinstruuj dzieci, aby nie używały sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

▪ Aby zapobiec zaplątaniu się i uduszeniu, należy odpowiednio ubrać dzieci, używając dobrze dopasowanych butów i unikając pelerynek, szalików, kurtek ze ściągaczami przy szyi, kasków z paskami i innej luźnej odzieży, która może stwarzać zagrożenie podczas korzystania ze sprzętu.

▪ Poinstruuj dzieci, aby nie bawiły się, gdy sprzęt jest mokry.

▪ Poinstruuj dzieci, aby nie mocowały do wyposażenia placu zabaw przedmiotów, które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym wyposażeniem, takich jak, ale nie wyłącznie, skakanki, sznurki do bielizny, smycze dla zwierząt, kable i łańcuchy, ponieważ mogą one powodować ryzyko uduszenia. Nie przesuwaj wyposażenia podczas użytkowania.

▪ Nawierzchnia odporna na uderzenia musi pokrywać cały zalecany obszar do zabawy.

KARTA INFORMACJI DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCA MATERIAŁÓW

NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW

Wybierz nawierzchnię ochronną:

Jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo poważnych urazów głowy, jest zainstalowanie amortyzującej nawierzchni ochronnej pod i wokół sprzętu do zabawy. Nawierzchnia ochronna powinna być stosowana na głębokości odpowiedniej do wysokości sprzętu zgodnie ze specyfikacją ASTM F1292. Istnieją różne rodzaje nawierzchni do wyboru; niezależnie od wybranego produktu, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

UWAGA: Nie instaluj domowego sprzętu do zabaw na betonie, asfalcie ani żadnej innej twardej powierzchni. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia użytkownika sprzętu. Trawa i ziemia nie są uważane za nawierzchnie ochronne, ponieważ zużycie i czynniki środowiskowe mogą zmniejszyć ich skuteczność amortyzacyjną. Wykładziny dywanowe i cienkie maty na ogół nie są odpowiednią nawierzchnią ochronną.
na poziomie gruntu – taki jak piaskownica, ściana aktywności, domek do zabawy lub inny sprzęt, który nie ma podwyższonej powierzchni do zabawy – nie wymaga żadnej ochronnej nawierzchni. Materiały wypełniające luzem: Utrzymuj minimalną głębokość 9 cali (23 cm)
luźne materiały wypełniające, takie jak ściółka/wióry drzewne, włókna drzewne konstrukcyjne (EWF) lub rozdrobniona/poddana recyklingowi ściółka gumowa dla sprzętu o długości do 8 stóp (244 cm)
wysokości; oraz 9 cali (23 cm) piasku lub żwiru dla sprzętu o wysokości do 5 stóp (152 cm).

UWAGA: Początkowy poziom wypełnienia wynoszący 12 cali (30 cm) z czasem ulegnie ściśnięciu do głębokości około 9 cali (23 cm) nawierzchni. Nawierzchnia również ulegnie zagęszczeniu, przemieszczeniu i osiadaniu, dlatego należy ją okresowo uzupełniać, aby utrzymać głębokość co najmniej 9 cali (23 cm). W przypadku urządzeń do zabawy o wysokości mniejszej niż 4 stopy (122 cm) należy użyć co najmniej 6 cali (15 cm) ochronnej nawierzchni. Jeśli jest ona prawidłowo konserwowana, powinno to wystarczyć. (Na głębokościach mniejszych niż 6 cali (15 cm) materiał ochronny zbyt łatwo ulega przemieszczeniu

lub zagęszczeniu). Należy stosować środki ograniczające, takie jak wykopywanie wokół obwodu i/lub wyłożenie obwodu obrzeżem krajobrazowym. Nie należy zapominać o zapewnieniu odpływu wody. Należy sprawdzać i utrzymywać głębokość luźnego materiału nawierzchniowego. Aby utrzymać odpowiednią ilość luźnego materiału wypełniającego, należy oznaczyć prawidłowy poziom na słupkach podtrzymujących urządzenia do zabawy. W ten sposób możesz łatwo zobaczyć, kiedy uzupełnić i/lub rozprowadzić nawierzchnię. Nie instaluj luźnej nawierzchni wypełniającej na twardych powierzchniach, takich jak beton lub asfalt. Powierzchnie wylewane na miejscu lub prefabrykowane płytki gumowe — możesz być zainteresowany użyciem powierzchni innej niż luźne materiały wypełniające — takie jak płytki gumowe lub powierzchnie wylewane na miejscu. Montaż tych powierzchni zazwyczaj wymaga profesjonalisty i nie jest projektem „zrób to sam”. Przed zakupem tego typu powierzchni zapoznaj się ze specyfikacjami powierzchni. Poproś instalatora/producenta o raport pokazujący, że produkt został przetestowany zgodnie z następującą normą bezpieczeństwa: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.
W raporcie tym należy podać konkretną wysokość, na której powierzchnia ma chronić przed poważnymi urazami głowy. Wysokość ta powinna być równa lub większa od wysokości upadku – pionowej odległości między wyznaczoną powierzchnią do zabawy (podwyższona powierzchnia do stania, siedzenia lub wspinaczki) a ochronną powierzchnią
poniżej – Twojego sprzętu do zabawy. Często sprawdzaj zużycie nawierzchni ochronnej. Umiejscowienie — Prawidłowe umiejscowienie i konserwacja nawierzchni ochronnej są niezbędne.
Nawierzchnia ochronna musi rozciągać się na co najmniej 2 6,6 m (6,6 m) stóp) we wszystkich kierunkach poza ograniczenia urządzenia.

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

STREFA BEZPIECZEŃSTWA - Umieść sprzęt nie mniej niż 6,6 ft. (2 m) od jakiejkolwiek konstrukcji lub przeszkody, takiej jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznury do prania lub przewody elektryczne. Nawierzchnia uderzeniowa musi pokrywać cały zalecany obszar do zabawy. Zapoznaj się z poniższym przykładem.

Wymiary zestawu do zabawy:
6 stóp (1,83 metra) x 6 stóp (1,83 metra)
Polecany obszar do zabawy:
1 2 ' 6” (3,83 m) x 1 2 ' 6” (3,83 m)



20. Przeznaczenie

▪ Artykuł nadaje się wyłącznie do użytku rekreacyjnego przez osoby powyżej 3 roku życia.
▪ Artykuł nie nadaje się do stosowania na publicznych placach zabaw.
▪ Artykuł nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat!

21. Symbolika


Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi!



Artykuł nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat!

MODEL I PARAMETRY

Model	JX-DC-06
Nośność	600 funtów (27,0 kg)
Wieczność	3-10
Numer	4-5 dzieci
Wymiary po złożeniu	6 stóp szerokości x 3 stopy wysokości

LISTA CZĘŚCI

 A.Długa rura x 4	 B.Krótka rura x 20	 L.Średnia tuba x24	 C. Czarny uchwyt x 12
 E.Długa śruba x 12	 F.Krótka śruba x 8	G.  Cienka nakrętka x 12	H.  Podkładka standardowa x 28
 I. Klucz imbusowy x 2	 J.Podwójny klucz płaski x 1	 K.Nakrętka zabezpieczająca x 8	 D.Długa nakrętka x 12
 M.Rura podporowa x 4	 Rurka N.Typ H x 2	 Rura typu O.U x 2	

Porady: Część A i B mają ten sam kolor, można je identyfikowane według długości.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż kopuły wspinaczkowej

Krok 1: Montaż dolnego koła

Najpierw ułóż 4 długie rurki (A) i 4 krótkie rurki (B) w kolejności pokazanej na ilustracji.

Poniżej .



Po drugie, podnieś 1 krótki drążek (B) i 1 średni drążek (L), a następnie połącz je z jednym ze złącz ośmiokąta za pomocą krótkiej śruby (F), nakrętki zabezpieczającej (K) i dwóch zwykłych podkładek (H).

Wskazówka: kolejność montażu biegunów musi być taka sama, jak na poniższym rysunku.

Najbardziej zewnętrzny biegun to biegun ①, drugi to biegun ②, trzeci to biegun ③, a ostatni (również najbardziej wewnętrzny) to biegun ④.



Po trzecie, powtórz operację w drugim kroku, a otrzymasz następujący kształt.

Teraz dolny okrąg został ukoń czony.



Wskazówki: Każdy węzeł w dolnym okręgu będzie miał cztery końce biegunowe.

Krok 2: Montaż drugiego okręgu

Najpierw podnieś cztery średnie rurki (L), jedną długą śrubę (E), jedną zwykłą podkładkę (H) i jedną cienką nakrętkę (G).
Po drugie, wybierz dwie średnie rurki (L) złączone w dolnym okręgu, a następnie połącz średnie rurki razem za pomocą narzędzi Część I i Część J.

Wskazówka: kolejność montażu biegunów musi być taka sama, jak na poniższym rysunku.

Najbardziej zewnętrznym biegunem jest biegun ⑥, a ostatnim (również najbardziej wewnętrznym) jest biegun ①.



Notatka:

Śrubę należy wkręcać od wewnątrz na zewnątrz.

Krok 3: Montaż drugiego okręgu

Najpierw podnieś jedną krótką rurkę (B), jedną średnią rurkę (L), jedną długą śrubę (E), jedną zwykłą podkładkę (H) i jedną cienką nakrętkę (G).
Po drugie, wybierz dwie średniej wielkości rurki złączone w dolnym okręgu, a następnie połącz ze sobą drążki za pomocą narzędzi część I i część J.

Wskazówka: kolejność montażu biegunów musi być taka sama, jak na poniższym rysunku. Najbardziej zewnętrzny biegun to biegun ⑤ , drugi to biegun ④ , trzeci to biegun ③ , czwarty to biegun ② , a ostatni (również najbardziej wewnętrzny) to biegun ① .



NOTATKA:
Śrubę należy wkręcać od wewnątrz na zewnątrz.

Następnie powtórz operację w kroku 2 i kroku 3, a otrzymasz następujący kształt. Teraz drugi



okrąg jest ukoń czony.

Krok 4: Montaż dachu

Najpierw podnieś jedną rurę podporową (M), dwie krótkie rurki (B), jedną długą śrubę (E), jedną zwykłą podkładkę (H) i jedną cienką nakrętkę (G).
Po drugie, wybierz jeden z węzłów drugiego okręgu, a następnie połącz słupy za pomocą narzędzi Część I i Część J.

Wskazówka: kolejność montażu biegunów musi być taka sama, jak na poniższym rysunku. Najbardziej zewnętrzny biegun to biegun ⑥, drugi to biegun ⑤, trzeci to biegun ④, czwarty to biegun ③, piąty to biegun ②, a ostatni (również najbardziej wewnętrzny) to biegun ①.



Notatka:
Śruba powinna być gwintowana od od wewnątrz na zewnątrz.



.

Trzeci: powtórz powyższą operację dla pozostałych węzłów.



Czwarty: montaż rur typu H.





Piąty: Montaż rurki typu U.





Krok 5: Montaż czarnego uchwytu (Ważne: sprawdź, czy wszystkie stałe elementy mocujące są całkowicie dokręcone)

Najpierw przymocuj czarny uchwyt (C) do węzła. Proszę użyć narzędzia Część I.
UWAGA: Wszystkie węzły wymagają uchwytu, z wyjątkiem węzłów dolnego okręgu.

Wskazówka: Należy sprawdzić szczelinę uchwytu w drążku ① i drążku ⑤ (lub drążku ⑥), jak pokazano na poniższym rysunku.







Po drugie, powtórz powyższą operację dla pozostałych węzłów.

Montaż kopuły wspinaczkowej jest już ukończony. Gratulacje!

KONSERWACJA

▪ Regularnie sprawdzaj słupki, uchwyty i połączenia śrubowe pod kątem pęknięć, uszkodzeń i zmęczenia materiału. Jeśli odkryjesz jakiekolwiek uszkodzenia, rusztowania nie wolno używać. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby wymienić uszkodzone elementy na nowe. Używaj wyłącznie oryginalnych elementów zamiennych!
▪ Do czyszczenia nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących!

Sprzedaż

Opakowanie produktu składa się z materiałów nadających się do recyklingu. Należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Producent: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adres: NR 6, PARK PRZEMYSŁOWY, MIASTO XINJI, YIZHENG, MIASTO YANGZHOU, JIANGSU, CHINY
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Gioco di arrampicata geometrica

MODELLO: JX-DC-06

Geometric Climber Play

MODELLO: JX-DC-06



ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo gioco Geometric Climber.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti saranno utili.
Per raggiungere i migliori risultati possibili.
I prodotti rappresentati in questo catalogo potrebbero differire nel colore rispetto all'articolo reale.

22. Istruzioni di sicurezza

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI O DANNI ALLA PROPRIETÀ E ANNULLERÀ LA GARANZIA.
Il proprietario deve assicurarsi che tutti i giocatori conoscano e seguano queste regole per un funzionamento sicuro
Del sistema.

Per garantire la sicurezza, non tentare di montare questo prodotto senza seguire le istruzioni
Seguire attentamente le istruzioni.
Controllare l'intera scatola e l'interno di tutto il materiale di imballaggio per verificare la presenza di componenti e/o istruzioni aggiuntive. Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni e identificare i componenti utilizzando l'identificatore hardware e l'elenco dei componenti presenti in questo documento. Il corretto e completo montaggio, utilizzo e supervisione sono essenziali per un corretto funzionamento e per ridurre il rischio di incidenti o lesioni. Un'elevata probabilità di lesioni gravi sussiste se questo prodotto non viene installato, sottoposto a manutenzione e utilizzato correttamente.
▪ Se si utilizza una scala durante il montaggio, prestare la massima attenzione.
▪ Per questa operazione si raccomanda la presenza di due adulti capaci.
▪ Tenere presente che stringendo eccessivamente le viti si potrebbero danneggiare dei componenti.
▪ Indossare occhiali di sicurezza durante tutta l'assemblea.

La maggior parte degli infortuni è causata da un uso improprio e/o dal mancato

rispetto delle istruzioni. Prestare attenzione durante l'uso di questo prodotto.

PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO

Tenere separati i sacchetti contenenti l'hardware dal loro contenuto.
Identificare e inventariare tutte le parti e l'hardware utilizzando gli elenchi di parti e hardware
e gli identificatori in questo documento. Provare l'adattamento di tutti i bulloni inserendoli nei loro
rispettivi fori. Non raschiare via tutto il rivestimento in polvere. Il metallo nudo potrebbe
ruggine. Potrebbe essere necessario piantare alcuni bulloni in posizione con un martello o una mazza.
Sono necessari due adulti per completare il montaggio
Il prodotto deve essere installato solo da adulti. Non permettere ai bambini di accedere all'area di installazione fino al completamento del montaggio.
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA PREPARAZIONE DEL TERRENO:
▪ Assicuratevi che lo spazio sia sufficiente affinché i bambini possano utilizzare l'attrezzatura in sicurezza. Ad esempio, per le strutture con più attività ludiche, uno scivolo non dovrebbe uscire di fronte a un'altalena.
▪ Separare le attività attive da quelle tranquille. Ad esempio, posizionare le sabbiere lontano dalle altalene o utilizzare una ringhiera o una barriera per separare la sabbiera dal movimento delle altalene.
▪ Non installare le attrezzature da gioco domestiche su cemento, asfalto, terra battuta, erba, moquette o qualsiasi altra superficie dura. Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utente.
▪ Per evitare lesioni gravi, avvertire i bambini che non devono utilizzare l'attrezzatura finché non sarà stata installata correttamente.
▪ Creare un sito libero da ostacoli che potrebbero causare lesioni, come rami bassi sporgenti, cavi sospesi, ceppi e/o radici, grandi rocce, mattoni e cemento.
▪ Scegliete una posizione piana per l'attrezzatura. Questo può ridurre il rischio che il set da gioco si ribalti e che i materiali di riempimento vengano spazzati via durante forti piogge.

ISTRUZIONI PER I MATERIALI DEL PIANO GIOCO E DELLA SUPERFICIE

▪ Utilizzare misure di contenimento, ad esempio scavando attorno al perimetro e/o delimitandolo con bordure paesaggistiche.

▪ Non installare superfici di riempimento sfuse su superfici dure come cemento o asfalto.

▪ L'installazione di piastrelle in gomma o di superfici gettate in opera (diverse dai materiali di riempimento sfusi) richiede in genere l'intervento di un professionista e non si tratta di progetti "fai da te".

▪ Utilizzare materiali di superficie del parco giochi (diversi dal materiale di riempimento sfuso) conformi allo standard di sicurezza ASTM F1292, specifiche standard per l'attenuazione dell'impatto dei materiali di superficie all'interno della zona di utilizzo delle attrezzature del parco giochi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il rispetto delle seguenti istruzioni e avvertenze riduce la probabilità di lesioni gravi o mortali:

▪ Per i bambini di tutte le età è necessaria la supervisione di un adulto in loco.

▪ Insegnare ai bambini a non utilizzare l'attrezzatura in modo diverso da quello previsto.

▪ Per evitare impigliamenti e strangolamenti, vestire i bambini in modo appropriato, utilizzando scarpe comode ed evitando poncho, sciarpe, giacche con coulisse al collo, caschi con cinghie e altri indumenti larghi che possono essere pericolosi durante l'uso dell'attrezzatura.

▪ Insegnare ai bambini a non giocare quando l'attrezzatura è bagnata.

▪ Si raccomanda ai bambini di non attaccare alle attrezzature del parco giochi oggetti non specificamente progettati per l'uso con esse, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli per animali domestici, cavi e catene, poiché potrebbero causare un rischio di strangolamento. Non spostare l'attrezzatura durante l'uso.

▪ La superficie antiurto deve coprire l'intera area di gioco consigliata.

SCHEDA INFORMATIVA PER I CONSUMATORI DI MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI DI PARCHI GIOCHI

Seleziona la superficie protettiva:

Una delle misure più importanti per ridurre il rischio di gravi lesioni alla testa è installare una superficie protettiva antiurto sotto e intorno alle attrezzature da gioco. La superficie protettiva deve essere applicata a una profondità adeguata all'altezza dell'attrezzatura, in conformità con la specifica ASTM F1292. Sono disponibili diversi tipi di superficie; qualunque sia il prodotto scelto, seguite queste linee guida:

NOTA: Non installare attrezzature da gioco domestiche su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utente. Erba e terra non sono considerate superfici protettive perché l'usura e i fattori ambientali possono ridurne l'efficacia antiurto. Moquette e tappeti sottili generalmente non costituiscono una superficie protettiva adeguata. Le attrezzature a livello del suolo, come una sabbiera, un muro per attività, una casetta da gioco o altre attrezzature che non hanno una superficie di gioco rialzata, non necessitano di alcuna superficie protettiva. Materiali di riempimento sfusi: mantenere una profondità minima di 9 pollici (23 cm) di
materiali di riempimento sfusi come pacciame/trucioli di legno, fibra di legno ingegnerizzata (EWF) o pacciame di gomma triturata/riciclata per attrezzature fino a 8 piedi (244 cm)
alto; e 9 pollici (23 cm) di sabbia o ghiaia per attrezzature alte fino a 5 piedi (152 cm).

NOTA: Un livello di riempimento iniziale di 30 cm (12 pollici) si comprimerà nel tempo fino a raggiungere una profondità di circa 23 cm (9 pollici). La superficie si compatterà, si sposterà e si assesterà, e dovrebbe essere riempita periodicamente per mantenere una profondità di almeno 23 cm (9 pollici). Utilizzare almeno 15 cm (6 pollici) di superficie protettiva per le attrezzature da gioco di altezza inferiore a 122 cm (4 piedi). Se mantenuta correttamente, questa dovrebbe essere sufficiente. (A profondità inferiori a 15 cm (6 pollici), il materiale protettivo si sposta o si compatta troppo facilmente.) Utilizzare un sistema di contenimento, ad esempio scavando intorno al perimetro e/o rivestendo il perimetro con bordure paesaggistiche. Non dimenticare di tenere conto del drenaggio dell'acqua. Controllare e mantenere la profondità del materiale di riempimento sfuso della superficie. Per mantenere la giusta quantità di materiale

di riempimento sfuso, contrassegnare il livello corretto sui pali di supporto delle attrezzature da gioco. In questo modo è possibile vedere facilmente quando è necessario rabboccare e/o ridistribuire la superficie. Non installare superfici di riempimento sfuse su superfici dure come cemento o asfalto.
Superfici colate in opera o piastrelle in gomma prefabbricate: potresti essere interessato a utilizzare superfici diverse dai materiali di riempimento sfusi, come piastrelle in gomma o superfici colate in opera. L'installazione di queste superfici richiede generalmente l'intervento di un professionista e non è un progetto "fai da te". Consulta le specifiche della superficie prima di acquistare questo tipo di superficie. Richiedi all'installatore/produttore un rapporto che dimostri che il prodotto è stato testato secondo il seguente standard di sicurezza: ASTM F1292 - Specifiche standard per l'attenuazione dell'impatto dei materiali di superficie all'interno della zona di utilizzo delle attrezzature da gioco.
Questa relazione dovrebbe indicare l'altezza specifica per la quale la superficie è destinata a proteggere da lesioni gravi alla testa. Tale altezza deve essere uguale o superiore all'altezza di caduta, ovvero la distanza verticale tra una superficie di gioco designata (superficie elevata per stare in piedi, sedersi o arrampicarsi) e la superficie protettiva.
sotto – della tua attrezzatura da gioco. Controlla frequentemente l'usura della superficie protettiva. Posizionamento: il corretto posizionamento e la corretta manutenzione della superficie protettiva sono essenziali.
La superficie protettiva deve estendersi almeno 2 metri (6,6 piedi) in tutte le direzioni al di là i limiti del dispositivo.

AREA GIOCO SICURA

ZONA DI SICUREZZA - Posizionare l'attrezzatura a una distanza non inferiore a 2 m da qualsiasi struttura o ostacolo come una recinzione, un garage, una casa, rami sporgenti, fili per stendere la biancheria o cavi elettrici. La superficie d'impatto deve coprire l'intera area di gioco consigliata. Fare riferimento all'esempio seguente.
Dimensioni del set da gioco:
6 ' (1,83 m) x 6 ' (1,83 m)
Area di gioco consigliata:
1 2 ' 6” (3,83 m) x 1 2 ' 6” (3,83 m)



23. Uso previsto

- L'articolo è adatto solo all'uso ricreativo da parte di persone dai 3 anni in su.
- L'articolo non è adatto all'uso nei parchi giochi pubblici.
- L'articolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni!

24. Simboli



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!



L'articolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni!

MODELLO E PARAMETRI

Modello	JX-DC-06
Capacità di peso	600 libbre (270 kg)
Età	3-10

Numero	4 - 5 bambini
Dimensioni assemblate	6 piedi di larghezza x 3 piedi di altezza

ELENCO DEI PEZZI

 A.Tubo lungo x 4	 B.Tubo corto x 20	 Tubo medio L x24	 C. Impugnatura nera x 12
 Bullone lungo E. x 12	 F.Bullone corto x 8	G.  Dado sottile x 12	 H.Rondella normale x 28
 Chiave a brugola x 2	 J. Chiave a forchetta doppia x 1	 Dado di bloccaggio K. x 8	D.  Dado lungo x 12
 M. Tubo di supporto x 4	 Tubo N.Type H x 2	 Tubo a U tipo O x 2	

Suggerimenti: La parte A e B hanno lo stesso colore, possono essere identificato dalla sua lunghezza.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio dell'arrampicatore a cupola

Fase 1: Assemblaggio del cerchio inferiore

Per prima cosa, disponi 4 tubi lunghi (A) e 4 tubi corti (B) nell'ordine illustrato

Sotto .



In secondo luogo, prendi 1 polo corto (B) e 1 polo medio (L), quindi collegali a uno dei giunti dell'ottagono con un bullone corto (F), un dado di bloccaggio (K) e due rondelle normali (H).

Suggerimenti: l'ordine dei pali deve essere lo stesso indicato nell'immagine seguente.

Il polo più esterno è il polo ①, il secondo è il polo ②, il terzo è il polo ③ e l'ultimo

(anche il più interno) è il polo ④.



Terzo, ripeti l'operazione al secondo passaggio e otterrai la forma seguente. Ora il cerchio inferiore è completato.



Suggerimenti: ogni nodo nel cerchio inferiore avrà quattro estremità polari.

Fase 2: Secondo assemblaggio del cerchio

Per prima cosa, prendi quattro tubi medi (L), un bullone lungo (E), una rondella normale (H) e un dado sottile (G).
In secondo luogo, scegli due tubi medi (L) assemblati nel cerchio inferiore, quindi fissa i tubi medi insieme con gli strumenti Parte I e Parte J.

Suggerimenti: l'ordine dei pali deve essere lo stesso indicato nell'immagine seguente.

Il polo più esterno è il polo ⑥, e quello finale (anche il più interno) è il polo ①.





Nota:

Il bullone deve essere filettato dall'interno verso l'esterno.

Fase 3: Secondo assemblaggio del cerchio

Per prima cosa, prendi un tubo corto (B), un tubo medio (L), un bullone lungo (E), una rondella normale (H) e un dado sottile (G).
In secondo luogo, scegli due tubi medi assemblati nel cerchio inferiore, quindi fissa insieme i pali con gli strumenti parte I e parte J.

Suggerimenti: l'ordine dei pali deve essere lo stesso indicato nell'immagine seguente.
Il polo più esterno è il polo ⑤ , il secondo è il polo ④ , il terzo è il polo ③ , il quarto è il polo ② e l'ultimo (anche il più interno) è il polo ① .



NOTA:
Il bullone deve essere filettato dall'interno verso l'esterno.

Ripetete quindi l'operazione dei passaggi 2 e 3 e otterrete la forma seguente. Ora il secondo cerchio è completato.



Fase 4: Assemblaggio del tetto

Per prima cosa, prendi un tubo di supporto (M), due tubi corti (B), un bullone lungo (E), una rondella normale (H) e un dado sottile (G).
In secondo luogo, scegli uno dei nodi del secondo cerchio, quindi fissa insieme i poli con gli strumenti Parte I e Parte J.

Suggerimenti: l'ordine dei pali deve essere lo stesso indicato nell'immagine seguente.
Il polo più esterno è il polo ⑥, il secondo è il polo ⑤, il terzo è il polo ④, il quarto è il polo ③, il quinto è il polo ② e l'ultimo (anche il più interno) è il polo ①.



Nota:
Il bullone deve essere filettato dal da dentro a fuori.



.

Terzo: ripetere l'operazione precedente per gli altri nodi.



Quarto: Installazione del tubo di tipo H.





Quinto: installazione del tubo di tipo U.



.



Fase 5: Montaggio dell'impugnatura nera (Importante: verificare che tutti i dispositivi

di fissaggio fissi siano completamente serrati)

Per prima cosa, fissa l'impugnatura nera (C) sul nodo. Usa lo strumento Parte I.
NOTA: tutti i nodi necessitano di una presa, tranne i nodi del cerchio inferiore.

Suggerimenti: è necessario controllare la distanza dell'impugnatura nel polo ① e nel polo ⑤ (o nel polo ⑥), come mostrato nella seguente immagine.







In secondo luogo, ripetere l'operazione precedente per gli altri nodi.

Ora il montaggio del Dome Climber è completato. Congratulazioni!

MANUTENZIONE

▪ Controllare regolarmente pali, maniglie e collegamenti a vite per verificare la presenza di crepe, danni e segni di affaticamento dei materiali. In caso di danni, il ponteggio non deve essere utilizzato. Contattare il venditore per la sostituzione degli elementi danneggiati con elementi nuovi. Utilizzare solo ricambi originali!
▪ Non utilizzare mai detergenti aggressivi per la pulizia!

Disposizione

L'imballaggio del prodotto è costituito da materiali riciclabili. Smaltirli nel rispetto dell'ambiente e negli appositi contenitori di raccolta.

Produttore: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Indirizzo: NO.6, PARCO INDUSTRIALE, CITTÀ DI XINJI, YIZHENG, CITTÀ DI YANGZHOU, JIANGSU, CINA
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.