INSTRUKCJA OBSŁUGI

POKONAJ GRAWITACJĘ





Jeśli uszczelka znajdująca się pod spodem samochodu nie będzie dokładnie przylegać do podłoża, model nie będzie działał poprawnie!

KROK 1

Montaż baterii w kontrolerze



Za pomocą śrubokręta odkręć osłonę baterii. Jeśli to konieczne, wyjmij wyczerpane baterie.



Włóż trzy baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.



Zamknij osłonę i zabezpiecz ją śrubką. Baterie zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.

KROK 2

Ładowanie akumulatora

Włącznik pojazdu przesuń w pozycję „OFF”.

Czas ładowania: około 45 minut
Czas zabawy: około 5 – 10 minut



Wepnij ładowarkę do zasilane portu USB, a następnie do gniazda ładowania modelu.



Gdy lampka LED świeci się na niebieski, oznacza to, że trwa ładowanie, a gdy zgaśnie – ładowanie zostało zakończone.

Uwaga! Gdy poziom naładowania modelu będzie niski, lampka LED na modelu zacznie migać. Należy wtedy przerwać zabawę i naładować model. Należy korzystać jedynie z oryginalnej ładowarki i portu zasilającego 5 V.

KROK 3

Obsługa modelu



Aby model jeździł po ścianie lub suficie, przesuń włącznik w odpowiedni tryb. Nie przykładaj modelu do ściany ani sufitu, póki nie usłyszysz w pełni działającego wentylatora.

Aby model jeździł po ziemi, należy ustawić odpowiedni tryb. Wentylator nie zostanie uruchomiony. Świecić będzie się niebieska lampka. Tryb ten pozwoli na wydłużenie zabawy.



Uszczelka powinna być ułożona pod kątem 45° do podłoża.
Nie należy usuwać uszczelki, gdyż uniemożliwi to korzystanie z modelu!

UWAGA! Z modelu należy korzystać jedynie na płaskiej i czystej powierzchni. Pęknięcia i nierówności mogą prowadzić do zmniejszenia siły ssącej wentylatora i upadek modelu ze ściany lub sufitu. Zabrudzenia, pył i kurz mogą dostać się do wentylatora i prowadzić do jego uszkodzenia.

Kontroler laserowy może sterować więcej niż jednym pojazdem jednocześnie.
Jeśli laser zostanie wycelowany w odległości mniejszej niż 33 cm od więcej niż jednego pojazdu, wszystkie ruszą w to samo miejsce. Podczas korzystania z więcej niż jednego pojazdu należy upewnić się, że znajdują się one od siebie w odległości większej niż 33 cm.

Wentylator nie kręci się.
Jeśli wentylator nie działa w trybie jazdy po ścianie, należy wyłączyć model, wyczyścić wentylator, naładować akumulator i spróbować ponownie.

Uwaga! Nie jest to prawdziwy laser. Wskaźnik widoczny jest tylko na powierzchni.

Uwaga! Nie należy kierować lasera w stronę oczu i twarzy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.

Upewnij się, że uszczelki ułożone są pod kątem 45° względem podłoża. Jeśli to konieczne, dokonaj regulacji.
UWAGA! Produkt zawiera małe elementy, mogące stanowić ryzyko uduszenia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.



Stań maksymalnie 2 metry od ściany.



Nie kieruj pojazdu w stronę narożników.



Upewnij się, że laser jest wycelowany maksymalnie 33 cm od pojazdu.



Nie celuj lasera na ścianę dalej niż 33 cm od pojazdu.



Baw się tylko na równej, płaskiej i czystej powierzchni. Upewnij się, że na ścianie na ma powieszonych obrazów i dekoracji.



Nie prowadź pojazdu po nierównej, porowatej i uszkodzonej powierzchni.



Gdy pojazd jest włączony, lampka na jego karoserii będzie się świecić.



Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie, lampka LED zacznie migać. Należy przerwać zabawę i naładować akumulator.

Ostrzeżenia

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w wilgotnych warunkach.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego!