DeepL

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać wię

Greenote



Bezprzewodowy odkurzacz - **instrukcja obsługi**

GSC50

EN / DE / FR / IT / ES / JP

Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją we

Zespół Greenote

E-mail: vc.support@greenotehome.com
Facebook: Greenote Home
Insgram: greenote.global
Strona internetowa:
www.greenotehome.com
Youtube: Greenote Home

Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.
1801, Heng Lu E Times Building, No. 159, North PingjiRoad,
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Chiny

WE REP
WSJ Product LTD
Eschborner Landstrasse 42-50, 60489 Frankfurt, Niemcy

WIELKA BRYTANIA REP
WSJ Product LTD

RoHS
PS
E
UK
CA

Thank you!

Szanowny Właścicielu nowego odkurzacza Greenote GSC50,

Dziękujemy bardzo za zakup bezprzewodowego odkurzacza Greenote GSC50. Chcielibyśmy powiedzieć, że korzystanie z odkurzacza Greenote jest dobrym wyborem dla Ciebie. Mamy nadzieję, że ten mały facet zmieni Twoje życie!

Zespół Greenote przygotował ten zestaw, aby pomóc Tobie i Twojej rodzinie lepiej cieszyć się GSC50.

USER MANAUL

Wszystkie szczegóły dotyczące części, zastosowań, konserwacji, wskazówek i nie tylko.

WARRANTY INFORMATION

Ważne jest, aby udzielić gwarancji, nie wyrzucaj jej.

CUSTOMER SERVICE INFO

zeskanuj poniższy kod QR lub wyślij poniższy e-mail, aby uzyskać rozwiązanie, jeśli masz jakiekolwiek pytania

vc.support@greenotehome.com

OFFICIAL WEBSITE

www.greenotehome.com

Zespół Greenote

TABLE OF CONTENTS

Anatomia produktu 03

Ważne środki ostrożności.....04

Rata za produkt.....06

Działanie produktu.....08

Rozwiązywanie problemów.....10

Specyfikacje.....10

Product Anatomy



Przycisk kontroli prędkości

Uchwyt przełącznika z akumulatorem

Pojemnik na kurz Przycisk zwalniający pojemnik na kurz

Metalowy schowek na rurki Metalowy schowek na rurki

Schowek na szczotki

Szczotka podłogowa

Długa



szczelinówka2 w 1 szczelinówka



Szczotka do łóżka



Zasilacz

Important Safety Precautions

Bezpieczeństwo osobiste

1. Przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
2. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem; nadzoruj dzieci używające lub konserwujące urządzenie.
3. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji; niewłaściwe użycie lub użycie osprzętu innego niż zalecany może spowodować ryzyko obrażeń ciała.
4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
5. Urządzenie i akcesoria należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
6. Nie blokuj otworów urządzenia ani nie utrudniaj przepływu powietrza, utrzymuj otwory wolne od wszelkich przedmiotów, w tym kurzu, kłaczków, odzieży, palców (i wszystkich części ciała).
7. Włosy należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek dostarczonych przez producenta.
2. Nigdy nie modyfikuj ładowarki w żaden sposób.
3. Należy sprawdzić specyfikację napięcia otrzymanego adaptera, NIE NALEŻY używać adaptera niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
5. Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód ładowarki nie jest uszkodzony lub starzejący się. Uszkodzony lub splątany przewód ładowarki zwiększa ryzyko pożaru i porażenia prądem.
6. Nie należy nadużywać przewodu ładowarki.
7. Nie ciągnąć za przewód w celu odłączenia od gniazdka, należy chwycić za wtyczkę i pociągnąć w celu odłączenia.
8. Nie owijaj przewodu wokół ładowarki podczas przechowywania.
9. Przewód zasilający nie może zostać wymieniony. Jeśli przewód jest uszkodzony, ładowarkę należy wyrzucić i wymienić.
10. Nie należy obsługiwać ładowarki ani urządzenia mokrymi rękami.
11. Nie należy przechowywać ani ładować urządzenia na zewnątrz.
12. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy urządzenia należy odłączyć ładowarkę od zasilania.

Bezpieczeństwo akumulatora

1. To urządzenie zawiera baterie litowo-jonowe, których nie należy spalać ani wystawiać na działanie wysokich temperatur, ponieważ mogą eksplodować.
2. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
3. Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od spinaczy do papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować połączenie między zaciskami.
4. Podczas utylizacji urządzenia należy wyjąć akumulator i zutylizować go w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami.
5. W sytuacji awaryjnej należy natychmiast skontaktować się z profesjonalną pomocą.

Przeznaczenie

1. To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do domowego odkurzania na sucho.
2. Nie zbierać płynów ani nie używać na mokrych powierzchniach.
3. Nie podnoś niczego, co jest łatwopalne, pali się lub dymi.
4. Używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
5. Nie używać na betonie, asfalcie lub innych szorstkich powierzchniach.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Nie używaj wody, rozpuszczalników ani środków polerujących do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia; wytrzyj je suchą szmatką.
2. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie myć w zmywarce.

Product Installment

1. Używaj jako odkurzacza sztyftowego

a) Upewnij się, że bateria znajduje się w pojemniku na kurz, a głowica śruby baterii jest włożona w szczelinę pojemnika na kurz, tak jak poniżej.



b) Przymocuj metalową rurkę do korpusu jak poniżej, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.



c) Przymocuj szczotkę do innej główki metalowej rurki, jak pokazano poniżej.



d) Naciśnij przełącznik, aby rozpocząć pracę.

Dwa poziomy kontroli prędkości

Niższa moc po pierwszym naciśnięciu przycisku przełącznika.
Wysoka moc po pierwszym naciśnięciu przycisku regulacji prędkości.
Niska moc ponownie po drugim naciśnięciu przycisku regulacji prędkości.



2. Jak używać jako poręczny

Włóż akcesorium do korpusu, jak pokazano poniżej.



Product Operation

1. Ładowanie akumulatora

Gdy wskaźnik naładowania akumulatora miga, oznacza to, że odkurzacz jest w trakcie ładowania. Odkurzacz wyłączy się samoczynnie po naładowaniu baterii.





Niższa moc (miga)

Pełna (3 zielone diody)

2. Jak opróżnić pojemnik na kurz

a) Naciśnij metalową blokadę rurki, a następnie wyjmij metalową blokadę.



b) Odblokować schowek pojemnika na kurz

c) Opróżnij pojemnik na kurz



3. Jak konserwować filtr

a) Naciśnij blokadę akumulatora, aby odłączyć akumulator od pojemnika na kurz.



b) Otwórz pojemnik na kurz, jak pokazano poniżej



c) Wyjmij obudowę filtra, a następnie wyjmij filtr



d) Umyj obudowę filtra i filtr HEPA



e) Przed ponownym montażem należy całkowicie wysuszyć filtr HEPA i obudowę filtra.



f) Po wysuszeniu zamontuj filtr do obudowy



g) Umieść obudowę filtra z powrotem w pojemniku na kurz. przeciwpyłową w pojemniku na kurz w następujący sposób



h) Zamontuj pokrywę



Trouble Shooting

Uwaga: W przypadku wykrycia poniższych problemów należy natychmiast wyłączyć zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i innym niebezpieczeństwom.

Zjawisko usterki	Rozwiązanie
Niezbyt dobre czyszczenie	1. Opróżnianie kosza na śmieci 2. Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest prawidłowo zamocowany 3. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zamontowany 4. Wyczyść filtr
Zatrzymuje się lub nie działa	1. Ładowanie akumulatora 2. Usuwanie zanieczyszczeń z listwy szczotkowej
Akumulator nie ładuje się	1. Sprawdź połączenia 2. Sprawdź gniazdko ścienne

Jeśli powyższa procedura nie jest w stanie sprawić, że produkt będzie działał poprawnie, skontaktuj się z naszym działem obsługi posprzedażnej ze szczegółami, będziemy służyć Ci całym sercem za pierwszym razem!

vc.support@greenatehome.com

Specifications

Nazwa produktu	Masa netto
Model	
Bateria	
Moc wyjściowa ładowarki	
Okres ładowania	
Stopień próżni	
Czas użytkowania	
Moc silnika	
Przepływ powietrza	
Pojemność pojemnika na kurz	

Odkurzacz	bezprzewodowy GSC50 22.2V/2200mAh 26,5V 500mA 4,5 godziny 12Kpa (niska prędkość), 23Kpa (wysoka prędkość) 35min (niska prędkość), 18min (wysoka prędkość) 200W 20dm³/s 0.6L 1,2 KG

Vielen Dank!

Sehr geehrter neuer Greenote Akku-Staubsauger GSC50 Besitzer,

Dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo na Greenote Akku-Staubsauger GSC50. Możemy powiedzieć, że korzystanie z Greenote-Staubsaugers jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Mamy nadzieję, że ten mały Kerl zmieni Twoje życie!

Zespół Greenote opracował ten zestaw, abyś Ty i Twoja rodzina mogli lepiej korzystać z GSC50.

BENUTZERHANDBUCH

Wszystkie szczegóły na temat instalacji, użytkowania, konserwacji, porady i inne.

GARANTIEINFORMATIONEN

Ważne jest, aby otrzymać gwarancję. Prosimy o jej przestrzeganie.

KUNDENSERVICE INFO

Będziemy wdzięczni za informację zwrotną, która pomoże nam w ulepszaniu.

vc.support@greenotehome.com-Schnelle Antwort

support@greenotehome.com

OFFIZIELLE WEBSITE

www.greenotehome.com

Greenote-Team