JEWELRY BUFFING MACHINE

MODEL:DM-5

JEWELRY BUFFING MACHINE

MODEL:DM-5

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 General safety information for the use of electrical devices:

To avoid injury from or electric shock, please ensure compliance with safety instructions when using this device. Please read the instruction carefully and make sure that you have understood it well. Keep the manual near the equipment to be able to read it at any time.

1.1.1 Always use current sources connected to the ground and provide the necessary voltage (indicated on the label on the device). If you have any doubts, let an electrician check that the unit is properly grounded. Never use a damaged power cable.

1.1.2 No internal element of this device needs to be maintained by the user. Please do not disassemble and repair yourself privately.

1.1.3 This manual provides critical safety instructions on the proper setup, operation, maintenance, and service of this machine/tool. Save this document, refer to it often, and use it to instruct other operators. Failure to read, understand and follow the instructions in this manual may result in fire or serious personal injury including amputation, electrocution, or death.

1.1.4 The owner of this machine/tool is solely responsible for its safe use. This responsibility includes but is not limited to proper installation in a safe environment, personnel training and usage authorization, proper inspection and maintenance, manual availability and comprehension, application of safety devices, sanding/grinding tool integrity, and the usage of personal protective

equipment.The manufacturer will not be held liable for injury or property damage from negligence, improper training, machine modifications or misuse.

1.1.5 Some dust created by power sanding, sawing, grinding, contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

• Lead from lead-based paints.

• Crystalline silica from bricks, cement and other masonry products.

• Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals:

Work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

MODEL AND PARAMETERS

Model	DM-5
Input	AC 230V 50Hz
Power	55W (Max.200W)
Speed	0-3600r/min
Maximum polishing wheel	100mm
Suitable inner diameter of polishing wheel	3-10mm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Machine cover **2. Acrylic dust shield**
3. Motor **4. Speed control switch**
5. Power indicator **6. Lid buttons**
7. Power switch **8. Taper thread shaft**
9. Vacuum hole **10. Power outlets**
11. Vacuum cleaner **12. Lid buttons**

COMPONENTS

Host x1	Power Cord x1
Hexagonal wrench x1	Agate knife x1
Acrylic dust shield x1	Carbon brush x2
	
User Manual x1	

OPERATION FUNCTION



1. The left switch controls the lighting, while the right switch controls the motor and vacuum cleaner.



2. Integrated LED tube has strong spotlight and large luminous area, with concentrated light. Tube length: 0.3 meters, beam angle: 180 degrees.



3. Vacuum cleaner speed: 250RPM Maximum air volume: 68 CFM



4. Turning the stepless speed regulation button to the left can turn off the motor power, while turning it to the right can adjust the speed from 0 to 3600 revolutions per minute.

OPERATION:

1.Tum off the machine before setting up the wheels (sisal wheel, grinding wheel, cloth wheel)
2.Try to switch on after setting up of the wheels and check if the wheels are correctly in place.
3.The machine can be turned on for work only after the wheels are correctly setting up in place.

Polishing wheels with different inner diameters can be set up. Different polishing wheels and accessories can be adopted according to hardness of the polishing workpiece. The machine can be widely used for polishing treatment of different metal components, plastic components or components with surface coatings to obtain bright and artistic surfaces.

MAINTENANCE

1. If the motor is weak, check if the carbon brush is used up.



2. If the indicator light is on but the motor does not work when rotating the stepless speed control knob, first check if the carbon brush is used up. If the carbon brush does not work, it is due to damage to the internal circuit board. Replace the circuit board.

3. If the vacuum cleaner is weak, take out the internal filter and clean it with water.



4. The estimated lifespan of the vacuum cleaner is 65000 hours. If it doesn't work, it needs to be replaced with a new vacuum motor.

Machine Translated by Google

MASZYNA DO POLEROWANIA BIŻUTERII

MODEL:DM-5

Machine Translated by Google

MASZYNA DO POLEROWANIA BIŻUTERII

MODEL:DM-5

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych z tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnych odpadów domowych, ale należy je oddać do punktu zbiórki recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych:
Aby uniknąć obrażeń lub porażenia prądem, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. podczas korzystania z tego urządzenia. Przeczytaj uważnie instrukcję i upewnij się, że masz zrozumiałem to dobrze. Trzymaj instrukcję w pobliżu sprzętu, aby móc ją przeczytać w każdej chwili.

1.1.1 Zawsze używaj źródeł prądu podłączonych do uziemienia i zapewnij niezbędne zasilanie. napięcie (oznaczone na etykiecie urządzenia). W razie wątpliwości należy zwrócić się do elektryka sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Nigdy nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego.

1.1.2 Żaden wewnętrzny element tego urządzenia nie musi być konserwowany przez użytkownika. Proszę nie rozmontuj i napraw samodzielnie, prywatnie.

1.1.3 Niniejsza instrukcja zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej konfiguracji, obsługi, konserwacja i serwis tej maszyny/narzędzia. Zapisz ten dokument, zapoznaj się z nim często i używać go do instruowania innych operatorów. Niedoczytanie, zrozumienie i przestrzeganie instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą spowodować pożar lub poważne obrażenia ciała w tym amputacja, porażenie prądem lub śmierć.

1.1.4 Właściciel tej maszyny/narzędzia ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej bezpieczne użytkowanie. odpowiedzialność obejmuje, ale nie ogranicza się do prawidłowej instalacji w bezpiecznym miejscu środowiska, szkolenia personelu i autoryzacji użytkowania, właściwej kontroli i konserwacja, dostępność i zrozumienie instrukcji, stosowanie zasad bezpieczeństwa urządzeń, integralności narzędzi do szlifowania i stosowania środków ochrony osobistej

Machine Translated by Google

sprzęt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody materialne

z powodu zaniedbania, niewłaściwego przeszkolenia, modyfikacji maszyn lub niewłaściwego użytkowania.

1.1.5 Niektóre pyły powstające podczas szlifowania mechanicznego, piłowania i szlifowania zawierają substancje chemiczne

wiadomo, że w stanie Kalifornia powoduje raka, wady wrodzone lub inne

szkody reprodukcyjne. Oto niektóre przykłady tych substancji chemicznych:

• Ołów z farb ołowiowych.

• Krystaliczna krzemionka z cegieł, cementu i innych produktów murowych.

• Arsen i chrom z drewna poddanego obróbce chemicznej.

Ryzyko związane z tymi ekspozycjami jest różne i zależy od tego, jak często wykonujesz tego typu czynności.

praca. Aby zmniejszyć narażenie na te substancje chemiczne:

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i używaj zatwierdzonego sprzętu ochronnego, takiego jak:

maski przeciwpyłowe specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.

MODEL I PARAMETRY

Model	DM-5
Wejście	Prąd zmienny 230 V 50 Hz
Moc	55 W (maks. 200 W)
Prędkość	0-3600obr./min
Maksymalna tarcza polerska	100mm
Odpowiednia średnica wewnętrzna koło polerskie	3-10mm

Machine Translated by Google

SCHEMAT STRUKTURY



1. Pokrywa maszyny
2. Osłona przeciwpyłowa akrylowa
3. Silnik
4. Przełącznik kontroli prędkości
5. Wskaźnik zasilania
6. Przyciski pokrywy
7. Wyłącznik zasilania
8. Wał z gwintem stożkowym
9. Otwór próżniowy
10. Gniazda elektryczne
11. Odkurzacz
12. Przyciski pokrywy

Machine Translated by Google

SKŁADNIKI

Gospodarz x1	Przewód zasilający x1
Klucz imbusowy x1	Nóż agatowy x1
Osłona przeciwpyłowa akrylowa x1	Szczotka węglowa x2
	
Instrukcja obsługi x1	

Machine Translated by Google

FUNKCJA OPERACYJNA



1. Lewy przełącznik steruje oświetleniem, natomiast prawy przełącznik steruje silnikiem i odkurzacz.



2. Zintegrowana tuba LED zapewnia silne światło punktowe i dużą powierzchnię świetlną, ze skoncentrowanym światłem. Długość tuby: 0,3 metra, kąt wiązki: 180 stopni.



Machine Translated by Google

3. Prędkość odkurzacza: 250 obr./min Maksymalna objętość powietrza: 68 CFM



4. Obrócenie przycisku bezstopniowej regulacji prędkości w lewo powoduje wyłączenie silnika. moc, obracając ją w prawo można regulować prędkość od 0 do 3600 obrotów na minutę.

DZIAŁANIE:

1. Wyłącz maszynę przed ustawieniem kół (koła sizalowego, koła szlifierskiego, koła materiałowego)

2. Spróbuj włączyć urządzenie po ustawieniu kół i sprawdź, czy koła są prawidłowo na swoim miejscu.

3. Maszynę można uruchomić dopiero po prawidłowym ustawieniu kół. ustawianie na miejscu.

Można ustawić koła polerskie o różnych średnicach wewnętrznych. Różne polerowanie koła i akcesoria można dostosować do twardości polerowania obrabianego przedmiotu. Maszyna może być szeroko stosowana do polerowania różnych elementy metalowe, elementy plastikowe lub elementy z powłokami powierzchniowymi uzyskać jasne i artystyczne powierzchnie.

Machine Translated by Google

KONSERWACJA

1. Jeżeli silnik jest słaby, sprawdź czy szczotki węglowe nie są zużyte.



2. Jeśli kontrolka świeci, ale silnik nie działa po przekręceniu pokrętła regulacji prędkości bezstopniowej, najpierw sprawdź, czy szczotka węglowa nie jest zużyta. Jeśli szczotka węglowa nie działa, przyczyną jest uszkodzenie wewnętrznej płytki drukowanej. Wymień płytkę drukowaną.

Machine Translated by Google

3. Jeżeli odkurzacz jest słaby, wyjmij filtr wewnętrzny i wyczyść go wodą.



4. Szacunkowa żywotność odkurzacza wynosi 65000 godzin. Jeśli nie działa, należy go wymienić na nowy silnik odkurzacza.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

MACCHINA PER LUCIDARE I GIOIELLI

MODELLO:DM-5

Machine Translated by Google

MACCHINA PER LUCIDARE I GIOIELLI

MODELLO:DM-5

Machine Translated by Google

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1 Informazioni generali sulla sicurezza per l'uso di apparecchi elettrici:

Per evitare lesioni o scosse elettriche, assicurarsi di rispettare le istruzioni di sicurezza quando si utilizza questo dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi di aver capito bene. Conservare il manuale vicino all'apparecchiatura per poterlo leggere in qualsiasi momento.

1.1.1 Utilizzare sempre fonti di corrente collegate a terra e fornire le necessarie tensione (indicata sull'etichetta del dispositivo). In caso di dubbi, contattare un elettricista controllare che l'unità sia correttamente messa a terra. Non utilizzare mai un cavo di alimentazione danneggiato.

1.1.2 Nessun elemento interno di questo dispositivo deve essere sottoposto a manutenzione da parte dell'utente. Si prega di non smontare e riparare da soli, in privato.

1.1.3 Il presente manuale fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per la corretta installazione, funzionamento, manutenzione e assistenza di questa macchina/utensile. Conservare questo documento, consultarlo spesso, e utilizzarlo per istruire altri operatori. La mancata lettura, comprensione e osservanza le istruzioni contenute nel presente manuale possono provocare incendi o gravi lesioni personali tra cui amputazione, elettrocuzione o morte.

1.1.4 Il proprietario di questa macchina/utensile è l'unico responsabile del suo utilizzo sicuro. Questo la responsabilità include ma non è limitata alla corretta installazione in un ambiente sicuro ambiente, formazione del personale e autorizzazione all'uso, ispezione corretta e manutenzione, disponibilità e comprensione del manuale, applicazione della sicurezza dispositivi, integrità degli utensili di levigatura/rettifica e utilizzo di dispositivi di protezione individuale

Machine Translated by Google

attrezzatura. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per lesioni o danni alla proprietà da negligenza, formazione inadeguata, modifiche alla macchina o uso improprio.

1.1.5 Alcune polveri create dalla levigatura, dal taglio e dalla molatura contengono sostanze chimiche noto allo Stato della California come causa di cancro, difetti alla nascita o altro danno riproduttivo. Alcuni esempi di queste sostanze chimiche sono:

• Piombo proveniente da vernici a base di piombo.

• Silice cristallina da mattoni, cemento e altri prodotti in muratura.

• Arsenico e cromo provenienti da legname trattato chimicamente.

Il rischio derivante da queste esposizioni varia a seconda della frequenza con cui si esegue questo tipo di attività. lavoro. Per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche:

Lavorare in un'area ben ventilata e utilizzare attrezzature di sicurezza approvate, come maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare le particelle microscopiche.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	DM-5
Ingresso	CA 230V 50Hz
Energia	55W (Max.200W)
Velocità	0-3600 giri/min
Mola lucidante massima	100mm
Diametro interno adatto di ruota lucidante	3-10mm

Machine Translated by Google

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Copertura della macchina

2. Protezione antipolvere acrilica

3. Motore

4. Interruttore di controllo della velocità

5. Indicatore di alimentazione

6. Pulsanti del coperchio

7. Interruttore di alimentazione

8. Albero con filettatura conica

9. Foro del vuoto

10. Prese di corrente

11. Aspirapolvere

12. Pulsanti del coperchio

Machine Translated by Google

COMPONENTI

Ospite x1	Cavo di alimentazione x1
Chiave esagonale x1	Coltello in agata x1
Protezione antipolvere in acrilico x1	Spazzola di carbone x2
	
Manuale utente x1	

Machine Translated by Google

FUNZIONE DI FUNZIONAMENTO



1. L'interruttore sinistro controlla l'illuminazione, mentre l'interruttore destro controlla il motore e aspirapolvere.



2. Il tubo LED integrato ha un potente riflettore e un'ampia area luminosa, con luce concentrata. Lunghezza del tubo: 0,3 metri, angolo del fascio: 180 gradi.



Machine Translated by Google

3. Velocità dell'aspirapolvere: 250 giri/min Volume massimo dell'aria: 68 CFM



4. Ruotando il pulsante di regolazione continua della velocità verso sinistra è possibile spegnere il motore potenza, mentre ruotandolo verso destra è possibile regolare la velocità da 0 a 3600 giri al minuto.

FUNZIONAMENTO:

1. Spegnere la macchina prima di installare le ruote (ruota in sisal, mola abrasiva, mola in tela)

2. Prova ad accendere dopo aver impostato le ruote e controlla se le ruote sono correttamente al loro posto.

3. La macchina può essere accesa per lavorare solo dopo che le ruote sono state montate correttamente. installazione sul posto.

È possibile installare mole lucidanti con diametri interni diversi. Diverse mole lucidanti ruote e accessori possono essere adottati in base alla durezza della lucidatura pezzo in lavorazione. La macchina può essere ampiamente utilizzata per il trattamento di lucidatura di diversi componenti metallici, componenti in plastica o componenti con rivestimenti superficiali per ottenere superfici brillanti e artistiche.

Machine Translated by Google

MANUTENZIONE

1. Se il motore è debole, controllare se la spazzola di carbone è usurata.



2. Se la spia è accesa ma il motore non funziona quando si ruota la manopola di controllo della velocità continua, controllare prima se la spazzola di carbone è esaurita. Se la spazzola di carbone non funziona, è dovuto a danni alla scheda di circuito interna. Sostituire la scheda di circuito.

Machine Translated by Google

3. Se l'aspirapolvere è debole, estrarre il filtro interno e pulirlo con acqua.



4. La durata stimata dell'aspirapolvere è di 65000 ore. Se non funziona, è necessario sostituirlo con un nuovo motore di aspirazione.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

MÁQUINA PULIDORA DE JOYAS

MODELO:DM-5

Machine Translated by Google

MÁQUINA PULIDORA DE JOYAS

MODELO:DM-5

Machine Translated by Google

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Información general de seguridad para el uso de dispositivos eléctricos:

Para evitar lesiones o descargas eléctricas, asegúrese de cumplir con las instrucciones de seguridad.

Al utilizar este dispositivo, lea atentamente las instrucciones y asegúrese de que las ha utilizado.

Lo entendí bien. Guarde el manual cerca del equipo para poder leerlo en cualquier momento.

1.1.1 Utilice siempre fuentes de corriente conectadas a tierra y proporcione la tensión necesaria.

Voltaje (indicado en la etiqueta del aparato). Si tiene dudas, consulte a un electricista.

Compruebe que la unidad esté correctamente conectada a tierra. Nunca utilice un cable de alimentación dañado.

1.1.2 Ningún elemento interno de este dispositivo necesita mantenimiento por parte del usuario. No lo haga.

Desmontar y reparar usted mismo de forma privada.

1.1.3 Este manual proporciona instrucciones de seguridad importantes sobre la configuración, el funcionamiento y el uso adecuados.

mantenimiento y servicio de esta máquina/herramienta. Guarde este documento y consúltelo.

a menudo y lo utilizan para instruir a otros operadores. No leer, comprender y seguir

Las instrucciones de este manual pueden provocar incendios o lesiones personales graves.

incluyendo amputación, electrocución o muerte.

1.1.4 El propietario de esta máquina/herramienta es el único responsable de su uso seguro.

La responsabilidad incluye, entre otras cosas, la instalación adecuada en una caja fuerte.

medio ambiente, capacitación del personal y autorización de uso, inspección adecuada y

mantenimiento, disponibilidad y comprensión del manual, aplicación de medidas de seguridad

dispositivos, la integridad de las herramientas de lijado/pulido y el uso de equipos de protección personal.

Machine Translated by Google

equipo. El fabricante no será responsable de lesiones o daños a la propiedad.

por negligencia, capacitación inadecuada, modificaciones de la máquina o mal uso.

1.1.5 Algunos polvos creados al lijar, serrar y esmerilar con máquinas contienen sustancias químicas.

Se sabe que en el estado de California causan cáncer, defectos de nacimiento u otros

Daño reproductivo. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

• Plomo procedente de pinturas a base de plomo.

• Sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería.

• Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo a estas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia con la que realice este tipo de actividades.

trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos:

Trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como

aquellas mascarillas antipolvo que están especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	DM-5
Aporte	CA 230 V 50 Hz
Fuerza	55 W (máximo 200 W)
Velocidad	0-3600 rpm
Rueda de pulido máxima	100 mm
Diámetro interior adecuado de rueda de pulido	3-10 mm

Machine Translated by Google

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Cubierta de la máquina
2. Protector de polvo acrílico
3. Motor
4. Interruptor de control de velocidad
5. Indicador de encendido
6. Botones de la tapa
7. Interruptor de encendido
8. Eje de rosca cónica
9. Orificio de vacío
10. Tomas de corriente
11. Aspiradora
12. Botones de la tapa

Machine Translated by Google

COMPONENTES

Anfitrión x1	Cable de alimentación x1
Llave hexagonal x1	Cuchillo de ágata x1
Protector de polvo acrílico x1	Escobilla de carbón x2
	
Manual de usuario x1	

Machine Translated by Google

FUNCIÓN DE OPERACIÓN



1. El interruptor izquierdo controla la iluminación, mientras que el interruptor derecho controla el motor y aspiradora.



2. El tubo LED integrado tiene un potente foco y una gran área luminosa, con luz concentrada. Longitud del tubo: 0,3 metros, ángulo del haz: 180 grados.



Machine Translated by Google

3. Velocidad de la aspiradora: 250 RPM Volumen máximo de aire: 68 CFM



4. Al girar el botón de regulación de velocidad continua hacia la izquierda se puede apagar el motor. potencia, mientras que girándolo hacia la derecha se puede ajustar la velocidad de 0 a 3600 revoluciones por minuto.

OPERACIÓN:

1. Apague la máquina antes de colocar las ruedas (rueda de sisal, rueda de esmerilado, rueda de tela)

2. Intente encenderlo después de configurar las ruedas y verifique si las ruedas están correctamente en su lugar.

3. La máquina se puede encender para trabajar solo después de que las ruedas estén correctamente colocadas. estableciéndose en su lugar.

Se pueden configurar ruedas de pulido con diferentes diámetros interiores. Diferentes diámetros de pulido Se pueden adoptar ruedas y accesorios según la dureza del pulido.

Pieza de trabajo. La máquina se puede utilizar ampliamente para el tratamiento de pulido de diferentes componentes metálicos, componentes de plástico o componentes con recubrimientos superficiales para Obtener superficies brillantes y artísticas.

Machine Translated by Google

MANTENIMIENTO

1. Si el motor está débil, verifique si las escobillas de carbón están gastadas.



2. Si la luz indicadora está encendida pero el motor no funciona al girar la perilla de control de velocidad continua, primero verifique si la escobilla de carbón está gastada. Si la escobilla de carbón no funciona, se debe a un daño en la placa de circuito interno. Reemplace la placa de circuito.

Machine Translated by Google

3. Si la aspiradora está débil, saque el filtro interno y límpielo con agua.



4. La vida útil estimada de la aspiradora es de 65.000 horas. Si no funciona, es necesario reemplazarla por un motor de aspiradora nuevo.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

SMYCKEBUFFARMASKIN

MODELL:DM-5

Machine Translated by Google

SMYCKEBUFFARMASKIN

MODELL:DM-5

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normalt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1.1 Allmän säkerhetsinformation för användning av elektriska apparater:

Se till att säkerhetsinstruktionerna följs för att undvika skador eller elektriska stötar när du använder den här enheten. Läs instruktionerna noggrant och se till att du har förstod det väl. Förvara bruksanvisningen nära utrustningen så att du kan läsa den när som helst.

1.1.1 Använd alltid strömkällor anslutna till jord och tillhandahåll nödvändiga spänning (anges på etiketten på enheten). Om du har några tvivel, låt en elektriker kontrollera att enheten är ordentligt jordad. Använd aldrig en skadad strömkabel.

1.1.2 Inget internt element i denna enhet behöver underhållas av användaren. Snälla gör inte det demontera och reparera dig själv privat.

1.1.3 Den här handboken ger viktiga säkerhetsinstruktioner om korrekt installation, drift, underhåll och service av denna maskin/verktyg. Spara detta dokument, se det ofta och använd den för att instruera andra operatörer. Underlåtenhet att läsa, förstå och följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan leda till brand eller allvarliga personskador inklusive amputation, elstötning eller dödsfall.

1.1.4 Ägaren till denna maskin/verktyg är ensam ansvarig för säker användning. Detta ansvaret inkluderar men är inte begränsat till korrekt installation i ett kassaskåp miljö, personalutbildning och användningsbehörighet, korrekt inspektion och underhåll, manuell tillgänglighet och förståelse, tillämpning av säkerhet enheter, slip-/slipverktygsintegritet och användning av personliga skyddsanordningar

Machine Translated by Google

Tillverkaren kommer inte att hållas ansvarig för person- eller egendomsskada från vårdslöshet, felaktig utbildning, maskinändringar eller missbruk.

1.1.5 En del damm som skapas vid kraftslipning, sågning, slipning, innehåller kemikalier kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer, fosterskador eller annat reproduktionsskada. Några exempel på dessa kemikalier är:

• Bly från blybaserade färger.

• Kristallin kiseldioxid från tegel, cement och andra murverksprodukter.

• Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke.

Din risk från dessa exponeringar varierar beroende på hur ofta du gör den här typen av arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier:

Arbeta i ett väl ventilerat utrymme, och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, som t.ex de dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	DM-5
Input	AC 230V 50Hz
Driva	55 W (max. 200 W)
Hastighet	0-3600r/min
Maximalt polerhjul	100 mm
Lämplig innerdiameter av polerhjul	3-10 mm

Machine Translated by Google

STRUKTURDIAGRAM



1. Maskinkåpa

2. Dammskydd av akryl

3. Motor

4. Hastighetskontrollbrytare

5. Strömindikator

6. Lockknappar

7. Strömbrytare

8. Konisk gängad axel

9. Vakuumhål

10. Eluttag

11. Dammsugare

12. Lockknappar

Machine Translated by Google

KOMPONENTER

Värd x1	Nätsladd x1
Sexkantnyckel x1	Agatkniv x1
Dammskydd av akryl x1	Kolborste x2
	
Användarmanual x1	

Machine Translated by Google

DRIFTFUNKTION



1. Den vänstra strömställaren styr belysningen, medan den högra strömställaren styr motorn och dammsugare.



2. Integrerat LED-rör har stark spotlight och stor ljusyta, med koncentrerat ljus. Rörlängd: 0,3 meter, strålvinkel: 180 grader.



Machine Translated by Google

3. Dammsugarens hastighet: 250 RPM Maximal luftvolym: 68 CFM



4. Genom att vrida den steglösa hastighetsregleringsknappen åt vänster kan motorn stängas av kraft, medan vridning åt höger kan justera hastigheten från 0 till 3600 varv varje minut.

DRIFT:

1. Stäng av maskinen innan du sätter upp hjulen (sisalskiva, slipskiva, tygskiva)

2.Försök att slå på efter montering av hjulen och kontrollera om hjulen är det korrekt på plats.

3. Maskinen kan endast sättas på för arbete efter att hjulen är korrekta sätta upp på plats.

Polerhjul med olika innerdiametrar kan sättas upp. Olika polering hjul och tillbehör kan anpassas efter hårdheten hos poleringen arbetsstycke. Maskinen kan användas i stor utsträckning för poleringsbehandling av olika metallkomponenter, plastkomponenter eller komponenter med ytbeläggning till få ljusa och konstnärliga ytor.

Machine Translated by Google

UNDERHÅLL

1. Om motorn är svag, kontrollera om kolborsten är förbrukad.



2. Om indikatorlampan lyser men motorn inte fungerar när du vrider på den steglösa hastighetskontrollratten, kontrollera först om kolborsten är slut. Om kolborsten inte fungerar beror det på skada på det interna kretskortet. Byt ut kretskortet.

Machine Translated by Google

3. Om dammsugaren är svag, ta ut det invändiga filtret och rengör det med vatten.



4. Den beräknade livslängden för dammsugaren är 65 000 timmar. Om det inte fungerar måste det bytas ut mot en ny vakuummotor.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

SIERADENPOETSMACHINE

MODEL:DM-5

Machine Translated by Google

SIERADENPOETSMACHINE

MODEL:DM-5

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die gemarkeerd zijn met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het afval worden weggegooid. normaal huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 Algemene veiligheidsinformatie voor het gebruik van elektrische apparaten:

Om letsel of elektrische schokken te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat u de veiligheidsinstructies naleeft. bij het gebruik van dit apparaat. Lees de instructies zorgvuldig door en zorg ervoor dat u goed begrepen. Bewaar de handleiding bij de apparatuur, zodat u deze op elk gewenst moment kunt lezen.

1.1.1 Gebruik altijd stroombronnen die op de grond zijn aangesloten en zorg voor de nodige spanning (aangegeven op het etiket op het apparaat). Als u twijfels heeft, laat het dan nakijken door een elektricien Controleer of het apparaat goed geaard is. Gebruik nooit een beschadigde stroomkabel.

1.1.2 Geen enkel intern element van dit apparaat hoeft door de gebruiker te worden onderhouden. Zelf demonteren en repareren.

1.1.3 Deze handleiding bevat essentiële veiligheidsinstructies over de juiste installatie, bediening, onderhoud en service van deze machine/gereedschap. Bewaar dit document, raadpleeg het vaak, en gebruik het om andere operators te instrueren. Het niet lezen, begrijpen en volgen de instructies in deze handleiding kunnen leiden tot brand of ernstig persoonlijk letsel inclusief amputatie, elektrocutie of de dood.

1.1.4 De eigenaar van deze machine/gereedschap is als enige verantwoordelijk voor het veilige gebruik ervan. verantwoordelijkheid omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, de juiste installatie op een veilige plaats milieu, personeelsopleiding en gebruiksautorisatie, juiste inspectie en onderhoud, handmatige beschikbaarheid en begrip, toepassing van veiligheid apparaten, de integriteit van schuur-/slijpgereedschap en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Machine Translated by Google

apparatuur. De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan eigendommen door nalatigheid, onjuiste training, wijzigingen aan de machine of verkeerd gebruik.

1.1.5 Sommige stoffen die vrijkomen bij het schuren, zagen en slijpen, bevatten chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere aandoeningen kunnen veroorzaken reproductieve schade. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:

• Lood uit loodhoudende verf.

• Kristallijne silica uit bakstenen, cement en andere metselproducten.

• Arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.

Uw risico op deze blootstellingen varieert, afhankelijk van hoe vaak u dit soort blootstellingen uitvoert. werk. Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen:

Werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde veiligheidsuitrusting, zoals: stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopisch kleine deeltjes te filteren.

MODEL EN PARAMETERS

Model	DM-5
Invoer	Wisselstroom 230V 50Hz
Stroom	55W (Max. 200W)
Snelheid	0-3600 tpm
Maximale polijstschijf	100mm
Geschikte binnendiameter van polijstwiel	3-10mm

Machine Translated by Google

STRUCTUURDIAGRAM



1. Machinekap

2. Acryl stofkap

3. Motor

4. Snelheidsregelschakelaar

5. Stroomindicator

6. Dekselknoppen

7. Aan/uit-schakelaar

8. Taps toelopende draadas

9. Vacuümgat

10. Stopcontacten

11. Stofzuiger

12. Dekselknoppen

Machine Translated by Google

COMPONENTEN

Gastheer x1	Stroomkabel x1
Inbussleutel x1	Agaat mes x1
Acryl stofkap x1	Koolborstel x2
	
Gebruiksaanwijzing x1	

Machine Translated by Google

BEDIENINGSFUNCTIE



1. De linker schakelaar bedient de verlichting, terwijl de rechter schakelaar de motor bedient en stofzuiger.



2. Geïntegreerde LED-buis heeft een sterke schijnwerper en een groot lichtoppervlak, met geconcentreerd licht. Buislengte: 0,3 meter, stralingshoek: 180 graden.



Machine Translated by Google

3. Stofzuigersnelheid: 250RPM Maximaal luchtvolume: 68 CFM



4. Door de knop voor traploze snelheidsregeling naar links te draaien, kunt u de motor uitschakelen vermogen, terwijl u het naar rechts draait, kunt u de snelheid aanpassen van 0 tot 3600 toeren per minuut.

WERKING:

1. Schakel de machine uit voordat u de schijven (sisalschijf, slijpschijf, linnenschijf) plaatst

2. Probeer het apparaat in te schakelen nadat u de wielen hebt geplaatst en controleer of de wielen goed vastzitten. op de juiste plaats.

3. De machine kan pas worden ingeschakeld als de wielen correct zijn afgesteld. op zijn plaats zetten.

Polijstschijven met verschillende binnendiameters kunnen worden ingesteld. Verschillende polijstschijven wielen en accessoires kunnen worden aangepast op basis van de hardheid van het polijsten werkstuk. De machine kan breed worden gebruikt voor het polijsten van verschillende metalen componenten, kunststof componenten of componenten met oppervlaktecoatings om heldere en artistieke oppervlakken verkrijgen.

Machine Translated by Google

ONDERHOUD

1. Als de motor zwak is, controleer dan of de koolborstel versleten is.



2. Als het indicatielampje brandt maar de motor niet werkt bij het draaien aan de traploze snelheidsregelknop, controleer dan eerst of de koolborstel op is. Als de koolborstel niet werkt, is dit te wijten aan schade aan de interne printplaat. Vervang de printplaat.

Machine Translated by Google

3. Als de stofzuiger niet goed meer werkt, haal dan het interne filter eruit en maak het schoon met water.



4. De geschatte levensduur van de stofzuiger is 65.000 uur. Als het niet werkt, moet het worden vervangen door een nieuwe stofzuigermotor.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

MACHINE À POLIR LES BIJOUX

MODÈLE : DM-5

Machine Translated by Google

MACHINE À POLIR LES BIJOUX

MODÈLE : DM-5

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués avec ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage des appareils électriques et électroniques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 Consignes générales de sécurité pour l'utilisation d'appareils électriques :

Pour éviter toute blessure ou tout choc électrique, veuillez respecter les consignes de sécurité. lors de l'utilisation de cet appareil. Veuillez lire attentivement les instructions et assurez-vous que vous avez bien compris. Gardez le manuel à proximité de l'équipement pour pouvoir le lire à tout moment.

1.1.1 Utilisez toujours des sources de courant connectées à la terre et fournissez les tension (indiquée sur l'étiquette de l'appareil). En cas de doute, contactez un électricien Vérifiez que l'appareil est correctement relié à la terre. N'utilisez jamais un câble d'alimentation endommagé.

1.1.2 Aucun élément interne de cet appareil ne nécessite d'entretien par l'utilisateur. Veuillez ne pas démonter et réparer soi-même en privé.

1.1.3 Ce manuel fournit des instructions de sécurité essentielles sur la configuration, le fonctionnement et l'entretien appropriés. maintenance et entretien de cette machine/outil. Conservez ce document, consultez-le souvent, et l'utiliser pour instruire d'autres opérateurs. Le fait de ne pas lire, comprendre et suivre les instructions contenues dans ce manuel peuvent entraîner un incendie ou des blessures graves y compris l'amputation, l'électrocution ou la mort.

1.1.4 Le propriétaire de cette machine/outil est seul responsable de son utilisation en toute sécurité. la responsabilité comprend, sans toutefois s'y limiter, une installation correcte dans un endroit sûr environnement, formation du personnel et autorisation d'utilisation, inspection et maintenance, disponibilité et compréhension du manuel, application des consignes de sécurité dispositifs, l'intégrité des outils de ponçage/meulage et l'utilisation d'équipements de protection individuelle

Machine Translated by Google

équipement. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des blessures ou des dommages matériels de négligence, de formation inadéquate, de modifications de la machine ou d'une mauvaise utilisation.

1.1.5 Certaines poussières créées par le ponçage, le sciage et le meulage électriques contiennent des produits chimiques reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

• Le plomb provenant des peintures à base de plomb.

• Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie.

• Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement.

Votre risque lié à ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type d'activités. travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques :

Travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez des équipements de sécurité approuvés, tels que ces masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	DM-5
Saisir	CA 230 V 50 Hz
Pouvoir	55 W (max. 200 W)
Vitesse	0-3600 tr/min
Disque de polissage maximum	100 mm
Diamètre intérieur approprié de meule de polissage	3-10 mm

Machine Translated by Google

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Couvercle de la machine
2. Pare-poussière en acrylique
3. Moteur
4. Interrupteur de contrôle de vitesse
5. Indicateur d'alimentation
6. Boutons du couvercle
7. Interrupteur d'alimentation
8. Tige à filetage conique
9. Trou d'aspiration
10. Prises de courant
11. Aspirateur
12. Boutons du couvercle

Machine Translated by Google

COMPOSANTS

Hôte x1	Cordon d'alimentation x1
Clé hexagonale x1	Couteau en agate x1
Pare-poussière en acrylique x1	Balais de charbon x2
	
Manuel d'utilisation x1	

Machine Translated by Google

FONCTION DE FONCTIONNEMENT



1. L'interrupteur de gauche contrôle l'éclairage, tandis que l'interrupteur de droite contrôle le moteur et aspirateur.



2. Le tube LED intégré est doté d'un puissant projecteur et d'une grande zone lumineuse, avec une lumière concentrée. Longueur du tube : 0,3 mètre, angle du faisceau : 180 degrés.



Machine Translated by Google

3. Vitesse de l'aspirateur : 250 tr/min Volume d'air maximal : 68 CFM



4. Tourner le bouton de réglage de la vitesse en continu vers la gauche peut éteindre le moteur puissance, en le tournant vers la droite on peut régler la vitesse de 0 à 3600 tours par minute.

OPÉRATION:

1. Éteignez la machine avant d'installer les roues (roue en sisal, meule, roue en tissu)

2. Essayez d'allumer après avoir installé les roues et vérifiez si les roues sont correctement en place.

3. La machine ne peut être mise en marche pour fonctionner qu'une fois les roues correctement positionnées. mise en place.

Des meules de polissage de différents diamètres intérieurs peuvent être installées. Différents types de polissage les roues et les accessoires peuvent être adoptés en fonction de la dureté du polissage pièce à usiner. La machine peut être largement utilisée pour le traitement de polissage de différentes composants métalliques, composants en plastique ou composants avec revêtements de surface pour obtenir des surfaces lumineuses et artistiques.

Machine Translated by Google

ENTRETIEN

1. Si le moteur est faible, vérifiez si le balai de charbon est usé.



2. Si le voyant est allumé mais que le moteur ne fonctionne pas lorsque vous tournez le bouton de réglage de la vitesse en continu, vérifiez d'abord si le balai de charbon est usé. Si le balai de charbon ne fonctionne pas, cela est dû à un endommagement de la carte de circuit imprimé interne. Remplacez la carte de circuit imprimé.

Machine Translated by Google

3. Si l’aspirateur est faible, retirez le filtre interne et nettoyez-le avec de l’eau.



4. La durée de vie estimée de l'aspirateur est de 65 000 heures. S'il ne fonctionne pas, il doit être remplacé par un nouveau moteur d'aspirateur.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

SCHMUCK-POLIERMASCHINE

MODELL:DM-5

Machine Translated by Google

SCHMUCK-POLIERMASCHINE

MODELL:DM-5

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit mit diesem Symbol. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen bei einer Sammelstelle für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise zum Umgang mit elektrischen Geräten:

Um Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise bei der Verwendung dieses Geräts. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie Bewahren Sie die Anleitung in der Nähe des Geräts auf, damit Sie sie jederzeit lesen können.

1.1.1 Verwenden Sie immer geerdete Stromquellen und sorgen Sie für die notwendige Spannung (auf dem Etikett am Gerät angegeben). Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie einen Elektriker Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel.

1.1.2 Kein internes Element dieses Gerätes muss vom Benutzer gewartet werden. Bitte nicht Demontieren und reparieren Sie selbst privat.

1.1.3 Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Einrichtung, Bedienung, Wartung und Service dieser Maschine/dieses Werkzeugs. Bewahren Sie dieses Dokument auf, häufig und verwenden Sie es, um andere Bediener zu unterweisen.

Die Anweisungen in diesem Handbuch können zu Bränden oder schweren Verletzungen führen. einschließlich Amputation, Stromschlag oder Tod.

1.1.4 Der Besitzer dieser Maschine/dieses Werkzeugs ist allein verantwortlich für dessen sichere Verwendung. Die Verantwortung umfasst unter anderem die ordnungsgemäße Installation in einem sicheren Umgebung, Schulung des Personals und Nutzungsberechtigung, ordnungsgemäße Inspektion und Wartung, Verfügbarkeit und Verständnis des Handbuchs, Anwendung von Sicherheits Geräte, Integrität der Schleifwerkzeuge und die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung

Machine Translated by Google

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden

durch Fahrlässigkeit, unsachgemäße Schulung, Maschinenmodifikationen oder Missbrauch.

1.1.5 Einige Stäube, die beim Schleifen, Sägen und Schleifen entstehen, enthalten Chemikalien

dem Staat Kalifornien ist bekannt, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere

Fortpflanzungsschäden. Einige Beispiele für diese Chemikalien sind:

• Blei aus bleihaltigen Farben.

• Kristalline Kieselsäure aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten.

• Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Holz.

Ihr Risiko durch diese Belastungen variiert, je nachdem, wie oft Sie diese Art von

Arbeit. So reduzieren Sie Ihre Belastung mit diesen Chemikalien:

Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und verwenden Sie zugelassene Sicherheitsausrüstung, wie z. B.

Diese Staubmasken sind speziell dafür ausgelegt, mikroskopisch kleine Partikel herauszufiltern.

MODELL UND PARAMETER

Modell	DM-5
Eingang	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Leistung	55 W (max. 200 W)
Geschwindigkeit	0-3600 U/min
Maximale Polierscheibe	100 mm
Geeigneter Innendurchmesser von Polierscheibe	3-10 mm

Machine Translated by Google

STRUKTURDIAGRAMM



1. Maschinenabdeckung

2. Staubschutz aus Acryl

3. Motor

4. Geschwindigkeitsregler

5. Betriebsanzeige

6. Deckelknöpfe

7. Netzschalter

8. Kegelgewindeschaft

9. Vakuumloch

10. Steckdosen

11. Staubsauger

12. Deckelknöpfe

Machine Translated by Google

KOMPONENTEN

Gastgeber x1	Netzkabel x1
Sechskantschlüssel x1	Achatmesser x1
Acryl-Staubschutz x1	Kohlebürste x2
	
Benutzerhandbuch x1	

Machine Translated by Google

FUNKTION



1. Der linke Schalter steuert die Beleuchtung, während der rechte Schalter den Motor steuert und Staubsauger.



2. Integrierte LED-Röhre hat starken Strahler und große Leuchtfläche mit konzentriertem Licht. Röhrenlänge: 0,3 Meter, Abstrahlwinkel: 180 Grad.



Machine Translated by Google

3. Staubsaugergeschwindigkeit: 250 U/min. Maximales Luftvolumen: 68 CFM.



4. Durch Drehen des stufenlosen Geschwindigkeitsreglers nach links kann der Motor ausgeschaltet werden Leistung, durch Drehen nach rechts lässt sich die Drehzahl von 0 bis 3600 Umdrehungen einstellen pro Minute.

BETRIEB:

1.Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie die Räder (Sisalrad, Schleifrad, Stoffrad) einsetzen.

2. Versuchen Sie, nach dem Einrichten der Räder das Gerät einzuschalten und prüfen Sie, ob die Räder richtig eingesetzt.

3.Die Maschine kann erst dann zur Arbeit eingeschaltet werden, wenn die Räder richtig vor Ort einrichten.

Es können Polierscheiben mit unterschiedlichen Innendurchmessern eingesetzt werden. Unterschiedliche Polierscheiben Räder und Zubehör können je nach Härte des Poliermittels angepasst werden Werkstück. Die Maschine kann weit verbreitet für die Polierbehandlung verschiedener Metallteile, Kunststoffteile oder Teile mit Oberflächenbeschichtungen zum Erhalten Sie helle und künstlerische Oberflächen.

Machine Translated by Google

WARTUNG

1. Bei schwachem Motor prüfen Sie, ob die Kohlebürste abgenutzt ist.



2. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, der Motor aber beim Drehen des stufenlosen Drehzahlreglers nicht funktioniert, prüfen Sie zunächst, ob die Kohlebürste verbraucht ist. Wenn die Kohlebürste nicht funktioniert, liegt dies an einer Beschädigung der internen Platine. Ersetzen Sie die Platine.

Machine Translated by Google

3. Wenn die Saugleistung zu schwach ist, nehmen Sie den Innenfilter heraus und reinigen Sie ihn mit Wasser.



4. Die geschätzte Lebensdauer des Staubsaugers beträgt 65.000 Stunden. Wenn er nicht funktioniert, muss er durch einen neuen Saugmotor ersetzt werden.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google