BLOW

KS209

# Waga kuchenna
Kitchen weight scale

Instrukcja obsugi
User manual

**Product specification:**
Scale
Capacity 3000g
Min.weight: 0.3g
Division 0.1g (0.3- 500g)
0.5g (501-1000g)
1g (1001-3000g) Units: g/oz/ml
Timer
Display: 4-Digital LED
Maximum count up time 99 minutes 59 seconds
Power source : DC4.5V 3XAAA batteries
Automatic power off : 2 minutes

**Operating:**
1. Press "ON/OFF" to display "HELLO".
After stable, display shows 0'00" O.Og.
2.Put the items on the weighing pan to weigh.
3.If the display unit is not right, you can press the "UNIT" key to achieve unit conversion, select the unit you want to use.

**Tare Function:**
1.Put a tray or container to the pan.
2.Press "TARE" key, the display will show "O.O"g.
3.Then you can add items to the container or weighing plate weighing.
4.When the container and contents are removed"-"
will be displayed.

**Timer function:**
1.Press "START/STOP" key to start the timer.
2.Press "START/STOP" key once to pause the timer.
Press "START/STOP" key again to resume timer.
3.Press and hold "START/STOP" key will timer to zero.

How to brew with the coffee scale

1. Press "ON/OFF" key turn on.
2. Please put the container and filter on the scale.

3 .Press "TARE" key, the display will show "O.O"g.
4 .Add grinded coffee bean.

5. Press "TARE" key, the display will show "O.O"g.
6. Start timer and pour hot water.

7. Wait 30 seconds until next pouring.
8. Press "TARE" key, the display will show "O.O"g.

9. Slowly start adding more water.
10. Brewing takes 3 minutes to close by pressing the "on/off" button.



**Handling precautions**

.*This is a precisive instrument, please do not drop and avoid strong impact it may cause the product to malfunction..
.*Place objects to be weighed gently onto the weighing platform, dropping the product may cause malfunctions.
* When storing the product do not place anything on or load the weighing platform with other objects, It many lead to malfunctions.
.* Please use on a flat stable surface where the product will not slip. Unstable surfaces may lead to the proper. weight not being displayed or cause the scale to fall.
.*Do not place in areas that are subject to high temperatures. High temperatures many cause deterioration of the product surface or cause fires. please avoid leaving the product near stoves, other heating devices and exposed to direct sunlight. \
A Mobile RF communication devices may affect the measurement of electronic scales. When use it should avoid strong electromagnetic interference, such as near mobile phones, microwave ovens, etc. it may cause malfunctions.
.*Do not use when the product has been heated, disassembled, modified or immersed in water as this may cause malfunctions the product to malfunction.

**Deklaracja zgodności / Declaration of compliance**

Producent: PROLECH Sp. z o.o, Stary Puznów 58B,
08-400 Garwolin, Polska

Nazwa produktu: Waga kuchenna
Marka: BLOW
Model: KS209
Kod: 44-124#
Producent deklaruje, że wyrób: Waga kuchenna, marka BLOW, kod produktu 44-124#, model: KS209, kod EAN: 5900804145929 jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach 2014/30/EU, 2011/65/EU, (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: www.prolech.com.pl

The product meets the requirements of the directives: 2014/30/EU, 2011/65/EU, (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102. The declaration of conformity is available from the website www.prolech.com.pl

Stary Puznów, 05.11.2024

Prolech Sp. z o.o.
Radosław Leszek
Prezes Zarządu

HIGH QUALITY

5 900804 145929

Wyprodukowano w CH.R.L dla firmy PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.pl | www.prolech.com.pl

BLOW

KS209

# Waga kuchenna
Kitchen weight scale

Instrukcja obsugi
User manual

**Specyfikacja produktu:**
Waga
Pojemność: 3000g
Minimalna waga: 0.3g
Podziałka:
0.1g (0.3-500g)
0.5g (501-1000g)
1g (1001-3000g)
Jednostki: g/oz/ml
Timer
Wyświetlacz: 4-cyfrowy LED
Maksymalny czas odliczania: 99 minut 59 sekund
Źródło zasilania: DC4.5V, 3 baterie AAA
Automatyczne wyłączanie: 2 minuty

**Obsługa:**
Naciśnij przycisk “ON/OFF”, aby wyświetlić “HELLO”. Po ustabilizowaniu wyświetlacz pokaże 0’00" 0.0g.
Umieść przedmioty na tacy do ważenia.
Jeśli jednostka wyświetlania jest nieprawidłowa, możesz nacisnąć przycisk “UNIT”, aby dokonać konwersji jednostek i wybrać tę, którą chcesz używać.

**Funkcja tarowania:**
Umieść tacę lub pojemnik na tacy wagi.
Naciśnij przycisk “TARE”, wyświetlacz pokaże “0.0g”.
Następnie możesz dodawać przedmioty do pojemnika lub tacy do ważenia.
Po usunięciu pojemnika i zawartości wyświetli się “-”.

**Funkcja timera:**
Naciśnij przycisk “START/STOP”, aby uruchomić timer.
Naciśnij przycisk “START/STOP” raz, aby zatrzymać timer. Naciśnij przycisk “START/STOP” ponownie, aby wznowić timer.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk “START/STOP”, aby zresetować timer do zera.

Jak zaparzyć kawę za pomocą wagi

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć.
2. Umieść pojemnik i filtr na wadze.

3. Naciśnij przycisk „TARE”, na wyświetlaczu pojawi się „O.O”g.
4. Dodaj zmielone ziarna kawy.

5. Naciśnij przycisk „TARE”, na wyświetlaczu pojawi się „O.O”g.
6. Uruchom timer i wlej gorącą wodę.

7. Odczekaj 30 sekund do następnego nalania.
8. Naciśnij przycisk „TARE”, na wyświetlaczu pojawi się „O.O”g.

9. Powoli zacznij dodawać więcej wody.
10. Parzenie trwa 3 minuty, aż do zakończenia przez naciśnięcie przycisku „on/off”.



**Środki ostrożności dotyczące obsługi.**

*To precyzyjne urządzenie, nie upuszczaj go i unikaj silnych uderzeń, ponieważ może to spowodować awarię produktu...
*Umieść przedmioty do zważenia delikatnie na platformie ważącej, upuszczenie produktu może spowodować awarię.
*Podczas przechowywania produktu nie umieszczaj niczego na platformie ważącej ani nie obciążaj jej innymi przedmiotami, ponieważ może to doprowadzić do awarii..
*Używaj na płaskiej, stabilnej powierzchni, na której produkt się nie ześlizgnie. Niestabilne powierzchnie mogą spowodować, że waga nie będzie wyświetlana prawidłowo lub waga upadnie..
*Nie umieszczaj w miejscach narażonych na wysokie temperatury. Wysokie temperatury mogą spowodować pogorszenie jakości powierzchni produktu lub pożar. Unikaj pozostawiania produktu w pobliżu pieców, innych urządzeń grzewczych i narażania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. \Urządzenia do komunikacji mobilnej RF mogą wpływać na pomiary wag elektronicznych. Podczas użytkowania należy unikać silnych zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak w pobliżu telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych itp., ponieważ może to spowodować awarie..
*Nie należy używać produktu, jeśli został podgrzany, rozmontowany, zmodyfikowany lub zanurzony w wodzie, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

**Deklaracja zgodności / Declaration of compliance**

Producent: PROLECH Sp. z o.o, Stary Puznów 58B,
08-400 Garwolin, Polska

Nazwa produktu: Waga kuchenna
Marka: BLOW
Model: KS209
Kod: 44-124#
Producent deklaruje, że wyrób: Waga kuchenna, marka BLOW, kod produktu 44-124#, model: KS209, kod EAN: 5900804145929 jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach

na stronie internetowej: www.prolech.com.pl
The product meets the requirements of the directives: 2014/30/EU, 2011/65/EU, (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102. The declaration of conformity is available from the website www.prolech.com.pl

Stary Puznów, 05.11.2024

Prolech Sp. z o.o.
Radosław Leszek
Prezes Zarządu

HIGH QUALITY

5 900804 145929

Wyprodukowano w CH.R.L dla firmy PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.pl | www.prolech.com.pl