VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

KNEE SCOOTER

MODEL:HFK-9277KD

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major bran

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNEE SCOOTER

Model: HFK-9277KD

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual before attempting to operate your Knee Scooter for the first time. If there is any information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for assembly or operation, please contact with your authorized local provider.

Your safety to operate this product depends upon whether you completely follow the instructions, cautions and warnings in this manual. Vevor Corporation is not liable for any damages and/or injuries resulting from individual unsafe operation or failure to follow the instructions, cautions and warnings in this manual.

WARNING! Failure to heed the warnings in the manual may result in personal injury.

CAUTION! Failure to heed the cautions in the manual may result in damage to the Knee Scooter.

The Knee Scooter is suitable for everyday use. It can be used for both indoor and outdoor purposes. The all in one folding compact design is perfect for easy storage and transportation.

The knee glider comes with solid black puncture proof tyres. We have also included great features such as contoured knee pad, ergonomic handgrips and dual brake function.

Our products are always manufactured to the highest quality standards and comply with CE/FDA approval.

Parts Description

Product parameter

Table 1	SPECIFICATIONS
Overall size (L*W*H)	930*535*1130 mm
Color	Black
Handle height	925-1135mm
Knee pad height	480-605mm

wheelbase	580mm-625mm(adjustable)
Load capacity	≤350 LB
Front wheels	ODxW (12"x2.215")
Rear wheels	ODxW (12"x2.215")

Assembly

1. Steering column setup

(1) Push the lever to the left and downward at the sametime to disengage the pin and push the steering column upward until it is in the full upright position. (Pic. A)

(2) Release the lever to make the safety pinto engage the right hole. (Pic. B) Now, release the handle, the steering column will stand in the upright position

(3) Pull the lever up and clockwise to make the end of the lever pointing towards the ground to lock the steering column in the upright position. (Pic. C)

Note: Rotate the lever counter clockwise to loosen and clockwise to tighten the pressure on the lever.

2. Combine Steering column and frame

Insert the rear frame into the front frame, and use the connecting pin through the front frame and rear frame mounting holes, and screw in the star nut to lock

3. Adjust the handle height

(1) Extend handlebars up to desired height, align holes in tiller.

(2) Insert star screw through the steering tiller.

(3) Tighten Knob securel

Handlebars should be set at wrist level to keep your backstraight.

4. Adjust the knee pad height

Insert the knee platform to desired height.Insert star screw and tighten knob securely.

Double check it is firmly installed.

5. Install the basket

Install the basket in front of the steering column.

Loop Lock Operation

USING Loop Lock Operation- Always engage and disengage wheel locks on both sides simultaneously

(1) To Slow Down or Come to a Temporary Stop —Pull up slowly on the loop locks with four fingers until unit slows down or comes to a temporary stop.

(2) To Temporarily Lock Wheels in Position — Press

down on both loop locks with palms until you hear a “click ” that will tell you wheels are locked.

(3) To Release Wheel Locks — Push up on both loop locks with palms of hand to original position.

How to adjust brakes?

Tools: Plier or 8mm wrench

Use pliers (or 8mm wrench) to screw M6 nuts, adjust in the direction of the wheel, the brake can be adjusted a little loose, away from the direction of the wheel, can be adjusted a little tighter.

Movement

The knee walker is a mobility device that provides strength and comfort to anyone who may have injury below the knee. It allows an even distribution of body weight by supporting half of the weight on the device and the other half on the non-injured leg.

The device has a cushioned platform to support both the injured leg and ankle to make certain that no weight will be placed on the lower leg.

The device is designed for easy steering and stopping.

- Place your hands on the handlebars.
- Place the knee of your injured foot on the front pad so that the top of your boot or cast is directly over the space between the pads. Your lower leg is then resting on the rear pad.
- Release the parking brake and propel yourself forward or backward with your pushing foot, keeping the knee of your injured foot centered on the front pad.

- Move slowly so that you can stop safely using your pushing foot.
- The hand brake may be used if needed but is primarily designed to maintain a stopped stance.

Additional Cautions

- Do not operate on loose gravel or uneven surfaces.
- Do not travel over large cracks or fissures.
- Stop and move forward slowly when encountering cracks or separations in walkway surfaces.
- Do not operate in excess of 3 miles per hour (slow-to-moderate walking speed).
- Do not turn unless one foot is on the ground.
- Never make a sharp turn at high speed.
- Do not turn at speeds over 1 mph (very slow walking speed).
- Do not operate on inclines above 15 degrees (slight incline).
- Do not travel over drops or barriers such as curbs or parking stops.
- This is a medical device, not a toy. Do not allow children or adults to use this as a toy or for entertainment.
- Always check the fasteners on the tiller, wheels, brakes, and seat for tightness before use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,CA91730

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TROTTINETTE À GENOU

MODÈLE : HFK-9277KD

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes en fait, nous économisons la moitié par rapport au son principal

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TROTTINETTE À GENOU

Modèle : HFK-9277KD

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

INTRODUCTION

Lisez et suivez toutes les instructions, avertissements et notes de ce manuel avant essayer d'utiliser votre Knee Scooter pour la première fois. S'il y en a informations contenues dans ce manuel que vous ne comprenez pas, ou si vous avez besoin assistance supplémentaire pour le montage ou le fonctionnement, veuillez contacter votre fournisseur local agréé.

Votre sécurité lors de l'utilisation de ce produit dépend du fait que vous respectiez complètement les instructions, mises en garde et avertissements contenus dans ce manuel. Vevor Corporation n'est pas responsable de tout dommage et/ou blessure résultant d'une opération individuelle dangereuse ou le non-respect des instructions, mises en garde et avertissements de ce manuel.

AVERTISSEMENT! Le non-respect des avertissements du manuel peut entraîner des blessures corporelles.

PRUDENCE! Le non-respect des précautions contenues dans le manuel peut entraîner des dommages à la trottinette.

Le Knee Scooter convient à un usage quotidien. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en à des fins extérieures. La conception compacte et pliable tout-en-un est parfaite pour faciliter stockage et transport.

Le planeur de genoux est livré avec des pneus noirs solides increvables. Nous avons aussi inclus d'excellentes fonctionnalités telles qu'une genouillère profilée, des poignées ergonomiques et double fonction de freinage.

Nos produits sont toujours fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et Conforme à l'approbation CE/FDA.

Machine Translated by Google

Description des pièces

Paramètre du produit

Tableau 1	CARACTÉRISTIQUES
Taille globale (L*W*H)	930*535*1130 millimètres
Couleur	Noir
Hauteur de la poignée	925-1135mm
Hauteur des genouillères	480-605mm

Machine Translated by Google

empattement	580 mm-625 mm (réglable)
Capacité de chargement	≤350 LB
Roues avant	ODxL (12"x2,215")
Roues arrières	ODxL (12"x2,215")

Assemblage 1.

Configuration de la colonne de direction

(1) Poussez simultanément le levier vers la gauche et vers le bas pour dégager la goupille et poussez la colonne de direction vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en position complètement verticale. (Photo

(2) Relâchez le levier pour que la goupille de sécurité s'engage dans le trou droit. (Photo B) Maintenant, relâchez la poignée, la colonne de direction se tiendra en position verticale (3) Tirez

le levier vers le haut et dans le sens des aiguilles d'une montre pour que l'extrémité du levier pointe vers le sol pour verrouiller la colonne de direction en position verticale. (Photo C)

Remarque : Tournez le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer et dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer la pression sur le levier.

2. Combinez la colonne de direction et le cadre Insérez le

cadre arrière dans le cadre avant, utilisez la goupille de connexion à travers les trous de montage du cadre avant et du cadre arrière, et vissez l'écrou en étoile pour verrouiller.

Machine Translated by Google

3. Ajustez la hauteur de la poignée

(1) Étendez le guidon jusqu'à la hauteur souhaitée, alignez les trous dans le timon.

(2) Insérez la vis étoile dans le timon de direction.

(3) Serrez fermement le bouton

Les guidons doivent être réglés au niveau des poignets pour garder le dos droit.

4. Ajustez la hauteur de la genouillère

Insérez la plateforme du genou à la hauteur souhaitée. Insérez la vis étoile et serrez le bouton.

en toute sécurité.

Vérifiez à nouveau qu'il est fermement installé.

5. Installez le panier

Installez le panier devant la colonne de direction.

Fonctionnement du verrouillage en boucle

UTILISATION du fonctionnement de verrouillage en boucle - Engagez toujours et débrayer les blocages de roue des deux côtés simultanément

(1) Pour ralentir ou s'arrêter temporairement : tirez lentement sur la boucle verrouille avec quatre doigts jusqu'à ce que l'unité ralentit ou s'arrête temporairement.

(2) Pour verrouiller temporairement les roues en position — Appuyez sur

Machine Translated by Google

vers le bas sur les deux verrous de boucle avec les paumes jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » qui vous le dira les roues sont bloquées.

(3) Pour libérer les verrous de roue — Poussez sur les deux verrous à boucle avec la paume de la main pour position initiale.

Comment régler les freins ?

Outils : Pince ou clé de 8 mm

Utiliser une pince (ou une clé de 8mm) pour visser les écrous M6, régler dans le sens de la roue, le frein peut être réglé un peu lâche, loin de la direction de la roue, peut être ajusté un peu plus serré.

Mouvement

La genouillère est un appareil de mobilité qui offre force et confort à quiconque qui pourrait avoir une blessure sous le genou. Il permet une répartition uniforme du poids corporel en supportant la moitié du poids sur l'appareil et l'autre moitié sur la jambe non blessée.

L'appareil dispose d'une plate-forme rembourrée pour soutenir à la fois la jambe et la cheville blessées. assurez-vous qu'aucun poids ne sera placé sur le bas de la jambe.

L'appareil est conçu pour faciliter la direction et l'arrêt. Placez vos mains sur le guidon. Placez le genou de votre pied blessé sur le coussinet avant de manière à ce que le haut de votre botte ou le moulage est directement sur l'espace entre les coussinets. Votre jambe inférieure est alors au repos sur le coussin arrière.

Desserrez le frein de stationnement et propulsez-vous vers l'avant ou vers l'arrière avec votre pousser le pied en gardant le genou de votre pied blessé centré sur le coussinet avant.

Machine Translated by Google

Déplacez-vous lentement afin de pouvoir vous arrêter en toute sécurité en utilisant votre pied pousseur. Le frein à main peut être utilisé si nécessaire mais est principalement conçu pour maintenir un position arrêtée.

Précautions supplémentaires

Ne pas utiliser sur du gravier meuble ou sur des surfaces inégales.

Ne circulez pas sur de grandes fissures ou fissures.

Arrêtez-vous et avancez lentement lorsque vous rencontrez des fissures ou des séparations dans surfaces de passage.

Ne conduisez pas à plus de 3 miles par heure (marche lente à modérée vitesse).

Ne vous tournez que si un pied est au sol.

Ne faites jamais de virage serré à grande vitesse.

Ne tournez pas à une vitesse supérieure à 1 mph (vitesse de marche très lente).

Ne pas utiliser sur des pentes supérieures à 15 degrés (légère inclinaison).

Ne franchissez pas de dénivelés ou d'obstacles tels que des bordures ou des arrêts de stationnement.

Ceci est un dispositif médical, pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les adultes l'utiliser comme jouet ou pour se divertir.

Vérifiez toujours le serrage des fixations sur le timon, les roues, les freins et le siège. Avant utilisation.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	Groupe Pooledas Ltd Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons Preston, Royaume-Uni
REPRÉSENTANT CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

KNIE-SCOOTER

MODELL: HFK-9277KD

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Wir möchten Sie bitten, bei der Aufgabe einer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob dies der Fall ist tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den führenden Kleieherstellern einsparen

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNIE-SCOOTER

Modell: HFK-9277KD

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

EINFÜHRUNG

Lesen und befolgen Sie zuvor alle Anweisungen, Warnungen und Hinweise in diesem Handbuch Versuchen Sie zum ersten Mal, Ihren Knie-Scooter zu bedienen. Wenn da etwas ist Informationen in diesem Handbuch, die Sie nicht verstehen oder die Sie benötigen Für weitere Unterstützung bei der Montage oder dem Betrieb wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierter lokaler Anbieter.

Ihre Sicherheit beim Betrieb dieses Produkts hängt davon ab, ob Sie die Anweisungen vollständig befolgen Beachten Sie die Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen in diesem Handbuch. Vevor Corporation ist es nicht Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die aus unsicherem Betrieb einzelner Personen resultieren oder Nichtbeachtung der Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen in diesem Handbuch.

WARNUNG! Die Nichtbeachtung der Warnungen im Handbuch kann dazu führen, dass kann zu Personenschäden führen.

VORSICHT! Die Nichtbeachtung der Vorsichtshinweise im Handbuch kann dazu führen, dass Dies kann zu Schäden am Knie-Scooter führen.

Der Knee Scooter ist alltagstauglich. Es kann sowohl für den Innen- als auch für den Innenbereich verwendet werden Outdoor-Zwecke. Das zusammenklappbare, kompakte All-in-One-Design ist perfekt für den einfachen Gebrauch Lagerung und Transport.

Der Kniegleiter wird mit soliden, schwarzen, pannensicheren Reifen geliefert. Wir haben auch inklusive toller Funktionen wie konturiertem Kniepolster, ergonomischen Handgriffen und Doppelbremsfunktion.

Unsere Produkte werden stets nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und hergestellt entsprechen der CE/FDA-Zulassung.

Machine Translated by Google

Teilebeschreibung

Produktparameter

Tabelle 1	SPEZIFIKATIONEN
Gesamtgröße (L*B*H)	930*535*1130 mm
Farbe	Schwarz
Griffhöhe	925–1135 mm
Kniepolsterhöhe	480–605 mm

Machine Translated by Google

Radstand	**580mm-625mm (einstellbar)**
Tragfähigkeit	**ÿ350 Pfund**
Vorderreifen	**Außendurchmesser x Breite (12 x 2,215 Zoll)**
Hinterräder	**Außendurchmesser x Breite (12 x 2,215 Zoll)**

Zusammenbau 1.

Einrichtung der Lenksäule (1) Drücken Sie

den Hebel gleichzeitig nach links und unten, um den Stift zu lösen, und drücken Sie die Lenksäule nach oben, bis sie sich in der vollständig aufrechten Position befindet. (Bild. A)

(2) Lassen Sie den Hebel los, damit der Sicherheitsstift in das rechte Loch einrastet. (Bild. B)
Lassen Sie nun den Griff los, die Lenksäule steht in der aufrechten Position (3). Ziehen Sie den Hebel nach

oben und im Uhrzeigersinn, sodass das Ende des Hebels zum Boden zeigt, um die Lenksäule in der aufrechten Position zu arretieren. (Bild. C)

Hinweis: Drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck auf den Hebel zu lockern, und im Uhrzeigersinn, um ihn zu erhöhen.

2. Lenksäule und Rahmen kombinieren. Setzen Sie den hinteren

Rahmen in den vorderen Rahmen ein, führen Sie den Verbindungsstift durch die Befestigungslöcher des vorderen Rahmens und des hinteren Rahmens und schrauben Sie die Sternmutter zur Sicherung ein

Machine Translated by Google

3. Passen Sie die Griffhöhe an

(1) Ziehen Sie den Lenker auf die gewünschte Höhe aus und richten Sie die Löcher in der Deichsel aus.

(2) Sternschraube durch die Lenkdeichsel einführen.

(3) Ziehen Sie den Knopf fest an

Der Lenker sollte auf Handgelenkshöhe eingestellt werden, um den Rücken gerade zu halten.

4. Passen Sie die Kniepolsterhöhe an

Setzen Sie die Knieplattform auf die gewünschte Höhe ein. Setzen Sie die Sternschraube ein und ziehen Sie den Knopf fest sicher.

Überprüfen Sie noch einmal, ob es fest installiert ist.

5. Installieren Sie den Korb

Montieren Sie den Korb vor der Lenksäule.

Loop-Lock-Betrieb

VERWENDUNG des Loop-Lock-Betriebs – Immer einrasten und Radsperren auf beiden Seiten gleichzeitig lösen

(1) Um langsamer zu werden oder vorübergehend anzuhalten: Ziehen Bewegen Sie die Schlaufe langsam mit vier Fingern nach oben, bis das Gerät einrastet verlangsamt sich oder bleibt vorübergehend stehen.

(2) Um die Räder vorübergehend in ihrer Position zu arretieren: Drücken Sie

Machine Translated by Google

Drücken Sie mit den Handflächen auf beide Schlaufenschlösser, bis Sie ein „Klicken“ hören, das es Ihnen sagt Räder sind blockiert.

(3) So lösen Sie die Radsperren: Drücken Sie beide Schlaufensperren mit den Handflächen nach oben, um sie zu lösen ursprüngliche Position.

Wie stellt man die Bremsen ein?

Werkzeuge: Zange oder 8-mm-Schraubenschlüssel

Schrauben Sie die M6-Muttern mit einer Zange (oder einem 8-mm-Schraubenschlüssel) fest und stellen Sie sie in Richtung des Rads ein. Die Bremse lässt sich etwas locker, also weg von der Radrichtung, einstellen etwas enger eingestellt werden.

Bewegung

Der Kniegeher ist ein Mobilitätsgerät, das jedem Kraft und Komfort bietet die möglicherweise eine Verletzung unterhalb des Knies haben. Es ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts indem die Hälfte des Gewichts auf dem Gerät und die andere Hälfte auf dem unverletzten Bein abgestützt wird.

Das Gerät verfügt über eine gepolsterte Plattform, die sowohl das verletzte Bein als auch den Knöchel stützt Achten Sie darauf, dass kein Gewicht auf den Unterschenkel lastet.

Das Gerät ist für einfaches Lenken und Anhalten ausgelegt. ÿ Legen Sie Ihre Hände

auf den Lenker. ÿ Platzieren Sie das Knie Ihres verletzten

Fußes so auf dem Vorderpolster, dass es mit der Oberseite Ihres Stiefels übereinstimmt oder der Gips wird direkt über den Raum zwischen den Polstern gelegt. Ihr Unterschenkel ruht dann auf dem hinteren Polster.

ÿ Lösen Sie die Feststellbremse und bewegen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vorwärts oder rückwärts Schieben Sie den Fuß und halten Sie das Knie Ihres verletzten Fußes mittig auf dem vorderen Polster.

Machine Translated by Google

ÿ Bewegen Sie sich langsam, damit Sie sicher aufhören können, Ihren Schubfuß zu benutzen. ÿ Die Handbremse kann bei Bedarf verwendet werden, dient jedoch in erster Linie dazu, die Bremse aufrechtzuerhalten gestoppte Haltung.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

ÿ Betreiben Sie das Gerät nicht auf losem Kies oder unebenen Oberflächen.

ÿ Fahren Sie nicht über große Risse oder Spalten.

ÿ Halten Sie an und bewegen Sie sich langsam vorwärts, wenn Sie auf Risse oder Ablösungen stoßen Gehwegoberflächen.

ÿ Fahren Sie nicht schneller als 3 Meilen pro Stunde (langsames bis mäßiges Gehen).

Geschwindigkeit).

ÿ Drehen Sie sich nicht um, es sei denn, ein Fuß steht auf dem Boden.

ÿ Machen Sie niemals scharfe Kurven mit hoher Geschwindigkeit.

ÿ Wenden Sie nicht mit Geschwindigkeiten über 1 mph (sehr langsame Gehgeschwindigkeit).

ÿ Betreiben Sie das Gerät nicht an Steigungen über 15 Grad (leichte Steigung).

ÿ Fahren Sie nicht über Abhänge oder Hindernisse wie Bordsteine oder Parksperren.

ÿ Dies ist ein medizinisches Gerät, kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern oder Erwachsenen nicht, dies zu benutzen als Spielzeug oder zur Unterhaltung.

ÿ Überprüfen Sie immer die Befestigungen an der Deichsel, den Rädern, den Bremsen und dem Sitz auf festen Sitz vor Gebrauch.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich

EG-REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCOOTER A GINOCCHIO

MODELLO:HFK-9277KD

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se lo sei risparmiando effettivamente la metà rispetto alla principale marca

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCOOTER A GINOCCHIO

Modello: HFK-9277KD

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:
Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/
support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

INTRODUZIONE

Leggere e seguire prima tutte le istruzioni, le avvertenze e le note contenute in questo manuale tentando di utilizzare il miniscooter per la prima volta. Se ce n'è informazioni contenute in questo manuale che non si comprendono o se necessarie ulteriore assistenza per il montaggio o il funzionamento, si prega di contattare il vostro fornitore locale autorizzato.

La vostra sicurezza nell'utilizzo di questo prodotto dipende dalla vostra osservanza completa delle istruzioni le istruzioni, le precauzioni e le avvertenze contenute in questo manuale. La Vevor Corporation non lo è responsabile per eventuali danni e/o lesioni derivanti da operazioni individuali non sicure o mancata osservanza delle istruzioni, delle precauzioni e delle avvertenze contenute nel presente manuale.

AVVERTIMENTO! La mancata osservanza delle avvertenze contenute nel manuale può provocare lesioni personali.

ATTENZIONE! La mancata osservanza delle avvertenze contenute nel manuale può provocare danni allo scooter a ginocchio.

Il Knee Scooter è adatto per l'uso quotidiano. Può essere utilizzato sia per interni che per scopi esterni. Il design compatto e pieghevole tutto in uno è perfetto per un facile utilizzo stoccaggio e trasporto.

Il parapendio è dotato di pneumatici neri resistenti alla foratura. Abbiamo anche incluse fantastiche funzionalità come ginocchiera sagomata, impugnature ergonomiche e doppia funzione di freno.

I nostri prodotti sono sempre realizzati secondo i più alti standard di qualità e rispettare l'approvazione CE/FDA.

Machine Translated by Google

Descrizione delle parti

Parametro del prodotto

Tabella 1	SPECIFICHE
Dimensioni complessive (L*W*H)	930*535*1130 millimetri
Colore	Nero
Altezza della maniglia	925-1135 mm
Altezza ginocchiera	480-605 mm

Machine Translated by Google

interasse	580mm-625mm (regolabile)
Capacità di carico	ÿ350 libbre
Ruote anteriori	diametro esterno x larghezza (12"x2.215")
Ruote posteriori	diametro esterno x larghezza (12"x2.215")

Montaggio 1.

Impostazione del piantone dello sterzo

(1) Spingere la leva verso sinistra e verso il basso contemporaneamente per disinnestare il perno e spingere il piantone dello sterzo verso l'alto fino a quando non è in posizione completamente verticale. (Foto A)

(2) Rilasciare la leva per fare in modo che la spilla da balia si inserisca nel foro destro. (Foto B)
Ora, rilasciare la maniglia, il piantone dello sterzo si posizionerà in posizione verticale (3) Tirare la leva verso l'alto e in senso orario per fare in modo che l'estremità della leva sia rivolta verso il suolo per bloccare il piantone dello sterzo in posizione verticale. (Foto C)

Nota: ruotare la leva in senso antiorario per allentare e in senso orario per aumentare la pressione sulla leva.

2. Combinare piantone dello sterzo e telaio Inserire il telaio posteriore nel telaio anteriore e utilizzare il perno di collegamento attraverso i fori di montaggio del telaio anteriore e del telaio posteriore e avvitare il dado a stella per bloccare

Machine Translated by Google

3. Regolare l'altezza della maniglia

(1) Estendere il manubrio fino all'altezza desiderata, allineare i fori nella barra.

(2) Inserire la vite a stella attraverso la barra dello sterzo.

(3) Stringere il dispositivo di sicurezza della manopola

Il manubrio dovrebbe essere impostato all'altezza del polso per mantenere la schiena dritta.

4. Regolare l'altezza della ginocchiera

Inserire la piattaforma del ginocchio all'altezza desiderata. Inserire la vite a stella e serrare la manopola in modo sicuro.

Ricontrolla che sia installato saldamente.

5. Installare il cestello

Installare il cestino davanti al piantone dello sterzo.

Operazione di blocco del circuito

UTILIZZO dell'operazione Loop Lock - Innestare sempre e disattivare i blocchi delle ruote su entrambi i lati contemporaneamente

(1) Per rallentare o fermarsi temporaneamente: tirare salire lentamente sull'anello che si blocca con quattro dita fino all'unità rallenta o si ferma temporaneamente.

(2) Per bloccare temporaneamente le ruote in posizione: premere

Machine Translated by Google

abbassa entrambi i passanti con i palmi delle mani finché non senti un "clic" che ti dirà
le ruote sono bloccate.

(3) Per rilasciare i blocchi delle ruote: spingere verso l'alto entrambi i blocchi degli anelli con i palmi delle mani
posizione originaria.

Come regolare i freni?

Strumenti: pinza o chiave inglese da 8 mm

Utilizzare una pinza (o una chiave da 8 mm) per avvitare i dadi M6, regolare nella direzione della ruota,
il freno può essere regolato leggermente allentato, lontano dalla direzione della ruota, può
essere regolato un po' più stretto.

Movimento

Il deambulatore è un dispositivo di mobilità che fornisce forza e comfort a chiunque
che potrebbero avere lesioni sotto il ginocchio. Permette una distribuzione uniforme del peso corporeo
appoggiando metà del peso sul dispositivo e l'altra metà sulla gamba non ferita.

Il dispositivo ha una piattaforma imbottita per sostenere sia la gamba ferita che la caviglia
assicurarsi che non venga posizionato alcun peso sulla parte inferiore della gamba.

Il dispositivo è progettato per sterzare e arrestare facilmente. ÿ Appoggiare

le mani sul manubrio. ÿ Posizionare il ginocchio del

piede infortunato sull'imbottitura anteriore in modo che la parte superiore dello stivale
oppure il cast viene eseguito direttamente sullo spazio tra i pad. La parte inferiore della gamba è quindi a riposo
sul cuscinetto

posteriore. ÿ Rilasciare il freno di stazionamento e spingersi in avanti o all'indietro con il
spingere il piede, mantenendo il ginocchio del piede infortunato centrato sul cuscinetto anteriore.

Machine Translated by Google

ÿ Muoversi lentamente in modo da poter smettere in sicurezza di usare il piede che spinge.

ÿ Il freno a mano può essere utilizzato se necessario ma è progettato principalmente per mantenere a posizione ferma.

Ulteriori precauzioni

ÿ Non operare su ghiaia sciolta o superfici irregolari.

ÿ Non viaggiare su crepe o fessure di grandi dimensioni.

ÿ Fermarsi e avanzare lentamente quando si incontrano crepe o separazioni superfici della passerella.

ÿ Non operare a una velocità superiore a 3 miglia all'ora (camminata da lenta a moderata). velocità).

ÿ Non girarsi se un piede non è a terra.

ÿ Non effettuare mai una curva brusca ad alta velocità.

ÿ Non svoltare a velocità superiori a 1 miglio all'ora (velocità di camminata molto lenta).

ÿ Non operare su pendenze superiori a 15 gradi (leggera pendenza).

ÿ Non superare dislivelli o barriere come marciapiedi o parcheggi.

ÿ Questo è un dispositivo medico, non un giocattolo. Non permettere a bambini o adulti di usarlo come giocattolo o per intrattenimento.

ÿ Controllare sempre il serraggio degli elementi di fissaggio su barra del timone, ruote, freni e sedile prima dell'uso.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:**

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

REP. DEL REGNO UNITO	Gruppo Pooledas Ltd Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni Preston, Regno Unito
REP.CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PATINETE DE RODILLA

MODELO:HFK-9277KD

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si es De hecho, se ahorra la mitad en comparación con el principal salvado.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PATINETE DE RODILLA

Modelo: HFK-9277KD

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INTRODUCCIÓN

Lea y siga todas las instrucciones, advertencias y notas de este manual antes intentar operar su Knee Scooter por primera vez. Si hay alguna información contenida en este manual que no comprende o si necesita asistencia adicional para montaje u operación, por favor contacte con su proveedor local autorizado.

Su seguridad al operar este producto depende de si sigue completamente las instrucciones, precauciones y advertencias de este manual. Vevor Corporation no es responsable de cualquier daño y/o lesión resultante de una operación individual insegura o no seguir las instrucciones, precauciones y advertencias de este manual.

¡ADVERTENCIA! No prestar atención a las advertencias del manual puede resultar en lesiones personales.

¡PRECAUCIÓN! No seguir las precauciones del manual puede provocar daños al Knee Scooter.

El Knee Scooter es adecuado para el uso diario. Se puede utilizar tanto para interior como para fines al aire libre. El diseño compacto plegable todo en uno es perfecto para facilitar almacenamiento y transporte.

El parapente de rodilla viene con neumáticos negros macizos a prueba de pinchazos. También tenemos
Incluye excelentes características como rodillera contorneada, empuñaduras ergonómicas y Función de doble freno.

Nuestros productos siempre se fabrican con los más altos estándares de calidad y cumplir con la aprobación CE/FDA.

Machine Translated by Google

Descripción de piezas

Parámetro del producto

tabla 1	ESPECIFICACIONES
Tamaño total (largo x ancho x alto)	930*535*1130 milímetros
Color	Negro
Altura del mango	925-1135 mm
Altura de la rodillera	480-605 mm

Machine Translated by Google

distancia entre ejes	580 mm-625 mm (ajustable)
Capacidad de carga	≤350 libras
Ruedas frontales	Diámetro exterior x ancho (12"x2.215")
Ruedas traseras	Diámetro exterior x ancho (12"x2.215")

Montaje 1. Configuración

de la columna de dirección (1) Empuje la palanca

hacia la izquierda y hacia abajo al mismo tiempo para desenganchar el pasador y empuje la columna de dirección hacia arriba hasta que esté en la posición completamente vertical. (Foto A)

(2) Suelte la palanca para que el pasador de seguridad encaje en el orificio derecho. (Foto B)
Ahora, suelte la manija, la columna de dirección quedará en posición vertical (3). Tire de la palanca hacia arriba y en el

sentido de las agujas del reloj para que el extremo de la palanca apunte hacia el suelo para bloquear la columna de dirección en la posición vertical. (Foto C)

Nota: Gire la palanca en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar y en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión sobre la palanca.

2. Combine la columna de dirección y el marco Inserte el marco trasero en el

marco delantero y use el pasador de conexión a través de los orificios de montaje del marco delantero y trasero, y atornille la tuerca de estrella para bloquear

Machine Translated by Google

3. Ajuste la altura del mango.

(1) Extienda el manillar hasta la altura deseada y alinee los orificios del timón.

(2) Inserte el tornillo de estrella a través del timón de dirección.

(3) Apriete la perilla de forma segura

Los manillares deben colocarse al nivel de las muñecas para mantener la espalda recta.

4. Ajuste la altura de la rodillera.

Inserte la plataforma para las rodillas a la altura deseada. Inserte el tornillo de estrella y apriete la perilla.

de forma segura.

Verifique que esté firmemente instalado.

5. Instale la canasta

Instale la canasta delante de la columna de dirección.

Operación de bloqueo de bucle

USO de la operación de bloqueo de bucle: siempre active y

Desactivar los bloqueos de las ruedas en ambos lados simultáneamente.

(1) Para reducir la velocidad o detenerse temporalmente: tirar

lentamente hacia arriba en los cierres de bucle con cuatro dedos hasta que la unidad

desacelera o se detiene temporalmente.

(2) Para bloquear temporalmente las ruedas en su posición: presione

Machine Translated by Google

Baje ambos bucles con las palmas hasta que escuche un "clic" que le indicará
las ruedas están bloqueadas.

(3) Para liberar los bloqueos de las ruedas: empuje hacia arriba ambos bloqueos de bucle con las palmas de las manos para posición original.

¿Cómo ajustar los frenos?

Herramientas: Alicate o llave de 8 mm.

Utilice unos alicates (o una llave de 8 mm) para atornillar las tuercas M6, ajústelas en la dirección de la rueda, el freno se puede ajustar un poco flojo, lejos de la dirección de la rueda, puede ajustarse un poco más.

Movimiento

El andador de rodillas es un dispositivo de movilidad que brinda fuerza y comodidad a cualquier persona. que puedan tener una lesión debajo de la rodilla. Permite una distribución uniforme del peso corporal. apoyando la mitad del peso sobre el dispositivo y la otra mitad sobre la pierna no lesionada.

El dispositivo tiene una plataforma acolchada para soportar tanto la pierna lesionada como el tobillo para asegúrese de que no se coloque ningún peso sobre la parte inferior de la pierna.

El dispositivo está diseñado para facilitar la dirección y la parada. Coloque las manos en el manillar. Coloque la rodilla del pie lesionado sobre la almohadilla delantera de modo que la parte superior de la bota o yeso está directamente sobre el espacio entre las almohadillas. Entonces la parte inferior de tu pierna está descansando. en la almohadilla trasera. Suelte el freno de mano e impulse hacia adelante o hacia atrás con su empujando el pie, manteniendo la rodilla del pie lesionado centrada en la almohadilla delantera.

Machine Translated by Google

Muévase lentamente para poder detenerse de manera segura usando el pie que empuja.

El freno de mano se puede usar si es necesario, pero está diseñado principalmente para mantener un postura detenida.

Precauciones adicionales

No lo opere sobre grava suelta o superficies irregulares.

No pase sobre grandes grietas o fisuras.

Deténgase y avance lentamente cuando encuentre grietas o separaciones en superficies de las pasarelas.

No opere a más de 3 millas por hora (caminar de lento a moderado velocidad).

No gire a menos que un pie esté en el suelo.

Nunca haga un giro cerrado a alta velocidad.

No gire a velocidades superiores a 1 mph (velocidad al caminar muy lenta).

No opere en pendientes superiores a 15 grados (inclinación leve).

No pase por encima de desniveles o barreras como bordillos o paradas de estacionamiento.

Este es un dispositivo médico, no un juguete. No permita que niños o adultos utilicen este como juguete o para entretenimiento.

Siempre revise que los sujetadores del timón, las ruedas, los frenos y el asiento estén apretados. antes de usar.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido

REPRESENTANTE DE LA CE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SKUTER KOLANOWY

MODEL:HFK-9277KD

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak jest faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z głównymi otrębami

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKUTER KOLANOWY

Model: HFK-9277KD

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

WSTĘP

Przeczytaj wcześniej wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i uwagi zawarte w tej instrukcji i postępuj zgodnie z nimi przed pierwszą próbą obsługi hulajnogi kolanowej. Jeśli istnieje jakikolwiek informacji zawartych w tej instrukcji, których nie rozumiesz lub jeśli tego potrzebujesz dodatkową pomoc przy montażu lub obsłudze, prosimy o kontakt z Państwa autoryzowanego lokalnego dostawcę.

Twoje bezpieczeństwo podczas obsługi tego produktu zależy od tego, czy będziesz całkowicie przestrzegać jego zasad instrukcje, przestrogi i ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji. Korporacja Vevor nie jest ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i/lub obrażenia wynikające z indywidualnej niebezpiecznej obsługi lub niezastosowanie się do instrukcji, przestróg i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE! Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji może spowodować spowodować obrażenia ciała.

OSTROŻNOŚĆ! Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji może spowodować spowodować uszkodzenie hulajnogi kolanowej.

Hulajnoga kolanowa nadaje się do codziennego użytku. Można go stosować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i do celów zewnętrznych. Kompaktowa, składana konstrukcja typu „wszystko w jednym" jest idealna i łatwa przechowywanie i transport.

Szybowiec kolanowy jest wyposażony w solidne czarne opony odporne na przebicie. Mamy również Zawiera wspaniałe funkcje, takie jak wyprofilowane nakolanniki, ergonomiczne uchwyty i podwójna funkcja hamulca.

Nasze produkty są zawsze wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zgodne z zatwierdzeniem CE/FDA.

Machine Translated by Google

Opis części

Parametr produktu

Tabela 1	SPECYFIKACJE
Rozmiar całkowity (dł.*szer.*wys.)	930*535*1130 mm
Kolor	Czarny
Wysokość uchwytu	925-1135 mm
Wysokość nakolannika	480-605mm

Machine Translated by Google

rozstaw osi	580 mm-625 mm (regulowane)
Ładowność	350 funtów
Przednie koła	OD x szer. (12" x 2,215")
Tylne koła	OD x szer. (12" x 2,215")

Montaż 1. Ustawienie

kolumny kierownicy (1) Popchnij

dźwignię jednocześnie w lewo i w dół, aby odłączyć sworzeń, a następnie przesuń kolumnę kierownicy w górę, aż znajdzie się w pozycji całkowicie pionowej. (Rys. A)

(2) Zwolnij dźwignię, aby sworzeń zabezpieczający zatrzasnął się w prawym otworze. (Rys. B) Teraz zwolnij uchwyt, kolumna kierownicy pozostanie w pozycji pionowej (3) Pociągnij

dźwignię do góry i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby koniec dźwigni był skierowany w stronę podłoża, co zablokuje kolumnę kierownicy w pozycji pionowej. (Rys. C)

Uwaga: Obróć dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć nacisk na dźwignię.

2. Połącz kolumnę kierownicy i ramę Włóż tylną ramę do

przedniej ramy i użyj sworznia łączącego przez otwory montażowe przedniej i tylnej ramy, a następnie wkręć nakrętkę gwiazdową, aby zablokować

Machine Translated by Google

3. Wyreguluj wysokość uchwytu

(1) Rozciągnij kierownicę do żądanej wysokości, wyrównaj otwory w rumplu.

(2) Włóż śrubę gwiazdową przez drążek kierowniczy.

(3) Mocno dokręć pokrętło

Kierownicę należy ustawić na wysokości nadgarstków, aby zachować proste plecy.

4. Wyreguluj wysokość nakolanników

Włóż platformę kolanową na żądaną wysokość. Włóż śrubę gwiazdową i dokręć pokrętło bezpiecznie.

Sprawdź dokładnie, czy jest solidnie zainstalowany.

5. Zamontuj kosz

Zamontuj kosz przed kolumną kierownicy.

Działanie blokady pętli

KORZYSTANIE Z Blokady pętli — Zawsze włączaj i wyłączaj zwolnić blokady kół po obu stronach jednocześnie

(1) Aby zwolnić lub zatrzymać się tymczasowo — pociągnij powoli podnieś pętlę, blokując ją czterema palcami, aż do urządzenia zwalnia lub zatrzymuje się chwilowo.

(2) Aby tymczasowo zablokować koła w odpowiednim położeniu — naciśnij

Machine Translated by Google

w dół na obu pętelkach dłońmi, aż usłyszysz „kliknięcie”, które poinformuje Cię o tym koła są zablokowane.

(3) Aby zwolnić blokady kół — naciśnij obie blokady pętelkami dłońmi oryginalna pozycja.

Jak wyregulować hamulce?

Narzędzia: szczypce lub klucz 8 mm

Za pomocą szczypiec (lub klucza 8mm) wkręcić nakrętki M6, wyregulować w kierunku koła, hamulec można regulować nieco luźno, w kierunku przeciwnym do koła, można być wyregulowane nieco mocniej.

Ruch

Chodzik na kolana to urządzenie ułatwiające poruszanie się, które zapewnia każdemu siłę i wygodę który może mieć kontuzję poniżej kolana. Umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru ciała podpierając połowę ciężaru na urządzeniu, a drugą połowę na zdrowej nodze.

Urządzenie posiada amortyzowaną platformę, na której można podeprzeć kontuzjowaną nogę i kostkę upewnij się, że na podudzie nie będzie spoczywał żaden ciężar.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwym sterowaniu i

zatrzymywaniu. Połóż dłonie na kierownicy. Połóż

kolano uszkodzonej stopy na przedniej podkładce tak, aby znajdowała się na górze buta lub gips znajduje się bezpośrednio nad przestrzenią pomiędzy podkładkami. Twoja dolna część nogi odpoczywa na tylnej podkładce.

Zwolnij hamulec postojowy i poruszaj się do przodu lub do tyłu pchając stopę, utrzymując kolano kontuzjowanej stopy centralnie na przedniej podkładce.

Machine Translated by Google

Poruszaj się powoli, aby móc bezpiecznie przestać używać stopy do pchania. W razie potrzeby można użyć hamulca ręcznego, ale jego głównym zadaniem jest utrzymanie zatrzymana postawa.

Dodatkowe przestrogi

Nie używaj maszyny na luźnym żwirze lub nierównych powierzchniach.

Nie przejeżdżaj przez duże pęknięcia lub szczeliny.

Zatrzymaj się i powoli idź do przodu, jeśli napotkasz pęknięcia lub oddzielenia powierzchnie chodników.

Nie jedź szybciej niż 3 mile na godzinę (chodzenie powolne lub umiarkowane prędkość).

Nie obracaj się, jeśli jedna stopa nie jest na ziemi.

Nigdy nie wykonuj ostrego skrętu przy dużej prędkości.

Nie skręcaj przy prędkości przekraczającej 1 milę na godzinę (bardzo mała prędkość chodzenia).

Nie należy pracować na pochyłościach o nachyleniu większym niż 15 stopni (lekkie nachylenie).

Nie przejeżdżaj przez spadki lub bariery, takie jak krawężniki lub przystanki parkingowe.

To jest wyrób medyczny, a nie zabawka. Nie pozwalaj dzieciom ani dorosłym na korzystanie z tego urządzenia jako zabawkę lub dla rozrywki.

Zawsze sprawdzaj mocowania na rumplu, kołach, hamulcach i siedzeniu pod kątem dokręcenia przed użyciem.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do

Australii: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	Pooledas Group Ltd Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony Preston, Wielka Brytania
REPREZENT KE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KNIE SCOOTER

MODEL: HFK-9277KD

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst
waardoor feitelijk de helft wordt bespaard in vergelijking met de bovenste grote zemelen

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNIE SCOOTER

Model: HFK-9277KD

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

INVOERING

Lees en volg eerst alle instructies, waarschuwingen en opmerkingen in deze handleiding u voor de eerste keer probeert uw kniescooter te bedienen. Als er iets is informatie in deze handleiding die u niet begrijpt of die u nodig heeft voor aanvullende hulp bij montage of bediening kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde lokale leverancier.

Uw veiligheid bij het gebruik van dit product hangt af van of u zich volledig aan de instructies houdt de instructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in deze handleiding. Vevor Corporation is dat niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van individueel onveilig gebruik of het niet opvolgen van de instructies, waarschuwingen en waarschuwingen in deze handleiding.

WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van de waarschuwingen in de handleiding kan leiden tot resulteren in persoonlijk letsel.

VOORZICHTIGHEID! Het niet in acht nemen van de waarschuwingen in de handleiding kan leiden tot resulteren in schade aan de kniescooter.

De Kniescooter is geschikt voor dagelijks gebruik. Het kan zowel voor binnen als voor worden gebruikt doeleinden buitenshuis. Het alles-in-één opvouwbare compacte ontwerp is perfect voor eenvoudig gebruik opslag en transport.

De knieglijder wordt geleverd met stevige zwarte lekvrije banden. We hebben ook inclusief geweldige functies zoals voorgevormde kniebeschermers, ergonomische handgrepen en dubbele remfunctie.

Onze producten worden altijd vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en voldoen aan de CE/FDA-goedkeuring.

Machine Translated by Google

Onderdelenbeschrijving

Productparameter

tafel 1	SPECIFICATIES
Totale maat (L*B*H)	930*535*1130mm
Kleur	Zwart
Hoogte handvat	925-1135 mm
Hoogte kniebeschermer	480-605 mm

Machine Translated by Google

wielbasis	**580 mm-625 mm (regelbaar)**
Laad capaciteit	**ÿ350 pond**
Voorwielen	**ODxW(12"x2.215")**
Achterwielen	**ODxW(12"x2.215")**

Montage 1.

Instelling stuurkolom (1) Duw de

hendel tegelijkertijd naar links en naar beneden om de pen los te maken en duw de stuurkolom omhoog totdat deze volledig rechtop staat. (Afbeelding A)

(2) Laat de hendel los zodat de veiligheidspin in het rechtergat valt. (Afbeelding B) Laat nu de hendel los, de stuurkolom komt rechtop te staan. (3) Trek de hendel

omhoog en met de klok mee zodat het uiteinde van de hendel naar de grond wijst om de stuurkolom in rechtopstaande positie te vergrendelen. (Afbeelding C)

Opmerking: Draai de hendel tegen de klok in om de druk op de hendel los te maken en met de klok mee om de druk te vergroten.

2. Combineer stuurkolom en frame. Steek het

achterframe in het voorframe en gebruik de verbindingspen door de montagegaten van het voorframe en het achterframe, en schroef de stermoer vast om te vergrendelen

Machine Translated by Google

3. Pas de hoogte van de handgreep aan

(1) Verleng het stuur tot de gewenste hoogte, lijn de gaten in het stuur uit.

(2) Steek de sterschroef door de stuurkolom.

(3) Draai de knop stevig vast

Het stuur moet op polshoogte worden geplaatst om uw rug recht te houden.

4. Pas de hoogte van het kniekussen aan

Plaats het knieplatform op de gewenste hoogte. Plaats de sterschroef en draai de knop vast veilig.

Controleer nogmaals of deze stevig is geïnstalleerd.

5. Installeer de mand

Installeer de mand voor de stuurkolom.

Loop Lock-bediening

GEBRUIK van Loop Lock-bediening - Schakel altijd en in schakel de wielvergrendelingen aan beide zijden gelijktijdig uit

(1) Vertragen of tijdelijk tot stilstand komen: trekken langzaam omhoog op de lus vergrendelt met vier vingers tot eenheid vertraagt of komt tijdelijk tot stilstand.

(2) Wielen tijdelijk in positie vergrendelen — Druk op

Machine Translated by Google

omlaag op beide lussluitingen met de handpalmen totdat u een “klik” hoort die u dat zal vertellen wielen zijn vergrendeld.

(3) Om de wielvergrendelingen los te maken — Duw beide lusvergrendelingen met de handpalmen omhoog originele positie.

Hoe remmen afstellen?

Gereedschap: tang of 8 mm sleutel

Gebruik een tang (of een sleutel van 8 mm) om de M6-moeren vast te draaien, pas ze aan in de richting van het wiel, de rem kan een beetje los worden afgesteld, weg van de richting van het wiel, kan iets strakker afgesteld worden.

Beweging

De knieloper is een mobiliteitshulpmiddel dat iedereen kracht en comfort biedt die mogelijk een blessure onder de knie heeft. Het maakt een gelijkmatige verdeling van het lichaamsgewicht mogelijk door de helft van het gewicht op het apparaat te steunen en de andere helft op het niet-gewonde been.

Het apparaat heeft een gedempt platform om zowel het gewonde been als de enkel te ondersteunen zorg ervoor dat er geen gewicht op het onderbeen wordt geplaatst.

Het apparaat is ontworpen om gemakkelijk te kunnen sturen en stoppen. ÿ

Plaats uw handen op het stuur. ÿ Plaats de knie van uw

geblesseerde voet op het voorste kussen, zodat de bovenkant van uw laars of cast direct over de ruimte tussen de pads. Je onderbeen rust dan op het achterkussen.

ÿ Maak de parkeerrem los en beweeg uzelf met uw hand vooruit of achteruit voet duwen, waarbij u de knie van uw gewonde voet gecentreerd op het voorste kussen houdt.

Machine Translated by Google

ÿ Beweeg langzaam zodat u veilig kunt stoppen met uw duwende voet. ÿ De handrem kan indien nodig worden gebruikt, maar is in de eerste plaats bedoeld om een gestopte houding.

Aanvullende waarschuwingen

ÿ Werk niet op los grind of oneffen oppervlakken.

ÿ Rijd niet over grote scheuren of kloven.

ÿ Stop en ga langzaam vooruit wanneer u scheuren of scheidingen tegenkomt oppervlakken van looppaden.

ÿ Rijd niet harder dan 5 km per uur (langzaam tot matig wandelen). snelheid).

ÿ Draai niet tenzij één voet op de grond staat.

ÿ Maak nooit een scherpe bocht met hoge snelheid.

ÿ Maak geen bochten met een snelheid van meer dan 1 km/u (zeer lage loopsnelheid).

ÿ Werk niet op hellingen van meer dan 15 graden (lichte helling).

ÿ Rijd niet over drempels of barrières zoals stoepranden of parkeerstops.

ÿ Dit is een medisch apparaat, geen speelgoed. Laat kinderen of volwassenen dit niet gebruiken als speelgoed of ter vermaak.

ÿ Controleer altijd of de bevestigingen op het stuur, de wielen, de remmen en de stoel goed vastzitten voor gebruik.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:**

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,CA91730

Britse REP

Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk

EG REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KNÄSKOTER

MODELL: HFK-9277KD

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du gör det sparar faktiskt hälften i jämförelse med det översta stora kliet

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNÄSKOTER

Modell: HFK-9277KD

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

INTRODUKTION

Läs och följ alla instruktioner, varningar och anteckningar i denna manual innan försöker använda din knäskoter för första gången. Om det finns någon information i denna handbok som du inte förstår, eller om du behöver ytterligare hjälp för montering eller drift, vänligen kontakta din auktoriserad lokal leverantör.

Din säkerhet för att använda denna produkt beror på om du följer den helt instruktionerna, varningarna och varningarna i denna handbok. Det är inte Vevor Corporation ansvarig för eventuella skador och/eller personskador till följd av individuell osäker drift eller underlåtenhet att följa instruktionerna, varningarna och varningarna i denna handbok.

VARNING! Underlåtenhet att följa varningarna i manualen kan leda till personskada.

VARNING! Underlåtenhet att följa varningarna i manualen kan resultera i skador på knäskotern.

Knäskotern är lämplig för dagligt bruk. Den kan användas både inomhus och utomhusändamål. Den hopfällbara kompakta designen är perfekt för enkel lagring och transport.

Knäglidaren kommer med solida svarta punkteringssäkra däck. Det har vi också inkluderade fantastiska funktioner som formad knäskydd, ergonomiska handtag och dubbel bromsfunktion.

Våra produkter tillverkas alltid enligt högsta kvalitetsstandarder och överensstämma med CE/FDA-godkännande.

Machine Translated by Google

Beskrivning av delar

Produktparameter

bord 1	SPECIFIKATIONER
Totalstorlek (L*B*H)	930*535*1130 mm
Färg	Svart
Handtagshöjd	925-1135 mm
Knäskyddshöjd	480-605 mm

Machine Translated by Google

hjulbas	**580 mm-625 mm (justerbar)**
Lastkapacitet	**ÿ350 LB**
Framhjul	**ODxW(12"x2,215")**
Bakhjul	**ODxW(12"x2,215")**

Montering 1.

Rattstångsinställning (1) Tryck spaken

åt vänster och nedåt samtidigt för att frigöra tappen och tryck rattstången uppåt tills den är helt upprätt. (Bild A)

(2) Släpp spaken för att få säkerhetsnålen att gå i det högra hålet. (Bild B)
Släpp nu handtaget, rattstången kommer att stå i upprätt läge (3) Dra spaken uppåt och medurs

så att änden av spaken pekar mot marken för att låsa rattstången i upprätt läge. (Bild C)

Obs: Vrid spaken moturs för att lossa och medurs för att dra åt trycket på spaken.

2. Kombinera rattstång och ram Sätt in den bakre
ramen i den främre ramen och använd anslutningsstiftet genom monteringshålen för den främre ramen och den bakre ramen, och skruva i stjärnmuttern för att låsa

Machine Translated by Google

3. Justera handtagets höjd

(1) Dra ut styret till önskad höjd, rikta in hålen i rorkulten.

(2) Sätt in stjärnskruven genom rorkulten.

(3) Dra åt ratten säkert

Styren bör vara inställda på handledsnivå för att hålla ryggen rak.

4. Justera knäskyddets höjd

Sätt in knäplattformen till önskad höjd. Sätt i stjärnskruven och dra åt ratten säkert.

Dubbelkolla att den är ordentligt installerad.

5. Installera korgen

Montera korgen framför rattstången.

Loop Lock Operation

ANVÄNDA Loop Lock Operation- Koppla alltid in och koppla ur hjullåsen på båda sidor samtidigt

(1) Att sakta ner eller komma till ett tillfälligt stopp — Dra upp långsamt på öglan låses med fyra fingrar tills enheten saktar ner eller stannar tillfälligt.

(2) För att tillfälligt låsa hjulen i läge — Tryck

Machine Translated by Google

ner på båda slinglåsen med handflatorna tills du hör ett "klick" som talar om för dig hjulen är låsta.

(3) För att frigöra hjullås — Tryck upp båda öglelåsen med handflatorna till ursprunglig position.

Hur justerar man bromsarna?

Verktyg: Tång eller 8 mm skiftnyckel

Använd en tång (eller 8 mm skiftnyckel) för att skruva M6-muttrar, justera i hjulets riktning, bromsen kan justeras lite löst, bort från hjulets riktning, kan justeras lite hårdare.

Rörelse

Knärullatorn är en mobilitetsanordning som ger styrka och komfort till alla som kan ha skada under knät. Det möjliggör en jämn fördelning av kroppsvikten genom att stödja hälften av vikten på enheten och den andra hälften på det icke-skadade benet.

Enheten har en vadderad plattform för att stödja både det skadade benet och fotleden se till att ingen vikt kommer att läggas på underbenet.

Enheten är designad för enkel styrning och stopp. ÿ Placera händerna

på styret. ÿ Placera knäet på din skadade fot på den

främre dynan så att toppen av din stövel
eller avgjutningen är direkt över utrymmet mellan dynorna. Ditt underben vilar då på den bakre dynan.

ÿ Lossa parkeringsbromsen och kör dig framåt eller bakåt med din tryckande fot, håll knäet på din skadade fot centrerat på den främre dynan.

Machine Translated by Google

ÿ Rör dig långsamt så att du kan sluta säkert med din tryckfot. ÿ Handbromsen kan användas vid behov men är i första hand utformad för att upprätthålla en stoppade ställningen.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

ÿ Kör inte på löst grus eller ojämna ytor.

ÿ Kör inte över stora sprickor eller sprickor.

ÿ Stanna och gå långsamt framåt när du stöter på sprickor eller separationer i gångvägsytor.

ÿ Kör inte i mer än 3 miles per timme (långsam till måttlig gång fart).

ÿ Vänd inte om inte ena foten är på marken.

ÿ Gör aldrig en skarp sväng i hög hastighet.

ÿ Sväng inte i hastigheter över 1 mph (mycket långsam gånghastighet).

ÿ Kör inte i lutningar över 15 grader (lätt lutning).

ÿ Kör inte över fall eller hinder som trottoarkanter eller parkeringshållplatser.

ÿ Det här är en medicinsk utrustning, inte en leksak. Låt inte barn eller vuxna använda detta som leksak eller för underhållning.

ÿ Kontrollera alltid att fästelementen på rorkulten, hjulen, bromsarna och sätet är åtdragna innan användning.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support