Blukar

User Guide

LED Headlamp
LED Kopflampe
Lampe Frontale LED
Linterna Frontal LED
Lampada da Testa LED
LED Hoofdlamp
Latarka Czołowa LED
LED Pannlampa
LED Kafa Lambası
LEDヘッドライト

Model No.: K9111



EN
Physical Diagram
1. Sensor Button
2. Switch Button
3. Headlamp
4. Charging Port
5. Headband
6. Angle Adjustment Plate
7. Sensor Indicator
8. Battery Level Indicator

DE
Physikalisches Diagramm
1. Sensortaste
2. Schalter
3. Kopflampe
4. Ladeschnittstelle
5. Stirnband
6. Winkeleinstellplatte
7. Sensor-Kontrollleuchte
8. Batteriestandsanzeige

FR
Figure
1. Bouton de Capteur
2. Bouton de L'interrupteur
3. Lampe Frontale
4. Port de Charge
5. Bandeau
6. Plaque de Réglage d'angle
7. Indicateur de Capteur
8. Indicateur de Batterie

ES
Diagrama Físico
1. Botón Sensor
2. Botón de Cambio
3. Lámpara de Cabeza
4. Puerto de Carga
5. Venda
6. Placa de Ángulo Ajustable
7. Luz Indicadora del Sensor
8. Indicador de Encendido

IT
Diagramma Fisico
1. Pulsante del Sensore
2. Pulsante dell'interruttore
3. Lampada Frontale
4. Porta di Ricarica
5. Archetto
6. Piastra di Regolazione dell'angolo
7. Indicatore del Sensore
8. Indicatore del Livello della Batteria

NL
Fysiek Diagram
1. Sensorknop
2. Schakelknop
3. Koplamp
4. Oplaadpoort
5. Hoofdband
6. Hoekverstelplaat
7. Sensorindicator
8. Batterijniveau-indicator

PL
Schemat Fizyczny
1. Przycisk Czujnika
2. Przycisk Przełącznika
3. Latarka Czołowa
4. Port Ładowania
5. Opaska na Głowę
6. Płytka Regulacji Kąta
7. Wskaźnik Czujnika
8. Wskaźnik Poziomu Baterii

SE
Fysiskt Diagram
1. Sensorknapp
2. Växlingsknapp
3. Pannlampa
4. Laddningsport
5. Pannband
6. Vinkeljusteringsplatta
7. Sensorindikator
8. Batterinivåindikator

TR
Fiziksel Diyagram
1. Sensör Düğmesi
2. Anahtar Düğmesi
3. Kafa Lambası
4. Şarj Portu
5. Kafa bandı
6. Açı Ayar Plakası
7. Sensör Göstergesi
8. Pil Seviyesi Göstergesi

JP
構造図
1. センサーボタン
2. スイッチボタン
3. ヘッドライト
4. 充電ポート
5. ヘッドバンド
6. 角度調整プレート
7. センサーインジケータ
8. バッテリーインジケーター

Welcome
Thank you for purchasing this **Blukar** product. In order to ensure optimum performance and safety, please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any additional assistance, please contact our customer support team or send us an email to support@blukar.com.

Packing List
1 x Headlamp 1 x Headband 1 x USB Cable 1 x User Manual

Specifications

Lighting Modes	8 Modes	Power	8W
Battery	1200mAh	Battery Voltage	DC 3.7V
Input	DC 5V/1A	Adjustable Angle	45°
Water Resistance	IPX5		

On / Off Mode
Press the switch button 1 time to turn on the light (XPG Light, Strong Light).
Press the switch button 2 times to switch the light (COB Light, Strong Light).
Press the switch button 3 times to switch the light (XPG + COB Light, Strong Light).
Press the switch button 4 times to switch the light (COB Light, Strong Red Light).
Press the switch button 5 times to switch the light (COB Light, SOS Red Strobe Light).
Press the switch button 6 times to turn off the light and the battery level indicator goes out after 3 seconds.

Stepless Dimming Function: Long press the switch button to adjust the brightness (100%-30%).
NOTE: Brightness can only be adjusted when the light is on.

Sensor Mode
Press the sensor button 1 time, the sensor indicator (red) and the battery level indicator (blue) are on, then enter the sensor mode (Sensor Mode, XPG Light, Strong Light).
Press the sensor button 2 times to switch the light (Sensor Mode, COB Light, Strong Light).
Press the sensor button 3 times to switch the light (Sensor Mode, XPG+COB Light, Strong Light).
Press the sensor button 4 times to turn off the sensor mode and turn off the light, and the battery level indicator goes out after 3 seconds.

Note
1. In any operating mode, if you select a brightness mode and no operation for more than 5 seconds, the light will directly switch off when you press the button again.
2. No battery indication in red light mode.
3. Waving your hand within 15cm in front of the headlamp to turn on/off the light in sensor mode.

Charging
- Please make sure the product is fully charged when you use it for the first time.
- The four-cell battery indicator shows the corresponding charge level.
- Please use the included or certified USB cable for charging when the light is dimmed.
- Charging: blue light flashing; fully charged: the blue light is always on.
- The blue light will flash when the headlamp power is weak.

Warning
1. Avoid drops, impact, and extrusion.
2. The high light mode is very bright; in this mode it is normal for the headlamp to heat up. The perceived temperature depends on personal perception and the ambient temperature. The maximum temperature is within the standard limits. The headlamp is safe to use.
3. Do not disassemble and replace the internal parts of the lamp by yourself, so as not to damage the product or even cause safety hazards.
4. The light source of this luminaire is not replaceable and the whole luminaire should be replaced when the light source has reached the end of its life.
5. It is not recommended to leave the product in an uncharged state. If not used for a long period of time, charge the headlamp at least once every 3 months.
6. Please use a safety-certified adapter when charging, and never overload the circuit, as this may cause electric shock or fire. Cut off the power in time after fully charged.
7. Do not use this product in extremely hot or cold environments (<-25℃ / >40℃).
8. Keep it away from fire, flammable gas and corrosive liquid.
9. Children should use this product under the supervision and guidance of adults.
10. Do not look directly into the light source to avoid eye irritation.
11. In order to prolong the service life of the battery, please do not overcharge or over discharge.
12. This product does not have a diving function. Do not take this product diving or put it in a bathtub or water basin for a long time.
13. Headband is a choking hazard. Do not wrap around the neck.

Herzlich Willkommen
Vielen Dank für den Kauf dieses **Blukar**-Produkts. Um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team oder senden Sie uns eine E-Mail an support@blukar.com.

Lieferumfang
1× Kopflampe 1× Stirnband 1× USB Kabel 1× Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Beleuchtungsmodi	8 Modi	Leistung	8W
Batteriekapazität	1200mAh	Batteriespannung	DC 3.7V
Eingang	DC 5V/1A	Einstellbarer Winkel	45°
Wasserbeständigkeit	IPX5		

Ein / Aus-Modus
Drücken Sie den Schalter einmal, um das Licht einzuschalten (XPG Starke Helligkeit).
Drücken Sie den Schalter zweimal, um das Licht umzuschalten (COB Starke Helligkeit).
Drücken Sie den Schalter dreimal, um das Licht umzuschalten (XPG+COB Starke Helligkeit).
Drücken Sie den Schalter viermal, um das Licht umzuschalten (COB Rote Leuchte).
Drücken Sie den Schalter fünfmal, um das Licht umzuschalten (SOS Rotes Blitzlicht).
Drücken Sie den Schalter sechsmal, um das Licht auszuschalten, und die Batteriestandsanzeige erlischt nach 3 Sekunden.

Stufenlos Dimmbares Funktion: Drücken Sie lange auf die Taste, um die Helligkeit anzupassen (100%-30%).
HINWEIS: Die Helligkeit ist nur beim eingeschalteten Licht dimmbar.

Sensormodus
Drücken Sie die Sensortaste einmal, die Sensor-Kontroll-leuchte (rot) und die Batteriestandsanzeige (blau) leuchten auf und wechseln in den Sensormodus (Sensormodus, XPG Starke Helligkeit).
Drücken Sie die Sensortaste zweimal, um die Leuchte umzuschalten (Sensormodus, COB Starke Helligkeit).
Drücken Sie die Sensortaste dreimal, um die Leuchte umzuschalten (Sensormodus, XPG+COB Starke Helligkeit).
Drücken Sie die Sensortaste viermal, um den Sensormodus und die Leuchte auszuschalten.

Hinweis
1. Wenn Sie in einem Betriebsmodus länger als 5 Sekunden einen Helligkeitsmodus und keinen Betrieb auswählen, wird das Licht direkt ausgeschaltet, wenn Sie die Taste erneut drücken.
2. Keine Batteriestandsanzeige in rotem Licht.
3. Winken Sie mit der Hand innerhalb von 15cm vor dem Scheinwerfer, um das Licht im Sensormodus ein-und auszuschalten.

Laden
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist.
- Die Leistungsanzeige mit vier Zellen zeigt die entsprechende Leistung an.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte oder zertifizierte USB Kabel zum Aufladen, wenn das Licht gedimmt ist.
- Aufladen: blaues Licht blinkt; Voll Aufgeladen: das blaue Licht leuchtet immer.
- Das blaue Licht blinkt, wenn die Leistung der Stirnlampe schwach ist.

Warnung
1. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu schlagen und zu quetschen.
2. Hohe Helligkeit ist superhell, in diesem Modus ist es normal, dass sich die Stirnlampe erwärmt. Die gefühlte Temperatur hängt vom persönlichen Empfinden und der Umgebungstemperatur ab. Die maximale Temperatur liegt innerhalb der zulässigen Grenzen, Diese Stirnlampe ist sicher in der Anwendung.
3. Zerlegen oder ersetzen Sie die Innenteile der Lampe nicht selber, um Schäden am Produkt zu vermeiden oder sogar Sicherheitsrisiken zu verursachen.
4. Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden, wenn die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht, sollte die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
5. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in ungeladenem Zustand aufzubewahren, Laden Sie die Stirnlampe bei längerem Nichtgebrauch mindestens alle 3 Monate auf.
6. Bitte verwenden Sie beim Laden einen sicherheitszertifizierten Adapter und überlasten Sie niemals den Stromkreis, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann. Bitte trennen Sie die Stromversorgung rechtzeitig nach dem vollständigen Aufladen.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (<-25℃ / >40℃).
8. Halten Sie das Produkt von Feuer, entzündlichen Gasen und ätzenden Flüssigkeiten fern.
9. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden.
10. Um Augenreizungen zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
11. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, überladen oder entladen Sie ihn bitte nicht.
12. Dieses Produkt verfügt nicht über eine Tauchfunktion. Nehmen Sie dieses Produkt nicht mit zum Tauchen und legen Sie es nicht für längere Zeit in eine Badewanne oder ein Wasserbecken.
13. Das Stirnband stellt eine Erstickungsgefahr dar. Nicht um den Hals wickeln.

Bienvenue
Merci d'avoir acheté ce produit **Blukar**. Pour garantir les meilleures performances et la meilleure sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'une autre aide, veuillez contacter notre équipe de support client ou envoyer un e-mail à support@blukar.com.

Liste de Colisage
1 x Lampe Frontale 1 x Bandeau 1 x Câble USB 1 x Mode d'emploi

Spécifications

Modes d'éclairage	8 Modes	Puissance	8W
Batterie	1200mAh	Tension de la Batterie	DC 3,7V
Entrée	DC 5V/1A	Angle de Réglage	45°
Résistance à l'eau	IPX5		

Allumer / Éteindre
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 1 fois pour allumer la lumière (Lampe XPG, Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 2 fois pour changer la lumière (Lampe COB, Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 3 fois pour changer la lumière (Lampe XPG + COB, Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 4 fois pour changer la lumière (Lampe COB, Lumière Rouge Forte).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 5 fois pour changer la lumière (Lampe COB, Lumière Stroboscopique Rouge SOS).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 6 fois pour éteindre la lumière et l'indicateur de la batterie s'éteint après 3 secondes.

Fonction de Gradation en Continu: Appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur pour régler la luminosité (100% à 30%).
REMARQUE: La luminosité ne peut être réglée que lorsque la lumière est allumée.

Mode du Capteur
Appuyez une fois sur le bouton du capteur, l'indicateur du capteur (rouge) et l'indicateur de la batterie (bleu) sont allumés, puis passez en mode capteur (Mode du Capteur, XPG Lampe, Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton du capteur 2 fois pour changer la lumière (Mode du Capteur, Lampe COB, Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton du capteur 3 fois pour changer la lumière (Mode du Capteur, Lampe XPG + COB, Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 4 fois pour désactiver le mode capteur et éteindre la lumière, et l'indicateur de la batterie s'éteint après 3 secondes.

Remarque
1. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, si vous sélectionnez un mode de luminosité et aucune opération pendant plus de 5 secondes, la lumière s'éteint directement lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton.
2. Il n'y a pas d'affichage de la batterie en mode lumière rouge.
3. En mode du capteur, agitez votre main à moins de 15cm devant la lampe frontale pour allumer / éteindre la lumière.

Recharge
- Veuillez vous assurer que le produit est complètement chargé lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Les quatre voyants de niveau d'alimentation indique le niveau de puissance de la batterie correspondant.
- Veuillez utiliser le câble USB fourni ou certifié pour le chargement quand la lampe est faible.
- Pendant la charge: lumière bleue clignotante; en pleine charge: lumière bleue toujours allumée.
- Une lumière bleue clignote pour indiquer que la batterie de la lampe frontale est faible.

Avertissement
1. Évitez les chutes, les chocs et l'extrusion.
2. Le mode haute luminosité est très lumineux; il est normal que la lampe frontale chauffe dans ce réglage. La température ressentie dépend de la perception individuelle et de la température ambiante. La température maximale est conçue pour se situer dans une limite standard. La lampe frontale est sûre à utiliser.
3. Ne démontez pas et ne remplacez pas les pièces internes de la lampe par vous-même, afin de ne pas endommager le produit ou même de causer des risques pour la sécurité.
4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
5. Il n'est pas recommandé de garder le produit dans un état non chargé, Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, chargez la lampe frontale au moins une fois tous les 3 mois.
6. Veuillez utiliser un adaptateur certifié de sécurité lors de la charge et ne jamais surcharger le circuit, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Coupez l'alimentation à temps après une charge complète.
7. N'utilisez pas ce produit dans des environnements extrêmement chauds ou froids (<-25℃ / >40℃).
8. Tenir à l'écart du feu, des gaz inflammables et des liquides corrosifs.
9. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance et la direction d'adultes.
10. Pour éviter une irritation des yeux, ne regardez pas directement la source lumineuse.
11. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez ne pas surcharger ou surdécharger.
12. Ce produit n'a pas de fonction de plongée, Ne prenez pas ce produit en plongée et ne le mettez pas dans une baignoire ou un bassin d'eau pendant une longue période.
13. Le bandeau présente un risque d'étouffement, Ne pas l'enrouler autour du cou.

Bienvenido
Gracias por adquirir este producto **Blukar**. Para garantizar el mejor rendimiento y seguridad, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente o envíenos un correo electrónico a support@blukar.com.

Lista de Empaque
1 x Linterna Frontal 1 x Venda 1 x Cable USB
1 x Manual de Instrucciones

Especificación

Modo de Luz	8 Modos	Voltaje de Batería	8W
Batería	1200mAh	Potencia	DC 3.7V
Entrada	DC 5V/1A	Ajusta el Ángulo	45°
Resistencia al Agua	IPX5		

Modo Encendido / Apagado
Presione el botón del interruptor una vez para encender la luz (Luz XPG, Luz Fuerte).
Presione el botón del interruptor 2 veces para cambiar la luz (Luz COB, Luz Fuerte).
Presione el botón del interruptor 3 veces para encender la luz (Luz XPG + COB, Luz Fuerte).
Presione el botón del interruptor 4 veces para encender la luz (Luz COB, Luz Roja Fuerte).
Presione el botón del interruptor 5 veces para cambiar las luces (Luz COB, Luz Estroboscópica Roja SOS).
Presione el botón del interruptor 6 veces para apagar la luz. Después de 3 segundos, el indicador de batería se apagará.

Función de Atenuación Continua: Ajuste el brillo manteniendo pulsado el botón interruptor (100%-30%) .
Nota: El brillo sólo se puede ajustar cuando la luz está encendida.

Modo de Inducción
Presione el botón del sensor una vez, el indicador del sensor (rojo) y el indicador de la batería (azul) se iluminarán y entrarán en el modo de sensor (Modo de Sensor, Luz XPG, Luz Fuerte).
Presione el botón del sensor dos veces para cambiar las luces (Modo de Sensor, Luz COB, Luz Fuerte).
Presione el botón del sensor 3 veces para cambiar la luz (Modo de Sensor, Luz XPG + Luz COB, Luz Fuerte).
Presione el botón del sensor 4 veces para apagar el modo de sensor y apagar la luz Después de 3 segundos, el indicador de batería se apagará.

Nota
1. Independientemente del modo de funcionamiento, si selecciona un modo de brillo y no hay operación durante más de 5 segundos, cuando vuelva a pulsar el botón, la luz se apagará directamente.
2. No hay pantalla de batería en el modo de luz roja.
3. En el modo de inducción, mueva la mano dentro de los 15cm delante del faro para encender / apagar la luz.

Carga
- Asegúrese de que el producto esté completamente cargado cuando lo utilice por primera vez.
- El indicador de batería de 4 celdas muestra el nivel de carga correspondiente.
- Cuando la luz se atenúe, utiliza el cable USB incluido o certificado para la carga.
- En carga: la luz azul intermitente; Completamente cargado: la luz azul siempre encendida.
- La luz azul parpadeará cuando la potencia del faro sea débil.

Advertencia
1. Évite dejar caer, golpear y apretar.
2. El modo de alto brillo es muy luminoso, es normal que la llinterna frontal se caliente en este modo. La temperatura percibida depende de la percepción individual y de la temperatura ambiente, la temperatura máxima está dentro de los límites estándar. El uso de la linterna frontal es seguro.
3. Por favor no desmonte ni sustituya usted mismo las piezas internas de la luminaria para evitar dañar el producto o incluso provocar riesgos para la seguridad.
4. La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz alcanza su vida útil, se debe reemplazar toda la lámpara.
5. No se recomienda dejar el producto sin cargar. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue la linterna frontal al menos una vez cada 3 meses.
6. Por favor utilice un adaptador de seguridad homologado para la carga y no sobrecargue el circuito, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, Desconecte la fuente de alimentación rápidamente después de carga completa.
7. No utilice este producto en un ambiente extremadamente cálido o frío (<-25℃ / >40℃).
8. Mantener alejado del fuego, gases inflamables y líquidos corrosivos.
9. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión y orientación de adultos.
10. Para evitar la irritación de los ojos, no mire directamente a la fuente de luz.
11. Para prolongar la vida útil de la batería, no la sobrecargue ni la sobredescargue.
12. Este producto no tiene función de buceo, No lleve este producto al buceo ni lo deje en una bañera o lavabo durante un período prolongado de tiempo,
13. La cinta para la cabeza puede provocar asfixia. No la enrolle alrededor del cuello.

Benvenuto
Grazie per aver acquistato questo prodotto **Blukar**. Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team di assistenza clienti o inviaci un'e-mail a support@blukar.com.

Lista di Imballaggio
1 x Lampada da Testa 1 x Fascia per la Testa 1 x Cavo USB
1 x Manuale Utente

Specifiche

Modalità di Illuminazione	8 Modalità	Potenza	8W
Batteria	1200mAh	Voltaggio Batteria	DC 3,7V
Ingresso	DC 5V/1A	Angolo di Regolazione	45°
Impermeabile	IPX5		

Modalità On / Off
Premere il pulsante dell'interruttore 1 volta per accendere la luce (Luce XPG, Luce Forte).
Premere il pulsante dell'interruttore 2 volte per commutare la luce (Luce COB, Luce Forte).
Premere il pulsante dell'interruttore 3 volte per commutare la luce (Luce XPG+COB, Luce Forte).
Premere il pulsante dell'interruttore 4 volte per commutare la luce (Luce COB, Luce Rossa Forte).
Premi il pulsante dell'interruttore 5 volte per commutare la luce (Luce COB, Strobo Rosso SOS).
Premi il pulsante dell'interruttore 6 volte per spegnere la luce e l'indicatore del livello della batteria si spegne dopo 3 secondi.

Funzione di Regolazione Continua: Premere a lungo il pulsante di commutazione per regolare la luminosità (100%-30%).
NOTA: La luminosità può essere regolata solo quando la luce è accesa.

Modalità Sensore
Premere il pulsante del sensore 1 volta, l'indicatore del sensore (rosso) e l'indicatore del livello della batteria (blu) sono accesi, quindi entrare nella modalità sensore (Modalità Sensore, Luce XPG, Luce Forte).
Premi il pulsante del sensore 2 volte per commutare la luce (Modalità Sensore, Luce COB, Luce Forte).
Premere il pulsante del sensore 3 volte per accendere la luce (Modalità Sensore, Luce XPG+COB,
Luce Forte).
Premere il pulsante del sensore 4 volte per disattivare la modalità sensore e spegnere la luce, e l'indicatore del livello della batteria si spegne dopo 3 secondi.

Nota
1. In qualsiasi modalità operativa, se si seleziona una modalità di luminosità e nessuna operazione per più di 5 secondi, la luce si spegne direttamente quando si preme di nuovo il pulsante.
2. Nessuna indicazione della batteria in modalità luce rossa.
3. Agitando la mano entro 15cm davanti al faro per accendere / spegnere la luce in modalità sensore.

Caricare
- Assicurati che il prodotto sia completamente carico quando lo usi per la prima volta.
- L'indicatore di alimentazione a quattro barre mostra la potenza corrispondente.
- Utilizzare il cavo USB incluso o certificato per la ricarica quando la luce è attenuata.
- Ricarica: luce blu lampeggiante; completamente carica: la luce blu è sempre accesa.
- Una luce blu lampeggia per indicare che la batteria della lampada frontale è scarica.

Avvertimento
1. Evitare cadute, urti ed estrusioni.
2. La modalità ad alta luminosità è molto luminosa; in questa modalità è normale che il faro si riscaldi. La temperatura percepita dipende dalla percezione personale e dalla temperatura ambiente. La temperatura massima è entro i limiti standard. La lampada frontale è sicura da usare.
3. Non smontare e sostituire da soli le parti interne della lampada, in modo da non danneggiare il prodotto o addirittura causare rischi per la sicurezza.
4. La sorgente luminosa di questa lampada non può essere sostituita; quando la sorgente luminosa raggiunge la sua durata, l'intera lampada deve essere sostituita.
5. Si sconsiglia di lasciare il prodotto scarico. Se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, caricare la lampada frontale almeno una volta ogni 3 mesi.
6. Utilizzare un adattatore certificato per la sicurezza durante la ricarica e non sovraccaricare mai il circuito, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Interrompere l'alimentazione in tempo dopo una ricarica completa.
7. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente estremamente caldo o freddo (<-25℃ / >40℃).
8. Tenere lontano da fuoco, gas infiammabili e liquidi corrosivi,
9. I bambini dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione e la guida degli adulti.
10. Per evitare irritazioni agli occhi, non guardare direttamente la fonte di luce.
11. Per prolungare la durata della batteria, non sovraccaricare o scaricare eccessivamente.
12. Questo prodotto non ha la funzione di immersione, Non portare questo prodotto in immersione né lasciarlo nella vasca da bagno o nel lavandino per lungo tempo.
13. L'archetto rappresenta un rischio di soffocamento. Non avvolgerlo intorno al collo.

Blukar
TEL: 1-800-360-5881
EMAIL: support@blukar.com
WEBSITE: www.blukar.com

© Shenzhen Teng Xun Zhan Yi Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Blukar LED Headlamp
Model No.: K9111

EC REP SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

UK REP GOAL REACH CONSULTING LTD
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER,UK M3 3HF
goalservice@hotmail.com

Manufacturer: Shenzhen Teng Xun Zhan Yi Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address: 1701, 17th Floor, Block B, Building 1, Ganfeng Technology Buildings, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Manufacturer Email: support@blukar.com

FR ÉTUI + NOTICE BAC DE TRI

20 PAP 22 PAP
RACCOLTA CARTA

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Made in China I In China Hergestellt I Fabriqué en Chine
Fabricada en China I Prodotto in Cina I Gemaakt in China
Wyprodukowane w Chinach I Tillverkad i Kina I Çin'de yapılmış I 中国製

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Welkom
Dank u voor de aankoop van dit **Blukar**-product. Om optimale prestaties en veiligheid te garanderen, dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik, Als je meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons klantenserviceteam of stuur ons een e-mail naar support@blukar.com.

Paklijst
1 x Hoofdlamp 1 x Hoofdband 1 x USB-kabel 1 x Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Verlichtingsmodi	8 Modi	Vermogen	8W
Batterij	1200mAh	Batterijspanning	DC 3,7V
Ingang Gelijkstroom	DC 5V/1A	Instelhoek	45°
Waterbestendigheid	IPX5		

Aan / Uit-modus
Druk 1 keer op de schakelknop om het licht aan te zetten (XPG-licht, Sterk Licht).
Druk 2 keer op de schakelknop om het licht te schakelen (COB-licht, Sterk Licht).
Druk 3 keer op de schakelknop om het licht te schakelen (XPG + COB-licht, Sterk Licht).
Druk 4 keer op de schakelknop om het licht te schakelen (COB-licht, Sterk Rood Licht).
Druk 5 keer op de schakelknop om het licht te schakelen (COB-licht, SOS Rood Stroboscooplicht).
Druk 6 keer op de schakelknop om het licht uit te doen en de batterijniveau-indicator gaat na 3 seconden uit.

Traploze Dimfunctie: Druk lang op de schakelknop om de helderheid aan te passen (100%-30%).
OPMERKING: De helderheid kan alleen worden aangepast als het licht aan is.

Sensormodus
Druk 1 keer op de sensorknop, de sensorindicator (rood) en de batterijniveau-indicator (blauw) branden, ga dan naar de sensormodus (Sensormodus, XPG-licht, Sterk Licht).
Druk 2 keer op de sensorknop om het licht te schakelen (Sensormodus, COB-licht, Sterk Licht).
Druk 3 keer op de sensorknop om het licht te schakelen (Sensormodus, XPG + COB-licht, Sterk Licht).
Druk 4 keer op de sensorknop om de sensormodus uit te schakelen en het licht uit te doen, en de batterijniveau-indicator gaat na 3 seconden uit.

Opmerking
1. Als u in een willekeurige bedrijfsmodus een helderheidsmodus selecteert en gedurende meer dan 5 seconden geen bediening uitvoert, wordt het licht direct uitgeschakeld wanneer u opnieuw op de knop drukt.
2. Geen batterij-indicatie in roodlichtmodus,
3. Zwaai met uw hand binnen 15cm voor de koplamp om het licht in de sensormodus in of uit te schakelen.

Opladen
- Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen wanneer u het voor het eerst gebruikt.
- De viercellige batterij-indicator geeft het overeenkomstige laadniveau aan.
- Gebruik de meegeleverde of gecertificeerde USB-kabel om op te laden wanneer het licht gedimd is.
- Laddning: blått ljus blinkar; fulladdat: det blå ljuset lyser alltid,
- Het blauwe lampje knippert wanneer de koplamp zwak is,

Waarschuwing
1. Vermijd vallen, stoten en extrusie,
2. De hoge lichtmodus is erg helder; in deze modus is het normaal dat de koplamp warm wordt. De gevoelstemperatuur is afhankelijk van de persoonlijke beleving en de omgevingstemperatuur. De maximale temperatuur ligt binnen de normgrenzen. De hoofdlamp is veilig in gebruik.
3. Demonteer en vervang de interne onderdelen van de lamp niet zelf, om het product niet te beschadigen of zelfs veiligheidsrisico's te veroorzaken.
4. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar en de hele armatuur moet worden vervangen wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
5. Het wordt niet aanbevolen om het product in een ongeladen toestand te laten, Als de hoofdlamp gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, laad de hoofdlamp dan minstens eens per 3 maanden op.
6. Gebruik een veiligheidsgecertificeerde adapter tijdens het opladen en overbelast het circuit nooit, aangezien dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Schakel de stroom op tijd uit nadat deze volledig is opgeladen.
7. Gebruik dit product niet in extreem hete of koude omgevingen (<-25℃ / >40℃).
8. Houd het uit de buurt van vuur, brandbaar gas en bijtende vloeistoffen.
9. Kinderen dienen dit product onder toezicht en begeleiding van volwassenen te gebruiken.
10. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om oogirritatie te voorkomen.
11. Om de levensduur van de batterij te verlengen, mag u de batterij niet overbelasten of ontladen.
12. Dit product heeft geen duikfunctie, Ga niet duiken met dit product en leg het niet voor langere tijd in een badkuip of waterbak,
13. Hoofdband is verstikkingsgevaarlijk, Niet rond de nek wikkelen,

Witamy
Dziękujemy za zakup tego produktu firmy **Blukar**. Aby zapewnić optymalne działanie i bezpieczeństwo, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres support@blukar.com.

Lista Rzeczy do Spakowania
1 x Latarka Czołowa 1 x Opaska na Głowę 1 x Kabel USB
1 x Instrukcja Obsługi

Specyfikacje

Tryby Oświetlenia	8 Trybów	Moc	8W
Bateria	1200mAh	Napięcie Baterii	DC 3,7V
Wejście	DC 5V/1A	Kąt Regulacji	45°
Wodoodporność	IPX5		

Tryb Włączania / Wyłączania
Naciśnij przycisk przełącznika 1 raz, aby włączyć światło (Światło XPG, Mocne Światło).
Naciśnij przycisk przełącznika 2 razy, aby przełączyć światło (Światło COB, Mocne Światło).
Naciśnij przycisk przełącznika 3 razy, aby przełączyć światło (Światło XPG + COB, Mocne Światło).
Naciśnij przycisk przełącznika 4 razy, aby przełączyć światło (Światło COB, Mocne Czerwone Światło).
Naciśnij przycisk przełącznika 5 razy, aby przełączyć światło (Światło COB, Czerwone Światło Stroboskopowe SOS).
Naciśnij przycisk przełącznika 6 razy, aby wyłączyć światło, a wskaźnik poziomu naładowania baterii zgaśnie po 3 sekundach.

Bezstopniowa Funkcja Ściemniania: Długo naciśnij przycisk przełącznika, aby wyregulować jasność (100%-30%).
UWAGA: Jasność można regulować tylko przy włączonym świetle.

Tryb Czujnika
Naciśnij przycisk czujnika 1 raz, wskaźnik czujnika (czerwony) i wskaźnik poziomu baterii (niebieski) zaświecą się, a następnie wejdź w tryb czujnika (Tryb Czujnika, Światło XPG, Mocne Światło).
Naciśnij przycisk czujnika 2 razy, aby przełączyć światło (Tryb Czujnika, Światło COB, Mocne Światło).
Naciśnij przycisk czujnika 3 razy, aby przełączyć światło (Tryb Czujnika, Światło XPG + COB, Mocne Światło).
Naciśnij przycisk czujnika 4 razy, aby wyłączyć tryb czujnika i wyłączyć światło, a wskaźnik poziomu baterii zgaśnie po 3 sekundach.

Notatka
1. W dowolnym trybie pracy, jeśli wybierzesz tryb jasności i nie wykonasz żadnej czynności przez ponad 5 sekund, światło wyłączy się bezpośrednio po ponownym naciśnięciu przycisku,
2. Brak wskazania baterii w trybie czerwonego światła.
3. Pomachaj ręką w odległości 15cm przed czołówką, aby włączyć / wyłączyć światło w trybie czujnika.

Ładowanie
- Upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany, gdy używasz go po raz pierwszy,
- Wskaźnik czterokomorowego akumulatora pokazuje odpowiedni poziom naładowania,
- Użyj dołączonego lub certyfikowanego kabla USB do ładowania, gdy światło jest przyciemnione.
- Ładowanie: migające niebieskie światło; w p