zenwire

MasterBlade 805
Trymer do Brody i Włosów



Instrukcja Obsługi

Środki Ostrożności

Uwaga: Upewnij się, że trymer do brody i włosów jest zawsze suchy.

1. Nie czyść trymera wodą ani nie zanurzaj go w wodzie.
2. Podczas ładowania urządzenie musi znajdować się w suchym miejscu.
3. Ładuj urządzenie wyłącznie przy użyciu zalecanego napięcia zasilania (DC 5V / 1A).
4. Nie upuszczaj urządzenia i chroń je przed silnymi uderzeniami.
5. Nie czyść trymera słoną wodą, rozpuszczalnikami, benzyną, alkoholem ani innymi środkami chemicznymi.
6. Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową oraz dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
7. Lekkie nagrzewanie się urządzenia podczas pracy lub ładowania jest zjawiskiem normalnym.
8. Aby zapewnić najlepsze rezultaty strzyżenia, regularnie usuwaj włosy z ostrzy i obudowy trymera.
9. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
10. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np. przy umywalce, wannie lub pod prysznicem.
11. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
12. Nie pozwalaj zwierzętom bawić się urządzeniem ani przewodem ładowania.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód ładowania lub zasilacz są uszkodzone.
14. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
15. Nie przechowuj urządzenia przez długi czas z całkowicie rozładowaną baterią, ponieważ może to skrócić jej żywotność. W przypadku dłuższego nieużywania zaleca się doładowanie baterii co kilka miesięcy.



Opis Elementów Urządzenia



1. Ostrze
2. Dźwignia regulacji długości strzyżenia
3. Włącznik / Wyłącznik
4. Wyświetlacz LED
5. Port ładowania
6. Nasadki grzebieniowe (prowadzące)
7. Szczoteczka do czyszczenia
8. Olejek do trymera
9. Kabel USB-C

Rozpoczęcie Użytkowania

Uwaga:
Urządzenie dostarczane przez producenta może nie być w pełni naładowane. Przed pierwszym użyciem należy je naładować.



Włączanie / wyłączanie (ON/OFF)

- Przesuń przełącznik do pozycji ON, aby włączyć trymer.
- Przesuń przełącznik do pozycji OFF, aby wyłączyć urządzenie.



Regulacja długości cięcia

- Użyj dźwigni regulacji ostrza, aby ustawić długość strzyżenia.
- Możesz również używać nasadek grzebieniowych, aby uzyskać różne długości strzyżenia.



Ładowanie przez USB-C

Trymer można ładować za pomocą kabla USB-C.
Podłącz kabel USB-C do portu ładowania w trymerze, a następnie do zasilacza lub portu USB.



Czyszczenie ostrza

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrze z włosów. Użyj dołączonej szczoteczki czyszczącej, aby usunąć włosy z głowicy tnącej. Regularne czyszczenie zapewnia lepszą wydajność strzyżenia i dłuższą żywotność urządzenia.



Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED pokazuje:

- poziom naładowania baterii
- informację o niskim poziomie baterii
- przypomnienie o konserwacji urządzenia

E-mail: sklep@zenwire.eu
Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzeska 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE RoHS

zenwire

MasterBlade 805

Beard & Hair Trimmer



User Manual

Safety Precautions

Warning: Ensure the beard and hair trimmer is always kept dry.

1. Do not clean the trimmer with water and do not immerse it in water.
2. During charging, the device must be kept in a dry place.
3. Charge the device only using the recommended voltage (DC 5V / 1A).
4. Do not drop the device and protect it from strong impacts.
5. Do not clean the trimmer with salt water, solvents, gasoline, alcohol, or other chemicals.
6. Persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities and children should use the device only under adult supervision.
7. Slight heating of the device during operation or charging is normal.
8. To ensure the best trimming performance, regularly remove hair from the blades and housing of the trimmer.
9. Ensure the device is switched off before cleaning.
10. Do not use the device near water (e.g., sink, bathtub, or shower).
11. Keep the device out of reach of children.
12. Do not allow pets to play with the device or the charging cable.
13. Do not use the device if the charging cable or adapter is damaged.
14. The device is intended for household use only.
15. Do not store the device for a long time with a completely discharged battery, as it may shorten the battery lifespan. If the device is not used for a long period, it is recommended to recharge the battery every few months.



Components Description



1. Blade
2. Length adjustment lever
3. On / Off switch
4. LED display
5. Charging port
6. Guide combs (attachments)
7. Cleaning brush
8. Trimmer oil
9. USB-C cable

Getting Started

Note:
The device supplied by the manufacturer may not be fully charged. Please charge it before first use



Power ON / OFF

- Slide the switch to the ON position to turn on the trimmer.
- Slide the switch to the OFF position to turn off the device



Cutting Length Adjustment

- Use the blade adjustment lever to set the desired cutting length.
- You can also use guide comb attachments to achieve different trimming lengths



USB-C Charging

The trimmer can be charged using a USB-C cable. Connect the USB-C cable to the charging port on the trimmer, then connect it to a power adapter or a USB port.



Blade Cleaning

After each use, clean the blade using the cleaning brush included in the set to remove hair from the cutting head. Regular cleaning ensures better trimming performance and longer device lifespan.



LED Display

The LED display shows:
- battery level
- low battery warning
- maintenance reminder for the device

E-mail: sklep@zenwire.eu
Manufacturer: Zenwire Sp.Z.o.o. Kołobrzeska 4, Poznań 60-418, Made in PRC.

The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for addilional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only va lid in the European Union. If you need to dispose of lhis product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

CE RoHS