Zawartość opakowania

Zewnętrzna kamera (z akumulatorem)

Wewnętrzny odbiornik

Naklejany szablon montażowy

Kabel do ładowania (1 m)

Kabel Ethernet (2 m)

Kołek ścienny × 3

Śruba × 3

Nalepka z uwagą

Instrukcja obsługi

Informacja o gwarancji

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Zewnętrzna kamera

Wewnętrzny odbiornik

Montaż zewnętrznej kamery

1. Przyklej naklejany szablon montażowy na ścianę.
2. Wywierć dwa otwory w ścianie zgodnie z ułożeniem otworów na naklejanym szablonie montażowym; średnica otworów powinna wynosić ok. 5 mm, a głębokość – około 26 mm
3. Włóż kołki ścienne w wywiercone otwory.

4. Jak pokazano na rysunku, wyjmij śrubę zapobiegającą kradzieży z podstawy i popchnij kamerę do góry, aby wyjąć ją z płyty montażowej podstawy.

5. Za pomocą śruby zamontuj płytę montażową podstawy na ścianie.

Uwaga: Otwór pod śrubę zapobiegającą kradzieży powinien być skierowany w dół.

Otwór pod śrubę zapobiegającą kradzieży

6. Przycisk zewnętrznej kamery powinien być skierowany w dół. Obróć podstawę zewnętrznej kamery o 180° w taki sposób, aby otwór pod śrubę zapobiegającą kradzieży był skierowany w dół.

7. Zamontuj zewnętrzną kamerę na płycie montażowej podstawy i dokręć śrubę zapobiegającą kradzieży.

Zewnętrzna kamera

Ładowanie: Podłącz zewnętrzną kamerę i kabel do ładowania; podczas ładowania wskaźnik będzie migać na czerwono i wyłączy się po pełnym naładowaniu.

Włączanie/wyłączanie: Po pełnym naładowaniu krótko naciśnij przycisk zasilania; włączy się wskaźnik (zamiga na pomarańczowo – przy pierwszym włączeniu rozlegnie się również powiadomienie głosowe), co oznaczać będzie, że zewnętrzna kamera włączyła się pomyślnie. Krótko naciśnij przycisk zasilania, a wskaźnik i zewnętrzna kamera wyłączą się.

Resetowanie: Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, a wskaźnik zamiga na pomarańczowo, co oznaczać będzie, że resetowanie zakończyło się pomyślnie.

Wewnętrzny odbiornik

Włączanie/wyłączanie: Podłącz kabel do ładowania oraz zasilacz i włącz zasilanie; gdy wskaźnik zaświeci się, oznaczać to będzie, że włączanie zakończyło się pomyślnie. Aby go wyłączyć, odłącz go od zasilania.

Resetowanie: Po włączeniu użyj szpilki, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 3 sekundy; gdy wskaźnik zamiga na pomarańczowo, oznaczać to będzie, że resetowanie zakończyło się pomyślnie.

Stan wskaźnika

Zewnętrzna kamera

Oczekiwanie na reset: Pomarańczowe

Oczekiwanie na połączenie: Światło migające na pomarańczowe

Łączenie: Światło migające na niebiesko

Połączono: Wyłączony

Ładowanie: Światło migające czerwone

Pełne naładowanie: Wyłączony

Wewnętrzny odbiornik

Oczekiwanie na reset: Pomarańczowe

Oczekiwanie na połączenie: Światło migające na pomarańczowe

Łączenie: Światło migające na niebiesko

Połączono: Niebieski

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

- Ten produkt obsługuje aplikację Mi Home/Xiaomi Home*. Używaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.
- Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home" w sklepie z aplikacjami.

- Otwórz stronę główną aplikacji Mi Home, dotknij ikonę + w prawym górnym rogu, przejdź na stronę dodawania urządzeń, zeskanuj kod QR na górnej lub dolnej powierzchni wewnętrznego odbiornika i połącz go zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Po pomyślnym połączeniu wewnętrznego odbiornika wskaźnik będzie świecić się na niebiesko.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby kontynuować dodawanie zewnętrznych kamer (zeskanuj kod QR na korpusie zewnętrznej kamery). Po pomyślnym połączeniu zewnętrznej kamery wskaźnik wyłączy się, a powiadomienie głosowe poinformuje Cię o pomyślnym połączeniu.

Uwaga:

- Ten produkt obsługuje jedynie łączność z siecią Wi-Fi 2,4 GHz i nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz. Wewnętrzny odbiornik można również połączyć za pomocą kabla Ethernet.
- Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Dane techniczne

Nazwa	Zestaw zewnętrznej kamery bezprzewodowej Mi 1080p
Model	MWC13
Wejście znamionowe	5 V⎓2 A
Wymiary zewnętrznej kamery	52,7 × 122 × 102,6 mm
Masa netto zewnętrznej kamery	273 g
Kąt obiektywu	130°
Rozdzielczość	1920 × 1080
Otwór	F2.1
Kodek wideo	H.265
Światła noktowizji	Osiem świateł IR 940 nm
Temperatura eksploatacji	od -20°C do 50°C
Klasa IP	IP65
Pojemność akumulatora	5700 mAh 3,65 V
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Zgodność z systemem	Android 6.0 i iOS 10 lub nowszy
Częstotliwość robocza Wi-Fi	2412–2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi	<20 dBm

Wymiary wewnętrznego odbiornika	110 × 85 × 77,1 mm
Masa netto wewnętrznego odbiornika	88 g
Rodzaj pamięci wewnętrznego odbiornika	Karta MicroSD (pojemność do 32 GB)/mobilna pamięć USB/przechowywanie w chmurze
Łączenie przewodowe wewnętrznego odbiornika	Gniazdo Ethernet RJ45

Bezpieczeństwo akumulatora

To urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, którego nie można usunąć ani wymienić. Nie demontować ani nie modyfikować akumulatora.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora."

Deklaracja zgodności UE

CE Niniejszym firma Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu MWC13 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.

Adres: No. 668 Xinzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park, Caohejing Development Zone, Szanghaj, Chiny

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja podręcznika użytkownika: V 1.0