PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E617

Opis produktu: Zasilacz do taśm LED RGB 12V DC 5A 60W; napięcie zasilania: 100-240V; wymiary: 11 x 5,3 x 3.2 cm, wtyczka: 5,5 x 2,1; materiał: PVC

Obsługa:

Podłącz wtyczkę DC do wejścia DC kontrolera lub ściemniacza. Podłącz zasilacz do gniazdka.

Ostrzeżenia:

Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Przed użyciem sprawdź parametry urządzeń, które chcesz podłączyć do adaptera. Podłączenie taśm LED, których napięcie jest większe niż parametry urządzenia, może spowodować uszkodzenie produktu. Przed włączeniem urządzenia zwróć uwagę na polaryzację przewodów. Produkt można używać tylko w pomieszczeniach, w których zachowana jest temperatura pokojowa oraz w warunkach suchych. Nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń. Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć, zostały wyłączone z gniazdka sieciowego. Upewnij się, że urządzenia wyjściowe obsługują te same częstotliwości i rozdzielczości, co urządzenie źródłowe. Przed rozpoczęciem pracy, kabel powinien być całkowicie rozwinięty. Po zakończonej pracy odłącz urządzenie od sieci. Nie należy dopuszczać do przegrzewania produktu. Nie należy przykrywać włączonego produktu. Nie należy dotykać produktu mokrymi rękami. Nie należy przechowywać i używać urządzenia w pobliżu środków łatwopalnych. Nie ciągnąć za przewód. Należy chronić przewód przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi. Przechowuj produkt z dala od źródeł wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu w postaci zwiniętej. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść obudowę za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, szorstkich powierzchni. Przed czyszczeniem odłącz produkt od źródła zasilania i odczekaj chwilę. Nie należy używać produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. Nie używaj kabla, gdy przewód lub wtyki są uszkodzone. Podczas włączania i odłączania kabla nie należy szarpać za kabel. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy modyfikować produktu. Montaż i wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi.Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych). Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z oo o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER'S MANUAL E617

Product description: Power supply for RGB LED strips 12V DC 5A 60W; supply voltage: 100-240V; dimensions: 11 x 5.3 x 3.2 cm, plug: 5.5 x 2.1; Material: PVC

Service:

Connect the DC plug to the DC input of your controller or dimmer. Plug the power supply into the socket.

Warnings:

Please exercise extreme caution during use. Before use, check whether the product is not damaged. Before use, check the parameters of the devices you want to connect to the adapter. Connecting LED strips whose voltage is higher than the device parameters may damage the product. Before turning on the device, pay attention to the polarity of the cables. The product can only be used in rooms where room temperature is maintained and in dry conditions. The maximum permissible loads should not be exceeded. Before connecting, make sure that all devices you want to connect are unplugged from the power socket. Make sure the output devices support the same frequencies and resolutions as the source device. Before starting work, the cable should be fully unrolled. After finishing work, disconnect the device from the network. Do not allow the product to overheat. Do not cover the switched-on product. Do not touch the product with wet hands. Do not store or use the device near flammable substances. Do not pull the cord. Protect the cable from heat, oil and sharp edges. Store the product rolled up and away from sources of moisture, in a dry and dirt-free place. Do not immerse in water or other liquid. Do not expose to direct sunlight and extremely low and high temperatures. Do not use the device near sources of fire. Keep the product clean. Clean the housing with a dry, soft cloth. Do not use corrosive agents, bleaches or rough surfaces. Before cleaning, disconnect the product from the power source and wait a while. Do not use the product if there is any damage. Do not use the cable if the cord or plugs are damaged. When plugging in and unplugging the cable, do not tug on the cable. Protect the product against falls and mechanical damage. Do not modify the product. Installation and any repairs may only be performed by an authorized person. Use the product as intended. The device is not a toy. Keep the device away from children. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households). The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o. o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E617

Popis produktu: Zdroj pro RGB LED pásky 12V DC 5A 60W; napájecí napětí: 100-240V; rozměry: 11 x 5,3 x 3,2 cm, zástrčka: 5,5 x 2,1; Materiál: PVC

Servis:

Připojte DC zástrčku do DC vstupu vašeho ovladače nebo stmívače. Zapojte napájecí zdroj do zásuvky.

Upozornění:

Při používání buďte mimořádně opatrní. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Před použitím zkontrolujte parametry zařízení, která chcete k adaptéru připojit. Připojení LED pásků, jejichž napětí je vyšší než parametry zařízení, může poškodit výrobek. Před zapnutím zařízení věnujte pozornost polaritě kabelů. Výrobek lze používat pouze v místnostech, kde je udržována pokojová teplota a v suchých podmínkách. Maximální povolené zatížení by nemělo být překročeno. Před připojením se ujistěte, že všechna zařízení, která chcete připojit, jsou odpojena ze zásuvky. Ujistěte se, že výstupní zařízení podporují stejné frekvence a rozlišení jako zdrojové zařízení. Před zahájením práce by měl být kabel zcela rozvinut. Po dokončení práce odpojte zařízení od sítě. Nedovolte, aby se výrobek přehříval. Zapnutý výrobek nezakrývejte. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama. Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek. Netahejte za kabel. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. Výrobek skladujte srolovaný a mimo zdroje vlhkosti, na suchém místě bez nečistot. Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a extrémně nízkým a vysokým teplotám. Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů ohně. Udržujte výrobek čistý. Kryt čistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte korozivní prostředky, bělidla nebo drsné povrchy. Před čištěním odpojte produkt od zdroje napájení a chvíli počkejte. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej. Nepoužívejte kabel, pokud jsou kabel nebo zástrčky poškozené. Při zapojování a odpojování kabelu za kabel netahejte. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Výrobek neupravujte. Instalaci a případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Používejte výrobek podle určení. Zařízení není hračka. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti). Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION E617

Description du produit : Alimentation pour bandes LED RGB 12V DC 5A 60W ; tension d'alimentation : 100-240 V ; dimensions : 11 x 5,3 x 3,2 cm, fiche : 5,5 x 2,1 ; Matériel: PVC

Service:

Connectez la fiche DC à l'entrée DC de votre contrôleur ou variateur. Branchez l'alimentation dans la prise.

Avertissements:

Veuillez faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation. Avant utilisation, vérifiez si le produit n'est pas endommagé. Avant utilisation, vérifiez les paramètres des appareils que vous souhaitez connecter à l'adaptateur. La connexion de bandes LED dont la tension est supérieure aux paramètres de l'appareil peut endommager le produit. Avant d'allumer l'appareil, faites attention à la polarité des câbles. Le produit ne peut être utilisé que dans des pièces où la température ambiante est maintenue et dans des conditions sèches. Les charges maximales autorisées ne doivent pas être dépassées. Avant de vous connecter, assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez connecter sont débranchés de la prise de courant. Assurez-vous que les périphériques de sortie prennent en charge les mêmes fréquences et résolutions que le périphérique source. Avant de commencer les travaux, le câble doit être entièrement déroulé. Une fois le travail terminé, déconnectez l'appareil du réseau. Ne laissez pas le produit surchauffer. Ne couvrez pas le produit allumé. Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées. Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables. Ne tirez pas sur le cordon. Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants. Stocker le produit enroulé et à l'abri de toute source d'humidité, dans un endroit sec et sans saleté. Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et à des températures extrêmement basses et élevées. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'incendie. Gardez le produit propre. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'agents corrosifs, d'agents de blanchiment ou de surfaces rugueuses. Avant le nettoyage, débranchez le produit de la source d'alimentation et attendez un moment. N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages. N'utilisez pas le câble si le cordon ou les fiches sont endommagés. Lorsque vous branchez et débranchez le câble, ne tirez pas sur le câble. Protégez le produit contre les chutes et les dommages mécaniques. Ne modifiez pas le produit. L'installation et les éventuelles réparations ne peuvent être effectuées que par une personne autorisée. Utilisez le produit comme prévu. L'appareil n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (concerne les ménages). Le symbole apposé sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO E617

Descripción del producto: Fuente de alimentación para tiras LED RGB 12V DC 5A 60W; tensión de alimentación: 100-240V; dimensiones: 11 x 5,3 x 3,2 cm, enchufe: 5,5 x 2,1; Material: PVC

Servicio:

Conecte el enchufe de CC a la entrada de CC de su controlador o atenuador. Conecte la fuente de alimentación al enchufe.

Advertencias:

Tenga extrema precaución durante el uso. Antes de su uso, compruebe si el producto no está dañado. Antes de usar, verifique los parámetros de los dispositivos que desea conectar al adaptador. La conexión de tiras de LED cuyo voltaje sea superior a los parámetros del dispositivo puede dañar el producto. Antes de encender el dispositivo, preste atención a la polaridad de los cables. El producto sólo puede utilizarse en habitaciones donde se mantenga la temperatura ambiente y en condiciones secas. No se deben exceder las cargas máximas permitidas. Antes de realizar la conexión, asegúrese de que todos los dispositivos que desea conectar estén desconectados de la toma de corriente. Asegúrese de que los dispositivos de salida admitan las mismas frecuencias y resoluciones que el dispositivo fuente. Antes de comenzar a trabajar, el cable debe estar completamente desenrollado. Después de terminar el trabajo, desconecte el dispositivo de la red. No permita que el producto se sobrecaliente. No cubra el producto encendido. No toque el producto con las manos mojadas. No almacene ni utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables. No tire del cable. Proteja el cable del calor, aceite y bordes afilados. Almacenar el producto enrollado y alejado de fuentes de humedad, en un lugar seco y libre de suciedad. No sumergir en agua u otro líquido. No exponer a la luz solar directa ni a temperaturas extremadamente bajas y altas. No utilice el dispositivo cerca de fuentes de fuego. Mantenga el producto limpio. Limpie la carcasa con un paño suave y seco. No utilice agentes corrosivos, lejías ni superficies rugosas. Antes de limpiar, desconecte el producto de la fuente de alimentación y espere un momento. No utilice el producto si hay algún daño. No utilice el cable si el cable o los enchufes están dañados. Al enchufar y desenchufar el cable, no tire del cable. Proteger el producto contra caídas y daños mecánicos. No modifique el producto. La instalación y cualquier reparación sólo puede ser realizada por una persona autorizada. Utilice el producto según lo previsto. El dispositivo no es un juguete. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. Información para usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares). El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los dispositivos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario desharcerse de aparatos eléctricos o electrónicos, desharcerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado de forma gratuita. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita desharcerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita desharcerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo desharcerse de él.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING E617

Productomschrijving: Voeding voor RGB LED-strips 12V DC 5A 60W; voedingsspanning: 100-240V; afmetingen: 11 x 5,3 x 3,2 cm, stekker: 5,5 x 2,1; Materiaal: PVC

Dienst:

Sluit de DC-stekker aan op de DC-ingang van uw controller of dimmer. Sluit de voeding aan op het stopcontact.

Waarschuwingen:

Wees uiterst voorzichtig tijdens het gebruik. Controleer vóór gebruik of het product niet beschadigd is. Controleer vóór gebruik de parameters van de apparaten die u op de adapter wilt aansluiten. Het aansluiten van LED-strips waarvan de spanning hoger is dan de apparaatparameters kan het product beschadigen. Let voordat u het apparaat inschakelt op de polariteit van de kabels. Het product kan alleen worden gebruikt in ruimtes waar de kamertemperatuur wordt gehandhaafd en in droge omstandigheden. De maximaal toegestane belastingen mogen niet worden overschreden. Voordat u verbinding maakt, moet u ervoor zorgen dat alle apparaten die u wilt aansluiten, zijn losgekoppeld van het stopcontact. Zorg ervoor dat de uitvoerapparaten dezelfde frequenties en resoluties ondersteunen als het bronapparaat. Voordat u met de werkzaamheden begint, moet de kabel volledig zijn uitgerold. Nadat u klaar bent met werken, koppelt u het apparaat los van het netwerk. Zorg ervoor dat het product niet oververhitt raakt. Dek het ingeschakelde product niet af. Raak het product niet aan met natte handen. Bewaar of gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen. Trek niet aan het snoer. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen. Bewaar het product opgerold en uit de buurt van vochtbronnen, op een droge en vuilvrije plaats. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. Niet blootstellen aan direct zonlicht en extreem lage en hoge temperaturen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vuurbronnen. Houd het product schoon. Maak de behuizing schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen bijtende middelen, bleekmiddelen of ruwe oppervlakken. Voordat u het product reinigt, koppelt u het product los van de stroombron en wacht u een tijdje. Gebruik het product niet als er schade is. Gebruik de kabel niet als het snoer of de stekkers beschadigd zijn. Trek niet aan de kabel bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel. Bescherm het product tegen vallen en mechanische schade. Wijzig het product niet. Installatie en eventuele reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Gebruik het product zoals bedoeld. Het apparaat is geen speelgoed. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. Informatie voor gebruikers over het weggooien van elektrische en elektronische apparaten (geldt voor huishoudens). Het symbool dat op de producten of de bijbehorende documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handelwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Details over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het moet weggooien.

Importeur: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH E617

Produktbeschreibung: Netzteil für RGB-LED-Streifen 12V DC 5A 60W; Versorgungsspannung: 100-240V; Maße: 11 x 5,3 x 3,2 cm, Stecker: 5,5 x 2,1; Material: PVC

Service:

Verbinden Sie den DC-Stecker mit dem DC-Eingang Ihres Controllers oder Dimmers. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Warnungen:

Bitte lassen Sie bei der Verwendung äußerste Vorsicht walten. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Produkt unbeschädigt ist. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Parameter der Geräte, die Sie an den Adapter anschließen möchten. Der Anschluss von LED-Streifen, deren Spannung höher ist als die Geräteparameter, kann zu Schäden am Produkt führen. Achten Sie vor dem Einschalten des Geräts auf die Polarität der Kabel. Das Produkt darf nur in Räumen mit Raumtemperatur und trockener Umgebung verwendet werden. Die maximal zulässigen Belastungen sollten nicht überschritten werden. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass alle Geräte, die Sie anschließen möchten, aus der Steckdose gezogen sind. Stellen Sie sicher, dass die Ausgabegeräte dieselben Frequenzen und Auflösungen wie das Quellgerät unterstützen. Vor Beginn der Arbeiten sollte das Kabel vollständig abgerollt werden. Trennen Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeiten vom Netzwerk. Lassen Sie das Produkt nicht überhitzen. Decken Sie das eingeschaltete Produkt nicht ab. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen. Ziehen Sie nicht am Kabel. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. Lagern Sie das Produkt aufgerollt und fern von Feuchtigkeitsquellen an einem trockenen und schmutzfreien Ort. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung und extrem niedrigen und hohen Temperaturen aussetzen. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerquellen. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Mittel, Bleichmittel oder raue Oberflächen. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromquelle und warten Sie eine Weile. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Schäden aufweist. Benutzen Sie das Kabel nicht, wenn das Kabel oder die Stecker beschädigt sind. Ziehen Sie beim Ein- und Ausstecken des Kabels nicht am Kabel. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Verändern Sie das Produkt nicht. Installation und eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Hinweise für Benutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte). Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E617

Popis produktu: Zdroj pre RGB LED pásy 12V DC 5A 60W; napájacie napätie: 100-240V; rozmery: 11 x 5,3 x 3,2 cm, zástrčka: 5,5 x 2,1; Materiál: PVC

servis:

Pripojte DC zástrčku k DC vstupu vášho ovládača alebo stmievača. Zapojte napájací zdroj do zásuvky.

varovania:

Pri používaní buďte mimoriadne opatrní. Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Pred použitím skontrolujte parametre zariadení, ktoré chcete k adaptéru pripojiť. Pripojenie LED pásikov, ktorých napätie je vyššie ako parametre zariadenia, môže poškodiť produkt. Pred zapnutím zariadenia dávajte pozor na polaritu káblov. Výrobok je možné používať iba v miestnostiach, kde je udržiavaná izbová teplota a v suchom prostredí. Maximálne povolené zaťaženie by sa nemalo prekročiť. Pred pripojením sa uistite, že všetky zariadenia, ktoré chcete pripojiť, sú odpojené od elektrickej zásuvky. Uistite sa, že výstupné zariadenia podporujú rovnaké frekvencie a rozlíšenia ako zdrojové zariadenie. Pred začatím práce by mal byť kábel úplne rozvinutý. Po dokončení práce odpojte zariadenie od siete. Nedovoľte, aby sa výrobok prehrial. Zapnutý výrobok nezakrývajte. Nedotýkajte sa produktu mokrými rukami. Neskladujte a nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých látok. Netiahnite za kábel. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. Výrobok skladujte zrolovaný a mimo zdrojov vlhkosti, na suchom mieste bez nečistôt. Neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a extrémne nízkym a vysokým teplotám. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov ohňa. Udržujte výrobok v čistote. Kryt čistite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte korozívne prostriedky, bielidlá ani drsné povrchy. Pred čistením odpojte produkt od zdroja napájania a chvíľu počkajte. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho. Kábel nepoužívajte, ak sú kábel alebo zástrčky poškodené. Pri pripájaní a odpájaní kábla netiahnite za kábel. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Výrobok neupravujte. Inštaláciu a prípadné opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Výrobok používajte podľa určenia. Zariadenie nie je hračka. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti). Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pofsko

SV: ANVÄNDARMANUAL E617

Produktbeskrivning: Strömförsörjning för RGB LED-strips 12V DC 5A 60W; matningsspänning: 100-240V; mått: 11 x 5,3 x 3,2 cm, plugg: 5,5 x 2,1; Material: PVC

Service:

Anslut DC-kontakten till DC-ingången på din kontroller eller dimmer. Anslut strömförsörjningen till uttaget.

Varningar:

Var extremt försiktig under användning. Kontrollera före användning om produkten inte är skadad. Före användning, kontrollera parametrarna för de enheter du vill ansluta till adaptern. Anslutning av LED-remsor vars spänning är högre än enhetens parametrar kan skada produkten. Var uppmärksam på kablarnas polaritet innan du slår på enheten. Produkten kan endast användas i rum där rumstemperaturen hålls och i torra förhållanden. De högsta tillåtna belastningarna får inte överskridas. Innan du ansluter, se till att alla enheter du vill ansluta är urkopplade från eluttaget. Se till att utenheterna stöder samma frekvenser och upplösningar som källenheten. Innan arbetet påbörjas ska kabeln vara helt utrullad. Efter avslutat arbete kopplar du bort enheten från nätverket. Låt inte produkten överhettas. Täck inte över den påslagna produkten. Rör inte produkten med våta händer. Förvara eller använd inte enheten i närheten av brandfarliga ämnen. Dra inte i sladden. Skydda kabeln från värme, olja och vassa kanter. Förvara produkten ihoprullad och borta från fuktkällor på en torr och smutsfri plats. Sänk inte ned i vatten eller annan vätska. Utsätt inte för direkt solljus och extremt låga och höga temperaturer. Använd inte enheten nära brandkällor. Håll produkten ren. Rengör höljet med en torr, mjuk trasa. Använd inte frätande medel, blekmedel eller grova ytor. Innan du rengör, koppla bort produkten från strömkällan och vänta en stund. Använd inte produkten om det finns några skador. Använd inte kabeln om sladden eller kontakterna är skadade. Dra inte i kabeln när du ansluter och kopplar ur kabeln. Skydda produkten mot fall och mekaniska skador. Modifiera inte produkten. Installation och eventuella reparationer får endast utföras av en auktoriserad person. Använd produkten som avsett. Enheten är inte en leksak. Håll enheten borta från barn Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll). Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE E617

Descrizione prodotto: Alimentatore per strisce LED RGB 12V DC 5A 60W; tensione di alimentazione: 100-240 V; dimensioni: 11 x 5,3 x 3,2 cm, spina: 5,5 x 2,1; Materiale: PVC

Servizio:

Collega la spina CC all'ingresso CC del controller o del dimmer. Collegare l'alimentatore alla presa.

Avvertenze:

Si prega di prestare la massima attenzione durante l'uso. Prima dell'u