

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Mirtune S100 Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com.

Package Contents

- 1 x Mirtune S100 Portable Outdoor Speaker
- 1 x Type-C Cable
- 1 x Aux-in Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Warranty Card

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charging function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powering on mode.

Aux-in Mode

Connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack (cabletot supplied). Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

Insert a TF card into the slot to enjoy music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your USB when plugging into the slot.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play music after power on/pairing. When in Aux-in/TF/USB mode, the speaker will power off automatically in **Specifications**

Model	Mirtune S100
Color	Black, Blue
Bluetooth Version	5.3
Profile	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Bluetooth Compatibility	All
Transmission Distance	Max. 15m(49ft)
Charging Time	Approx. 3.5 hours
Playtime (Music Volume Level 20)	18h(@ Up to 20 Hours(in a 50% Volume)
Audio Codecs	SBC
Battery Capacity	3000mAh(1 4mAh/mm)
Charging Port	Type-C Port, USB-A Port
Charging Time	5.5hours
Output Power	30W
Frequency	20Hz-20KHz
Frequency Band	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	4dBm

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device discolor.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not expose this product to any liquid, moisture, or high humidity.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept in a wet location.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your Tronsmart Mirtune S100 Portable Outdoor Speaker, is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase. This warranty does not cover physical and/or electrical damage caused by abuse, misuse, or improper use. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using this product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Merci beaucoup d'avoir acheté le haut-parleur extérieur portable Tronsmart Mirtune S100. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et garder le à portée de main pour toute référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante support@tronsmart.com.

Contenu du Paquet

- 1 x Haut-parleur extérieur portable Tronsmart Mirtune S100
- 1 x Câble de Chargement Type-C
- 1 x Câble Aux-in
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Carte de garantie

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. La puissance de sortie est jusqu'à DC 5V / 1A. Mais de nombreux appareils mobiles ne peuvent pas fonctionner à 1A, ils ne peuvent fonctionner qu'à 0.5A. Il est plus recommandé d'utiliser le chargeur d'alimentation en ordre inverse.

Mode d'entrée auxiliaire

Connectez votre appareil non-Bluetooth à votre haut-parleur via le câble jack audio 3.5 mm (non fourni). Remarque: après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux-in.

Mode de fente pour carte TF / Micro SD

Insérez une carte TF dans la fente pour lire votre musique sur votre carte TF / Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode clé USB

Le haut-parleur lira la musique de votre clé USB lors du branchement de l'USB dans le port USB-A.

Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth ou s'il ne joue pas de musique après la couplage. Lorsque vous êtes en mode Aux-in/TF/USB, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Mirtune S100
Couleur	Noir, Bleu
Version Bluetooth	5.3
Profil	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Compatibilité Bluetooth	Tout
Distance de Transmission	Max.de 15 mètre(49 pieds)
Temps de Charge	5.5heures
Durée de Lecture (Niveau Sonore de Volume du Volume du Contrôle Audio)	18h(@ Jusqu'à 20 Heures (sur un Volume de 50 %)
Codecs Audio	SBC
Capacité de la Batterie	3000mAh(1 4mAh/mm)
Port de Chargement	Type-C Port, USB-A Port
Temps de Charge	5.5heures
Puissance de Sortie	30W
Gamme de Fréquence	20Hz-20KHz
Bande de Fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	4dBm

Entretien et Maintenance

- Ne pas utiliser d'autres types de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne pas exposer ce produit à un liquide, à l'humidité ou à une forte humidité. Cela pourrait nuire à ses meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps de l'appareil si vous le conservez dans un endroit humide.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre haut-parleur extérieur portable Tronsmart Mirtune S100 est garanti pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel et fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cette garantie ne couvre pas les dommages physiques et/ou électriques causés par un abus, une mauvaise utilisation ou un mauvais usage. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Mirtune S100 Tragbarer Outdoor-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

- 1 x Tragbarer Lautsprecher S100 Tragbarer Outdoor-Lautsprecher
- 1 x Ladekabel Typ-C
- 1 x Aux-in Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Garantiekarte

USB-A Power Bank Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V / 1A, jedoch sind viele mobile Geräte zu gleich bereit, nur mit 0.5A zu laden. Es wird daher empfohlen, das Ladegerät in umgekehrter Reihenfolge zu verwenden.

Aux-in-Modus

Verbinden Sie Ihren Lautsprecher einfach über das 3.5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.

Hinweis: Nach dem Anschließen eines Audiokabels schaltet der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

TF-Kartenslotfunktion

Legen Sie eine TF-Karte in den Steckplatz ein, um Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte zu genießen.

USB-Flashdrivefunktion

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrem USB-Stick ab, wenn Sie den USB-Anschluss an den USB-A-Anschluss anschließen.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird oder nach der Kopplung kein Ton abgespielt wird. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Model	Mirtune S100
Farbe	Schwarz, Blau
Bluetooth-Version	5.3
Profil	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Bluetooth-Kompatibilität	Alle
Audio-Codec	SBC
Übertragungsentfernung	Max.15 Meter(49 Fuß)
Ladezeit	Max.15 Meter(49 Fuß)
Spielzeit (Musiklautstärkepegel 20 Volumen bei Lautstärkeregelung)	18h(@ Bis zu 20 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Audio-Codecs	SBC
Kapazität der Batterie	3000mAh(1 4mAh/mm)
Ladeanschluss	Type-C Port, USB-A Port
Ladezeit	5.5Stunden
Ausgangsleistung	30W
Frequenz	20Hz-20KHz
Frequenzbereich	2402-2480 MHz
Maximale Sendeleistung	4dBm

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien verfärbt werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Setzen Sie das Produkt nicht einer Flüssigkeit, Feuchtigkeit oder hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn Sie es an einem feuchten Ort aufbewahren.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, da es sonst die Batterie auslaufen oder auslaufen kann.

Garantieinformationen

Ihr Tronsmart Mirtune S100 Tragbarer Outdoor-Lautsprecher * wird dem ursprünglichen Eigentümer eine Garantie für 12 Monate ab dem Kaufdatum gegen Material- und Herstellungsfehler unter normalen Bedingungen und Wartung gewährleisten. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Sie dürfen sich gerne an unsere Kundenservicegruppe unter support@tronsmart.com wenden, falls sie Fragen zu unserer Kundenservicegruppe haben.

Español

Gracias por adquirir el Tronsmart Mirtune S100 Altavoz portátil para exteriores. Lea el manual del usuario antes de usarlo y mantenga a mano para futuras consultas. Si tiene dudas o comentarios adicionales, comuníquese con nosotros por correo electrónico a support@tronsmart.com.

Contenido del Paquete

- 1 x Altavoz portátil para exteriores Mirtune S100
- 1 x Cable de Carga Tipo-C
- 1 x Cable Aux-in
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Tarjeta de garantía

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta DC 5V / 1A. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar la función de banco de energía en modo inverso.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth mediante el cable con conector de audio de 3.5 mm (no incluido).

Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su unidad flash USB cuando conecte el USB al puerto USB-A.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o si no reproduce música después del emparejamiento. Cuando la batería está baja el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Mirtune S100
Color	Negro, Azul
Versión Bluetooth	5.3
Perfil	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Compatibilidad Bluetooth	Todo
Distancia de Transmisión	Máx.de 15 metros(49 pies)
Tiempo de Carga	5.5horas
Tiempo de Reproducción (Nivel de Volumen del 50%)	18h(@ Hasta 20 Horas (con un Volumen del 50%)
Codecs de Audio	SBC
Capacidad de la Batería	3000mAh(1 4mAh/mm)
Puerto de Carga	Type-C Port, USB-A Port
Tiempo de Carga	5.5horas
Potencia de salida	30W
Frecuencia	20Hz-20KHz
Banda de Frecuencia	2402-2480MHz
Potencia Máxima de Transmisión	4dBm

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede hacer que este dispositivo se decolore.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No exponga este producto a ningún líquido, humedad o alta humedad.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar húmedo.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su altavoz portátil para exteriores Tronsmart Mirtune S100, es garantizado por el original comprador por 12 meses desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños físicos y/o eléctricos causados por abuso, mal uso o uso indebido. Tronsmart no es responsable del accidental uso de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema con el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano

Grazie per aver acquistato la Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Mirtune S100. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per ulteriori consultazioni future. In caso di ulteriori domande o dubbi, contattaci tramite e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Contenuto della Confezione

- 1 x Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Mirtune S100
- 1 x Cavo di Ricarica Type-C
- 1 x Cavo Aux-in
- 1 x Manuale Utente
- 1 x Scheda di garanzia

Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante ha una funzione di carica di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica verrà collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V / 1A. Per mantenere un rendimento ottimale, si consiglia di utilizzare della funzione. La ricarica del dispositivo potrebbe essere più lenta. Si consiglia di utilizzare il cavo fornito.

Modalità Ingresso Aux

Collegare semplicemente il tuo altoparlante a un dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3.5 mm (non in dotazione). Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux.

Modalità Scheda SD

L'altoparlante riconoscerà la musica della scheda TF/Micro SD quando si collegherà la scheda alla slot.

Modalità Chiavetta USB

L'altoparlante riconoscerà la musica della chiavetta USB quando si collegherà l'USB alla porta USB-A.

Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o se non riproduce musica dopo l'accoppiamento. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	Mirtune S100
Colore	Nero, Blu
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distanza di trasmissione	Tutto
Intervallo di frequenza	Max.15m(49ft)
Tempo di Riproduzione (Volume di Ascolto 20)	20Hz-20KHz
Tempo di Riproduzione (Volume di Ascolto 20)	18h(@ Up to 20 Hours(in a 50% Volume)
Capacità della Batteria	3000mAh(1 4mAh/mm)
Porta di ricarica	Type-C Port, USB-A Port
Tempo di carica	5.5hr
Potenza di uscita	30W
Frequenza	20Hz-20KHz
Banda di frequenza	2402-2480 MHz
Potenza Trasmissione Massima	4dBm

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico può rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non esporre questo prodotto a liquidi, umidità o umidità elevata.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo umido.
- Non gettare il dispositivo nuovo a fuoco di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Informazioni Sulla Garanzia

Il tuo altoparlante portatile da esterno Tronsmart Mirtune S100, è garantito dal proprietario per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normale. Tronsmart non è responsabile del fuo accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский

Благодарим Вас за покупку Портативная уличная колонка Tronsmart Mirtune S100. Пожалуйста прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для последующего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по почте support@tronsmart.com.

Содержание Упаковки

- 1 x Портативная уличная колонка Tronsmart Mirtune S100
- 1 x Кабель Type-C
- 1 x Удлинительный Кабель
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Карта Гарантийная

Функция Аккумулятора

Данная колонка имеет функцию зарядки, которая автоматически обнаруживает ваше устройство и начинает заряжать его, когда кабель для зарядки подключен к порту USB-A. Выходная мощность до DC 5V. Особо подключенных гаджетов, которые работают на 1А, большинство при подключении к порту USB-A, не рекомендуется одновременно использовать. Функция зарядки в обратном порядке.

Режим Aux-in

Просто подключите динамик к устройству, не поддерживающему Bluetooth, с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм (не входит в комплект).

Примечание: После подключения аудиокабеля колонка автоматически переключится в режим Aux-in.

Режим TF Карт

Колонка будет воспроизводить музыку с вашей TF/Micro SD карты при установке карты в слот.

Режим USB-накопителя

Колонка будет воспроизводить музыку с USB-накопителя при подключении к порту USB-накопителя.

Автоматическое Выключение

Динамик автоматически выключится через 30 минут, если не не создаешь с ним пару устройствами через Bluetooth или не воспроизводит музыку после подключения. При низком заряде батареи динамик также автоматически выключится.

Характеристики

Модель	Mirtune S100
Цвет	Черный, Синий
Версия Bluetooth	5.3
Профиль	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Поддержка Bluetooth	Все
Расстояние передачи	Почти 15 метров
Время зарядки	5.5часов
Время воспроизведения (уровень громкости 20 в диапазоне громкости 50%)	18ч(@Время воспроизведения до 20 часов(при громкости 50%)
Кодеки аудио	SBC
Емкость аккумулятора	3000mAh(1 4mAh/mm)
Порт зарядки	Type-C Port, USB-A Port
Время зарядки	5.5часов
Мощность	30W
Диапазон частот	20Hz-20KHz
Частотный диапазон	2402-2480 МГц
Максимальная мощность передачи	4 дБм

Уход И Обслуживание

- Не используйте никакие моющие средства или чистящие средства для чистки устройства, так как химическое вещество может сделать этот аксессуар для колонки бесполезным.
- Не разбирайте данное устройство. Оно не содержит пользовательских запчастей.
- Не допускайте попадания на него жидкостей, влаги и высокого уровня влажности.
- Не допускайте попадания на него влаги. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе аксессуара, если вы будете хранить его в сырых местах.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация О Гарантии

Ваша портативная уличная колонка Tronsmart Mirtune S100, первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные злоупотреблением, неправильным использованием или неправильным использованием. Компания Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и ее ответственность не будет превышать цену покупки продукта. Если у вас возникнут проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

українська мова

Дякуємо за покупку Tronsmart Mirtune S100 Portable Outdoor Speaker. Прочитайте, будь ласка, цю інструкцію перед експлуатацією та зберігайте її у доступному місці, якщо потрібно. support@tronsmart.com

Комплект поставки містить

- 1 x Портативна вулична колонка Tronsmart Mirtune S100 Portable Outdoor Speaker
- 1 x Кабель Type-C Charging Cable
- 1 x Кабель для аудіовходу Aux-in Cable
- 1 x Посібник користувача User Manual
- 1 x Гарантійний талон

Функція повербанку USB-A

Ця колонка оснащена функцією зарядки USB, яка автоматично виявляє ваш пристрій і починає його заряджати, коли кабель для зарядки підключений до порту USB-A. Вихідна потужність до DC 5V. Особливо підключені гаджети, які працюють на 1А, більшість при підключенні до порту USB-A, не рекомендується одночасно використовувати. Зарядка в зворотному порядку.

Режим Aux-in

Просто підключіть динамік до пристрою без Bluetooth за допомогою 3.5-мм аудіокабелю (не входить до комплекту).

Примітка: Після підключення аудіокабелю динамік автоматично перемкнеться в режим Aux-in.

Режим TF/Micro SD Card Slot

Відтворює відтворюваний відео з карт TF/Micro SD карти, коли вона встановлена в слот.

Режим USB-флешки

Відтворює відтворюваний відео з карт USB флеш карти, коли вона встановлена в порт USB.

Автовимкнення

Динамік автоматично вимикається через 30 хвилин якщо не буде відкритий у будь-яке пристрою через Bluetooth. Якщо ви ввімкнулися через 30 хвилин якщо не будете підключати будь-яке інше пристрою. Коли акумулятор розряджається, динамік також автоматично вимикається.

Технічні характеристики

Модель	Mirtune S100
Колір	Чорний, Синій
Версія Bluetooth	5.3
Профілем аудіо	SBC
Профіль Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Відстань передачі	Почти 15 метрів(49 фут)
Час зарядки	5.5 год.(5 год.)
Час відтворення (рівень гучності 20 в діапазоні гучності 50%)	18ч(@Час відтворення до 20 годин(при 50% гучності)
Аудіокодеки	SBC
Ємкість акумулятора	3000mAh(1 4mAh/mm)
Порт зарядки	Type-C Port, USB-A Port
Час зарядки	5.5год.
Потужність	30W
Частотний діапазон	20Hz-20KHz
Частотний діапазон	2402-2480 МГц
Максимальна потужність передачі	4 дБм

Догляд і технічне обслуговування

- Не використовуйте будь-яке миючий засіб або чистящий матеріал, тому що будь-яке хімічне речовина може зробити цей аксесуар для колонки марним.
- Не розбирайте цей виріб. Він не містить частин, які можуть бути замінені.
- Не піддавайте цей виріб впливу рідини, вологи або високої вологості.
- Зберігайте продукт у сухому місці. Пил, бруд, вологість можуть накопичуватися на корпусі виробу, якщо ви будете зберігати його в вологому місці.
- Не кидайте цей виріб у вогонь, інакше батареї можуть вибухнути або протекти.

Інформація про гарантію

Ваша вулична Tronsmart Mirtune S100 Portable Outdoor Speaker має гарантійний строк 12 місяців від дати покупки. Ця гарантія не покриває фізичні та/або електричні пошкодження, спричинені зловживанням, неправильним використанням або неправильним використанням. Tronsmart не несе відповідальності за випадкове використання цього продукту, і його відповідальність не перевищує ціну покупки продукту. Якщо у вас виникнуть проблеми з використанням продукту, не соромтеся звертатися в нашу службу підтримки клієнтів по адресі support@tronsmart.com.

日本語

お買い上げTronsmart Mirtune S100 ポータブル屋外スピーカーをご購入いただいたお礼。製品の使用する前に、取扱説明書をお読みください。また、今後の参照のために手元に保管しておいてください。ご質問やご意見がある場合は、お気軽にsupport@tronsmart.com までメールでお問い合わせください。

パッケージの内容

- 1 x Tronsmart Mirtune S100 ポータブル屋外スピーカー
- 1 x Type-Cチャージケーブル
- 1 x 補助コード
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x Guarantee(カード)

USB-A モバイルバッテリー機能

このスピーカーは、USB充電機能を搭載しており、電源がオンの状態でUSB-Aポートに充電ケーブルを接続すると、デバイスを検出して充電を開始します。出力電力は最大DC 5V / 1Aです。特定の電子機器は、1Aで充電しようとすると、0.5Aでしか充電できません。逆充電は、モバイルバッテリー機能を利用して、電子デバイスを充電することもできます。

AUX-in モード

Bluetooth ケーブルを使用せずに、3.5mm オーディオケーブル（別売）を使用して、スピーカーを Bluetooth 非対応デバイスに接続することができます。注：オーディオケーブルを接続すると、スピーカーは自動的にAux-in モードに切り替わります。

TF/マイクロSD カードスロット

TF/マイクロSD カードをスロットに挿入すると、スピーカーはTF/Micro SDカードの音楽を再生します。

USBフラッシュドライブ

USBフラッシュドライブを接続すると、スピーカーはUSBフラッシュドライブから音楽を再生します。

自動電源オフ

スピーカーは、Bluetooth でペアリングしてペアリングしたり、ペアリングしてペアリングしたり、ペアリングしたり、ペアリングしたり、