ZESTAW 2x SKŁADANA BRAMKA PIŁKARSKA BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI



Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na nasz produkt i życzymy wiele radości z jego użytkowania.

Artykuł – numer
czarny: 51454
szary: 51455
niebieski: 51456
czerwony: 51457

Dla Twojego bezpieczeństwa

►Przeczytaj uważnie i w całości niniejszy dokument.
►Postępuj zgodnie z instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym dokumencie oraz na produkcie.
►Używaj produktu tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie technicznym, mając świadomość bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń.
►Proszę przechowywać niniejszy dokument w pobliżu produktu, aby móc z niego skorzystać w razie potrzeby lub przekazać go innej osobie.

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.
►Używaj produktu wyłącznie jako bramki do piłki nożnej na zewnątrz oraz na ogrodzonej lub zamkniętej posesji prywatnej.
►Używaj produktu tylko po całkowitym zakotwiczeniu w podłożu.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody osobowe lub materialne wynikające z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

Jeśli produkt nosi ślady uszkodzenia, należy go wymienić na nowy.

Niewłaściwe użytkowanie

Używanie tego produktu wewnątrz pomieszczeń jest zabronione.

►Nie wieszać się na produkcie.
►Nie wieszać ciężkich przedmiotów na produkcie.
►Nie przerabiać ani nie modyfikować produktu.
►Używać produktu wyłącznie w stanie całkowicie zmontowanym, łącznie ze wszystkimi kołkami mocującymi.
►Nie używać produktu w przypadku wyczerpania, zmęczenia lub złego stanu zdrowia.
►Nie używać produktu z uszkodzonymi częściami.
►Nie używać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła lub otwartego ognia, takich jak grille lub grzejniki.

Grupa docelowa

Użytkownikami są osoby dorosłe i dzieci w wieku 6 lat i starsze, znajdujące się pod nadzorem osoby dorosłej, które przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi oraz oznaczenia na produkcie.
Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej..

Poziomy ostrzegawcze



OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



PRZESTROGA
Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności mogą prowadzić do uszkodzenia mienia.

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń.
►Nie wkładać kończyn ani głowy przez siatkę bramki.
►Nie pozostawiać dzieci bez opieki przy bramce do piłki nożnej.
W przypadku uszkodzenia siatki bramki należy ją natychmiast wymienić.

Symbole

Symbol	Opis
	Ten symbol oznacza, że przed użyciem produktu użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

Rozpakuj i sprawdź



OSTRZEŻENIE
Zagrożenie żrące spowodowane materiałem opakowaniowym i połknięciem małych części.
►Materiał opakowaniowy należy natychmiast i prawidłowo wyrzucić do odpadów domowych.
►Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UWAGA
Uszkodzenia mienia.
►Nie należy otwierać opakowania ostrymi ani szorstkimi przedmiotami, takimi jak nożyczki, noże czy nożyki do listów.

Zakres dostawy

Zawartość opakowania:
• 1x bramka do piłki nożnej
• 1x pompka
• 6x niebieskie pachołki treningowe
• 2x tarcze
• 8x kołki do wbijania w ziemię
• 4x czarne podkładki antypoślizgowe
• 1x mała torba transportowa

• 1x plecak
• 1x instrukcja obsługi

Użytkowanie

►Umieść produkt na równej i stabilnej powierzchni.
►Nie umieszczaj produktu pod drzewami ani liniami energetycznymi.

Upewnij się, że produkt znajduje się w odległości co najmniej 2,5 metra od innych obiektów i budynków.

Czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja



UWAGA
Uszkodzenia mienia.
►Nie używaj chemicznych środków czyszczących.
►W przypadku silniejszych zabrudzeń użyj łagodnego środka czyszczącego.
►Używaj wyłącznie ściereczek czyszczących i miękkich szczotek.
►Usuwaj kurz i lekkie zabrudzenia wilgotną ściereczką.

Przechowywanie

►Produkt należy przechowywać w opakowaniu, chroniąc go przed kurzem i brudem, w ciemnym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Utylizacja

►Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i przekazać do punktu zbiórki odpadów.
►Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy go przekazać do najbliższego punktu zbiórki.

Dane techniczne

Opis	**Wartość**
Seria:	2412-GMF2-01
Artykuł numer:	51454 Czarny
	51455 Szary
	51456 Niebieski
	51457 Czerwony
Materiał:	Włókno szklane, Siatka poliestrowa Oxford 420D
Wymiary:	120 x 90 x 90 cm
Waga:	2,45 kg

Montaż

