VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RECHARGEABLE NAIL DRILL

MODEL: UV-1003

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RECHARGEABLE NAIL DRILL

MODEL: UV-1003

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
Li-Ion	To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life， laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.
CE UK CA	Compliance is a EC & UK security certification.
WARNING	Move away from any potential source of ignition immediately if the battery leaks or emits an unusual odor. When you notice unusual smell, heat, discoloration, deformation, or any other unusual situations in the process of using, charging, or storing batteries, you should immediately remove them from the device or charger and stop using them.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance

and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. If the battery is low, please charge it in time.
2. Do not let children, minors, and pets get close to or touch the machine.
3. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
4. Do not disassemble the product.
5. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
6. Please start to use after the collect is fixed well.
7. Do not leave the product hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
8. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.
9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
10. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.
11. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
12. Please clean it regularly, at least once a month.
13.This appliance is not intended for use by persons (including children) with educed physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safe.
14. When twist the lock chuck in using, the power of the main motor will stop immediately to protect the machine. (The motor is easy to be damaged and the life of the motor will be reduced in this way,so please be cautious in operation).
15. If the nail drill machine is re-started, the speed control dial need to be adjusted to the speed "0", and the power supply will be restarted.
16. Please start to use after the collect is fixed well.
17. Please stop the machine once any abnormal movement/noise is noticed during operation.
18. Please adjust the speed gradually,not abruptly.

19. Please do not touch any rotating part when the machine is working.
20. Please stop the machine at first to change the direction.
21. Please do not place a cloth or anything else on the ventilation slides of the controller,and keep the dust away from it.
22. Please keep the plug out from the power supply after stop the machine.

BEFORE USING

1. Before using the appliance for the first time, peel off any promotional and packaging materials and check that the product is clean and dust-free.
2. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
3. Check all components provided according to the list in this manual.

PRODUCT PARAMETERS

Model	**UV-1003**
Charging port	Type-C
Power In put	DC5V 1A
Rotating speed	0-30000RPM

Note: Please use the correct power source voltage.

TIPS

1. Product can go into service after 4 hours of charging. (When used for the first time.)
2. This device is equipped with a security protection system. Hand piece will stop working when the overload protection function is started to avoid overheat due to improper operation. Just turn off the power and restart the machine for continuous use.
3. The slight burning smell from the handle motor is normal due to the heat dissipation.
4. When replacing the grinding head of the grinding handle, clean the dust around the socket before replacing it.
Prevent dust from entering the handle and causing noise.

5. The internal parts of the handle are relatively precise, so be sure to handle them with care to avoid bumps.
6. If you need to use it with water during pre-processing, the water should not exceed the grinding head to avoid the height of the grinding rod.At high speed, water flows back into the handle, causing parts to rust. Correct operation can greatly extend the grinding time
The service life of the machine!
7. Please cut off the power before replacing the grinding head, and be sure to insert the grinding head into the bottom of the chuck. If you do not insert the grinding head into the bottom of the chuck, the grinding head may easily fall off due to vibration, which will bring risks.
8. Standard grinding heads should be used, and bent, deformed, or broken grinding heads must not be used.
9. In working condition, when the handle is not in use, the grinding head should remain clamped.

COMPOSITIONS

① Speed indicator light:
● Green light: Rotate at low speed for pre-sanding, removing dead skin, and polishing nails.
● Blue light: Medium speed rotation, can be used to polish and remove single-color nail polish.
● Red light: Rotate at high speed to polish and remove crystal nail polish.
② Long press on/off.
③ Single press to accelerate/decelerate.
④ Forward/Reverse: Single press the button to rotate forward/reverse independently.
⑤ Type-C polishing pen charging port.
⑥ Charging indicator light:
● Red light flashes - low battery. Red dot stays on - charging
● Blue light is always on - in use Green light is always on - fully charged
⑦ Switch lock: Turn left to unlock, turn right to close the lock. When replacing the grinding head, please insert the grinding head into the bottom of the hole.

1
Speed indicator light
Long press On/Off
2
Short press to speed up/down
3
Foward/reverse
4
5
Type-C charging port
Charging indicator light
6
Drill bits switch lock
7

INTRODUCTION TO GRINDING HEAD

Suitable for removing the inside of nailsDead skin on your hands, dead skin on your handsAnd polish away the residuals in the nailNail polish

Suitable for nail repair, lightRemoval of gel and nail polishCan polish thicker sealsAnd carved glue, etc.

Suitable for removingthe edges of nailsThe dead skin of the nail and the dead skin of thenail grooveYou can also polish the inside ofthenail Residual nail polish

Small cylindrical head: For nail surface treatment

Large cylindrical head: For nail surface treatment And close

Main spindle + sand ring: Used for nail surface removal andending

HAND PIECE OPERATION

Note: When rotating the switch lock left and right, a grinding head or thimble must be inserted, otherwise it will cause the rotation to be too tight, which is also normal.

Attention: Please note that there is a lock icon on the product and follow the instructions.

CLEANING AND STORAGE

1. If the machine is not to be used for a long period of time,Remove power, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
2. Wipe with a soft, dry cloth. Be sure to keep the product dry
3. Please keep accessories and products together.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PERCEUSE À ONGLES RECHARGEABLE

MODÈLE : UV-1003

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ONGLES RECHARGEABLES PERCER

MODÈLE : UV-1003

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. dispositifs
Li-Ion	Minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de les lois sur la durée de vie de ce produit traitant des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et pour un recyclage approprié. Veuillez contacter votre autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.
CE UK CA	La conformité est une certification de sécurité CE et Royaume-Uni.
AVERTISSEMENT	Éloignez-vous immédiatement de toute source potentielle d'inflammation si la batterie fuit ou dégage une odeur inhabituelle. Lorsque vous remarquez une odeur inhabituelle, une chaleur, une décoloration, une déformation ou toute autre situation inhabituelle lors du processus d'utilisation, de chargement ou de stockage des batteries, vous devez immédiatement les retirer de l'appareil ou du chargeur et cesser de les utiliser.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Machine Translated by Google

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux suivant deux conditions :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférence avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

· Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.

· Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

GARANTIES IMPORTANTES

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les correctement pour référence future. Veuillez vous assurer de lire les précautions et la sécurité règles sur cette page pour garantir votre utilisation en toute sécurité.

Ce manuel décrira les avertissements et les précautions de sécurité, le fonctionnement, l'entretien

Machine Translated by Google

et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Prudence et bon sens ne sont pas intégrés à ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces codes. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous appeler. N'essayez pas de résoudre les problèmes vous-même, sinon cela pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Si la batterie est faible, veuillez la charger à temps.
2. Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne démontez pas le produit.
5. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures.
6. Veuillez commencer à utiliser une fois que la collecte est bien fixée.
7. Ne laissez pas le produit pendre sur le bord de la table ou du comptoir et ne le laissez pas venir en contact avec des surfaces chaudes.
8. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.
9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'utilisation indiquée.
10. GARDEZ-LE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
11. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.
12. Veuillez le nettoyer régulièrement, au moins une fois par mois.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant le l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
14. Lorsque vous tournez le mandrin de verrouillage lors de l'utilisation, la puissance du moteur principal s'arrête. immédiatement pour protéger la machine. (Le moteur est facile à endommager et la durée de vie du moteur sera réduit de cette manière, soyez donc prudent lors du fonctionnement).
15. Si la perceuse à ongles est redémarrée, le cadran de contrôle de vitesse doit être ajusté à la vitesse "0", et l'alimentation électrique sera redémarrée.
16. Veuillez commencer à utiliser une fois que la collecte est bien réparée.
17. Veuillez arrêter la machine dès qu'un mouvement/bruit anormal est remarqué pendant le fonctionnement.
18. Veuillez ajuster la vitesse progressivement et non brusquement.

Machine Translated by Google

19. Veuillez ne toucher aucune pièce rotative lorsque la machine fonctionne.

20. Veuillez d'abord arrêter la machine pour changer de direction.

21. Veuillez ne pas placer de chiffon ou quoi que ce soit d'autre sur les glissières de ventilation du Contrôleur et gardez la poussière loin de lui.

22. Veuillez garder la fiche débranchée de l'alimentation électrique après avoir arrêté la machine.

AVANT D'UTILISER

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, décollez les étiquettes promotionnelles et matériaux d'emballage et vérifiez que le produit est propre et sans poussière.

2. Veuillez jeter soigneusement tous les sacs en plastique et les garder hors de portée des enfants.

et les animaux de compagnie.

3. Vérifiez tous les composants fournis selon la liste de ce manuel.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	UV-1003
Port de charge	Type-C
Entrée	DC5V 1A
d'alimentation	0-30000RPM

Vitesse de rotation Remarque : Veuillez utiliser la tension d'alimentation correcte.

CONSEILS

1. Le produit peut être mis en service après 4 heures de charge. (Lorsqu'il est utilisé pour la première fois temps.)

2. Cet appareil est équipé d'un système de protection de sécurité. La pièce à main s'arrêtera Fonctionne lorsque la fonction de protection contre les surcharges est démarrée pour éviter la surchauffe due à mauvais fonctionnement. Coupez simplement l'alimentation et redémarrez la machine pour une utilisation continue. utiliser.

3. La légère odeur de brûlé provenant du moteur de la poignée est normale en raison de la chaleur. dissipation.

4. Lors du remplacement de la tête de meulage de la poignée de meulage, nettoyez la poussière autour la prise avant de la remplacer.

Empêchez la poussière de pénétrer dans la poignée et de provoquer du bruit.

Machine Translated by Google

5. Les parties internes du manche sont relativement précises, veillez donc à les manipuler avec précaution pour éviter les chocs.

6. Si vous devez l'utiliser avec de l'eau pendant le pré-traitement, l'eau ne doit pas dépasser la tête de meulage pour éviter la hauteur de la tige de meulage. À grande vitesse, l'eau retourne dans la poignée, provoquant la rouille des pièces. Un fonctionnement correct peut prolonger considérablement le temps de broyage La durée de vie de la machine !

7. Veuillez couper l'alimentation avant de remplacer la tête de meulage et assurez-vous de insérez la tête de meulage dans le bas du mandrin. Si vous n'insérez pas le tête de meulage dans le bas du mandrin, la tête de meulage peut facilement tomber en raison des vibrations, ce qui entraînera des risques.

8. Des têtes de meulage standard doivent être utilisées et pliées, déformées ou cassées les têtes de meulage ne doivent pas être utilisées.

9. En état de fonctionnement, lorsque la poignée n'est pas utilisée, la tête de meulage doit restent serrés.

COMPOSITION

Voyant de vitesse : • Voyant vert : tournez à basse vitesse pour le pré-ponçage, l'élimination des peaux mortes et polir les ongles. • Lumière bleue : rotation à vitesse moyenne, peut être utilisée pour polir et enlever vernis à ongles unicolore. • Lumière rouge : tournez à grande vitesse pour polir et enlever le vernis à ongles en cristal. Appuyez longuement sur marche/arrêt.

Appuyez une fois pour accélérer/décélérer. Avant/arrière : appuyez une fois sur le bouton pour faire pivoter avant/arrière indépendamment.

Port de chargement du stylo de polissage de type C.

Voyant de charge : • Le voyant rouge clignote – batterie faible. Le point rouge reste allumé - en charge • Le voyant bleu est toujours allumé - en cours d'utilisation Le voyant vert est toujours allumé - complètement chargé

Verrouillage de l'interrupteur : tournez à gauche pour déverrouiller, tournez à droite pour fermer le verrou. Lors du remplacement du tête de meulage, veuillez insérer la tête de meulage dans le fond du trou.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

INTRODUCTION À LA TÊTE DE MEULAGE

Machine Translated by Google

FONCTIONNEMENT DE LA PIÈCE À MAIN

Remarque : Lorsque vous tournez le verrou de l'interrupteur vers la gauche et la droite, une tête de meulage ou

Le dé à coudre doit être inséré, sinon la rotation sera trop serrée, ce qui est également normal.

Attention : veuillez noter qu'il y a une icône de verrouillage sur le produit et suivez les instructions.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, coupez l'alimentation, nettoyez couvrez-le et rangez-le dans un endroit sec et sûr.
2. Essuyez avec un chiffon doux et sec. Assurez-vous de garder le produit au sec
3. Veuillez conserver les accessoires et les produits ensemble.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT CE	

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

WIEDERAUFLADBARER NAGELBOHRER

MODELL: UV-1003

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIEDERAUFLADBARER NAGEL BOHREN

MODELL: UV-1003

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden Geräte
Li-Ion	Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt am Ende zu minimieren Die Lebensgesetze dieses Produkts in Bezug auf Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und die Richtlinie über Altbatterien erfordern, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es zur Entfernung der Batterien und zum ordnungsgemäßen Recycling verschickt wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Gegenstände in Ihrer Nähe erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
CE UK CA	Compliance ist eine EG- und UK-Sicherheitszertifizierung.
WARNUNG	Entfernen Sie sich sofort von potenziellen Zündquellen, wenn die Batterie ausläuft oder einen ungewöhnlichen Geruch verströmt. Wenn Sie ungewöhnlichen Geruch, Hitze, Verfärbung, Verformung oder andere ungewöhnliche Situationen bei der Verwendung, dem Laden oder der Lagerung von Akkus bemerken, sollten Sie diese sofort aus dem Gerät oder Ladegerät entfernen und die Verwendung einstellen.

FCC-INFORMATIONEN

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Machine Translated by Google

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt der

folgende zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die auftreten

kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt sind nicht ausdrücklich von genehmigt

Die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen

Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten einer Klasse

B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dazu

einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einem Wohngebiet bieten

Installation.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen

Installation und Verwendung gemäß den Anweisungen können schädlich sein

Störungen der Funkkommunikation. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht

In einer bestimmten Installation treten keine Störungen auf. Wenn dieses Produkt verursacht

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch festgestellt werden können

Beim Aus- und Einschalten des Produkts wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, das Problem zu beheben

Beeinträchtigung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.

· Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den das Produkt angeschlossen ist

Empfänger angeschlossen ist.

· Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt. Der

Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das bedienen können

Um die Maschine ordnungsgemäß zu betreiben, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf

zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf. Bitte lesen Sie unbedingt die Vorsichts- und Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Regeln auf dieser Seite, um Ihre sichere Nutzung zu gewährleisten.

In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Bedienung und Wartung beschrieben

Machine Translated by Google

und Reinigung. Die in diesem Handbuch aufgeführten Warnungen und Anweisungen können dies nicht abdecken alle möglichen Bedingungen und Situationen, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind in diesem Produkt nicht eingebaut, da wir davon ausgehen, dass die Verwendungen diesen entsprechen Codes. Bei Problemen rufen Sie uns bitte an. Versuchen Sie nicht, die Probleme zu beheben Sie könnten sich selbst verletzen oder Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.
2. Lassen Sie Kinder, Minderjährige und Haustiere nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht.
5. Verwendung von Zubehör oder Anbaugeräten, die nicht bereitgestellt oder empfohlen werden durch den Hersteller kann zu Verletzungen führen.
6. Bitte beginnen Sie mit der Verwendung, nachdem die Verbindung gut fixiert ist.
7. Lassen Sie das Produkt nicht über der Tisch- oder Thekenkante hängen und lassen Sie es nicht herunterfallen mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
8. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft-, Elektrobrennern oder Heizgeräten.
9. Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den angegebenen.
10. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHEUERMITTELN.
12. Bitte reinigen Sie es regelmäßig, mindestens einmal im Monat.
13. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt ausgebildete körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung oder Kenntnisse, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen Benutzung des Geräts durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person.
14. Wenn Sie das Spannfutter drehen, stoppt die Leistung des Hauptmotors sofort, um die Maschine zu schützen. (Der Motor kann leicht beschädigt werden und die Lebensdauer beeinträchtigen Die Leistung des Motors wird auf diese Weise reduziert. Seien Sie daher beim Betrieb vorsichtig.
15. Wenn die Nagelbohrmaschine neu gestartet wird, muss der Geschwindigkeitsregler angepasst werden auf die Drehzahl „0“ und die Stromversorgung wird neu gestartet.
16. Bitte beginnen Sie mit der Verwendung, nachdem die Verbindung gut fixiert ist.
17. **Bitte stoppen Sie die Maschine, sobald Sie ungewöhnliche Bewegungen/Geräusche bemerken während der Operation.**
18. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit schrittweise und nicht abrupt an.

Machine Translated by Google

19. Bitte berühren Sie keine rotierenden Teile, wenn die Maschine in Betrieb ist.

20. Bitte stoppen Sie zunächst die Maschine, um die Richtung zu ändern.

21. Bitte legen Sie kein Tuch oder sonstiges auf die Lüftungsschlitze des Controller und halten Sie Staub davon fern.

22. Bitte halten Sie den Stecker von der Stromversorgung fern, nachdem Sie die Maschine angehalten haben.

VOR GEBRAUCH

1. Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Werbe- und Verpackungsfolien ab Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob das Produkt sauber und staubfrei ist.

2. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und halten Sie sie von Kindern fern und Haustiere.

3. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten gemäß der Liste in diesem Handbuch.

PRODUKTPARAMETER

Modell	**UV-1003**
Ladeanschluss	Typ-C
Stromeingang	DC5V 1A
Drehzahl **Hinweis:**	0-30000 U/min

Bitte verwenden Sie die richtige Stromquellenspannung.

TIPPS

1. Das Produkt kann nach 4 Stunden Ladezeit in Betrieb genommen werden. (Bei der ersten Verwendung Zeit.)

2. Dieses Gerät ist mit einem Sicherheitsschutzsystem ausgestattet. Das Handstück stoppt Arbeiten, wenn die Überlastschutzfunktion gestartet wird, um Überhitzung zu vermeiden unsachgemäßer Betrieb. Schalten Sie einfach den Strom aus und starten Sie die Maschine neu, um kontinuierlich zu arbeiten verwenden.

3. Der leichte Brandgeruch des Griffmotors ist aufgrund der Hitze normal Dissipation.

4. Wenn Sie den Schleifkopf des Schleifgriffs austauschen, reinigen Sie den Staub um ihn herum die Steckdose, bevor Sie sie austauschen.

Verhindern Sie, dass Staub in den Griff eindringt und Geräusche verursacht.

Machine Translated by Google

5. Die inneren Teile des Griffs sind relativ präzise, achten Sie daher darauf, sie zu handhaben vorsichtig, um Stöße zu vermeiden.

6. Wenn Sie es während der Vorverarbeitung mit Wasser verwenden müssen, sollte das Wasser nicht verwendet werden Überschreiten Sie den Schleifkopf, um die Höhe des Schleifstabs zu vermeiden. Bei hoher Geschwindigkeit fließt Wasser zurück in den Griff, wodurch Teile rosten. Korrekter Betrieb kann verlängern die Schleifzeit erheblich Die Lebensdauer der Maschine!

7. Bitte unterbrechen Sie unbedingt die Stromversorgung, bevor Sie den Schleifkopf austauschen Setzen Sie den Schleifkopf in die Unterseite des Spannfutters ein. Wenn Sie das nicht einfügen Wenn Sie den Schleifkopf in die Unterseite des Spannfutters stecken, kann der Schleifkopf leicht abfallen aufgrund von Vibrationen, die Risiken mit sich bringen.

8. Es sollten Standard-Schleifköpfe verwendet werden, die verbogen, verformt oder gebrochen sein sollten Schleifköpfe dürfen nicht verwendet werden.

9. Wenn der Griff nicht verwendet wird, sollte der Schleifkopf im betriebsbereiten Zustand sein bleiben geklemmt.

KOMPOSITIONEN

ÿ Geschwindigkeitsanzeigeleuchte: • Grünes Licht: Mit niedriger Geschwindigkeit drehen, um vorzuschleifen, abgestorbene Haut zu entfernen usw Nägel polieren. • Blaues Licht: Rotation mit mittlerer Geschwindigkeit, kann zum Polieren und Entfernen verwendet werden einfarbiger Nagellack. • Rotes Licht: Mit hoher Geschwindigkeit drehen, um Kristall-Nagellack zu polieren und zu entfernen. ÿ Langes Ein-/Ausschalten drücken. ÿ Einmaliges Drücken zum Beschleunigen/Verzögern. ÿ Vorwärts/Rückwärts: Drücken Sie die Taste einmal, um vorwärts/rückwärts zu drehen unabhängig. ÿ Typ-C-Polierstift-Ladeanschluss. ÿ Ladekontrollleuchte: • Rotes Licht blinkt – Batterie schwach. Roter Punkt bleibt an – lädt. • Blaues Licht leuchtet immer – in Betrieb. Grünes Licht leuchtet immer – vollständig aufgeladen

ÿ Schalterschloss: Zum Entriegeln nach links drehen, zum Schließen des Schlosses nach rechts drehen. Beim Austausch des Schleifkopf, bitte führen Sie den Schleifkopf in den Boden des Lochs ein.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

EINFÜHRUNG IN DEN SCHLEIFKOPF

Suitable for removing the inside of nailsDead skin on your hands, dead skin on your handsAnd polish away the residuals in the nailNail polish

Suitable for nail repair, lightRemoval of gel and nail polishCan polish thicker sealsAnd carved glue, etc.

Suitable for removingthe edges of nailsThe dead skin of the nail and the dead skin of thenail grooveYou can also polish the inside ofthenail Residual nail polish

Small cylindrical head: For nail surface treatment

Large cylindrical head: For nail surface treatment And close

Main spindle + sand ring: Used for nail surface removal andending

Machine Translated by Google

HANDSTÜCKBETRIEB

Hinweis: Beim Drehen der Schaltersperre nach links und rechts wird ein Schleifkopf bzw

Es muss eine Kausche eingesetzt werden, sonst wird die Drehung zu stark, was ebenfalls normal ist.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass sich auf dem Produkt ein Schlosssymbol befindet und folgen Sie diesen die Anleitungen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie es von der Stromversorgung und reinigen Sie es

und decken Sie es ab und bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort auf.

2. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Achten Sie darauf, das Produkt trocken zu halten

3. Bitte bewahren Sie Zubehör und Produkte zusammen auf.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

FRESA PER UNGHIE RICARICABILE

MODELLO: UV-1003

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHIODO RICARICABILE TRAPANO

MODELLO: UV-1003

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico dispositivi
Li-Ion	Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente alla fine del le leggi sulla vita di questo prodotto relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la Direttiva sullo smaltimento delle batterie richiedono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta adeguato dove verrà inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Contattare il proprio rivenditore autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e sullo smaltimento sicuro di questi prodotti nella vostra zona.
CE UK CA	La conformità è una certificazione di sicurezza CE e Regno Unito.
AVVERTIMENTO	Allontanarsi immediatamente da qualsiasi potenziale fonte di accensione se la batteria perde o emette un odore insolito. Quando si notano odori insoliti, calore, scolorimento, deformazione o qualsiasi altra situazione insolita durante il processo di utilizzo, ricarica o conservazione delle batterie, è necessario rimuoverle immediatamente dal dispositivo o dal caricabatterie e smettere di usarle.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Machine Translated by Google

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta all'art seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di una Classe B dispositivo digitale ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, in caso contrario installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare danni interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia in tal senso non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere il problema interferenza da parte di una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.

· Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. IL il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

TUTELA IMPORTANTE

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere sicuri di poter utilizzare il macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e la sicurezza regole in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro.

Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento e la manutenzione

Machine Translated by Google

e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Prudenza e buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli usi saranno conformi a questi codici. In caso di problemi, chiamaci. Non cercare di risolvere i problemi se stessi, altrimenti si potrebbero causare lesioni o danni materiali.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Se la batteria è scarica, caricarla in tempo.
2. Non lasciare che bambini, minorenni e animali domestici si avvicinino o tocchino la macchina.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
4. Non smontare il prodotto.
5. Utilizzo di accessori o accessori non forniti o consigliati dal produttore potrebbe causare lesioni.
6. Si prega di iniziare a utilizzare dopo che la raccolta è stata fissata correttamente.
7. Non lasciare il prodotto appeso al bordo del tavolo o del bancone e non lasciarlo avvicinare a contatto con superfici calde.
8. Non posizionare il prodotto sopra o vicino ad aria calda, fornelli elettrici o stufe.
9. Non utilizzare questa unità per scopi diversi dall'uso indicato.
10. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
11. NON PULIRLO CON NESSUN MATERIALE ABRASIVO.
12. Pulirlo regolarmente, almeno una volta al mese.
13. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni in merito utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza.
14. Quando si gira il mandrino di bloccaggio, la potenza del motore principale si interrompe immediatamente per proteggere la macchina. (Il motore è facile da danneggiare e la vita del motore verrà ridotto in questo modo, quindi prestare attenzione durante il funzionamento).
15. Se il trapano per unghie viene riavviato, è necessario regolare il quadrante di controllo della velocità alla velocità "0" e l'alimentazione verrà ripristinata.
16. Si prega di iniziare a utilizzare dopo che la raccolta è stata fissata correttamente.
17. **Arrestare la macchina non appena si nota qualsiasi movimento/rumore anomalo durante l'operazione.**
18. Regolare la velocità gradualmente e non bruscamente.

Machine Translated by Google

19. Non toccare le parti rotanti quando la macchina è in funzione.

20. Fermare innanzitutto la macchina per cambiare direzione.

21. Si prega di non appoggiare panni o altro sulle guide di ventilazione del controller e tenerlo lontano dalla polvere.

22. Si prega di tenere la spina staccata dall'alimentazione dopo aver spento la macchina.

PRIMA DI USARE

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere eventuali etichette promozionali e materiali di imballaggio e verificare che il prodotto sia pulito e privo di polvere.

2. Smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli lontano dalla portata dei bambini e animali domestici.

3. Controllare tutti i componenti forniti secondo l'elenco contenuto in questo manuale.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	**UV-1003**
Porta di ricarica	Tipo C
Ingresso	CC 5 V 1 A
alimentazione	0-30000 giri/min

Velocità di rotazione **Nota: utilizzare la tensione di alimentazione corretta.**

SUGGERIMENTI

1. Il prodotto può entrare in servizio dopo 4 ore di ricarica. (Se utilizzato per il primo tempo.)

2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione di sicurezza. Il manipolo si fermerà funzionante quando viene avviata la funzione di protezione da sovraccarico per evitare il surriscaldamento dovuto funzionamento improprio. Basta spegnere l'alimentazione e riavviare la macchina per un funzionamento continuo utilizzo.

3. Il leggero odore di bruciato proveniente dal motore dell'impugnatura è normale a causa del calore dissipazione.

4. Quando si sostituisce la testa di levigatura dell'impugnatura di levigatura, pulire la polvere attorno la presa prima di sostituirla.

Evitare che la polvere entri nella maniglia e causi rumore.

Machine Translated by Google

5. Le parti interne della maniglia sono relativamente precise, quindi assicurati di maneggiarle con attenzione per evitare urti.

6. Se è necessario utilizzarlo con acqua durante la pre-elaborazione, l'acqua non dovrebbe essere utilizzata superare la testa di molatura per evitare l'altezza dell'asta di molatura. Ad alta velocità, l'acqua rifluisce nel manico, provocando la ruggine delle parti. Il corretto funzionamento può prolungare notevolmente il tempo di macinazione La durata della macchina!

7. Si prega di interrompere l'alimentazione prima di sostituire la testa di levigatura e assicurarsi di farlo inserire la testa di macinazione nella parte inferiore del mandrino. Se non inserisci il testa di macinazione nella parte inferiore del mandrino, la testa di macinazione potrebbe cadere facilmente a causa delle vibrazioni, che comporteranno rischi.

8. È necessario utilizzare teste di molatura standard e piegarle, deformarle o romperle non è consentito utilizzare teste di macinazione.

9. In condizioni di lavoro, quando la maniglia non è in uso, la testa di macinazione dovrebbe rimanere bloccato.

COMPOSIZIONI

ÿ Spia dell'indicatore della velocità:

• Luce verde: ruotare a bassa velocità per pre-levigatura, rimozione della pelle morta e lucidare le unghie. • Luce blu: rotazione a velocità media, può essere utilizzata per lucidare e rimuovere smalto monocolore. • Luce rossa: ruotare ad alta velocità per lucidare e rimuovere lo smalto di cristallo. ÿ Premere a lungo per accendere/spegnere. ÿ Premere una volta per accelerare/decelerare. ÿ Avanti/ Indietro: premere una volta il pulsante per ruotare in avanti/indietro indipendentemente.

ÿ Porta di ricarica per penna per lucidatura di tipo C. ÿ Indicatore luminoso di carica: • La luce rossa lampeggia: batteria scarica. Il punto rosso rimane acceso - in carica • La luce blu è sempre accesa - in uso La luce verde è sempre accesa - completamente carica

ÿ Blocco interruttore: girare a sinistra per sbloccare, girare a destra per chiudere il blocco. Quando si sostituisce il testa di macinazione, inserire la testa di macinazione nel fondo del foro.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

INTRODUZIONE ALLA TESTA SMERIGLIATRICE

Suitable for removing the inside of nailsDead skin on your hands, dead skin on your handsAnd polish away the residuals in the nailNail polish

Suitable for nail repair, lightRemoval of gel and nail polishCan polish thicker sealsAnd carved glue, etc.

Suitable for removingthe edges of nailsThe dead skin of the nail and the dead skin of thenail grooveYou can also polish the inside ofthenail Residual nail polish

Small cylindrical head: For nail surface treatment

Large cylindrical head: For nail surface treatment And close

Main spindle + sand ring: Used for nail surface removal andending

Machine Translated by Google

FUNZIONAMENTO DEL MANIPOLO

Nota: quando si ruota il blocco dell'interruttore a sinistra e a destra, una testa di levigatura o è necessario inserire il ditale, altrimenti la rotazione sarà troppo stretta, il che è anche normale.

Attenzione: notare che sul prodotto è presente un'icona di blocco e seguire le istruzioni.

PULIZIA E STOCCAGGIO

1. Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegare l'alimentazione e pulire coprirlo e conservarlo in un luogo asciutto e sicuro.
2. Pulisci con un panno morbido e asciutto. Assicurati di mantenere il prodotto asciutto
3. Si prega di tenere insieme accessori e prodotti.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO

YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REP.CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TALADRO DE UÑAS RECARGABLE

MODELO: UV-1003

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CLAVO RECARGABLE

PERFORAR

MODELO: UV-1003

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/ CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos
Li-Ion	Minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de Las leyes de vida de este producto relacionadas con los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y la Directiva sobre residuos de baterías exigen que deseche este producto en una instalación de recolección adecuada donde será enviado para retirar las baterías y realizar el reciclaje adecuado. Comuníquese con su Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.
CE UK CA	El cumplimiento es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.
ADVERTENCIA	Aléjese inmediatamente de cualquier fuente potencial de ignición si la batería tiene fugas o emite un olor inusual. Cuando note un olor inusual, calor, decoloración, deformación o cualquier otra situación inusual en el proceso de uso, carga o almacenamiento de baterías, debe retirarlas inmediatamente del dispositivo o cargador y dejar de usarlas.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Machine Translated by Google

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser así, instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el error. interferencia por una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Gracias por usar este producto. Para asegurarse de que puede operar el máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas correctamente para referencia futura. Asegúrese de leer las precauciones y seguridad. reglas en esta página para garantizar su uso seguro.

Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, operación, mantenimiento

Machine Translated by Google

y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Precaución y sentido común no están integrados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos. Si tiene algún problema, llámenos. No intentes solucionar los problemas. usted mismo, o causará lesiones o daños a la propiedad.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Si la batería está baja, cárguela a tiempo.
2. No permita que niños, menores y mascotas se acerquen ni toquen la máquina.
3. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. No desmonte el producto.
5. Usar cualquier accesorio o complemento que no se proporcione ni se recomiende por el fabricante puede causar lesiones.
6. Comience a usarlo después de que la colección esté bien arreglada.
7. No deje el producto colgando del borde de la mesa o mostrador ni deje que se caiga. en contacto con superficies calientes.
8. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores o calentadores eléctricos.
9. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el indicado.
10. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
11. NO LIMPIARLO CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
12. Límpielo regularmente, al menos una vez al mes.
13. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
14. Cuando gire el portabrocas mientras lo usa, la potencia del motor principal se detendrá. inmediatamente para proteger la máquina. (El motor es fácil de dañar y la vida útil La potencia del motor se reducirá de esta manera, así que tenga cuidado al operar).
15. Si se reinicia la máquina perforadora de clavos, es necesario ajustar el dial de control de velocidad. a la velocidad "0" y se reiniciará el suministro de energía.
16. Comience a usarlo después de que la colección esté bien arreglada.
17. Detenga la máquina una vez que note algún movimiento o ruido anormal. durante la operación.
18. Ajuste la velocidad gradualmente, no abruptamente.

Machine Translated by Google

19. No toque ninguna pieza giratoria cuando la máquina esté funcionando.

20. Primero detenga la máquina para cambiar la dirección.

21. No coloque ningún paño ni ningún otro objeto sobre las correderas de ventilación del controlador y mantenga el polvo alejado de él.

22. Mantenga el enchufe desconectado de la fuente de alimentación después de detener la máquina.

ANTES DE USAR

1. Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire cualquier material promocional y materiales de embalaje y comprobar que el producto esté limpio y libre de polvo.

2. Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños. y mascotas.

3. Verifique todos los componentes proporcionados de acuerdo con la lista de este manual.

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	UV-1003
Puerto de carga	Tipo C
Entrada de	CC 5 V 1 A.
energía Velocidad	0-30000RPM

de rotación Nota: Utilice el voltaje de fuente de alimentación correcto.

CONSEJOS

1. El producto puede entrar en servicio después de 4 horas de carga. (Cuando se utiliza por primera vez tiempo.)

2. Este dispositivo está equipado con un sistema de protección de seguridad. La pieza de mano se detendrá Funciona cuando se inicia la función de protección de sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento debido a Operación incorrecta. Simplemente apague la alimentación y reinicie la máquina para un funcionamiento continuo. usar.

3. El ligero olor a quemado del motor del mango es normal debido al calor. disipación.

4. Al reemplazar el cabezal de molienda del mango de molienda, limpie el polvo alrededor el enchufe antes de reemplazarlo.

Evite que entre polvo en el mango y provoque ruido.

Machine Translated by Google

5. Las partes internas del mango son relativamente precisas, así que asegúrese de manipularlas con cuidado para evitar golpes.

6. Si necesita usarlo con agua durante el preprocesamiento, el agua no debe exceda el cabezal de molienda para evitar la altura de la varilla de molienda. A alta velocidad, el agua regresa al mango, provocando que las piezas se oxiden. El funcionamiento correcto puede ampliar en gran medida el tiempo de molienda

¡La vida útil de la máquina!

7. Corte la energía antes de reemplazar el cabezal de molienda y asegúrese de Inserte el cabezal de molienda en la parte inferior del portabrocas. Si no inserta el cabezal de molienda en la parte inferior del mandril, el cabezal de molienda puede caerse fácilmente debido a la vibración, lo que traerá riesgos.

8. Se deben utilizar cabezales de molienda estándar y doblarlos, deformarlos o romperlos. No se deben utilizar cabezales de molienda.

9. En condiciones de trabajo, cuando el mango no esté en uso, el cabezal de molienda debe permanecer sujeta.

COMPOSICIONES

Luz indicadora de velocidad: • Luz verde: gire a baja velocidad para lijar previamente, eliminar piel muerta y pulir las uñas. • Luz azul: rotación a velocidad media, se puede utilizar para pulir y quitar esmalte de uñas de un solo color. • Luz roja: Gire a alta velocidad para pulir y quitar el esmalte de uñas de cristal. Mantenga pulsado encendido/apagado.

Presione una vez para acelerar/desacelerar. Avance/Retroceso: Presione una vez el botón para girar hacia adelante/retroceso. independientemente.

Puerto de carga del lápiz pulidor tipo C. Luz indicadora de carga: • La luz roja parpadea: batería baja. El punto rojo permanece encendido: cargando • La luz azul siempre está encendida: en uso La luz verde siempre está encendida: completamente cargada

Bloqueo del interruptor: gire a la izquierda para desbloquear, gire a la derecha para cerrar el bloqueo. Al reemplazar el Cabezal de molienda, inserte el cabezal de molienda en la parte inferior del orificio.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

INTRODUCCIÓN AL CABEZAL DE RECTIFICADO

Suitable for removing the inside of nailsDead skin on your hands, dead skin on your handsAnd polish away the residuals in the nailNail polish

Suitable for nail repair, lightRemoval of gel and nail polishCan polish thicker sealsAnd carved glue, etc.

Suitable for removingthe edges of nailsThe dead skin of the nail and the dead skin of thenail grooveYou can also polish the inside ofthenail Residual nail polish

Small cylindrical head: For nail surface treatment

Large cylindrical head: For nail surface treatment And close

Main spindle + sand ring: Used for nail surface removal andending

Machine Translated by Google

OPERACIÓN DE LA PIEZA DE MANO

Nota: Al girar el bloqueo del interruptor hacia la izquierda y hacia la derecha, un cabezal de pulido o Se debe insertar el dedal; de lo contrario, la rotación será demasiado apretada, lo cual también es normal.

Atención: tenga en cuenta que hay un icono de candado en el producto y siga las instrucciones.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Si la máquina no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte la energía, limpie y cúbralo y guárdelo en un lugar seco y seguro.
2. Limpiar con un paño suave y seco. Asegúrese de mantener el producto seco.
3. Mantenga los accesorios y productos juntos.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OPLAADBARE NAGELBOOR

MODEL: UV-1003

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPLAADBARE SPIJKER

OEFENING

MODEL: UV-1003

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur apparaten
Li-Ion	Om uiteindelijk de gevaren voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken De levenswetten van dit product met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen vereisen dat u dit product weggooit bij een geschikt inzamelpunt waar het naartoe wordt gestuurd om de batterijen te verwijderen en voor passende recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.
CE UK CA	Compliance is een EG- en VK-veiligheidscertificering.
WAARSCHUWING	Ga onmiddellijk uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen als de batterij lekt of een ongebruikelijke geur afgeeft. Wanneer u tijdens het gebruik, opladen of bewaren van batterijen een ongebruikelijke geur, hitte, verkleuring, vervorming of andere ongebruikelijke situaties opmerkt, dient u deze onmiddellijk uit het apparaat of de oplader te verwijderen en te stoppen met het gebruik ervan.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Machine Translated by Google

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2)Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken Product.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijk zijn interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie daarvoor Er zal geen interferentie optreden in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld aan de hand van: Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te corrigeren interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. De apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingscondities.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct gebruikt, lees deze instructie zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt en bewaar deze correct voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen en veiligheid leest regels op deze pagina om uw veilig gebruik te garanderen.

Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening en onderhoud

Machine Translated by Google

en schoonmaken. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet van toepassing zijn alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij van mening zijn dat het gebruik hieraan zal voldoen codes. Als u problemen ondervindt, kunt u ons bellen. Probeer de problemen niet op te lossen uzelf, anders zal dit letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

Lees ALLE instructies voordat u uw machine gebruikt.

1. Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan op tijd op.
2. Zorg ervoor dat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van de machine komen of deze aanraken.
3. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Gebruik van accessoires of hulpstukken die niet zijn meegeleverd of aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.
6. Begin alstublieft te gebruiken nadat de verzameling goed is opgelost.
7. Laat het product niet over de rand van tafel of aanrecht hangen of laat het komen in contact komen met hete oppervlakken.
8. Plaats het product niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingstoestellen.
9. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan het aangegeven gebruik.
10. HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
11. REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL.
12. Maak het regelmatig schoon, minstens één keer per maand.
13. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met ontwikkelde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot de gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.
14. Wanneer u de vergrendelingsklauwplaat naar binnen draait, stopt de kracht van de hoofdmotor onmiddellijk om de machine te beschermen. (De motor is gemakkelijk te beschadigen en de levensduur van de motor wordt op deze manier verkleind, dus wees voorzichtig tijdens het gebruik).
15. Als de nagelboormachine opnieuw wordt gestart, moet de snelheidsregelknop worden aangepast naar de snelheid "0", en de stroomvoorziening wordt opnieuw gestart.
16. Begin alstublieft te gebruiken nadat de verzameling goed is opgelost.
17. **Stop de machine zodra u abnormale bewegingen/geluiden opmerkt tijdens bedrijf.**
18. Pas de snelheid geleidelijk aan, niet abrupt.

Machine Translated by Google

19. Raak geen enkel draaiend onderdeel aan als de machine in werking is.

20. Stop eerst de machine om van richting te veranderen.

21. Plaats geen doek of iets anders op de ventilatieglijbanen van de controller en houd het stof uit de buurt.

22. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt nadat u de machine hebt gestopt.

VOOR GEBRUIK

1. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u eventuele reclame- en verpakkingsmateriaal verpakkingsmaterialen en controleer of het product schoon en stofvrij is.

2. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

3. Controleer alle geleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding.

PRODUCTPARAMETERS

Model	**UV-1003**
Oplaadpoort	Type-C
Voedingsingang	DC5V 1A
Rotatiesnelheid	0-30.000 tpm

Opmerking: gebruik de juiste voedingsbronspanning.

TIPS

1. Het product kan na 4 uur opladen in gebruik worden genomen. (Bij gebruik voor de eerste keer tijd.)

2. Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingssysteem. Het handstuk stopt werkt wanneer de overbelastingsbeveiligingsfunctie is gestart om oververhitting als gevolg van te voorkomen onjuiste bediening. Schakel gewoon de stroom uit en start de machine opnieuw op voor continu gebruik gebruik.

3. De lichte brandgeur van de handgreepmotor is normaal vanwege de hitte verstrooiing.

4. Wanneer u de slijpkop van de slijphandgreep vervangt, verwijdert u het stof eromheen het stopcontact voordat u deze vervangt.

Voorkom dat er stof in de handgreep terechtkomt en lawaai veroorzaakt.

Machine Translated by Google

5. De interne delen van de handgreep zijn relatief nauwkeurig, dus zorg ervoor dat u ze hanteert voorzichtig om stoten te voorkomen.

6. Als u het tijdens de voorbehandeling met water moet gebruiken, mag dit niet met water gebeuren overschrijd de slijpkop om de hoogte van de slijpstaaf te vermijden. Bij hoge snelheid stroomt het water terug in de handgreep, waardoor onderdelen gaan roesten. Correcte bediening kan verleng de maaltijd aanzienlijk
De levensduur van de machine!

7. Schakel de stroom uit voordat u de slijpkop vervangt, en zorg ervoor dat u dat doet Steek de slijpkop in de onderkant van de boorkop. Als u de slijpkop in de bodem van de spankop steekt, kan de slijpkop er gemakkelijk af vallen door trillingen, wat risico's met zich meebrengt.

8. Er moeten standaard slijpkoppen worden gebruikt en deze moeten gebogen, vervormd of gebroken zijn slijpkoppen mogen niet worden gebruikt.

9. In werkende staat, wanneer het handvat niet in gebruik is, zou de slijpkop dat wel moeten doen blijven vastgeklemd.

COMPOSITIES

ÿ Snelheidsindicatielampje: • Groen lampje: Draai op lage snelheid voor voorschuren, verwijderen van dode huidcellen en nagels polijsten. • Blauw licht: Rotatie op gemiddelde snelheid, kan worden gebruikt om te polijsten en te verwijderen eenkleurige nagellak. • Rood licht: Draai op hoge snelheid om kristalnagellak te polijsten en te verwijderen. ÿ Druk lang op aan/uit. ÿ Eén keer drukken om te versnellen/vertragen. ÿ Vooruit/achteruit: Druk één keer op de knop om vooruit/achteruit te draaien onafhankelijk. ÿ Type-C oplaadpoort voor polijstpen. ÿ Indicatielampje opladen: • Rood lampje knippert - batterij bijna leeg. Rode stip blijft branden - opladen • Blauw lampje brandt altijd - in gebruik Groen lampje brandt altijd - volledig opgeladen

ÿ Schakelslot: Draai naar links om te ontgrendelen, draai naar rechts om het slot te sluiten. Bij het vervangen van de slijpkop, steek de slijpkop in de bodem van het gat.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

INLEIDING TOT SLIJPKOP

Suitable for removing the inside of nailsDead skin on your hands, dead skin on your handsAnd polish away the residuals in the nailNail polish

Suitable for nail repair, lightRemoval of gel and nail polishCan polish thicker sealsAnd carved glue, etc.

Suitable for removingthe edges of nailsThe dead skin of the nail and the dead skin of thenail grooveYou can also polish the inside ofthenail Residual nail polish

Small cylindrical head: For nail surface treatment

Large cylindrical head: For nail surface treatment And close

Main spindle + sand ring: Used for nail surface removal andending

Machine Translated by Google

HANDSTUKBEDIENING

Let op: Wanneer u de schakelaar naar links en rechts draait, wordt er een slijpkop of De vingerhoed moet worden geplaatst, anders wordt de rotatie te strak, wat ook normaal is.

Let op: houd er rekening mee dat er een slotpictogram op het product staat en volg het de instructies.

REINIGING EN OPSLAG

1. Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt, schakel dan de stroom uit en maak deze schoon en bedek het en bewaar het op een droge en veilige plaats.
2. Veeg af met een zachte, droge doek. Zorg ervoor dat het product droog blijft
3. Bewaar accessoires en producten bij elkaar.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

UPPLADDNINGSBAR SPIKBORR

MODELL: UV-1003

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UPPLADDNINGSBAR SPIK BORRA

MODELL: UV-1003

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk enheter
Li-Ion	För att minimera faror för hälsa och miljö i slutet av Denna produkts livslagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier kräver att du kasserar denna produkt till en lämplig insamlingsanläggning dit den kommer att skickas för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta din lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.
CE UK CA	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.
VARNING	Flytta dig omedelbart bort från potentiella antändningskällor om batteriet läcker eller avger en ovanlig lukt. När du märker ovanlig lukt, värme, missfärgning, deformation eller andra ovanliga situationer under användning, laddning eller förvaring av batterier, bör du omedelbart ta bort dem från enheten eller laddaren och sluta använda dem.

FCC-INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Machine Translated by Google

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. De enheten kan användas i bärbart exponeringstillstånd utan begränsningar.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och behåll den korrekt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerheten regler på den här sidan för att säkerställa din säker användning.

Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll

Machine Translated by Google

och städning. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggda i denna produkt, eftersom vi tror att användningarna kommer att överensstämma med dessa koder. Om du har några problem, vänligen ring oss. Försök inte åtgärda problemen själv, annars kommer det att orsaka person- eller egendomsskada.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Om batteriet är lågt, ladda det i tid.
2. Låt inte barn, minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
3. Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
4. Ta inte isär produkten.
5. Använda tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
6. Vänligen börja använda efter att kollekten har fixats väl.
7. Lämna inte produkten hängande över kanten av bord eller bänk och låt den inte komma i kontakt med alla heta ytor.
8. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.
9. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
10. FÖRVARA DET UTOM BARNS RÄCKHÅLL.
11. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.
12. Rengör den regelbundet, minst en gång i månaden.
13. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med utbildade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras kassaskåp.
14. När låschucken vrids i användning, kommer strömmen till huvudmotorn att stanna omedelbart för att skydda maskinen. (Motorn är lätt att skadas och livslängden av motorn kommer att reduceras på detta sätt, så var försiktig vid drift).
15. Om spikborrmaskinen startas om måste hastighetsreglaget justeras till hastigheten "0", och strömförsörjningen kommer att startas om.
16. Vänligen börja använda efter att kollekten har fixats väl.
17. **Stanna maskinen så snart någon onormal rörelse/ljud upptäcks Under operationen.**
18. Justera hastigheten gradvis, inte plötsligt.

Machine Translated by Google

19. Rör inte vid någon roterande del när maskinen arbetar.
20. Stanna maskinen först för att ändra riktning.
21. Placera inte en trasa eller något annat på ventilationssliderna på apparaten kontroller och håll damm borta från den.
22. Håll kontakten ur strömkällan efter att maskinen har stoppats.

INNAN ANVÄNDNING

1. Innan du använder apparaten för första gången, dra bort eventuella reklam- och förpackningsmaterial och kontrollera att produkten är ren och dammfri.
2. Kassera alla plastpåsar försiktigt och förvara dem borta från barn och husdjur.
3. Kontrollera alla komponenter som tillhandahålls enligt listan i denna manual.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	**UV-1003**
Laddningsport	Typ-C
Strömingång	DC5V 1A
Roterande	0-30000 RPM

hastighet **Obs: Använd rätt strömkällas spänning.**

TIPS

1. Produkten kan tas i bruk efter 4 timmars laddning. (När den används för den första tid.)
2. Denna enhet är utrustad med ett säkerhetsskyddssystem. Handstycket kommer att stanna fungerar när överbelastningsskyddsfunktionen startas för att undvika överhettning pga felaktig funktion. Stäng bara av strömmen och starta om maskinen för kontinuerlig använda sig av.
3. Den lätta brännlukten från handtagsmotorn är normal på grund av värmen spridning.
4. När du byter ut sliphuvudet på sliphandtaget, rengör damm runt omkring uttaget innan du byter ut det.

Förhindra att damm kommer in i handtaget och orsakar ljud.

Machine Translated by Google

5. Handtagets inre delar är relativt exakta, så se till att hantera dem
med försiktighet för att undvika stötar.

6. Om du behöver använda den med vatten under förbehandlingen, bör vattnet inte
överskrid sliphuvudet för att undvika slipstångens höjd. Vid hög hastighet rinner vatten tillbaka in i
handtaget, vilket gör att delar rostar. Korrekt drift kan
förlänga malningstiden kraftigt
Maskinens livslängd!

7. Stäng av strömmen innan du byter ut sliphuvudet, och se till att göra det
sätt in sliphuvudet i chuckens botten. Om du inte sätter in
sliphuvudet i botten av chucken, kan sliphuvudet lätt falla av
på grund av vibrationer, vilket medför risker.

8. Standardsliphuvuden ska användas och böjas, deformeras eller går sönder
sliphuvuden får inte användas.

9. I fungerande skick, när handtaget inte används, bör sliphuvudet
förbli fastklämd.

KOMPOSITIONER

ÿ Hastighetsindikatorlampa: •
Grönt ljus: Rotera med låg hastighet för att förslipa, ta bort död hud och
polera naglar. •
Blått ljus: Medelhastighetsrotation, kan användas för att polera och ta bort
enfärgat nagellack. • Rött
ljus: Rotera med hög hastighet för att polera och ta bort kristallnagellack. ÿ Långt tryck på/
av. ÿ Tryck en gång för att
accelerera/bromsa. ÿ Framåt/bakåt: Tryck en gång
på knappen för att rotera framåt/bakåt
oberoende av. ÿ
Laddningsport för poleringspenna av typ C. ÿ
Laddningsindikatorlampa: • Röd
lampa blinkar - lågt batteri. Röd prick förblir tänd - laddar • Blått ljus lyser
alltid - vid användning Grönt ljus lyser alltid - fulladdat
ÿ Brytarlås: Vrid vänster för att låsa upp, vrid höger för att stänga låset. När du byter ut
sliphuvud, vänligen sätt in sliphuvudet i botten av hålet.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

INTRODUKTION TILL SLIPHUVUD

Suitable for removing the inside of nailsDead skin on your hands, dead skin on your handsAnd polish away the residuals in the nailNail polish

Suitable for nail repair, lightRemoval of gel and nail polishCan polish thicker sealsAnd carved glue, etc.

Suitable for removingthe edges of nailsThe dead skin of the nail and the dead skin of thenail grooveYou can also polish the inside ofthenail Residual nail polish

Small cylindrical head: For nail surface treatment

Large cylindrical head: For nail surface treatment And close

Main spindle + sand ring: Used for nail surface removal andending

Machine Translated by Google

HANDDELSFUNKTION

Obs: Vid vridning av omkopplarlåset åt vänster och höger, ett sliphuvud eller fingerborg måste sättas in, annars gör det att rotationen blir för hårt, vilket också är normalt.

Observera: Observera att det finns en låsikon på produkten och följ instruktionerna.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, Koppla bort strömmen, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
2. Torka av med en mjuk, torr trasa. Se till att hålla produkten torr
3. Håll tillbehör och produkter tillsammans.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support