BLOW

## Transmiter Bluetooth AUX OUT 2xRCA

**74-198#**

BLOW PL

### Ostrzeżenia

- Nie rozmontowuj odbiornika. Wszelkie zmiany spowodują unieważnienie gwarancji.
- Nie umieszczaj odbiornika w wilgotnych warunkach. Jeśli jakikolwiek płyn przedostanie się do produktu, produkt zostanie uszkodzony.
- Do ładowania należy używać odpowiedniego zasilacza, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu lub pożaru.
- Aby uzyskać optymalny efekt ładowania, należy używać dołączonego przewodu.
- Aby nie wpływać na jakość komunikacji, podczas wykonywania połączeń telefonicznych należy ustawić głośność głośnika poniżej 60%.

### SPECYFIKACJA

- Bluetooth 5.3
- Zasięg do 15m
- Obsługiwane formaty: MP3/APE/FLAC/WAV/WMA
- Protokół Bluetooth: A2DP AVRCP HFP
- Zakres częstotliwości: 2,402 GHz-2,480 GHz
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Wyjście DC 5V
- Interfejsy: AUX, RCA, USB
- Audio Stereo
- Zdalne sterowanie

BLOW PL

1. Kontrolka
2. Kontrolka
3. Odtwórz/Pauza
4. Łączność bezprzewodowa NFC
5. Wyjście audio AUX
6. Interfejs wyjściowy audio
7. Interfejs ładowania typu C
8. Poprzednia piosenka/dźwięk- Instrukcja
9. Następna piosenka/dźwięk+

BLOW PL

### POŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH

1. Podłącz urządzenie do zasilacza 5 V za pomocą kabla USB.
2. Włącz Bluetooth na swoim telefonie lub innym urządzeniu i wyszukaj "T68".
3. Kliknij "Połącz". Po nawiązaniu połączenia dioda zacznie migać, a usłyszysz dźwięk potwierdzający połączenie.

**Uwaga:** Przy kolejnym użyciu wystarczy włączyć odbiornik, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Urządzenie automatycznie połączy się z telefonem.

### POŁĄCZENIE PRZEZ NFC

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż zacznie migać niebieskie światło i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Włącz NFC na telefonie.
3. Zbliż telefon do odbiornika na 2 sekundy. Pojawi się okno do połączenia. Jeśli będzie potrzebne hasło, wpisz "0000".

BLOW PL

### ODTWARZANIE Z DYSKU USB

Po uruchomieniu urządzenia podłącz dysk USB (U disk) do portu USB. Urządzenie automatycznie przełączy się na odtwarzanie muzyki z dysku. Aby powrócić do Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania.

### FUNKCJE:

**1. Regulacja głośności:** Krótkie naciśnięcie przycisku zwiększa głośność, długie naciśnięcie przełącza na następną lub poprzednią piosenkę.
**2. Przycisk wielofunkcyjny:** Krótkie naciśnięcie zatrzymuje lub wznawia muzykę. Długie naciśnięcie przełącza między trybem Bluetooth a trybem odtwarzania z dysku USB.
3. Zasilanie: Urządzenie działa, gdy jest podłączone do zasilania.

BLOW PL

### PILOT ZDALNEGO STEROWANIA




BLOW

## Bluetooth Transmitter AUX OUT 2xRCA

**74-198#**

BLOW EN

### WARNINGS

- Do not disassemble the receiver. Any changes will void the warranty.
- Do not place the receiver in a humid environment. If any liquid enters the product, the product will be damaged.
- Please use the appropriate power adapter for charging, otherwise it may damage the product or cause fire.
- To achieve optimal charging effect, please use the included cable.
- To avoid affecting the communication quality, please set the speaker volume below 60% when making phone calls.

### SPECIFICATION

- Bluetooth 5.3
- Range up to 15m
- Supported formats: MP3/APE/FLAC/WAV/WMA
- Bluetooth protocol: A2DP AVRCP HFP
- Frequency range: 2.402 GHz-2.480 GHz
- Frequency response: 20 Hz-20 kHz
- DC 5V output
- Interfaces: AUX, RCA, USB
- Stereo audio
- Remote control

BLOW EN

1. Indicator light
2. Indicator light
3. Play/Pause
4. NFC wireless connection
5. AUX audio output
6. Audio output interface
7. Type-C charging interface
8. Previous song/sound- Instruction
9. Next song/sound+

BLOW EN

### CONNECTING VIA BLUETOOTH

1. Connect the device to a 5V power supply using a USB cable.
2. Turn on Bluetooth on your phone or other device and search for "T68".

3. Click "Connect". Once the connection is established, the LED will flash and you will hear a sound confirming the connection.

**Note:** For the next use, simply turn on the receiver by holding the power button for 3 seconds. The device will automatically connect to the phone.

CONNECTING VIA NFC
1. Hold the power button for 5 seconds until the blue light flashes and you hear a sound.

2. Turn on NFC on your phone.

3. Bring the phone close to the receiver for 2 seconds. A connection window will appear. If a password is required, enter "0000".

BLOW EN

### PLAYING FROM USB DISK

After the device is turned on, plug the USB disk (U disk) into the USB port. The device will automatically switch to play music from the disk. To return to Bluetooth, press and hold the play button.

### FUNCTIONS:

**1. Volume control:** Short press the button to increase the volume, long press to switch to the next or previous song.

**2. Multi-function button:** Short press to pause or resume music. Long press to switch between Bluetooth mode and USB disk play mode.

3. Power: The device works when connected to power.

BLOW EN

### REMOTE CONTROL