CJC2134
4 PUSH BUTTONS
SQUARE
24V AC/DC

1
2
3 COMMON SWITCH
4 SWITCH 1
5 SWITCH 2
6 SWITCH 3
7 SWITCH 4
8
9
10
11