DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTAAC501

Compresores de aire

12 V
Voltaje

160 PSI / 11 bar
Presión máxima

9 L/min
Caudal máximo

949 g
Peso neto

6 942431 473876

Compresor de aire portátil para carro 12 V

Infla llantas, balones y colchones inflables conectado al encendedor del carro



Compresor de aire portátil de 12 V que se conecta al encendedor del vehículo con un cable de 3 m. Llega a una presión máxima de 160 PSI (11 bar) y entrega un caudal máximo de 9 L/min, con manómetro con escala en bar y en PSI.

Trae manguera de aire con acople rápido y tres adaptadores: para válvula de llanta, para balones y para colchones o botes inflables. Viene en caja de color.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **12 V CC**	PRESIÓN MÁXIMA **160 PSI / 11 bar**
CAUDAL MÁXIMO DE AIRE **9 L/min**	CABLE DE ALIMENTACIÓN **3 m, con enchufe para encendedor del carro**
LARGO DE LA MANGUERA DE AIRE **80 cm, con acople rápido**	MANÓMETRO **Analógico, escala azul en bar y negra en PSI; precisión ±1 psi entre -25 y +40 °C**
ADAPTADORES **1 para válvula de llanta, 1 para balones y 1 para colchones inflables**	PESO NETO **949 g**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

DTAAC501

INCLUYE

- 1 cable de 3 m con enchufe para encendedor del carro
- 1 adaptador para balones
- 1 adaptador para válvula de llanta
- 1 adaptador para colchones inflables

USOS

- Inflar las llantas de un carro y revisarlas cada mes
- Inflar balones deportivos
- Inflar colchones, botes y otros inflables

RECOMENDACIONES

- Infla solo hasta la presión que indica el fabricante del vehículo (manual del carro, marco de la puerta o tapa del tanque).
- Mantén el motor del carro encendido mientras lo usas, o se descarga la batería; no lo uses con el carro en movimiento.
- No es de uso continuo: después de 10 minutos apágalo y déjalo enfriar 15 minutos. Si suena raro o se calienta de más, apágalo y espera al menos 30 minutos.
- No lo uses en llantas de alta presión (vehículos comerciales, agrícolas o especiales) ni lo mojes: no es resistente al agua.
- No dobles ni bloquees la manguera mientras trabaja y usa solo los adaptadores que trae.
- El manómetro es de guía: verifica la presión con uno de precisión conocida.
- Límpialo solo con un paño seco, sin productos de limpieza, y guárdalo en su caja en un lugar fresco, seco y sin polvo.