DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTKS1516

Fumigadoras

16 L
Capacidad

1,5-4,5 bar
Presión de trabajo

2,5 kg
Peso descargada

Fibra de vidrio
Lanza

Bomba fumigadora de espalda 16 L

Tanque para fumigar áreas amplias, con boquilla de chorro a niebla



Bomba fumigadora de espalda con tanque de hasta 16 L, pensada para rociar áreas grandes. Trabaja entre 1,5 y 4,5 bar con bomba manual de palanca, y su lanza es de fibra de vidrio.

La boquilla se ajusta de chorro a niebla y viene en tres opciones: ajustable sencilla, ajustable doble y en abanico. El gatillo se puede bloquear para rociar sin parar y las correas se ajustan para llevarla cómoda en la espalda.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD **Hasta 16 L**	PRESIÓN DE TRABAJO **1,5-4,5 bar**
PESO DESCARGADA **2,5 kg**	BOMBA **Manual, de palanca**
LANZA **Fibra de vidrio**	BOQUILLA **Ajustable de chorro a niebla**
OPCIONES DE BOQUILLA **Ajustable sencilla, ajustable doble y en abanico**	GATILLO **Con bloqueo para rociado continuo**
TRANSPORTE **Correas de hombro ajustables**	LLENADO **Tapa con colador interno y nivel MAX**
EMPAQUE **Caja de color**	

6 942431 478208

FICHA TÉCNICA

DTKS1516

USOS

- Fumigar áreas grandes de jardín, cultivo o zonas verdes
- Aplicar productos líquidos siguiendo las instrucciones de mezcla del fabricante del producto

RECOMENDACIONES

- No la uses con solventes, químicos cáusticos, ácidos, curadores de concreto ni productos inflamables.
- Usa guantes, ropa protectora y gafas de seguridad al preparar, fumigar y lavar el equipo.
- Revisa la manguera y las conexiones antes de cada uso; levántala por el asa o las correas, nunca por la manguera o la lanza.
- No llenes por encima del nivel MAX y presuriza con 6 a 8 bombeos: si cuesta bombear, para.
- No fumigues con viento, para que el producto no se desvíe.
- Al terminar libera la presión, vacía lo que sobre y enjuaga con un cuarto de tanque de agua limpia rociándola por la boquilla.
- No la guardes con líquido adentro ni presurizada, y guárdala lejos del sol y de los niños.