FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTRS1580

Fumigadoras

Hasta 8 L
Capacidad

2,5 bar
Presión

1,2 m
Manguera

Acero inox.
Lanza

Bomba fumigadora manual de presión 8 L

Tanque de hasta 8 L a 2,5 bar, con lanza de acero inoxidable, válvula de seguridad y correa para cargarla



Bomba fumigadora manual de presión con tanque de hasta 8 L y presión de trabajo de 2,5 bar. Trae manguera flexible de 1,2 m, lanza de acero inoxidable con boquilla plástica y válvula de seguridad.

El gatillo ON/OFF se puede bloquear para rociar sin parar, y la boquilla ajustable va de niebla a chorro. Incluye correa para llevarla cómodamente.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD **Hasta 8 L**	PRESIÓN DE TRABAJO **2,5 bar**
MANGUERA **Flexible, 1,2 m**	LANZA Y BOQUILLA **Lanza de acero inoxidable y boquilla plástica**
GATILLO **ON/OFF con bloqueo**	PATRÓN DE ROCIADO **Ajustable de niebla a chorro**
VÁLVULA DE SEGURIDAD **Sí**	TRANSPORTE **Correa para cargar**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

DTRS1580

USOS

- Fumigar y rociar plantas, jardín y huerta en áreas medianas
- Aplicar productos líquidos siguiendo las instrucciones de mezcla del fabricante del producto

RECOMENDACIONES

- No la uses con solventes, químicos cáusticos, ácidos, curadores de concreto ni productos inflamables.
- Usa guantes, ropa protectora y gafas de seguridad al preparar, rociar y lavar el equipo.
- Revisa la manguera y las conexiones antes de cada uso; levántala por el asa del tanque o la correa, nunca por la manguera o la lanza.
- No llenes por encima de la línea MAX. Bombea de forma pareja y para si cuesta bombear: no sobrepresurices.
- Si la válvula de seguridad suelta aire, hay demasiada presión: no sigas bombeando.
- No fumigues con viento, para que el producto no se desvíe.
- Al terminar libera la presión por el gatillo, vacía lo que sobre y enjuaga con un cuarto de tanque de agua limpia rociándola por la boquilla.
- No la guardes con líquido adentro ni presurizada, y guárdala lejos del sol y de los niños.