FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTRH1D26

Rotomartillos

800 W
Potencia

2,5 J
Energía de impacto

1"
Concreto

4,73 kg
Peso neto

Rotomartillo SDS plus de 800 W

Perfora concreto hasta 1", con tres modos, energía de impacto de 2,5 J y maletín con brocas y cinceles



Rotomartillo eléctrico de 110-120 V y 800 W con sistema de mandril SDS plus, 0 a 1.100 rpm sin carga, 0 a 4.000 golpes por minuto y 2,5 J de energía de impacto. Perfora concreto hasta 1", acero hasta 1/2" y madera hasta 1-3/16".

Tiene selector de modo (perforar con percusión, perforar sin percusión y cincelar con 36 posiciones de cincel), cambio de sentido de giro, tope de profundidad y mango auxiliar. Viene en maletín con 3 brocas y 2 cinceles.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA **800 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.100 rpm**	GOLPES POR MINUTO **0-4.000**
ENERGÍA DE IMPACTO **2,5 J**	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN CONCRETO **1"**
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN ACERO **1/2"**	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN MADERA **1-3/16"**
SISTEMA DE MANDRIL **SDS plus**	MODOS DE OPERACIÓN **Percusión, taladro sin percusión y cincelado**
POSICIONES DEL CINCEL (VARIO-LOCK) **36**	SENTIDO DE GIRO **Derecha / izquierda**

FICHA TÉCNICA

UDTRH1D26

VELOCIDAD Y GOLPES	PESO NETO
Variables según cuánto se presiona el gatillo	**4,73 kg**

EMPAQUE

Maletín plástico (BMC)

INCLUYE

- 3 brocas
- 2 cinceles
- Maletín plástico

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y piedra con percusión
- Cincelar y picar en trabajos livianos
- Perforar sin percusión madera, metal, cerámica y plástico

RECOMENDACIONES

- Desenchufa la herramienta antes de cualquier ajuste o cambio de accesorio.
- Trabaja siempre con el mango auxiliar puesto; se puede girar a la posición que te canse menos.
- Cambia el modo de operación solo con la herramienta apagada: si no, se daña.
- No cambies el sentido de giro con el gatillo presionado; para perforar, percutir y cincelar usa siempre giro a la derecha.
- Introduce la broca hasta el fondo del portabrocas antes de fijar el tope de profundidad, para que la profundidad quede bien medida.
- Verifica que el voltaje de la red sea el de la placa de la herramienta.
- Usa protección auditiva y gafas de seguridad.