FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TACLI2012**

Compresor de aire inalámbrico

**20 V**
Voltaje

**160 PSI / 11 bar**
Presión máxima

**35 L/min**
Flujo máximo

**3 m**
Cable

6 923736 768881

# Compresor de aire inalámbrico 20 V, 160 PSI, con luz LED

Mini compresor a batería de 20 V con pantalla digital y luz de trabajo




Compresor de aire inalámbrico automático de 20 V, con presión máxima de 160 PSI (11 bar) y flujo de aire máximo de 35 L/min. Sirve para inflar llantas y otros objetos, en el taller, en el carro o en obra.

Tiene luz de trabajo integrada y pantalla digital, e incluye 3 adaptadores y un cable de 3 m con conector para encendedor de cigarrillos del carro. La batería y el cargador se venden por separado.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| VOLTAJE<br>**20 V** | PRESIÓN MÁXIMA<br>**160 PSI (11 bar)** |
| FLUJO DE AIRE MÁXIMO<br>**35 L/min** | LUZ DE TRABAJO<br>**Integrada** |
| PANTALLA<br>**Digital** | FUNCIONAMIENTO<br>**Automático** |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN<br>**3 m con conector para encendedor de cigarrillos** | PESO<br>**1 kg** |
| EMPAQUE<br>**Caja de color** | |

FICHA TÉCNICA

# TACLI2012

## INCLUYE

- 1 compresor de aire inalámbrico
- 3 adaptadores
- 1 cable de 3 m con conector para encendedor de cigarrillos

## USOS

- Inflar llantas de carro
- Inflar otros objetos inflables
- Trabajos de construcción donde se necesita aire

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva mientras el compresor trabaja.
- Revisa la presión máxima del objeto antes de inflarlo para no pasarte: un exceso de presión puede reventarlo.
- No lo uses de forma continua por mucho tiempo: si se calienta, apágalo y déjalo enfriar.
- Retira la batería antes de cambiar adaptadores o boquillas y antes de guardarlo.
- Mantenlo seco y lejos de líquidos y de materiales inflamables.