FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TACSE0056

Extractores de tornillos

5
Piezas

3-18 mm
Rango

48-52 HRC
Dureza

Cr-V
Material

6 925582 194258

Juego de 5 extractores de tornillos Cr-V, 3 a 18 mm

Para sacar tornillos dañados, de rosca gruesa y dureza 48-52 HRC



Juego de 5 extractores de tornillos en Cr-V con rosca gruesa y dureza de 48 a 52 HRC. Cubre tornillos de 3 a 18 mm en cinco medidas: 1# (3 a 6 mm), 2# (6 a 8 mm), 3# (8 a 11 mm), 4# (11 a 14 mm) y 5# (14 a 18 mm).

Sirve para retirar tornillos con la cabeza rota o redondeada. Se entrega en caja de plástico.

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD DE PIEZAS **5**	MATERIAL **Cr-V**
DUREZA **48 a 52 HRC**	ROSCA **Gruesa**
EXTRACTOR 1# **3 a 6 mm**	EXTRACTOR 2# **6 a 8 mm**
EXTRACTOR 3# **8 a 11 mm**	EXTRACTOR 4# **11 a 14 mm**
EXTRACTOR 5# **14 a 18 mm**	EMPAQUE **Caja de plástico**
PESO NETO **0,16 kg**	

FICHA TÉCNICA

TACSE0056

INCLUYE

- 5 extractores de tornillos (1# a 5#)

USOS

- Retirar tornillos con la cabeza rota
- Retirar tornillos con la cabeza redondeada
- Mantenimiento y reparación

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad: el extractor es duro y puede astillarse si se fuerza.
- Haz primero la perforación guía y elige la medida según el tornillo.
- Gira en sentido contrario al de apriete y sin golpear.
- Si el tornillo está muy trabado, aplica aceite penetrante y espera antes de insistir.
- No uses el extractor como palanca.