FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TAT10402**

Pistolas de pintura (aire)

**400 cc**
Capacidad

**1,5 mm**
Boquilla

**180-250 mm**
Abanico

**3-4 bar**
Presión

# Pistola para pintar 400 cc, boquilla 1,5 mm, capa base

Pistola de aire para capa base con vaso de 400 cc y abanico regulable




Pistola de pintura de aire con vaso de 400 cc y boquilla estándar de 1,5 mm (opcionales de 1,5 a 2,0 mm). Entrega un abanico de 180 a 250 mm de ancho.

Funciona a 3-4 bar con una salida de aire de 99-170 l/min y está indicada para capa base. Trae conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE PINTURA<br>**400 cc** | BOQUILLA ESTÁNDAR<br>**1,5 mm** |
| BOQUILLAS OPCIONALES<br>**1,5-2,0 mm** | ANCHO DEL ABANICO<br>**180-250 mm** |
| PRESIÓN DE TRABAJO<br>**3-4 bar** | CONSUMO DE AIRE<br>**99-170 l/min (3,5-6,0 cfm)** |
| INDICADA PARA<br>**Capa base** | PESO<br>**0,99 kg** |
| CONECTORES<br>**Tipo Europa, USA, Nitto e Italia** | EMPAQUE<br>**Caja de color** |

6 925582 188462

FICHA TÉCNICA

# TAT10402

## INCLUYE

- 1 pistola para pintar
- Conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia

## USOS

- Pintar capas base y fondos con compresor
- Trabajos de pintura en talleres e industria

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas, respirador para pinturas y guantes, y trabaja en un lugar bien ventilado y lejos de llamas.
- No superes la presión de trabajo indicada y usa un regulador de presión en el compresor.
- Despresuriza la pistola y desconecta el aire antes de desarmarla o limpiarla.
- Límpiala con el solvente adecuado apenas termines para que la boquilla no se tape.
- No apuntes la pistola hacia personas ni animales.