FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TAT11004**

Pistolas de pintura (aire)

**1000 cc**
Capacidad

**1,4 mm**
Boquilla

**180-250 mm**
Abanico

**2,5-3,5 bar**
Presión

# Pistola HVLP 1000 cc, boquilla 1,4 mm, acabado final

Pistola HVLP de vaso de 1 litro para capa de acabado




Pistola de pintura HVLP con vaso de 1000 cc y boquilla estándar de 1,4 mm (opcionales de 1,3 a 2,5 mm). Abanico de 180 a 250 mm.

Trabaja a 2,5-3,5 bar con un flujo de 119-200 l/min y está indicada para esmaltado y capa de acabado. Es de metal y cuenta con certificación CE.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| TIPO<br>**HVLP** | CAPACIDAD DE PINTURA<br>**1000 cc** |
| BOQUILLA ESTÁNDAR<br>**1,4 mm** | BOQUILLAS OPCIONALES<br>**1,3-2,5 mm** |
| ANCHO DEL ABANICO<br>**180-250 mm** | PRESIÓN DE TRABAJO<br>**2,5-3,5 bar (36,2-50,8 psi)** |
| CONSUMO DE AIRE<br>**119-200 l/min (4,2-7,1 cfm)** | INDICADA PARA<br>**Capa de acabado y esmaltado final** |
| MATERIAL<br>**Metal** | CERTIFICACIÓN<br>**CE** |
| PESO<br>**1,666 kg** | CONECTORES<br>**Tipo Europa, USA, Nitto e Italia** |
| EMPAQUE<br>**Caja de color** | |

6 925582 172911

FICHA TÉCNICA

# TAT11004

## INCLUYE

- 1 pistola para pintar
- Conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia

## USOS

- Pintar capas de acabado y esmaltado final con compresor
- Acabados en talleres e industria

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas, respirador para pinturas y guantes, y trabaja en un lugar bien ventilado y lejos de llamas.
- No superes la presión de trabajo indicada y usa un regulador de presión en el compresor.
- Despresuriza la pistola y desconecta el aire antes de desarmarla o limpiarla.
- Límpiala con el solvente adecuado apenas termines para que la boquilla no se tape.
- No apuntes la pistola hacia personas ni animales.