TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THPTW200N2

Torquímetro (llave de torsión)

40-200 N.m
Rango de torque

1/2"
Cuadrante

±4 %
Tolerancia

500 mm
Largo

6 941639 844075

Llave de torsión 1/2", 40-200 N.m

Torquímetro de ajuste para apretar con el par exacto



Llave de torsión con cuadrante de 1/2" y rango de 40 a 200 N.m, con tolerancia de torque de ±4 %. Sirve para apretar tuercas y tornillos con el par que pide el fabricante.

Mide 500 mm de largo y es de acero Cr-V y CrMo. Es de ajuste (tipo clic).

ESPECIFICACIONES

RANGO DE TORQUE **40-200 N.m**	CUADRANTE **1/2"**
TOLERANCIA DE TORQUE **±4 %**	LARGO **500 mm**
MATERIAL **Acero Cr-V y CrMo**	PESO NETO **2,08 kg**

INCLUYE

- 1 llave de torsión

USOS

- Apretar ruedas y tornillería de vehículos con par controlado
- Mecánica y mantenimiento de maquinaria

RECOMENDACIONES

- Ajusta el valor de torque antes de usar y verifica que la escala quede bien fijada.
- Jala la llave con un movimiento suave y continuo; para al oír o sentir el clic.
- No la uses para aflojar tornillos ni como palanca: se desajusta.
- Guárdala con la escala en el valor mínimo para conservar la precisión.
- Confirma el par que indica el fabricante de la pieza que vas a apretar.