TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT121602

Juego de dados y trinquete

62
Piezas

1/2"
Encastre

Cr-V 50BV30
Material

Juego de dados 1/2" de 62 piezas Cr-V

Juego completo de dados, extensiones y puntas para taller y automotriz



Juego de 62 piezas con encastre de 1/2", en acero Cr-V 50BV30, con mango de trinquete de liberación rápida, 17 dados estándar de 10 a 32 mm y 10 dados profundos de 10 a 19 mm.

Se completa con junta universal, dos barras de extensión (125 y 250 mm), dos llaves de bujía, adaptador de tres vías, mango giratorio, portapuntas y puntas de destornillador. Va cromado, tratado térmicamente, con mango suave de tres colores, en estuche BMC.

ESPECIFICACIONES

PIEZAS EN EL JUEGO **62**	ENCASTRE **1/2"**
MATERIAL **Acero Cr-V 50BV30**	DADOS ESTÁNDAR **17 piezas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm**
DADOS PROFUNDOS **10 piezas: 10 a 19 mm**	JUNTA UNIVERSAL **1 pieza de 1/2"**
BARRAS DE EXTENSIÓN **2 piezas: 125 mm (5") y 250 mm (10")**	LLAVES DE BUJÍA **2 piezas: 16 mm y 21 mm**
ADAPTADOR DE TRES VÍAS **1 pieza de 1/2"**	MANGO GIRATORIO **1 pieza de 1/2" x 150 mm**
PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR **1 pieza de 1/2"**	DADOS PARA PUNTAS **6 piezas: SL4/5,5/6,5; PH1/2/3**

6 942210 223913

FICHA TÉCNICA

THT121602

PUNTAS DE DESTORNILLADOR **20 piezas (PH, PZ, SL, hexagonales y Torx)**	MANGO **Suave de tres colores**
ACABADO **Cromado**	TRATAMIENTO **Térmico**
EMPAQUE **Estuche BMC**	PESO **4,25 kg**
MANGO DE TRINQUETE **72 dientes**	PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 1/4" **20 piezas: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, H1,5, H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30**

INCLUYE

- 1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2"
- 17 dados de 1/2" (10 a 32 mm)
- 10 dados profundos de 1/2" (10 a 19 mm)
- 1 junta universal de 1/2"
- 2 barras de extensión (125 y 250 mm)
- 2 llaves de bujía (16 y 21 mm)
- 1 adaptador de tres vías de 1/2"
- 1 mango giratorio de 1/2" x 150 mm
- 1 portapuntas de destornillador de 1/2"
- 6 dados para puntas (SL4/5,5/6,5; PH1/2/3)
- 20 puntas de destornillador

USOS

- Mecánica automotriz y de taller
- Apretar y aflojar tornillería hexagonal métrica de 10 a 32 mm
- Cambio de bujías con las llaves de bujía incluidas

RECOMENDACIONES

- Elige el dado de la medida exacta del tornillo o la tuerca: uno flojo redondea la cabeza.
- Asienta bien el dado antes de aplicar fuerza y tira del mango en lugar de empujarlo.
- No uses el mango de trinquete como martillo ni le pongas tubos para ganar palanca.
- Guarda las piezas completas y secas en su estuche para que no se oxiden ni se pierdan.
- Usa guantes y gafas de protección cuando aflojes tuercas muy apretadas.