FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT460002

Multímetro digital

4000 cuentas
Pantalla

hasta 600 V
Voltaje CC/CA

hasta 40 MΩ
Resistencia

hasta 40 kHz
Frecuencia

Multímetro digital True RMS 4000 cuentas, 600 V

Voltaje CA/CC, resistencia y frecuencia, con detección sin contacto



Multímetro digital Total Smart con pantalla de 4000 cuentas True RMS y rango automático. Mide voltaje de CC y CA hasta 600 V, resistencia hasta 40 MΩ y frecuencia hasta 40 kHz.

Incluye detección de voltaje sin contacto (NCV) y detección de línea viva, ambas con alarma sonora y luminosa, además de retención de datos, indicación de batería baja y apagado automático. Usa 2 pilas AAA y se entrega en caja de color.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **True RMS 4000 cuentas**	RANGO **Automático**
VOLTAJE CC **4 V / 40 V / 400 V / 600 V**	VOLTAJE CA **4 V / 40 V / 400 V / 600 V**
RESISTENCIA **4000 Ω / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ**	FRECUENCIA **4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz**
DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV) **Sí, alarma sonora y luminosa**	DETECCIÓN DE LÍNEA VIVA **Sí, alarma sonora y luminosa**
RETENCIÓN DE DATOS **Sí**	INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA **Sí**
APAGADO AUTOMÁTICO **Sí**	PILAS **2 pilas R03 (AAA)**

FICHA TÉCNICA

TMT460002

PESO	GARANTÍA
0,2875 kg	1 año

EMPAQUE
Caja de color

INCLUYE

- 1 multímetro digital
- 2 pilas AAA

USOS

- Diagnóstico eléctrico y electrónico
- Mediciones en taller, instalaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Antes de medir resistencia, continuidad o capacitancia, desenergiza el circuito y descarga los condensadores.
- No superes el voltaje máximo del equipo ni lo uses en circuitos de una categoría mayor a la indicada.
- Conecta primero el cable negro (común) y después el rojo; al terminar, retira primero el rojo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos y cámbialos si tienen el aislamiento dañado.
- Si el indicador de batería baja se enciende, cambia las pilas: con poca carga las lecturas pueden ser erróneas.