FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI209686

Taladro de impacto inalámbrico

20 V
Voltaje

96 Nm
Par máximo

13 mm
Mandril

22+1+1
Ajustes de torque

Taladro percutor inalámbrico 20 V, 96 Nm, Jacobs

Percutor sin escobillas de 96 Nm con mandril Jacobs, mango auxiliar y 2 baterías



Taladro de impacto inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, con par máximo de 96 Nm y mandril de 13 mm. Trabaja a 0-500 / 0-2.000 rpm y entrega hasta 30.000 golpes/min cuando se usa la función de impacto.

Mandril metálico tipo Jacobs de 13 mm, bloqueo de eje, luz LED e indicador LED de batería. Viene en estuche rígido con 2 baterías de 4,0 Ah, cargador, brocas, puntas de impacto y mango auxiliar; la marca lo orienta a construcción.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Taladro de impacto (percutor) inalámbrico**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **20 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-500 / 0-2.000 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **30.000 golpes/min**	PAR MÁXIMO **96 Nm**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **13 mm**	AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**
MANDRIL **Metálico tipo Jacobs**	CAJA DE ENGRANAJES **Mecánica de 2 velocidades**
BLOQUEO DE HUSILLO **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**

FICHA TÉCNICA

UTIDLI209686

INDICADOR DE BATERÍA **LED**	BATERÍAS **2 de 4,0 Ah (TFBLI20021)**
CARGADOR **UTFCLI20411**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
COLOR **Turquesa**	GARANTÍA **1 año**
PESO **4,7 kg**	

INCLUYE

- 2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021)
- 1 cargador (UTFCLI20411)
- 3 brocas planas para madera (16, 19 y 22 mm)
- 3 brocas para mampostería (5, 6 y 8 mm)
- 3 brocas HSS (4, 5 y 6 mm)
- 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)
- 1 mango auxiliar
- 1 estuche rígido de transporte

USOS

- Perforar madera, metal y, con la función de impacto y brocas adecuadas, mampostería
- Atornillar y desatornillar
- Trabajos de construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar concreto o mampostería.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y sostén la herramienta con firmeza; si trae mango auxiliar, úsalo.
- Elige la velocidad y el ajuste de torque según el material antes de empezar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.