FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTT5006

Pistola pulverizadora HVLP eléctrica

550 W
Potencia

850 ml/min
Flujo máx.

50 DIN-s
Viscosidad máx.

800 ml
Depósito

Pistola pulverizadora HVLP 550 W, 800 ml

Para pintar con depósito de 800 ml, flujo de 850 ml/min y correa de hombro



Pistola pulverizadora HVLP eléctrica de 550 W a 110-120 V, con depósito de 800 ml, presión de rociado de 0,1-0,2 bar y flujo máximo de 850 ml/min. Admite pinturas de hasta 50 DIN-s de viscosidad.

Tiene cable de 2 m y correa de hombro. Incluye vaso medidor de viscosidad y aguja de limpieza de boquillas.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **550 W**
PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN **0,1-0,2 bar**	FLUJO MÁXIMO **850 ml/min**
VISCOSIDAD MÁXIMA **50 DIN-s**	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO **800 ml**
LONGITUD DEL CABLE **2,0 m**	GARANTÍA **1 año**
PESO **2,35 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

INCLUYE

- 1 vaso medidor de viscosidad
- 1 aguja de limpieza de boquillas
- 1 correa de hombro

FICHA TÉCNICA

UTT5006

USOS

- Pintar muebles, paredes, rejas y piezas en casa y taller
- Aplicar pinturas y barnices diluidos

RECOMENDACIONES

- Lee el manual antes de operar y usa mascarilla para pintura y gafas de protección.
- Trabaja en un lugar ventilado y lejos de llamas o chispas.
- Diluye la pintura según su viscosidad: una pintura muy espesa no sale bien por la boquilla.
- Limpia la boquilla y el depósito con el solvente adecuado apenas termines, antes de que la pintura se seque.
- Desconecta o retira la batería antes de limpiar o cambiar la boquilla.