FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT1295**

Repuesto para aerógrafo

**3**

Piezas

**Aerógrafo F-75**

Para

**Cromada**

Tapa de aire

# Repuesto de 3 piezas para aerógrafo F-75

Para renovar la aguja, la boquilla y la tapa de aire del aerógrafo F-75



Juego de repuesto de 3 piezas para el aerógrafo F-75 de la misma marca. Reemplaza las piezas que más se desgastan con el uso: las que dosifican la pintura y forman el chorro.

La foto muestra el conjunto ensamblado: una aguja metálica larga, la boquilla con rosca y una tapa de aire cromada con anillo moleteado para apretarla a mano. Cambiarlas devuelve un patrón de pintado parejo cuando la boquilla se gasta o la aguja se tuerce.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**HT1295** |
| ÍTEM<br>**13695** | CANTIDAD DE PIEZAS<br>**3** |
| COMPATIBLE CON<br>**Aerógrafo F-75** | PIEZAS VISIBLES<br>**Aguja, boquilla y tapa de aire** |
| ACABADO DE LA TAPA DE AIRE<br>**Cromado, con anillo moleteado** | |

## INCLUYE

- Juego de 3 piezas de repuesto (aguja, boquilla y tapa de aire, como en la foto)

FICHA TÉCNICA

# HT1295

## USOS

- Reemplazar la boquilla o la aguja gastadas cuando el aerógrafo gotea o el abanico sale disparejo
- Reponer una tapa de aire golpeada o deformada
- Tener un juego de reserva en talleres de pintura para no parar el trabajo

## RECOMENDACIONES

- Desconecta el aire y vacía el vaso antes de desarmar la pistola
- Monta aguja y boquilla como juego: una aguja nueva con una boquilla gastada no sella bien
- Limpia las piezas con el solvente de la pintura que usas apenas termines de pintar
- No limpies los orificios de la tapa de aire con alambres ni objetos metálicos: los agrandas y dañas el patrón
- Aprieta la boquilla y la tapa a mano o con la llave de la pistola, sin forzar la rosca