UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT1573

Adaptador remachador para taladro

4
Boquillas

2,4 a 4,8 mm
Remaches

Hexagonal
Vástago

Incluida
Llave

Adaptador remachadora para taladro

Convierte tu taladro en una remachadora para remaches de 2,4 a 4,8 mm



Accesorio que se monta en el taladro por su vástago hexagonal y lo convierte en una remachadora de remaches ciegos (tipo pop). El taladro hace el esfuerzo de halar el remache, lo que ahorra mano cuando hay muchos por poner.

Trae cuatro boquillas, para remaches de 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8 mm, un mango con abrazadera que rodea el taladro para sostenerlo y una llave para cambiar las boquillas.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT1573**
ÍTEM **17339**	BOQUILLAS **2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm**
NÚMERO DE BOQUILLAS **4 (una montada y tres de repuesto)**	ACOPLE **Vástago hexagonal para mandril de taladro**
MANGO DE APOYO **Sí, con abrazadera que rodea el taladro**	LLAVE DE SERVICIO **Sí, metálica plana**
PUNTA **Metálica**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT1573

INCLUYE

- Cuerpo adaptador remachador
- 4 boquillas (2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm)
- Mango con abrazadera
- Llave para cambiar boquillas

USOS

- Instalación de remaches ciegos en lámina, canales y bajantes
- Ductos, carpintería metálica y trabajos en aluminio
- Producción en serie donde la remachadora manual cansa la mano

RECOMENDACIONES

- Elige la boquilla de la misma medida que el remache y apriétala con la llave antes de trabajar.
- Coloca el mango con la abrazadera alrededor del taladro: sostiene el adaptador y evita que gire.
- Si el taladro tiene percutor, apágalo; trabaja solo en modo rotación.
- Mantén el adaptador perpendicular a la pieza hasta que el vástago del remache se rompa.
- Usa gafas de seguridad.