UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2068

Pinza amperimétrica

600 A
Corriente AC

600 V
Tensión máx.

True RMS
Medición

CAT III
Categoría

6 973877 767953

Pinza voltiamperimétrica 600 V

Para medir corriente alterna sin cortar el cable, además de voltaje, continuidad y detección de tensión sin contacto



Pinza amperimétrica digital de corriente alterna con tecnología True RMS, referencia de fábrica MY2600F. Abraza el conductor para medir la corriente sin pelar ni cortar el cable, y con las puntas incluidas mide voltaje, resistencia y continuidad.

Su selector tiene escalas de corriente de 600 A, 40 A y 1 A, voltaje AC y DC, continuidad, diodo y capacitancia, y detección de voltaje sin contacto (NCV). Trae linterna y botón de retención de lectura con luz de fondo.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2068**
ÍTEM **19637**	TIPO DE MEDICIÓN **True RMS**
CORRIENTE AC (PINZA) **hasta 600 A**	ESCALAS DE CORRIENTE AC **600 A / 40 A / 1 A**
TENSIÓN MÁXIMA **600 V**	CATEGORÍA DE MEDICIÓN **CAT III 600 V**
FUNCIONES DEL SELECTOR **Voltaje AC, voltaje DC, resistencia con continuidad, diodo, capacitancia, NCV**	TECLAS **SEL, linterna, retención (HOLD) y luz de fondo**
PANTALLA **LCD digital**	CERTIFICACIÓN **Marca CE**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2068

INCLUYE

- Pinza amperimétrica
- Puntas de prueba roja y negra

USOS

- Medir corriente de motores, tableros y circuitos sin interrumpirlos
- Revisar voltaje AC y DC
- Comprobar continuidad
- Detectar presencia de tensión sin contacto

RECOMENDACIONES

- Para medir corriente, abraza un solo conductor con la pinza; si abrazas fase y neutro juntos la lectura es cero.
- No excedas los 600 V ni los 600 A indicados en el equipo.
- Retira las puntas de prueba al medir con la pinza.
- Coloca el selector en OFF al terminar.