UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

Acople rápido para pistola de pintar con espiga para manguera de 8 mm

Para conectar y soltar la pistola de pintar de una manguera de 8 mm

REFERENCIA

HT2144

Acople rápido neumático

8 mm
Manguera

2
Piezas

Plateado
Acabado



Juego de acople rápido para la línea de aire de la pistola de pintar: un acople hembra y una espiga con punta estriada para manguera de 8 mm. Permite conectar y desconectar la pistola del compresor sin herramientas.

Las dos piezas son metálicas con acabado plateado. El acople tiene camisa moleteada para agarrarlo con firmeza al soltarlo y base hexagonal con rosca hembra para apretarlo con llave; la espiga se mete en la manguera y se asegura con abrazadera.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2144**
ÍTEM **19578**	DIÁMETRO DE MANGUERA **8 mm**
USO **Línea de aire de pistola de pintar**	PIEZAS **Acople hembra y espiga estriada para manguera**
ACOPLE **Camisa moleteada y base hexagonal con rosca hembra**	ESPIGA **Punta estriada para manguera, con collar de tope**
ACABADO **Metálico plateado**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2144

INCLUYE

- 1 acople rápido hembra
- 1 espiga para manguera de 8 mm

USOS

- Conectar la pistola de pintar a una manguera de 8 mm
- Cambiar rápido entre pistolas o herramientas neumáticas en el taller
- Talleres de pintura y acabados con pistola

RECOMENDACIONES

- Revisa que la manguera sea de 8 mm y que el tipo de acople coincida con el de tu equipo antes de comprarlo.
- Asegura la manguera sobre la espiga con una abrazadera.
- Usa cinta de teflón en la rosca para que no se escape el aire.
- Descarga la presión de la línea antes de desconectar.
- No superes la presión de trabajo de tu compresor ni de la pistola.
- Mantén el acople limpio de pintura y polvo para que cierre bien.