UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT2150**

Kit de accesorios para compresor

**18**
Piezas

**1/4" NPT**
Conexión

**Calibrador**
Incluye

6 973877 768691

# Kit de calibración y accesorios neumáticos 18 piezas

Para inflar, calibrar llantas y limpiar con aire comprimido



Juego de 18 accesorios para conectar al compresor: pistola de aire, calibrador de presión para llantas, inflador de doble cabeza, acoples rápidos, boquillas y agujas para inflar.

Reúne en un solo empaque lo necesario para inflar llantas y balones, revisar la presión, reparar válvulas y soplar o limpiar piezas con aire, con conexiones roscadas de 1/4" NPT.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**HT2150** |
| ÍTEM<br>**19625** | CANTIDAD DE PIEZAS<br>**18** |
| ROSCA DE CONEXIÓN<br>**1/4" NPT** | MATERIAL DE ACOPLES Y BOQUILLAS<br>**Latón** |

## INCLUYE

- Pistola de aire para sopletear
- Calibrador de presión para llantas
- Inflador de doble cabeza
- Inflador de punta espiga
- Acople rápido hembra
- 2 conectores rápidos macho
- Niple de latón
- Adaptador para válvula
- Reparador de válvulas
- 2 pivotes (núcleos) de válvula
- Aguja para inflar balones
- Cepillo con base de latón
- Boquilla aspersora
- Boquilla cónica con recubrimiento plástico
- Boquilla de punta para alta presión

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# HT2150

## USOS

- Inflar llantas de carro, moto y bicicleta
- Revisar la presión de las llantas
- Inflar balones y artículos inflables
- Sopletear y limpiar piezas, herramientas y superficies
- Cambiar o reparar núcleos de válvula

## RECOMENDACIONES

- Pon cinta de teflón en las roscas para evitar fugas de aire.
- Regula la presión del compresor según lo que vayas a inflar; no sobrepases la presión indicada en la llanta o el balón.
- Usa gafas de seguridad al sopletear y nunca dirijas el aire hacia personas o hacia la piel.
- Desconecta el aire antes de cambiar de accesorio.