FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2282

Desagüe de lavamanos con tapón push

Push clic-clac
Sistema

Negra
Tapa

Plástico gris
Tubo

Desagüe push automático para lavamanos, negro

Para abrir y cerrar el desagüe del lavamanos con solo presionar la tapa



Desagüe para lavamanos con tapa tipo push (clic-clac): se presiona la tapa para cerrar el desagüe y se vuelve a presionar para abrirlo. La tapa es negra.

Trae un tubo corto de salida en plástico gris, tuerca de ajuste negra y arandela blanca para fijarlo al lavamanos por debajo.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2282**
ÍTEM **20814**	SISTEMA **Push (clic-clac)**
COLOR DE LA TAPA **Negro**	TUBO DE SALIDA **Plástico gris**
FIJACIÓN **Tuerca de ajuste y arandela**	

INCLUYE

- Desagüe push con tapa negra
- Tuerca de ajuste y arandela (se ven en la foto)

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2282

USOS

- Lavamanos de baño
- Remodelaciones y cambio de desagüe

RECOMENDACIONES

- Fija el desagüe desde abajo con la tuerca y verifica que la arandela selle contra el lavamanos.
- Antes de dejarlo instalado, prueba abrir y cerrar con la tapa y revisa que no gotee.
- Limpia la tapa con un paño suave, sin abrasivos.