UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT30568

Pistola de pintar neumática (aerógrafo)

150 cc
Vaso

1,5 mm
Boquilla

45-72 psi
Presión

180-250 mm
Abanico

6 973653 175668

Pistola de pintar F2 cromada con vaso de 150 cc (abanico)

Para retoques y piezas pequeñas con compresor, con patrón de abanico



Pistola de pintar neumática compacta modelo F2, con vaso superior de aluminio de 150 cc: la pintura baja por gravedad y el aire del compresor la atomiza en un abanico de 180 a 250 mm de ancho.

Trae control de paso de pintura y de volumen de aire, boquilla de 1,5 mm y conector tipo USA de 1/4" NPT. Su tamaño la hace práctica para retoques, capa base y piezas pequeñas.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT30568**
ÍTEM **7500**	TIPO **Pistola de pintar neumática de gravedad**
MODELO DE PISTOLA **F2**	CAPACIDAD DEL VASO **150 cc**
MATERIAL DEL VASO **Aluminio**	BOQUILLA **1,5 mm**
TIPO DE BOQUILLA **Abanico**	ANCHO DEL ABANICO **180-250 mm (ajustable)**
ENTREGA DE FLUIDO **260-320 ml/min**	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO **45-72 psi**
CONSUMO DE AIRE **3,5-8,0 cfm (99-226 l/min)**	ENTRADA DE AIRE **1/4" NPT**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT30568

CONECTOR **Tipo USA**	AJUSTES **Paso de pintura y volumen de aire**
COLOR **Cromado**	UNIDADES POR CAJA EXTERNA **30**
EAN **6973653175668**	

INCLUYE

- Pistola F2
- Vaso de aluminio de 150 cc con tapa

USOS

- Retoques de pintura automotriz
- Aplicación de capa base
- Piezas pequeñas de metal y madera
- Restauración de muebles y trabajos de detalle

RECOMENDACIONES

- Usa aire seco y filtrado, con regulador de presión y trampa de agua entre el compresor y la pistola.
- Diluye la pintura según la indicación de su fabricante y cuélala antes de echarla en el vaso.
- Prueba el patrón sobre cartón o papel antes de pintar la pieza y ajústalo con las perillas.
- Pinta a distancia constante y con pasadas paralelas que se traslapen.
- Lava la pistola con el solvente adecuado a la pintura apenas termines; la pintura seca tapa la boquilla.
- Desconecta el aire antes de desarmar o limpiar la pistola.
- Trabaja en un lugar ventilado y usa mascarilla para vapores orgánicos y gafas de seguridad.