UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT30599

Pistola de pintar neumática (aerógrafo)

600 cc
Vaso

F-75
Pistola

Por gravedad
Alimentación

Cromado
Color

6 973653 175675

Pistola de pintar F-75 cromada con vaso de 600 cc (alta)

Para pintar con compresor piezas de carro, muebles y estructuras metálicas



Pistola de pintar neumática tipo F-75 con vaso metálico superior de 600 cc: la pintura baja por gravedad a la boquilla y el aire del compresor la atomiza en un rocío fino y parejo.

Tiene perillas para regular el ancho del abanico, el paso de pintura y la entrada de aire, así que sirve tanto para retoques como para cubrir superficies grandes. El vaso es de mayor capacidad, para trabajar más tiempo sin recargar. Cuerpo color cromado y conector tipo USA.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT30599**
ÍTEM **11617**	TIPO **Pistola de pintar neumática de gravedad**
MODELO DE PISTOLA **F-75**	CAPACIDAD DEL VASO **600 cc**
VERSIÓN **Alta**	POSICIÓN DEL VASO **Superior (alimentación por gravedad)**
VASO **Metálico, con tapa**	COLOR DEL CUERPO **Cromado**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT30599

AJUSTES	CONECTOR
Abanico, paso de pintura y aire (tres perillas)	**Tipo USA**

UNIDADES POR CAJA EXTERNA	EAN
20	**6973653175675**

INCLUYE

- Pistola F-75
- Vaso metálico de 600 cc con tapa

USOS

- Pintura y repintado automotriz
- Acabados de muebles, puertas y gabinetes
- Pintura de estructuras, rejas y piezas metálicas
- Trabajos de taller que piden cubrir superficies medianas y grandes

RECOMENDACIONES

- Usa aire seco y filtrado, con regulador de presión y trampa de agua entre el compresor y la pistola.
- Diluye la pintura según la indicación de su fabricante y cuélala antes de echarla en el vaso.
- Prueba el patrón sobre cartón o papel antes de pintar la pieza y ajústalo con las perillas.
- Pinta a distancia constante y con pasadas paralelas que se traslapen.
- Lava la pistola con el solvente adecuado a la pintura apenas termines; la pintura seca tapa la boquilla.
- Desconecta el aire antes de desarmar o limpiar la pistola.
- Trabaja en un lugar ventilado y usa mascarilla para vapores orgánicos y gafas de seguridad.